

fitbit aria

Wi-Fi Smart Scale



Návod na obsluhu produktu

Obsah

Začínáme	1
Popis zariadenia	1
Použitie	1
Obsah balenia	1
Zapnutie Vašej váhy	1
Nastavenie Vašej váhy Fitbit Aria	2
Požiadavky na operačný systém Mac OS a Windows	2
Sieťové požiadavky	2
Skôr ako začnete	2
Nastavenie váhy Aria pomocou počítača	2
Nastavenie váhy Aria prostredníctvom mobilného zariadenia	4
Overenie nastavenia Vašej váhy	5
Zmena Vašej Wi-Fi siete	5
Používanie Vašej váhy Aria	6
Prezeranie Vašich údajov	6
Úprava Vašej konfigurácie	6
Zabezpečenie presnosti	7
Všeobecné informácie a špecifikácie váhy Fitbit Aria	8
Senzory	8
Batérie a napájanie	8
Rozmery a hmotnosť	8
Prostredie	8
Starostlivosť a údržba	9
Regulatórne a bezpečnostné upozornenia	10
USA: Prehlásenie federálnej komisie pre komunikáciu (FCC)	10
Kanada: Prehlásenie Industry Canada (IC)	11

EU (Európska únia)	11
Prehlásenie o bezpečnosti	12
Dôležité bezpečnostné pokyny	12
Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérií	12
Informácie o likvidácii a recyklovaní	12
Pomoc a záruka	14
Pomoc	14
Reklamačný poriadok a záruka	14

Začíname

Popis zariadenia

Inteligentná váha Fitbit Aria Wi-Fi meria telesnú váhu a percentuálny podiel tuku a následne automaticky ukladá tieto údaje na on-line účet užívateľa.

Použitie

Váha Aria je telesný analyzátor, ktorý meria telesnú váhu a využíva technológiu bioelektrickej impedančnej analýzy (BIA) na odhadnutie percentuálneho podielu telesného tuku. Je určená výhradne pre domáce použitie.

Obsah balenia

Vaše balenie s váhou Fitbit Aria obsahuje:

- Inteligentnú váhu Fitbit Aria Wi-Fi
- 4 AA batérie, ktoré sú už nainštalované
- Príručka pre rýchly začiatok používania váhy Aria

Zapnutie Vašej váhy

Vaša váha Aria je dodávaná s 4 AA batériami, ktoré sú už nainštalované. Potiahnite malý plastový prúžok vyčnievajúci z priestoru pre batérie aby ste ho odstránili a zapli Vašu váhu.



VAROVANIE

- Nepoužívať ak máte kardiostimulátor alebo akékoľvek iné vnútorné lekárske zariadenie.
- Nepoužívať počas tehotenstva.
- Zariadenie nie je určené na používanie pre deti do 10 rokov.
- Aria nie je určená na diagnostikovanie alebo liečbu akýchkoľvek zdravotných ťažkostí. Pre stanovenie riešenia vhodného pre Vás, vždy konzultujte situáciu so svojím lekárom.

POZOR

- Mokrú váhu je šmyklivá.
-

Nastavenie Vašej váhy Fitbit Aria

Požiadavky na operačný systém Mac OS a Windows



Softvér
Mac OS verzia 10.5 alebo vyššia, internetové pripojenie

Hardware
802.11b compatible Wi-Fi Network card



Softvér
Windows XP, Vista, 7, 8
internetové pripojenie

Hardware
Wi-Fi sieťová karta
kompatibilná so štandardom
802.11b

Sieťové požiadavky

Fitbit Aria sa pripája priamo k Vašej domácej bezdrôtovej sieti a podporuje nasledovné konfigurácie:

- Bezdrôtový štandard 802.11b
- WEP / WPA / WPA2 osobný
- Automatické (DHCP) nastavenie IP (statická IP adresa nie je podporovaná)

Váha Aria vyžaduje pre pripojenie a synchronizáciu Vašich údajov s kontrolným panelom Fitbit sieť kompatibilnú so štandardom 802.11b.

POZNÁMKA: ak Váš počítač nie je vybavený sieťovou kartou podporujúcou štandard 802.11b, môžete namiesto toho použiť mobilné zariadenie (ako napríklad smartfón alebo tablet) a alternatívnu webovú metódu nastavenia Vašej váhy Aria na stránke <http://fitbit.com/scale/setup/start>.

Skôr ako začnete

K pripojeniu Vašej váhy Aria ku kontrolnému panelu Fitbit.com budete potrebovať nasledovné informácie o Vašej bezdrôtovej sieti:

- Názov bezdrôtovej siete (SSID)
- WEP / WPA / WPA2 heslo (ak je nastavené)

Ak tieto informácie nemáte, môžete požiadať o pomoc výrobcu Vášho bezdrôtového smerovača alebo poskytovateľa Vašich internetových služieb.

Nastavenie váhy Aria pomocou počítača

Fitbit Wi-Fi Scale Setup je softvérová aplikácia, ktorá spája Vašu váhu Aria s kontrolným panelom Fitbit.com. Je bezplatne k dispozícii na stiahnutie zo stránky Fitbit.com.

Inštalčné pokyny pre Mac

1. Chodte na stránku <http://www.fitbit.com/setup>.
2. Kliknite na tlačidlo **Get Started (Začíname)** pod váhou Aria.
3. Dvojitým kliknutím otvorte súbor .dmg vo vašom priečinku Downloads (Stahovanie).

POZNÁMKA: Ak sa súbor nezobrazuje na Vašej ploche, použite vyhľadávaciu funkciu Spotlight pre vyhľadanie aplikácie „Fitbit Wi-Fi Scale Setup“.

4. Kliknite na **Get Started**.
5. a. Ak ešte nemáte zriadený účet na stránke Fitbit.com, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a kliknite na **Sign up (Zaregistrovať sa)**.
b. Ak máte účet na stránke Fitbit.com, vyberte možnosť **Log in to your account (Prihlásiť sa na svoj účet)** a zadajte svoje prihlasovacie údaje pre Fitbit.com, potom kliknite na **Log in (Prihlásiť sa)**.
6. Zadajte alebo potvrdte svoje osobné údaje a kliknite na **Next (Ďalej)**. Tieto údaje slúžia na personalizáciu Vášho zážitku s Fitbit. V štandardnom nastavení sú tieto osobné informácie viditeľné len pre Vašich priateľov, avšak pre nastavenie zdieľania údajov s ostatnými si môžete prispôsobiť nastavenie súkromia vo svojom účte Fitbit.com.
7. Pomenujte svoju váhu a zadajte svoje iniciálky, potom kliknite na **Next**.
8. Inštalčný softvér sa pokúsi zistiť Vašu Wi-Fi sieť. Ak sa softvéru nepodarí zistiť Vašu Wi-Fi sieť, zobrazí všetky siete v dosahu. Vyberte svoju sieť zo zoznamu. Ak je Vaša sieť chránená heslom, zadajte do okienka napravo svoje heslo a kliknite na **Connect (Pripojiť)**.

POZNÁMKA: Ak používate skrytú sieť, alebo sa Vaša sieť nezobrazuje v zozname, vyberte možnosť **Add Network (Pridať sieť)**. Zadajte názov a heslo Vašej siete a kliknite na **Connect** pre pokračovanie.

9. Ak ste ešte neprepli svoju Váhu do stavu **Setup Mode (Inštalčný režim)**, pokyny na obrazovke Vás usmernia aby ste tak urobili odstránením batérie na 10 sekúnd a potom jej opätovným nasadením.
10. Kliknite na **Connect** pre začiatok vyhľadávania Vašej váhy. Keď Váš počítač váhu nájde, inštalčný softvér zobrazí potvrdzujúcu obrazovku. Softvér automaticky nastaví údaje o bezdrôtovej sieti vo váhe a na displeji Vašej váhy sa zobrazí potvrdzujúca značka.
11. Kliknite na **Done (Hotovo)**, položte váhu na tvrdý povrch a odvážte sa pre začiatok sledovania Vašej hmotnosti.
12. Potvrdzujúca značka na displeji váhy po odmeraní hmotnosti znamená úspešnú synchronizáciu s kontrolným panelom Fitbit.com.

POZNÁMKA: Ak máte problémy s nastavením Vašej váhy Aria prostredníctvom softvéru Fitbit Wi-Fi Scale Setup, skúste prosím nastavenie prostredníctvom webového rozhrania na stránke <http://fitbit.com/scale/setup/start>.

Inštalácia v systéme Windows

1. Chodte na stránku <http://www.fitbit.com/setup>.
2. Kliknite na tlačidlo **Get Started (Začíname)** pod váhou Aria.
3. Chodte do svojho priečinka s prevzatými súbormi (Downloads) a dvojitým kliknutím spustíte súbor **FitbitScaleSetup_Win.exe**.
4. Kliknite na **Get Started**.

5. a. Ak ešte nemáte zriadený účet na stránke Fitbit.com, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a kliknite na **Sign up (Zaregistrovať sa)**.
b. Ak máte účet na stránke Fitbit.com, vyberte možnosť **Log in to your account (Prihlásiť sa na svoj účet)** a zadajte svoje prihlasovacie údaje pre Fitbit.com, potom kliknite na **Log in (Prihlásiť sa)**.
6. Zadajte alebo potvrdte svoje osobné údaje a kliknite na **Next (Ďalej)**. Tieto údaje slúžia na personalizáciu Vášho zážitku s Fitbit. V štandardnom nastavení sú tieto osobné informácie viditeľné len pre Vašich priateľov, avšak pre nastavenie zdieľania údajov s ostatnými si môžete prispôbiť nastavenie súkromia vo svojom účte Fitbit.com.
7. Pomenujte svoju váhu a zadajte svoje iniciálky, potom kliknite na **Next**.
8. Inštalčný softvér sa pokúsi zistiť Vašu Wi-Fi sieť. Ak sa softvéru nepodarí zistiť Vašu Wi-Fi sieť, zobrazí všetky siete v dosahu. Vyberte svoju sieť zo zoznamu. Ak je Vaša sieť chránená heslom, zadajte do okienka napravo svoje heslo a kliknite na **Connect (Pripojiť)**.

POZNÁMKA: Ak používate skrytú sieť, alebo sa Vaša sieť nezobrazuje v zozname, vyberte možnosť **Add Network (Pridať sieť)**. Zadajte názov a heslo Vašej siete a kliknite na **Connect** pre pokračovanie.

9. Ak ste ešte neprepli svoju Váhu do stavu **Setup Mode (Inštalčný režim)**, pokyny na obrazovke Vás usmernia aby ste tak urobili odstránením batérie na 10 sekúnd a potom jej opätovným nasadením.
10. Kliknite na **Connect** pre začiatok vyhľadávania Vašej váhy. Keď Váš počítač váhu nájde, inštalčný softvér zobrazí potvrdzujúcu obrazovku. Softvér automaticky nastaví údaje o bezdrôtovej sieti vo váhe a na displeji Vašej váhy sa zobrazí potvrdzujúca značka.
11. Kliknite na **Done (Hotovo)**, položte váhu na tvrdý povrch a odvážte sa pre začiatok sledovania Vašej hmotnosti.
12. Potvrdzujúca značka na displeji váhy po odmeraní hmotnosti znamená úspešnú synchronizáciu s kontrolným panelom Fitbit.com .

POZNÁMKA: Ak máte problémy s nastavením Vašej váhy Aria prostredníctvom softvéru Fitbit Wi-Fi Scale Setup, skúste prosím nastavenie prostredníctvom webového rozhrania na stránke <http://fitbit.com/scale/setup/start>.

Nastavenie váhy Aria prostredníctvom mobilného zariadenia

Ak je vaše mobilné zariadenie vybavené Wi-Fi, môžete nastaviť Vašu váhu Aria prostredníctvom webového inštalčného nástroja.

1. Na mobilnom zariadení navštívte stránku <http://www.fitbit.com/scale/setup/start>.
2. Ťuknite na **Get Started**.
3. Prihláste sa do svojho existujúceho účtu Fitbit.com alebo si vytvorte nový účet.
4. Pomenujte svoju váhu a vložte svoje iniciálky, potom ťuknite na **Continue**.
5. Riadte sa pokynmi na displeji pre spustenie inštalčného režimu na Vašej váhe a ťuknite na **Continue**.
6. Riadte sa zobrazovanými pokynmi pre pripojenie Vášho mobilného zariadenia k bezdrôtovej sieti vysielanej Vašou váhou Aria. K tomu bude potrebné opustiť okno Vášho prehliadača a prejsť do nastavenia siete Wi-Fi Vášho mobilného zariadenia. V zozname dostupných bezdrôtových sietí vyhľadajte slovo „Aria“ za ktorým bude nasledovať šesťmiestna kombinácia písmen a čísel a pripojte sa k tejto sieti.
7. Po pripojení k sieti vysielanej Vašou váhou Aria sa vráťte do prehliadača a kliknite na položku **I'm connected (Som pripojený)**.

8. Inštalačný softvér zobrazí všetky viditeľné siete v dosahu. V zozname vyberte Vašu sieť. Ak je Vaša sieť chránená heslo, zadajte ho do políčka napravo a kliknite na **Connect**. Zadajte heslo Vašej bezdrôtovej siete a ťuknite na **Submit (Odoslať)**.

POZNÁMKA: Ak používate skrytú sieť, zvolte položku "Join Other Network." (Pripojiť k inej sieti). Zadajte názov Vašej siete a heslo a ťuknite na **Join (Pripojiť)**.

9. Ak ste zadali správne heslo, Vaša váha uloží údaje o sieti, pripojí sa k nej, vytvorí prepojenie s Vaším kontrolným panelom Fitbit.com a zobrazí potvrdenie ak bude prepojenie úspešne vytvorené.
10. Overte, či je Vaše mobilné zariadenie pripojené naspäť k Vašej domácej sieti a ťuknite na položku **I'm Connected! (Som pripojený!)** Mobilné nastavenie je dokončené.

Overenie nastavenia Vašej váhy

Potom čo ste prepojili svoju váhu s účtom na stránke Fitbit.com, budete si možno chcieť overiť, či sa váha správne zobrazuje vo Vašom profile.

1. Choďte na stránku <http://www.fitbit.com/login>.
2. Prihláste sa na svoj Fitbit.com účet pomocou položky **Login**.
3. Kliknite na ikonku ozubeného kolieska nachádzajúcu sa vpravo hore a v rozbaľovacom menu pohľadajte váhu Aria.

Ak v tomto menu nevidíte Vašu váhu, Vaše nastavenie možno nebolo riadne dokončené, alebo ste prihlásený k takému Fitbit.com účtu, ktorý nie je asociovaný s Vašou váhou.

Ďalšie informácie o riešení problémov nájdete <http://www.fitbit.com/support>.

Zmena Vašej Wi-Fi siete

Ak ste zmenili názov, heslo, router, alebo poskytovateľa Vašej siete, budete musieť nanovo pripojiť Vašu váhu Aria k upravenej sieti použitím niektorého z postupov uvedených vyššie.

V takom prípade možno zistíte, že po vybratí a opätovnom nasadení batérie Vaša váha neukazuje „Setup Active“ (Inštalačný režim aktívny). Namiesto toho sa môže zobrazovať názov Vašej predchádzajúcej siete, za ktorým bude napísané „Tap to change“ (Ťuknúť pre zmenu).

Keď vidíte nápis „Tap to change“, stlačte krátko a pevne tie dva rohy váhy, ktoré sú najviac vzdialené od displeja aby ste ju prepli do režimu „Setup Active“. Ak sa namiesto toho displej vymaže, alebo zobrazuje informácie o vážení, bude potrebné odstrániť a opätovne vložiť batériu a skúsiť to znova.

Keď sa na váhe zobrazuje „Setup Active“, môžete pokračovať v nastavovaní tak, ako je to popísané vyššie.

Používanie Vašej váhy Aria

Vaša váha Aria meria Vašu váhu a percentuálny podiel telesného tuku. Keď je prepojená s Vaším Fitbit.com účtom, váha a nameraný podiel telesného tuku z Vašej váhy sa automaticky synchronizuje s Vaším kontrolným panelom.

Prezeranie Vašich údajov

Keď ste sa odvážili a Vaša Aria sa zosynchronizovala, môžete si prezerať namerané údaje v kontrolnom paneli Vášho účtu Fitbit.com. Po prihlásení sa do svojho účtu choďte na stránku <http://www.fitbit.com/weight>.

Na tejto stránke si môžete prezerať uložené údaje o Vašej váhe na grafe. Taktiež si môžete pozrieť celý zoznam meraní váhy priradený k Vášmu účtu ako aj mazať alebo ručne zadávať údaje o váhe.

Úprava Vašej konfigurácie

Konfiguráciu svojej váhy Aria si môžete prezerať a meniť na stránke Devices (Zariadenia) v časti Settings (Nastavenia) vo Vašom kontrolnom paneli.

1. Choďte na stránku <http://www.fitbit.com/login>.
2. Prihláste sa do svojho Fitbit.com účtu.
3. Kliknite na ikonku ozubeného kolieska v pravej hornej časti Vášho kontrolného panela.
4. Kliknite na ikonu váhy v rozbaľovacom menu aby ste sa dostali do sekcie **Settings > Devices (Nastavenia > Zariadenia)**.

Pridávanie ďalších užívateľov váhy

S jednou váhou Aria si môže prepojiť svoje Fitbit.com účty maximálne osem užívateľov. Keď sa na váhu postaví niekto, kto nemá prepojený svoj účet s váhou, zobrazí sa len údaj o jeho váhe (% telesného tuku sa nezobrazí) a údaje nebudú s nikým zdieľané, ani nebudú priradené k žiadnemu užívateľskému účtu.

Pre pridanie ďalších užívateľov Vašej váhy:

1. Uistite sa, či ste prepojili Vašu váhu so svojím účtom na stránke Fitbit.com.
2. Kliknite na ikonku ozubeného kolieska v pravej hornej časti Vášho kontrolného panelu a z rozbaľovacieho menu vyberte svoju váhu.
3. Kliknite na ružové tlačidlo **Invite People (Pozvať ľudí)** a zadajte e-mailovú adresu človeka, ktorého by ste chceli pridať. Ak táto osoba už má Fitbit účet, je vhodné použiť tú istú e-mailovú adresu ktorú používa v spojitosti s účtom Fitbit.
4. Na túto adresu bude užívateľovi zaslaný e-mail s pozvánkou. Po prijatí pozvánky budú merania tohto užívateľa na váhe automaticky synchronizované s jeho Fitbit účtom. Ak ešte nemajú vytvorený účet, budú vyzvaný otvoriť si účet aby mohli začať používať váhu.

Priradenie merania

Ak majú dvaja používatelia váhy podobnú hmotnosť (rozdiel do 3,6 kg), váha Aria Vás vyzve aby ste vybrali správneho užívateľa označeného identifikačnými iniciálkami. V prípade, že bol vybraný nesprávny užívateľ, alebo ak bola hmotnosť nesprávne priradená, môžete meranie priradiť k správnemu užívateľovi týmto spôsobom:

1. Kliknite na ikonku ozubeného kolieska v pravej hornej časti Vášho kontrolného panela na stránke Fitbit.com a z rozbaľovacieho menu vyberte Vašu váhu.
2. Kliknite na záložku **Measurements (Merania)** pre zobrazenie všetkých meraní zaslaných z váhy pri synchronizácii.
3. Vyhľadajte hmotnosť, ktorú by ste chceli priradiť inému užívateľovi a z rozbaľovacieho menu „People“ (Ľudia) vyberte správneho užívateľa. Táto hmotnosť by sa teraz mala korektne zobrazovať na účte vybraného užívateľa.

Režim pre chudé osoby

Režim „Lean“ (Pre chudé osoby) je určený pre profesionálov alebo atlétov na veľmi vysokej úrovni ako sú napríklad maratónsky bežci alebo kulturisti. Osoby s výnimočne nízkym pomerom telesného tuku k svalovej hmote možno budú potrebovať zväziť režim pre chudých ľudí pre zvýšenie presnosti váhy. Avšak mnohí vyšportovaní a aktívny ľudia stále získavajú presnejšie merania v režime „Regular“ (Bežný), ktorý je vhodný pre väčšinu užívateľov.

Režim je možné prepnúť na stránke Vašej váhy v časti Devices (Zariadenia) na záložke „People“ (Ľudia), kde môžete zdefinovať pre každého užívateľa režim „Regular“ (Bežný) alebo „Lean“ (Chudý). Keď sa odvážite a prebehne synchronizácia s váhou Aria, režim sa automaticky prepne.

Zabezpečenie presnosti

Dodržujte tieto rady pre získanie najpresnejších a konzistentných výsledkov z Vašej váhy:

- Používajte váhu Aria na boso. Váha nedokáže merať percentuálny podiel telesného tuku ak máte na nohách topánky alebo ponožky.
- Pred meraním sa presvedčte, či sú Vaše nohy suché.
- Váhu postavte počas používania na tvrdý rovný povrch. Používanie váhy na mäkkom povrchu – ako je napríklad koberec alebo linoleum – môže ovplyvniť presnosť merania váhou Aria.
- Rozložte svoju váhu rovnomerne na obidve nohy kým stojíte na váhe.
- Pre získanie konzistentného trendu merajte svoju hmotnosť každý deň v rovnakom čase. Vaša váha a podiel telesného tuku sa prirodzene menia v priebehu dňa.
- Ak bola Vaša váha Aria medzi dvoma meraniami zdvihnutá a presúvaná, alebo bola v čase kým sa nepoužíva opretá bokom o stenu, pri ďalšom vážení prebehne najskôr proces kalibrácie váhy. Pred tým ako sa Vaša váha znova vykalibruje a začne opäť ukazovať konzistentné presné merania bude potrebné realizovať dva po sebe nasledujúce merania. To že sa Vaša váha kalibruje zistíte podľa nápisu „SENSING“ (Snímanie) na displeji.

POZNÁMKA: Pre meranie percentuálneho podielu telesného tuku je vyžadované nastavenie Vašej váhy Aria prostredníctvom účtu Fitbit.com. Toto nastavenie nie je potrebné ak sa chcete len odvážiť.

Všeobecné informácie a špecifikácie váhy Fitbit Aria

Senzory

Váha a telesný tuk

Váha je meraná prostredníctvom štyroch snímačov zaťaženia. Údaje o telesnom tuku sú merané prostredníctvom elektrickej impedancie a vypočítané na základe váhy a údajov z užívateľského účtu.

Zloženie tela

Váha meria telesnú hmotu prostredníctvom analýzy bioimpedancie. Elektródy z oxidu indiu dotovaného oxidom cínu (ITO) vytvárajú na štruktúru na povrchu váhy a vysielajú malý bezpečný signál do tela pre zmeranie impedancie.

Obmedzenia

- Váha Aria odmerá presne hmotnosť detí a dospelých s hmotnosťou nad 10 kg (20 lbs).
- Maximálny hmotnostný limit váhy Aria je 159 kg (350 lbs).
- Meranie percentuálneho podielu tuku detí do desať rokov nemusí byť presné.

Batérie a napájanie

- 4 AA štandardné 1,5V batérie veľkosti AA sú súčasťou balenia (Prevádzkové maximum: 3,3V, 0,1A / 300 mW)
- Napájací kábel nie je potrebný

Rozmery a hmotnosť

	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Hmotnosť
Váha Aria	12,3" 31,2 cm	12,3" 31,2 cm	1,3" 33,4 mm	4 lbs, 4,3 oz 1,93 kg

Prostredie

Prevádzková teplota 5 až 40 °C

(41 až 104° F)

Relatívna vlhkosť 0 - 93 %
Váha Aria je určená na prevádzku vo vlhkom prostredí kúpeľní.

Uskladnenie a prevoz -30 - 60 °C
90 % rH

POZNÁMKA: Najkonzistentnejšie a najspoľahlivejšie údaje získate ak postavíte Vašu váhu Aria na tvrdý rovný povrch.

Starostlivosť a údržba

- Váhu neponárajte, na čistenie povrchu nepoužívajte vysokotlakové vodné trysky (napr. sprchové hlavice).
- Povrch váhy utierajte vlhkou handrou s použitím šetrných čistiacich prostriedkov.
- Na povrch váhy nepoužívajte antiseptické utierky, chlór, alebo vysoko koncentrované čistiace prostriedky na sklo.

Regulatórne a bezpečnostné upozornenia

Názov modelu: FB201A



Váha meria telesnú hmotu prostredníctvom bioimpedančnej analýzy. ITO elektródy vytvárajú štruktúru na povrchu váhy a vysielajú malý bezpečný signál do tela s cieľom odmerať impedanciu.



Tento symbol znamená, že zariadenie predstavuje zdroj energie s takým nízkym napätím, že za normálnych okolností môže človek bezpečne prichádzať do styku s týmto zariadením bez rizika úrazu elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA

- Nepoužívajte ak máte kardiostimulátor alebo akékoľvek iné vnútorné lekárske zariadenie.
- Nepoužívajte počas tehotenstva.
- Zariadenie nie je určené pre používanie deťmi do 10 rokov.
- Aria nie je určená na diagnostikovanie alebo liečbu akýchkoľvek zdravotných ťažkostí. Vždy sa poraďte so svojím lekárom.
- Mokrú váhu je šmykľavá.

USA: Prehlásenie federálnej komisie pre komunikáciu (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 FCC pravidiel.

Prevádzka je povolená za týchto dvoch podmienok:

1. Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivú interferenciu a
2. Toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek interferenciu vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobovať neželanú aktivitu zariadenia .

Výstraha FCC

Zmeny alebo modifikácie, ktoré neboli výslovne schválené autoritou zodpovednou za zhodu môžu viesť ku strate oprávnenia užívateľa prevádzkovať toto zariadenie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté s cieľom poskytnúť primeranú ochranu pred škodlivými interferenciami s inštaláciou v domácnostiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiové frekvencie a ak nie je nainštalované a používané s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovéj komunikácie. Avšak nie je záruka vzniku rušenia v rámci konkrétnej inštalácie. V prípade, že toto zariadenie spôsobuje

škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia, užívateľ môže skúsiť odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledovných opatrení:

- Presmerovať alebo preložiť anténu prijímajúcu signál.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zástrčky, ktorá je na inom obvode ako je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným technikom pre rádiá a TV zariadenia.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky FCC a IC pre vystavenie rádiovým frekvenciám na verejných alebo nekontrolovaných miestach.

Kanada: Prehlásenie Industry Canada (IC)

IC upozornenie pre užívateľov v Anglickom/Francúzskom jazyku v súlade s RSS GEN 3. vydanie:

Toto zariadenie je v zhode s výnimkou zo štandardu (štandardov) RSS v rámci licencie Industry Canada. Používanie váhy je podmienené nasledovnými požiadavkami:

1. toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
2. toto zariadenie musí zniesť rušenie, vrátane rušenia ktoré môže spôsobovať nežiadúce správanie zariadenia.

Tento digitálny prístroj triedy B vyhovuje kanadskej norme ICES-003.

FCC ID XRAFB201A

IC ID 8542A-0000F201A

EU (Európska únia)

Prehlásenie zhody v súlade so smernicou EU č. 1999/5/EC

Spoločnosť Fitbit Inc. je oprávnená používať známku CE na zariadení Aria, model FB201A, čím prehlasuje zhodu so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami smernice č. 1999/5/EC.



V súlade so štandardom R&TTE 99/CE/05

Prehlásenie o bezpečnosti

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa požiadavky bezpečnostnej certifikácie v súlade s podmienkami noriem EN: EN60950-1:2006 + A12: 2011.

Úplné Prehlásenie o zhode sa nachádza na stránke www.fitbit.com/Aria/specs

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Uschovajte si tieto pokyny.
- Venujte pozornosť všetkým výstrahám.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Nepúšťajte zariadenie na zem.
- Ak sú na sklenenom povrchu praskliny, zariadenie nepoužívajte. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu.
- Na čistenie Vašej váhy Aria nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Nevystavujte Vašu váhu Aria extrémne vysokým ani nízkym teplotám.
- Nenechávajte Vašu váhu Aria dlhšiu dobu na priamom slnku.
- Nenechávajte Vašu váhu Aria v blízkosti otvoreného ohňa.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérií

Zaobchádzajte s batériami v súlade s pokynmi dodávanými ich výrobcom.

Informácie o likvidácii a recyklovaní



Tento symbol na produkte alebo jeho obale znamená, že tento produkt je potrebné po ukončení jeho životnosti likvidovať oddelene od bežného domáceho odpadu. Prosím vezmite na vedomie, že je Vašou zodpovednosťou odovzdať elektronické zariadenie na príslušných zberných miestach aby ste tak pomohli chrániť prírodné zdroje. Každá krajina v Európskej únii by mala mať zberné miesta pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pre informácie ohľadom Vášho recyklačného centra kontaktujte prosím miestne authority vo vzťahu k hospodáreniu s elektrickým a elektronickým odpadom alebo predajcu u ktorého ste produkt zakúpili.

- Nevyhadzujte Vašu váhu Aria spolu s domácim odpadom.
- Batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu, pre batérie sú určené osobitné zberné miesta.
- Likvidácia obalového materiálu a Vašej váhy Aria by mala byť realizovaná v súlade s miestnymi predpismi.

Prosím recyklujte!

Pre ďalšie informácie o likvidácii a recyklovaní, vrátane kontaktných údajov distribútora vo Vašom regióne prosím navštívte stránku help.fitbit.com



Pomoc a záruka

Pomoc

Riešenia problémov a asistenciu k Vašej váhe Fitbit Aria môžete nájsť na stránke <http://help.fitbit.com>.

Reklamačný poriadok a záruka

Informácie o záruke a reklamačný poriadok obchodu Fitbit.com sa nachádzajú na stránke <http://www.fitbit.com/returns>.

Sídlo spoločnosti

Fitbit, Inc.
San Francisco, CA 94105
support@fitbit.com

Vyrobené v Číne



fitbit aria

Wi-Fi Smart Scale