

Návody na použitie k výrobkom:

Osobná váha TFA 50.1010.54 BIG STEP



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uchovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdne batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbole pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviezť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Osobná váha TFA 50.1010

Ďakujeme, že ste zvolili produkt spoločnosti TFA.

PRED POUŽITÍM

- Pozorne si prečítajte tento užívateľský manuál. Tieto informácie vám pomôžu zoznámiť sa s vaším novým zariadením a pomôžu vám spoznať všetky jeho funkcie a časti. Manuál vás informuje o dôležitých skutočnostiach pred jeho prvým použitím a o spôsobe ako s prístrojom pracovať. Taktiež v manuáli nájdete možné riešenia prípadných porúch.
- Postupom podľa užívateľského manuálu môžete predísť poškodeniu prístroja a strate záruky z dôvodu poškodenia prístroja nesprávnym používaním.
- Nemáme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie prístroja vzniknuté v dôsledku nerespektovania týchto inštrukcií. Rovnako nenesieme zodpovednosť za nesprávne pochopenie týchto inštrukcií a za následky z toho vyplývajúce.
- Veľmi dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny!
- Uchovajte si tento manuál pre prípad budúceho použitia.

OBSAH BALENIA

- Osobná váha
- 4 ks 1,5V AAA batérií
- Návod na použitie

VLASTNOSTI A FUNKCIE

- XXL váha: mimoriadne široká váha s väčším meracím rozsahom
- Funkcia automatického zapnutia – nie je nutné na váhu poklepať
- Funkcia automatického vypnutia
- Moderný tenký dizajn
- Temperovaný bezpečnostný sklenený povrch
- Vysoko moderná technológia pre presné váženie
- Podsvietenie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Produkt je určený len pre oblasť použitia popísanú v tomto manuáli. Mal by byť používaný iba podľa týchto inštrukcií.
- Sú zakázané neautorizované opravy, úpravy alebo iné zmeny prístroja.
- Produkt nie je určený na lekárske účely a použitie na verejnosti, ale iba pre bežné použitie v domácnosti.
- Pred začiatkom liečby alebo diéty sa najskôr poraďte s lekárom.

Pozor! Riziko úrazu:

- Nestúpajte na váhu s mokrými nohami a obzvlášť nie vtedy, ak je povrch váhy vlhký. Hrozí riziko pošmyknutia.
- Nestúpajte na okraj váhy: existuje nebezpečenstvo preklopenia!
- Udržujte prístroj aj batérie mimo dosahu detí.
- Batérie sa nesmú vhadzovať do ohňa, nesmú byť skratované, rozoberané alebo dobíjané. Existuje riziko výbuchu!
- Batérie obsahujú nebezpečné kyseliny. Slabé batérie by mali byť čo najskôr vymenené, aby nedošlo k ich vytečeniu do prístroja.
- Nikdy nepoužívajte kombináciu starých a nových batérií alebo batérie rôznych typov. Pri nakladaní s vytečenými batériami používajte ochranné rukavice a okuliare.
- Neumiestňujte prístroj v blízkosti zdrojov vysokých teplôt, vibrácií alebo nárazov.
- Na váhu nič neukladajte.
- Chráňte prístroj pred vlhkosťou.

PREVÁDZKA

Začíname

Otvorte priehradku batérií na zadnej strane prístroja a vložte 3 1,5V AAA batérie. Skontrolujte polaritu.

- Váha je pripravená na použitie. Na displeji sa zobrazí "0.0 kg" (predvolená jednotka kg).
- Stlačte na zadnej strane váhy tlačidlo kg/lb/st a vyberte si požadovanú jednotku hmotnosti.
- Váha sa vypína automaticky.

Nastavenie váhovej jednotky

- Na zadnej strane váhy nájdete tlačidlo kg/lb/st pre prevod jednotlivých hmotnostných jednotiek. Môžete zvoliť medzi „kg“ pre Kilogram, „lb“ pre britské a americké libry (1 libra = 453,59237 gramu) a „st“ pre britský kameň (1 st = 6,35kg).

Použitie váhy

- Položte váhu na pevný rovný povrch.
- Postavte sa na váhu, prístroj sa zapne.
- Podsvietenie sa aktivuje.
- Po niekoľkých sekundách sa objaví vaša hmotnosť v kilogramoch (alebo v inej jednotke, ktorú ste si nastavili).
- Proces merania je na konci, ak hmotnosť na displeji bliká.
- Nameraná hodnota zostane zobrazená na displeji aj po opustení váhy.
- Váha sa automaticky vypne po 10 sekundách.
- Pre dosiahnutie porovnateľných výsledkov sa snažte vážiť vždy v rovnakú dennú dobu (najlepšie ráno), po návšteve toalety, s prázdny žalúdkom a bez šiat.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Čistite prístroj mäkkou navlhčenou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nebudete používať, vyberte batérie.
- Ponechajte zariadenie na suchom mieste.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Na displeji nie je nič vidieť	<ul style="list-style-type: none">• Postavte sa na váhu• Skontrolujte polaritu batérií• Vymeňte batérie
Nápis „Err“	<ul style="list-style-type: none">• Preťaženie (maximálna nosnosť váhy je 200 kg)
Nápis „Lo“	<ul style="list-style-type: none">• Vymeňte batérie
Nečitateľný displej	<ul style="list-style-type: none">• Vymeňte batérie

Ak ťažkosti pretrvávajú aj napriek týmto opatreniam, kontaktujte dodávateľa, od ktorého ste váhu zakúpili.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Rozsah merania hmotnosti	6-200g / 440 lb / 31 st
Rozlíšenie	0,1 kg / 0,2 lb /
Spotreba energie	3x 1,5V AAA batérie (súčasťou balenia)
Rozmery	380 x 27 x 330 mm
Hmotnosť	2795 g (bez batérií)