

Gyártó és importőr: IMMAX WPB CZ, s.r.o.

FUNKCIÓK

1. Idő: az idő-, dátumadatokat és az akkumulátor töltöttségét a számlap mutatja. (Az óra csatlakoztatása után a mobiltelefon időadatai áttöltődnek az órába.

Az időt az órán nem lehet beállítani.)

2. Mérés funkciók: méri a sportolással töltött időt, a megtett távolságot, az alvás hosszát és minőségét, kiszámolja az elégetett kalóriákat.

3. Üzenetek és figyelmeztetések: az óra megjeleníti a mobiltelefon vagy az alkalmazás figyelmeztetéseit vagy az üzeneteket.

4. Alvásfelügyelet: méri és tárolja az alvás hosszát és az alvás minőségét.

Az adatokat az alkalmazás elemzi.

5. Szívverés mérése: egy kattintással indítsa el a pulzusszám mérést.

A korábban mért adatokat az alkalmazás tárolja.

6. Vérnyomás: egy kattintással indítsa el a vérnyomás mérést.

A korábban mért adatokat az alkalmazás tárolja.

7. A vér oxigénellátása egy kattintással indítsa el a vér oxigénellátásának mérést.

A részleteket az alkalmazásban találja meg.

8. Mozgás aktivitás: 8 sporttevékenységet lehet figyelemmel kísérni: gyaloglás, futás, lovaglás, hegymászás, foci, kosárlabda, tollaslabda, asztali tenisz.

9. Kamera távműködtetése: a telefonkamerát az óráról lehet működtetni.

10. Zenelejátszás: csatlakoztatás után az óráról tudja működtetni a zene lejátszását a mobiltelefonon. Kattintással indítsa el a lejátszót és az óráról indíthatja, leállíthatja, szüneteltetheti a lejátszást, a következő vagy az előző számra ugorhat.

11. Képernyő bekapcsolása: gombnyomással kapcsolja be vagy ki a képernyőt.

12. Időmérés: állítsa be a visszaszámlálандó időt.

11. Képernyő bekapcsolási idő: adja meg a képernyő aktív működésének idejét.

14. Stopperóra: indítás, szünet, leállítás. Jobbra húzással kilép a stopperórából.

15. Telefon keresése: ha az óra csatlakoztatva van a telefonhoz, és nem tudja, hova tette le a telefonját, akkor kapcsolja be távolról a csengőhangot (a telefon megtalálásához).

16. Beállítások: verziószám, gyári beállítások visszaállítása, ébresztés kikapcsolása.

17. Több: figyelmeztetés akkumulátor töltésére, hosszú ideg tartó ülésre, frissítésre.

WearFit 2.0 APP QR kód

(a WearFit 2.0 lehetővé teszi a mobilalkalmazás funkcióinak felhasználását)

1. Az alábbi QR kódot olvassa be a telefonjával, vagy keresse meg a WearFit 2.0 alkalmazást a Google Play vagy az Apple Store áruházakban, töltsse le és telepítse.

2. 3 másodpercig tartsa benyomva a gombot, nyissa meg a WearFit 2.0 alkalmazást a telefonján, keresse meg az órát (mint csatlakoztatható eszközt) az alkalmazásban, majd párosítsa az órát a telefonnal.

Tipp: iOS eszközön ki kell jelölni a Bluetooth segítségével történő párosítást.

Ezt követően az órával hívásokat lehet fogadni, el lehet olvasni az üzeneteket és a mobiltelefon más figyelmeztetéseket is átküld az órára.

Képernyő mérete

1,3"

Bluetooth Bluetooth 4.0

Védettség IP68

Akkumulátor típusa Litium polimer

Akkumulátor kapacitás 230 mAh

Töltési idő 2 óra

Méret 47 × 52 × 11 mm

Töltés Mágneses csatlakozóval, 5 V-os feszültséggel

PARAMÉTEREK

Balra húzással megnyitja az üzeneteket Jobbra húzással üzenetet írhat

Lefelé húzással: fényerő beállítás, automatikus fényerő, ne zavarjanak mód.

Felfelé és lefelé húzással: funkciólista, tapintással belépés és jobbra húzás.

Jobb felső gomb funkció

Gomb funkció
Jobb alsó gomb funkció

Megérintéssel visszalép a számlapra

Hosszú megnyomással bezárja és újraindítja

Visszatérés az előző szintre

Hosszú megnyomással számlapot válthat

Kompatibilitás és követelmények

1. Android 4.4 és magasabb
2. IOS 8.5 és magasabb
3. Bluetooth 4.0 és magasabb

Wearfit 2.0

1. Kezdőképernyő, egyéb funkciók és személyes adatok.
2. Alvás: az alvásadatokat napi, heti vagy havi grafikonon lehet megtekinteni.
Az óra méri és kiszámolja a napi alvás hosszát és minőségét.

3. Lépések: a lépések számát, a megtett távolságot és az elégetett kalóriákat grafikonon foglalja össze az alkalmazás.

4. Szívverés: a pulzusszám adatokat az alkalmazás napi, heti vagy havi formában jeleníti meg.
Az alkalmazás óránként méri a szívverését.

5. Vérnyomásmérés: a vérnyomásadatokat az alkalmazás napi, heti vagy havi formában jeleníti meg.

A rendszer óránként méri meg a vérnyomását.

6. A vér oxigénellátása: a vér oxigénellátása adatokat az alkalmazás napi, heti vagy havi formában jeleníti meg.

A rendszer óránként hajt végre mérést.

7. Fáradtság: mérje meg a fáradtságát. A rendszer óránként mér.

MEGJEGYZÉS

1. A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Az útmutató tartalmazza a készülék funkcióinak leírását és a készülék használati módját.

Az útmutatót az aktuális ismereteink alapján állítottuk össze, az útmutató tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhat.

A cégünk mindent megtett annak érdekében, hogy az útmutató tartalma pontos és megbízható legyen.

Cégünk nem vállal felelősséget a jelen útmutató hiányossági, pontatlanságai vagy következtetlenségei által okozott veszteségekért vagy károkért.

2. Az IP68 védetség garantálja, hogy a készülék folyamatosan használható. Az órával nem lehet hosszabb ideig víz alatt tartózkodni.

Az órát ne használja erősen párás helyeken (pl. szaunában).

3. Az útmutatót az aktuális ismereteink alapján állítottuk össze, az útmutató tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhat.

A cégünk mindent megtett annak érdekében, hogy az útmutató tartalma pontos és megbízható legyen.

Cégünk nem vállal felelősséget a jelen útmutató hiányossági, pontatlanságai vagy következtetlenségei által okozott veszteségekért vagy károkért.