

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Láb masszázskád

Grundig



Kedves vásárlónk, köszönöm a bizalmát termékünk vásárlásában. Az első használat előtt olvassa el figyelmesen az üzemeltetési utasításban szereplő összes részletes információt. Különös figyelmet kell fordítani a biztonsági figyelmeztetésekre. Pontosan használja az eszközt az utasításoknak megfelelően. Ezek a lépések hozzájárulnak az eszköz összes funkciójának maximális kihasználásához. Ebben az útmutatóban megpróbáljuk a lehető legközelebb hozni Önt a használt technológiákhoz és az eszköz lehető legjobb kihasználásához.

Ha bármilyen kétértelműség merül fel az utasítások elolvasása közben, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk az e-mail címen: mh@santadria.cz

Tartsa a használati útmutatót biztonságos helyen, későbbi felhasználás céljából.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A lábmasszázs fürdő kiváló relaxációs eszköz a lábad számára. Támogatja a vérkeringést és ellensúlyozza a nehéz lábak érzését. A lábad masszázshengerekkel, infravörös fénnel és kellemes pezsgőfürdővel kényeztetik.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- A készülék nem alkalmas gyermekek számára.
- A gép tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt.
- Mindig húzza ki a kábelt a hálózatról a csatlakozónál. Soha ne húzza maga a kábelt.
- Soha ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült, a készülék nagy magasságból esett le, vagy a szemrevételezés során sérülés jelei vannak.
- Ne használja a készüléket szabadban.
- Minden használat után húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Soha ne használja a készüléket zuhany vagy fürdő alatt.
- Soha ne hagyja el a készüléket anélkül, hogy előbb kapcsolná ki.
- A készülék fűtési technológiát használ. Ha nem érzi magát jól a használat során, azonnal hagyja abba a felhasználást.
- Soha ne keverjen a fürdőben más oldatokat vagy ízesített olajokat.
- Mielőtt a lábát a fürdőbe helyezné, kézzel ellenőrizze a víz hőmérsékletét.
- Soha ne álljon a fürdőben. Mindig üljön le, és tegye be a lábát a kádba.
- Soha ne öntsön hideg vizet a kádba. Mindig langyos vizet használjon.
- Mindig alaposan szárítsa meg a kezét, mielőtt kihúzza a tápkábelt.
- Soha ne elaludjon a készülék használata közben.
- Használat közben soha ne dobjon idegen tárgyakat a fürdőbe.
- A masszázsfürdő használata közben soha ne takarja le a készüléket. Ellenkező esetben túlmelegedhet, és rövidzárlathoz vezethet.
- Ha súlyos betegségben szenved, forduljon először orvosához.

SPECIFIKÁCIÓK

- Buborékmassázs.
- Rezgő masszázs.
- Infravörös fűtés.
- utófűtés.
- Forgó görgők a reflex pontok masszírozására.
- Csúszásgátló gumi lábak.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

- Láb méret: max. 30 cm.
- Teljesítmény: 80 Watts.
- Méretek: 41x35x20cm.
- Tömeg: 1.8kg.st: 1,8kg.

KÉSZÜLÉK LEÍRÁS

1. Vezérlő gomb
2. Masszázs henger
3. Masszázs henger
4. Infravörös fűtés



HOGYAN HASZNÁLD

1. Mielőtt vizet töltne fel, ellenőrizze, hogy a kábel ki van-e húzva a hálózatról.
2. Töltse fel a fürdőt meleg vízzel.
3. Csatlakoztassa a fürdőt a hálózathoz, és kapcsolja be a gombbal.
4. Ül le, és tedd a lábad a fürdőbe.
5. A gomb segítségével fokozatosan megváltoztathatja az egyes lábmasszázs módokat a következő sorrendben:
Pozíció 0 - Ki.
Pozíció 1 - rezgés.
Pozíció 2 – buborék és fűtés.
Pozíció 3 – rezgés, buborék és fűtés.
6. Javíthatja a buborékmasszázs általános élvezetét, ha a lábát a masszázshengerekre mozgatja.

KÁD KIÜRÍTÉSE

1. Fordítsa a vezérlőgombot KI állásba, és húzza ki a tápkábelt.
2. Öntse ki a vizet a külső kezelőpanel segítségével.
3. Soha ne öntsön vizet a vezérlőgombra.

TISZTÍTÁS

1. Húzza ki a tápkábelt, és hagyja kihűlni a készüléket.
2. Mindig ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a vezérlőgombra.
3. Miután öntette a vizet, szárítsa meg a kendőt egy kendővel.
4. Soha ne használjon agresszív tisztítószeret vagy oldószereket a tisztításhoz.
5. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt.

TÁROLÁS

- Húzza ki a tápkábelt, és hagyja kihűlni a készüléket.
- Soha ne tekerje a tápkábelt a készülék körül.
- Soha ne mozgassa a fürdőt a tápkábel meghúzásával.
- Ne lógassa a fürdőt a tápkábel mellé.
- A készüléket csak háztartási használatra szánják.

MEGSZABADULÁS A HASZNÁLT TERMÉKTŐL



Ez a szimbólum a terméken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad hozzáadni a szokásos kommunális hulladékhoz. A megfelelő hulladékkezelés, hasznosítás és újrahasznosítás céljából szállítsa ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban termékeket visszaküldheti a helyi kereskedőnek, amikor egyenértékű új terméket vásárol. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha el akarja dobni ezt a terméket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a kereskedővel a helyes hulladékkezelési módszerrel kapcsolatban.



Ez a termék megfelel az EU elektromágneses kompatibilitásra és elektromos biztonságra vonatkozó irányelveinek.

IMPORTŐR

SANTADRIA s.r.o. | Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454
Email: mh@santadria.cz