

CARNEO



Essential + Gebrauchsanweisung DE

Android 4.4 oder höher iOS 8.0 oder höher

* Bluetooth 4.0

2. Verwenden Sie

Verwenden Sie einen USB-Anschluss, um das Gerät aufzuladen. Der USB-Anschluss befindet sich am Armbandkörper in dem Bereich, in dem der Gurt und die Schnalle mit dem Armbandkörper verbunden sind. Reißen Sie den Teil des Gürtels mit der Schnalle vom Körper des Armbands ab, indem Sie ihn vorsichtig schwingen und vom Körper des Armbands wegziehen.



OLED-Bildschirm



Senzor

System- und Hardwareanforderungen



3. Pripojenie

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon die oben genannten Anforderungen erfüllt. Laden Sie die App herunter, um eine Verbindung herzustellen. Laden Sie die App herunter: Suchen Sie im AppStore Store für iOS oder Google Play für Android nach "Carneo FIT". Wenn Carneo FIT für Android nicht verfügbar ist, laden Sie Lefun Health von Google Play herunter.

Pairing:

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist, und öffnen Sie Carneo FIT / Lefun Health - Suchen Sie in Carneo n und auf dem Startbildschirm das Armband und wählen Sie Verbinden. Klicken Sie in Lefun Health oben links auf das 3-Strich-Symbol und dann auf Verbinden, suchen Sie den Gerätenamen in der Liste und klicken Sie darauf. Geben Sie dann die Hauptschnittstelle ein.



4. Verwendung

Die Zeit wird synchronisiert, wenn das Gerät erfolgreich mit der App verbunden wurde. Ihre Aktivitäten werden aufgezeichnet und analysiert.

Aufladen: Vergewissern Sie sich vor der ersten Verwendung, dass die Stromversorgung normal funktioniert. Wenn das Gerät fast leer ist, schließen Sie es an das Ladegerät an.

(Schließen Sie das Gerät über USB an.)

Armbandkontrolle: Klicken Sie hier, um die Benutzeroberfläche in dieser Reihenfolge zu wechseln. Zeitmodus -> Schrittzählermodus -> Kalorienmodus -> Herzfrequenzmodus -> Blutdruckmodus -> Schlafmodus

Funktionsanweisungen:

1. Zeitmodus: Anzeigzeit, Batterie, Datum
2. Sportaufzeichnung: Zeichnet automatisch die Anzahl der Schritte auf
3. Kalorienmodus: Zeigt verbrannte Kalorien an.
4. Herzfrequenzmesser: Das Gerät misst automatisch die aktuelle Herzfrequenzsituation am gesamten Punkt. Sie können die Herzfrequenz auch manuell mit APP messen. Wenn das Armband in den Herzfrequenzmodus wechselt, beginnt das Gerät automatisch mit der Messung. Um die Herzfrequenzmessung zu stoppen, drücken Sie bitte die Touch-Taste, um fortzufahren. Auf dem Bildschirm werden Daten der letzten Messung angezeigt.
5. Blutdruckmessgerät: Das Gerät misst den Blutdruck manuell durch Anwendung. Drücken Sie die Touch-Taste, um die Messung zu stoppen. Das Display zeigt die Daten der letzten Messung an. Der Abstand zwischen dem Armband und der Haut kann die Messwerte beeinflussen. Schlafüberwachung: Spucken Sie automatisch Ihren Zustand aus und überwachen Sie Ihren gesamten Schlafschritt mit Analyse.
- Schlafüberwachung: Spucken Sie automatisch Ihren Zustand aus und überwachen Sie Ihren gesamten Schlafschritt mit Analyse.

5. Fehlerbehebung:

- Sie können das Gerät beim Koppeln des Geräts nicht finden?
!Stellen Sie bei Bedarf sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und der Status Ihres Mobiltelefons Android 4.4 oder höher und iOS 10.5.8 oder höher ist.
1. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Telefon und dem Gerät nicht mehr als 0,5 m beträgt. Das Gerät befindet sich innerhalb des normalen Bereichs der Bluetooth-Kommunikation (innerhalb von 10 m). Stellen Sie sicher, dass das Gerät keinen schwachen Akku hat. Wenn das Problem nach dem vollständigen Aufladen weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns bitte.
2. Kann das Gerät nicht mit der Anwendung verbinden?
Einige Bluetooth-Dienste können beim Neustart ungewöhnlich sein. Schalten Sie das Armband aus und wieder ein oder starten Sie Ihr Telefon neu.
3. APP zeigt keine Daten an?
Die Daten hängen vom Timing und der manuellen Getriebemessung ab. Stellen Sie sicher, dass der Batteriestatus gut ist und Bluetooth eingeschaltet ist.

7. Anruferinnerung: Wenn Sie die Funktion "Benachrichtigungen anzeigen" in der App öffnen, vibriert das Armband, wenn das Telefon klingelt.

8. Nachrichtenerinnerung (nur für Android): Wenn Sie die Funktion "Anruferinnerung" in der APP öffnen, vibriert das Armband, wenn das Telefon Textnachrichten empfängt.

6. Technische Daten

Bildschirmgröße: 0,96 Zoll
Bluetooth: BT 4.0
Batterietyp: Polymer Lithium
Batteriekapazität
Batterie: 80 mAh
Armbandgröße: 18 * 43 * 11 mm
Armbandgröße: 115 * 18 * 2 mm
Material: Silikon und Kunststoff
Wasserdicht: IP67

4. Zeigt das Armband die falsche Zeit an? Wenn das Armband längere Zeit nicht mit der App verbunden war, wird möglicherweise die falsche Zeit angezeigt. Laden Sie das Armband auf und verbinden Sie es mit Ihrem Telefon.

* Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt der Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige Funktionen können je nach Softwareversion unterschiedlich sein.