

# TicWatch C2+

WG12036/WG12056 okosóra

Okos óra - Használati útmutató



## **Bevezetés a TicWatch-ba**

A TicWatch okosóra termékcsalád a Mobvoi cég által kifejlesztett, Wear OS by Google™ operációs rendszert használó szoftver és hardver tökéletes kombinációja.

A Mobvoi technológiai társaság a mesterséges intelligencia különböző területeire specializálódik. Ilyen például a hangfelismerés, a szemantikai elemzés, a beszédszintézis, a vertikális keresés és az intelligens értesítések. A mai napig hat, összesen 255 millió dolláros beruházási értékű finanszírozási kört teljesített. A befektetők a következők: Sequoia Capital, Zhen Fund, SIG susquehanna, Goertek Acoustics, Google™, Volkswagen (Kína) stb.

## Kiegészítők és megjelenés

A csomagolásban TicWatch okosóra, mágneses érintkező töltőt és felhasználói kézikönyv található.

### **Korona (Felső gomb: be-/kikapcsolás).**

Hosszú megnyomás (ha az óra ki van kapcsolva):

bekapcsolás

Hosszú megnyomás (ha az óra be van kapcsolva):

Google Asszisztens  
aktiválása

Rövid megnyomás

### **Korona (Alsó gomb: funkciógomb)**

Rövid megnyomás bekapcsolt állapotban: Komplex

egészségkövető alkalmazás

Ha az óra be van kapcsolva,  
nyomja meg kétszer egymás után:  
Google Pay™

### **Képernyő:**

1,3 hüvelykes kerek  
számlap

Felbontás:

360x360 pixel



## Kiegészítők és megjelenés



## Mágneses érintkező töltő - dok



## A TicWatch C2+ használata

### Párosítás Wear OS by Google-lel

- Kapcsolja be az órát, kattintson a "start" gombra, olvassa be az óra QR-kódját, töltsse le és telepítse a Wear OS by Google alkalmazást, majd kövesse az utasításokat a telefon és az óra párosításához.
- A Wear OS by Google alkalmazást a Play Store mobilalkalmazás webáruházból is letöltheti.

### Az óra kezelése

- Miután bejelentkezett a Mobvoi azonosítójába, az órája és az egészségügyi adatok jobb kezelése érdekében töltsse le és telepítse a Mobvoi alkalmazást.

### Párosítás

- Csatlakoztassa az órát a Wear OS by Google-hez.
- Töltsse le a Mobvoi alkalmazást a Google Play vagy az iOS webáruházból.
- A Mobvoi alkalmazás „device” oldalán adjon hozzá egy eszközt, és válassza ki az okosóra modellt.

## A TicWatch C2+ használata

### 【Megjegyzés】

- A telefonon Android™ 4.4 vagy újabb, esetleg iOS 9.3 vagy újabb verziónak kell futnia. Ha sikertelen volt a párosítási kísérlet a Wear OS by Google-lel, resetelje az órát, indítsa újra a telefont, kapcsolja ki és be a Bluetooth-t, majd próbálkozzon újra a párosítással.
- Az óra és a telefon párosításához először a Wear OS by Google-t használja, majd a Mobvoi segítségével csatlakozhat az órához, ellenkező esetben a Mobvoira nem fog tudni rácsatlakozni.

## Gyakran használt gesztusok

Az óra az oldalán található gombokkal vezérelhető, továbbá a kijelző felismeri az olyan mozdulatokat, mint a kopogtatás, az ujj végighúzása és a hosszú megnyomás.

|                  |                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Táp gomb         | Nyomja meg egyszer ezt a gombot az alkalmazáslista megnyitásához;<br>Tartsa nyomva ezt a gombot a Google Asszisztens megnyitásához. |
| Kattintás        | Időzolás                                                                                                                            |
| Balra görgetés   | Google Fit aktiválása a Wear OS by Google-ben.                                                                                      |
| Jobbra görgetés  | Google Asszisztens aktiválása.                                                                                                      |
| Felfelé görgetés | Értesítések megjelenítése és kezelése:                                                                                              |
| Lefelé görgetés  | Hozzáférés a gyorsbeállításokhoz.                                                                                                   |
| Hosszú megnyomás | Válassza ki a stílusának megfelelő óra számlapot.                                                                                   |

## További információk és szolgáltatások

Hivatalos honlap:

A TicWatch termékek teljes listája megtalálható a hivatalos [www.mobvoi.com](http://www.mobvoi.com) weboldalon



### Ügyfélszolgáltatások

Kérjük, hogy a termékek használatával és az értékesítés utáni szolgáltatásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a hivatalos Mobvoi ügyfélszolgálattal.

#### USA támogatás

E-mail: [support@mobvoi.com](mailto:support@mobvoi.com)

Telefon: 888-830-9974 ( H-P 9:00-17:00 CST )

#### Támogatás Kanadában

E-mail: [support@mobvoi.com](mailto:support@mobvoi.com)

Telefon: 188-8453-7924 ( H-P 9:00-17:00 CST )

#### Támogatás az Egyesült Királyságban

E-mail: [support@mobvoi.com](mailto:support@mobvoi.com)

Telefon: 448-0828-02573 ( H-P 9:00-17:00 NB idő számítás szerint )

#### Támogatás más országokban

E-mail: [support@mobvoi.com](mailto:support@mobvoi.com)

## Műszaki adatok

|                                              |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kijelző                                      | Kerek képernyő 1,3 hüvelyk ,<br>AMOLED kijelző, felbontás:<br>360*360 képpont , 277 ppi                                                         |
| Processzor                                   | Snapdragon Wear 2100                                                                                                                            |
| Memória                                      | 1 GB RAM ; 4 GB ROM                                                                                                                             |
| Bluetooth                                    | 2,4 GHz Bluetooth V4.1 / BLE                                                                                                                    |
| GPS                                          | GPS/GLONASS/Beidou                                                                                                                              |
| WLAN                                         | 2,4GHz 802.11 b/g/n                                                                                                                             |
| NFC fizetés                                  | Google Pay™                                                                                                                                     |
| Érzékelők                                    | Dinamikus optikai érzékelő<br>pulzusméréshez,<br>gyorsulásérzékelő, giroszkóp                                                                   |
| Akkumulátor kapacitás                        | 400 mAh                                                                                                                                         |
| Operációs rendszer                           | Wear OS by Google                                                                                                                               |
| A telefonos operációs rendszere párosításhoz | Android 4.4 vagy újabb ; iOS<br>9.3 vagy újabb                                                                                                  |
| Kimenő teljesítmény                          | BTclassic & EDR 6,68 dBm<br>BLE-2,45 dBm<br>WLAN 9,03 dBm                                                                                       |
| Üzemi frekvencia                             | 2402MHz~2480MHz (BT/BT4.1)<br>2412MHz~2472MHz(802.11b/g/n)<br>(2,4 GHz HT20) / CE<br>2412MHz~2462MHz(802.11b/g/n)<br>(2,4 GHz)HT20) FCC, IC-hez |

\* Jelen útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül

változhat. A termékkel kapcsolatos további információk a hivatalos honlapon található.

[www.ticwatch.cz](http://www.ticwatch.cz)

## **Biztonság és nyilatkozatok**

Az eszköz használatba vétele és üzembe helyezése előtt olvassa el és tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat. Ily módon biztosíthatja az eszköz optimális működését, és elkerülheti a veszélyes vagy törvénybe ütköző helyzeteket.

### **Elektromos eszközök**

Soha ne használja az eszközt ott, ahol ez tilos. Az eszköz által generált rádióhullámok interferálhatnak más eszközökkel, ami potenciálisan veszélyes helyzet vagy baleset kialakulásához vezethet.

Soha ne használja az eszközt repüléskor, mivel zavarhatja a repülőgép rendszereit. Kérjük, tartsa be a légitársaság vonatkozó rendelkezéseit.

### **Egészség és biztonság**

Az óra nem orvostechnikai eszköz. A megadott adatok/információk nem használhatók fel betegségek diagnosztizálásához, kezeléséhez vagy megelőzéséhez.

Az egészségügyi létesítményekben, ahol az elektronikus eszközök használata tilos, tartsa be az előírásokat, és kapcsolja ki az eszközt.

Az eszköz által generált rádióhullámok zavarhatják az orvostechnikai eszközöket. Ha az órát orvostechnikai eszközével együtt kell használnia, kérjük, hogy a használat feltételeinek tisztázása érdekében forduljon az orvostechnikai eszköz gyártójához.

Ha beültetett orvostechnikai eszközt, például pacemakert vagy cochleáris implantátumot használ, az órát legalább 20 cm-re a beültetett orvosi

eszköztől viselje. Az órát teste másik oldalán viselje,  
mint amelyiken a pacemaker található.

[www.ticwatch.cz](http://www.ticwatch.cz)

## Allergiás reakciók

Ha az óra viselése allergiás reakcióhoz, például bőrvizketéshez, vörös foltokhoz vagy piros kiütésekhez vezet, nincs ok a pánikra. Az ilyen reakciókat általában az Ön állapota és nem az óra minősége okozta immunrendszeri hiperaktivitás okozza.

Viseléskor a viszkető bőr és a bőrkkiütések a következő három típusra oszthatók:

1. Óraszíjjal szembeni allergia: ha allergiás az óraszíjra, cserélje más típusú, allergéneket nem tartalmazó óraszíjra.
2. Szennyeződésekkel és izzadtsággal szembeni allergia: ha az óra régóta nem volt megtisztítva, óvatosan törölje le nedves ruhával.
3. A bőr levegő elől való elzárása okozta allergia: lazítsa meg a szíjat, hogy több levegő jusson át rajta.

Ha a bőrirritáció hosszú ideig fennáll, javasoljuk, hogy mielőbb forduljon orvoshoz.

A TicWatch órák gyártásához használt kiváló minőségű rozsdamentes acél (316L) az 1.4404 kategóriába tartozik, és nemzetközi szabványoknak megfelelő szigorú - különösen a nikkel kibocsátására vonatkozó EN1811: 2011 szabványnak megfelelő minőségi teszteknek volt alávetve. Ha azonban allergiás a nikkelre, javasoljuk, hogy hagyja abba az óra viselését.

A TicWatch bőrszíját ISO10993-10 szabvány szerint is tesztelték.

Ha allergiás a bőrtermékekre, javasoljuk, hogy szilikon óraszíjjal rendelkező órát vásároljon.

## **Akku és töltési biztonság**

Ne cserélje ki maga az akkumulátort. Az akku cseréjét minden esetben bízza a gyártóra, vagy a gyártó által felhatalmazott szervizre.

Soha ne helyezze az akkut vagy az eszközt közvetlen napfényre, nyílt láng, magas hőmérséklet, mikrohullámú sütő, sütő stb. közelébe. Tilos rövidre zárni, vagy a túlmelegedése megelőzése érdekében vízbe meríteni az akkumulátort. Az akkumulátor túlmelegedése a közelében tartózkodó embereket érintő veszélyes következményekkel - például robbanással vagy égési sérülésekkel - járhat.

Ne szúrja ki az akkumulátort, és vigyázzon, hogy ne ejtse le. A következőkre kerülhet sor: elektrolit szivárgás, túlmelegedés, begyulladás vagy robbanás. Ha az elektrolit szivárog, ügyeljen rá, hogy ne kerülhessen a bőrre vagy a szembe. Bőrrel vagy szemmel való érintkezés esetén azonnal öblítse le bő vízzel és forduljon orvoshoz.

Ne nyelje le se az akkut, se az eszközt. A sérülések elkerülése érdekében az akkut és az órát gyermekek és állatok elől elzárva tartsa!

Töltéshez kizárólag a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és elemeket használja. Nem kompatibilis kiegészítők használata tüzet, robbanást vagy a közelben tartózkodó emberek égési sérüléseit okozhatja.

Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében töltés soha közben ne érintse meg a töltő és a töltőkábel szabadon álló fém alkatrészeit.

Töltés közben a töltőt, a töltőkábelt és az eszközt száraz helyen tartsa.

Soha ne érjen nedves kézzel a töltőhöz, a töltőkábelhez vagy az eszközhöz, és győződjön meg arról, hogy a töltőt, a töltőkábelt vagy az eszközt nem érte eső, illetve nem merült folyadékba. Nedves környezetben áramütés vagy rövidzárlat léphet fel, amely veszélyes tüzet, robbanást vagy égési sérüléseket okozhat.

Ha az eszköz nagyon felforrósodik, azonnal vegye le az órát, kapcsolja ki, és az akkumulátor leégésének vagy felrobbanásának megelőzése érdekében vegye fel a kapcsolatot a gyártó ügyfélszolgálatával. Ha az eszköz tölt, először mindig a töltőt/töltőkábelt húzza ki.

## Üzemi környezet

A maximális üzemi hőmérséklet-tartomány  $0^{\circ}\text{C}$ - $45^{\circ}\text{C}$  között van, de javasoljuk, hogy az eszközt  $5^{\circ}\text{C}$ - $35^{\circ}\text{C}$  közötti hőmérsékleten használja. az eszközt  $-20^{\circ}\text{C}$  és  $45^{\circ}\text{C}$  közötti hőmérsékleten kell tárolni. Ha a tárolási hőmérséklet meghaladja ezeket az értékeket, a TicWatch megsérülhet, és az akkumulátor élettartama lerövidülhet.

Villámcsapás okozta esetleges sérülések elkerülése érdekében ne használja az eszközt vihar idején.

A belső áramkör károsodásának elkerülése érdekében soha ne használja az eszközt nedves, esős, poros vagy zsíros környezetben.

Soha ne használja és ne tárolja az eszközt üzemanyagotöltő állomáson se gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.

## Víz- és porállóság

A TicWatch C2+ víz- és porállósága megfelel a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) által meghatározott 60529 szabvány szerinti IP68 tanúsítási szabványnak (1,5 m mélységig 30 percen át ellenálló). A TicWatch C2+ órák vízálló kivitelűek, mindazonáltal nem ajánlott vízbe meríteni őket.

A vízállóság nem állandó, és idővel csökkenhet. Az alábbi ajánlások megsértése esetén a TicWatch órák esetében többé nem biztosítható a vízállóság. A TicWatch vízállóságát a következő körülmények befolyásolhatják, ezért kerülje őket:

- Esés, éles ütés vagy ütés és durva kezelés.
- Szappannal vagy szappanos vízzel érintkezés kézmosás, mosogatás, kézi mosás, zuhanyozás vagy fürdés közben.
- Érintkezés sós vízzel, klórral, parfümökkel, oldószerekkel, mosószerekkel, savakkal vagy savas ételekkel, permetező rovarölő szerekkel, testápoló krémekkel, fényvédőkkel, olajokkal vagy hajfestékekkel.
- Nagy sebességgel áramló vízzel való érintkezés, például vízisízés, hullámszás, vízesés, nagynyomású vízi fegyverekkel folytatott játék, sebes folyású folyók, uszodai ellenáramok, pezsgő fürdők stb.
- Nagy nyomásnak kitéve, például mély vízben vagy nagynyomású tartályokban.
- Gomb megnyomása víz alatt.
- TicWatch viselése szaunában vagy gőzszobában.
- A TicWatch ajánlott hőmérsékleti határértéket meghaladó környezetben használata vagy tárolása.

A TicWatch edzés közben, esőben vagy kézmosás közben izzadásnak lehet kitéve. Ha vízcseppek kerülnek az órára, használjon puha, szőszmentes ruhát a letörölésükhöz.

Minimalizálja a TicWatch következő anyagoknak - parfüm, szappan, oldószerek, mosószerek, savas ételek, szappanos víz, permetes rovarölő szerek, testápoló krémek, napkrémek, olajok vagy hajfestékek - való kitévését. Ha a TicWatch ilyen anyagoknak van kitéve, kövesse az alábbi "Tisztítás és karbantartás" utasításokat.

Ezen kívül:

Az óraszíj öregedésének, szagosodásának, megkeményedésének vagy eltörésének megelőzése érdekében ügyeljen arra, hogy az óraszíj ne érintkezzen folyadékokkal (a tiszta víz rendben van).

Nem minden szíj használható nedves, fülledt környezetben. Például a bőr óraszíj nem vízálló, ezért ajánlatos elkerülni az érintkezését bármilyen folyadékkal, beleértve a tiszta vizet is.

Ha a TicWatch nedves, vizes vagy vízbe merül, átmenetileg károsodhat a MIC nyílás és a hangszóró működése. A TicWatch-ot száraz és jól szellőző helyen szárítsa meg.

Ha a TicWatch érintőképernyőjének felületére víz kerül, elképzelhető, hogy nem működik megfelelően. Szárításához használjon puha, szőszmentes törölő ruhát.

A garancia nem terjed ki az eszköz nem megfelelő tárolása vagy használata által okozott meghibásodásokra.

Az kompatibilis kiegészítők (töltők, töltő kábelek és egyéb tartozékok) nem rendelkeznek IP68 szerinti vízzel

és porral szembeni védeettséggel.

[www.ticwatch.cz](http://www.ticwatch.cz)

Ha a eszközbe víz jutott, azonnal kapcsolja ki és vegye fel a kapcsolatot a gyártó vevő szolgálatával.

## **Tisztítás és karbantartás**

Tartsa a TicWatch órát tisztán és szárazon. Fizikai edzés vagy túlzott izzadás után tisztítsa és szárítsa meg a TicWatch órát, az óraszíjat és a viselés során TicWatch-csal érintkező bőrfelületet. Vízzel való érintkezés esetén a TicWatch-ot és az óraszíjat alaposan meg kell szárítani. A következő esetekben tisztítsa meg a TicWatch-ot: ha olyan anyagokkal érintkezett, amelyek a beszennyeződését vagy más károsodását okozhatták - például por vagy homok, kozmetikumok, tinta, szappan, mosószer, savas ételek; potenciálisan bőrkárosodást okozó folyadékok - például sós víz, klór, izzadság, szappanos víz, medencevíz, parfüm, permetező rovarölő szerek, testápoló krémek, napkrémek, olajok, géllemosók, hajfestékek vagy oldószerek. A TicWatch óra és az óraszíj színei idővel megváltozhatnak vagy kifakulhatnak.

### **A TicWatch tisztítása :**

- Kapcsolja ki a TicWatch-ot.
- A szíjat a kioldó retesz megnyomásával vegye le. Lásd az óraszíj levételét ismertető szövegrészt.
- Törölje át a TicWatch-ot puha, szőszmentes ruhával. Szükség esetén használjon tiszta vizet a káros folyadékok gyors és kíméletes lemosásához. Ezután ellenőrizze le, hogy a TicWatch és az óraszíj valóban megszáradtak.
- A TicWatch-ot puha, szőszmentes ruhával szárítsa meg.
- Az eszköz tisztításához soha ne használjon kemény, éles tárgyakat, és ne mossa le nagynyomású tisztítóval.
- A TicWatch szárításakor ne használjon külső hőforrást (szárító, hajszárító vagy forró levegős pisztoly), illetve szublimációs szárítási módszert.
- Soha ne használjon ultrahangos eszközt a TicWatch tisztításához.

## Egyéb

Az eszköz és tartozékai egyes funkciói az okostelefon helyi hálózatától, illetve az operációs rendszertől függenek, amely korlátozhatja őket. Az üzemeltető hálózatára vagy az okostelefon operációs rendszerére vonatkozó feltételek és korlátozások miatt az eszköz egyes funkciói nem érhetőek el. Ilyen esetben további információkért vegye fel a kapcsolatot a gyártó vevő szolgálatával.

A harmadik féltől származó szoftverek és alkalmazások harmadik felek tulajdonát képezik, akár a termékkel együtt kerültek leszállításra, akár Ön telepítette őket. A Mobvoi-nak nem rendelkezik e szoftverrel és alkalmazásokkal kapcsolatosan, ezért nem tudja garantálni az ilyen szoftverek és alkalmazások működését. Az ilyen garanciák közé tartoznak a következők:

1. Szoftverek és programok elérhető ségének biztosítása az eszköz teljes élettartama alatt.
2. Szoftverek és programok kompatibilitásának biztosítása az eszköz operációs rendszerével.
3. Megfelelő technikai támogatás és szolgáltatások biztosítása az ilyen szoftverek teljesítményének és felhasználói élményének biztosításához.

Kérjük, hogy csak a eszközhöz mellékelt operációs rendszert és operációs rendszer frissítő eszközt használja. Az operációs rendszer bármilyen változása esetén elveszíti a gyártó által biztosított vevő szolgálati jogokat.

## **Magánélet védelme:**

Amennyiben meg szeretne ismerkedni az adatvédelmi politikánkkal, azt a következő címen teheti meg:  
<https://www.mobvoi.com/pages/privacy-policy>.

## **Szolgáltatásnyújtási szerző dé s:**

Kérjük, olvassa el szolgáltatásnyújtásra vonatkozó nyilatkozatunkat a  
<https://www.mobvoi.com/pages/terms-of-service> weboldalon.

A Mobvoi fenntartja a jogot, hogy a kézikönyvben szereplő információkat bármikor, elő zetes értesítés és felelő sségvállalás nélkül megváltoztassa.

## **Hulladék újrahasznosítási tippek**

A természet és a környezet jobb védelme érdekében kérjük, tartsa be az elektromos és elektronikus termékek újrafeldolgozására vonatkozó helyi törvényeket és elő írásokat, valamint bocsássa azokat az újrahasznosításra vonatkozóan érvényes szakmai képesítéssel rendelkező helyi hatóságok rendelkezésére.

## Megfelelő ségi nyilatkozat

### CE nyilatkozat:

1. FIGYELEM: ROBBANÁSVESZÉLY AZ AKKUMULÁTOR HIBÁS AKKUMULÁTOR-TÍPUSRA CSERÉLÉSE ESETÉN. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTSA.

2. EU irányelveknek való megfelelés: A WWZN Information Technology Company Limited társaság ezúton kijelenti, hogy a rádióhullámokat használó [Smart Watch, WG12036, WG12056] típusú eszköz megfelel a RED 2014/53/EU szabvány követelményeinek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetes címen érhető el: [www.mobvoi.com](http://www.mobvoi.com)

3. SAR határérték Európában: 2,0 W/kg a fej közelében és 4,0 W/kg a végtagon viselve. Az okosóra típusú eszköz e SAR-határértékre vonatkozóan is tesztelték. A termék e szabvány szerinti legmagasabb SAR-értéke helyes testen viselés esetén 0,13 W/kg a WG12036 és 0,11 W/kg a WG12056 esetében.

### FCC nyilatkozat:

Az eszköz megfelel az FCC irányelv 15. része követelményeinek. Az FCC ID azonosítószám 2AP42-WG12036 , 2AP42-WG12056

A működés a következő két feltétel teljesülése esetén lehetséges:

(1) Az eszköz nem eredményezhet nemkívánatos zavarást, továbbá (2) az eszköznek ellen kell állnia bármilyen zavarásnak, beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarást is.

A eszközt tesztelték, és megfelel az FCC előírások 15. része szerinti B osztályú digitális berendezésekkel szemben támasztott korlátértékeknek. E határértékek úgy kerültek meghatározásra, hogy lakóhelyiségekben megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciákkal szemben.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetők a felhasználó eszköz üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Az eszköz rádiófrekvenciás hullámokat állít elő, használ és sugároz, ezért ha a telepítésére és használatára nem az utasításoknak megfelelően kerül sor, zavarhatja a rádióhullámos kommunikációt. Bizonyos típusú helytelen telepítés esetén interferencia léphet fel. Ha az eszköz káros interferenciát eredményez a rádió- vagy televíziójel vétele során, amely tény az eszközök ki- és bekapcsolásával határozható meg, a felhasználó számára javasolt, hogy az említett interferenciát az alábbi módszer közül egy vagy több módszer alkalmazásával próbálja meg korrigálni:

1. Helyezze át vagy más módon állítsa be a jellevő antennát.
2. Növelje az eszköz és a jellevő közötti távolságot.
3. Az eszközt másik áramkör dugaljához csatlakoztassa, mint amelyikhez a jellevő csatlakozik.
4. Segítségért forduljon a forgalmazóhoz, vagy tapasztalt rádió-/tévészerezőhöz.

### **CE nyilatkozat:**

Az eszköz megfelel az ellenőrizetlen környezetre vonatkozóan meghatározott IC-sugárterhelési határértékeknek. A működés a következő két feltétel teljesülése esetén lehetséges:

- (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden fogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

FCC rádiófrekvenciás előírásokra vonatkozó megfelelő ségi nyilatkozat:

Az eszköz jeladói nem helyezhetők el és nem üzemeltethetők más antennával vagy jeladóval együtt. Az eszköz megfelel a standard, ellenőrizetlen környezetre meghatározott IC sugárterhelési határértékeknek. Az eszközt úgy kell telepíteni és

működtetni, hogy a jeladó és a test között legalább 0 centiméter távolság legyen.

SAR határérték az USA-ban (FCC/IC): 1,6 W/kg a fej közelében és 4,0 W/kg végtagon viselve.

A termék e szabvány szerinti legmagasabb SAR-értéke megfelelő en kivitelezett testen viselés esetén 0,14 W/kg az WG12036, és 0,11 W/kg a WG12056 esetében.

**Megfelelő ségi információk:** Kapcsolja be az órát, nyomja meg a felső gombot az oldalán, válassza ki a Beállítások opciót, majd lépjen be a Rendszerbe a Szabályozással kapcsolatos információkért. Settings->system-->Regulatory Information



R 201-180595  
T D 18 0131 201



R 201-180597  
T D 18 0132 201

POWERED BY MOBVOI

Copyright 2018 Mobvoi Inc. Minden jog fenntartva

A Google, az Android, a Wear OS by Google, a Google Play és más kapcsolódó márkák a Google LLC védjegyei.

Jelen használati útmutató kizárólag csak tájékoztató jellegű, és nem jelent semmilyen kötelezettségvállalást.

CZ/SK:

elem6 s.r.o.

Braškovská 308/15, 16100 Prága 6

Czech Republic

Gyártó:

WWZN Information Technology Company Limited  
Room 901, 9th floor, No.19, Zhong Guancun Street,  
Haidian District, Beijing  
Kína

[www.ticwatch.cz](http://www.ticwatch.cz)