

Laxman

audiovizuální stimulační přístroj
pro psychickou kondici a relaxaci

Návod k použití




Galaxy®
výhradní dovozce

návod pro všechny verze Laxmanu

Kontraindikace

Bez konzultace s lékařem by neměly používat tento AVS přístroj tyto osoby:

- osoby trpící jakýmkoliv diagnostikovaným záchvatovým onemocněním (např. epilepsií),
- osoby s diagnostikovanou vážnou duševní poruchou (např. schizofrenií),
- osoby po vážném úraze hlavy nebo páteře,
- těhotné ženy od počátku 6. měsíce těhotenství (do porodu).

Pro tyto skupiny osob se doporučuje prvních několik sezení provádět pod odborným dohledem. Používání farmak souběžně s AVS stimulací je snášeno dobře a kontraindikace nebyly zaznamenány. Tento AVS přístroj není primárně určen k léčbě chorob, a není prostředkem zdravotnické techniky.

Snášenlivost a bezpečnost

Vývoj AVS technologie trval přes 40 let a během této doby nebyly při klinickém ani samouživatelském používání zjištěny žádné vedlejší účinky a nebyl zjištěn vznik závislosti na AVS stimulaci. Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, jsou mírné, přechodné a předvídatelné. Nežádoucí účinky mohou být tyto:

- Výjimečně může AVS přístroj způsobit bolest hlavy nebo nevolnost, která sama odezní.
V takovém případě stimulaci přerušte a přístroj použijte znovu druhý den (nebo později).
- U osob trpících nápadnou světloplachostí mohou světelné signály vyvolat nepříjemné pocity.
V takovém případě ztlumte světelné signály na minimum.

Doporučení pro plnohodnotný zážitek a účinek

- Při používání AVS přístroje mějte zavřené oči (pokud není výslovně v návodu uvedeno jinak).
Vnímání světelné stimulace otevřenýma očima není zraku škodlivé.
- V případě momentální zdravotní indispozice (respirační onemocnění, rekonvalescence po vážném úraze, bolest hlavy apod.) přestaňte tento AVS přístroj používat, pokud na Vás nepůsobí dobře. K používání se vraťte znovu po uzdravení.
- Použití tohoto AVS přístroje souběžně s podáváním alkoholu nebo drogových látek může vyvolat nevolnost.
- Bezprostředně po skončení stimulace (do cca 15 minut) se nedoporučuje, bez předchozí zkušenosti s používáním tohoto AVS přístroje, řídit motorové vozidlo a stavební stroje.
- Věková hranice není omezena.
- Pro zcela zdravé děti do zhruba 6–10 let věku nemá obvykle použití tohoto AVS přístroje žádný zdravotní efekt.

Výhradním dodavatelem tohoto výrobku a zástupcem výrobce pro Českou a Slovenskou republiku je společnost Galaxy.

Vývoj: Německo a ČR

Výroba: Německo

Dodavatel Galaxy

Společnost Galaxy vznikla v roce 1995 a je specializovaným renomovaným dodavatelem AVS technologie (AVS = audiovizuální stimulační technologie) pro evropský trh. Od roku 1998 patří k dvaceti největším světovým dodavatelům na světě a od roku 2003 je největším dodavatelem AVS technologie v Evropě. Společnost Galaxy je výrobcem a přímým partnerem většiny významných světových výrobců, které zastupuje v několika evropských státech. Galaxy spolupracuje s českou odbornou veřejností a světovými odbornými institucemi, například se Světovou asociací pro AVS technologii (WAAT). Galaxy se podílí na celosvětovém výzkumu a vývoji a je odborným garantem AVS technologie pro ČR a SR.

Výrobce

Výrobcem přístroje Laxman je společnost Galaxy, která se podílela zejména na vývoji a vytvoření programů. Patenty na provedení hardware vlastní německá společnost Neurotronics, GmbH., která také přímo v Německu tento přístroj vyrábí. Pro Českou republiku a Slovenskou republiku zastupuje tohoto výrobce společnost Galaxy výhradně, a to od roku 2007.

Práva

© Větší část tohoto návodu k použití, zejména části „Co je to AVS technologie“, „Péče a údržba“ a celá Programová knihovna jsou chráněny autorskými právy. Jan Valuch, Galaxy. Všechna práva vyhrazena. Texty a vyobrazení nesmí být použity bez souhlasu autora. Zneužití autorských práv je trestné.

© Stimulační programy jsou autorským dílem a jsou chráněny autorskými právy, jejichž majitelem je společnost Galaxy a Jan Valuch.

® Galaxy, Psychowalkman a Laxman jsou registrované ochranné známky nebo chráněná označení, jejichž majitelem je společnost Galaxy nebo společnost Neurotronics, GmbH. Názvy technologií jsou mezinárodně chráněná označení.

Rychlý start

- 1/ Vložte 2 baterie.
- 2/ Zapněte přístroj Hlavním vypínačem (ON/OFF).
- 3/ Připojte brýle a sluchátka do příslušných zdířek.
- 4/ Šipkami vyberte označení Programy a po stisku Enter si Šipkami vyberte příslušný program.
- 5/ Nasadte si brýle a sluchátka a stiskněte tlačítko Enter.
- 6/ Vyladte si hlasitost a intenzitu světla na příjemnou úroveň.
- 7/ Program se po svém skončení sám vypne.



Laxman je značkový AVS přístroj s ověřenou účinností.
Testováno Světovou asociací pro AVS technologii.



Založena 1995. Specializovaný výrobce a dodavatel AVS technologie.
Od roku 2003 největší distributor AVS přístrojů v Evropě.
Výhradní dodavatel přístroje Laxman pro Českou a Slovenskou republiku.