

LANAFORM®

Dolce
Beauty




Exfoliating action

Action exfoliante


Exfoliërende werking

SCHEME A


1




2



3




4



5















6



7



SCHEME B



UNDERHÅLL OCH FÖRVARING:

SKÖTSEL

- Rengör alla delar efter varje användning enligt anvisningarna ovan och använd en lätt fuktad trasa för apparatens hölje.
- Använd varken rengöringsmedel eller lösningsmedel.

FÖRVARING

Förvara apparaten på ett torrt och rent ställe, utom åtkomst för barn, efter att ha rengjort och torkat den.

RÅD ANGÅENDE AVFALLSHANtering



• Förpackningen är tillverkad av material som inte skadar miljön och som kan lämnas till sopstationen i er kommun. Kartongen kan slängas i kärlen för pappersavfall. Förpackningsfilmen skall lämnas till återvinningscentralen i er kommun.

- När ni skall kassera apparaten, tank då på miljön och följ reglerna för avfallshandling.

BEGRÄNSAD GARANTI

LANAFORM® garanterar under en tid av två år från dagen för inköpet att denna produkt inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel, utom i nedanstående fall.

LANAFORM™s garanti omfattar inte skada som orsakats av normalt slitage av produkten. Dessutom omfattar den garanti som täcker denna produkt från LANAFORM™ inte skada som orsakas av oegentlig, olämplig eller felaktig användning, olyckshändelse, användning av ej godkänd tillbehör, ändring av produkten eller annan omständighet av vad slag det vara må som faller utanför LANAFORM™s kontroll.

LANAFORM® kan inte hållas ansvarigt för följd-, indirekt eller specifik skada. Varje underförstådd uttåtelse som rör produktens lämplighet är begränsad till en tid av två år från dagen för första inköp, så länge ett exemplar av inköpsbeviset kan föreses.

Vid mottagandet reparerar eller byter LANAFORM® efter eget fritt skön din apparat och skickar tillbaka den till dig. Denna garanti gäller endast via LANAFORM™s Service Centre*. Varje försök att utföra service på denna produkt av annan än LANAFORM™s Service Centre gör att denna garanti upphör att gälla.

Fotografier och andra bilder på produkten i denna handbok och på emballaget är så verklighetstroga som möjligt men det finns ingen garanti att likheten med produkten är perfekt.

CS - ÖVUD

Tänk på att ni har köpt en DOLCE™ skötselmaskin. Denna maskin är avsedd för användning som skötselmaskin för barn. Den är inte avsedd för användning som skötselmaskin för vuxna. Den är inte avsedd för användning som skötselmaskin för vuxna. Den är inte avsedd för användning som skötselmaskin för vuxna.

NEZ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY, ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ :

- Přístroj není určen k použití osobami se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí) ani osobami s nedostatkem znalostí či zkušeností, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich

bezpečnost nebo pokud nebyly předem poučeny o použití tohoto přístroje. Je třeba zajistit, aby si s přístrojem nehraly děti.

- Používejte tento přístroj výhradně v souladu s návodem k použití popsáním v této příručce.
- Ověřte, zda napětí ve vaší elektrické síti odpovídá údajům o napětí přístroje.
- Přístroj chraňte před zářím tepla, jako jsou kamna, radiátory atd.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.
- Nezapojujte ani neodpojujte zástrčku nebo elektrický transformátor přístroje mokřými rukama.
- V případě poškození napájecího kabelu je nutné jej nahradit obdobným kabelem, který získáte od dodavatele nebo v jeho servisním středisku.
- Před čištěním přístroje odpojte od elektrické sítě.
- Neomývejte celý přístroj vodou a neponořujte jej do vody. Prostudujte si pokyny pro čištění uvedené v této příručce.
- Pokud vám přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě a teprve poté jej vytáhněte.
- Žádný elektrický přístroj nesmí nikdy zůstat zapojen bez dozoru. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.
- Napájecí kabel nepokládejte na horký povrch.
- Přístroj nikdy nepoužívejte na místech, kde se používají aerosolové přípravky (spreje), ani v místnostech, do kterých je přiváděn kyslík.
- Nepoužívejte přístroj pod pokrývkou či polštářem. Přehřátí by mohlo vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.
- Tento přístroj nikdy nepoužívejte v místnosti, v níž je teplota vyšší než 40 °C.
- Je-li přístroj uskladněn v místnosti, kde je nízká teplota, doporučuje se před jeho zapnutím v teplejším prostředí několik minut vyčkat. Důsledkem kondenzace by se totiž mohly objevit kapky vody, což by mohlo fungování přístroje narušit.
- Nezakrývejte ani nepokládejte přístroj oděvy ani jinými látkami.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití.
- Máte-li obavy o své zdraví nebo se jakkoliv léčíte, poraďte se před použitím tohoto přístroje s lékařem.
- Pokud při používání tohoto přístroje cítíte jakoukoli bolest, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte přístroj při jednom použití déle než 30 minut. Mezi každým použitím je nutné dodržet hodinovou pauzu.
- Zařízení nikdy nepoužívejte na části těla, kterou máte oteklou či zanícenou nebo na ni máte výrazku.
- Přístroj je zakázáno používat bez vyjádření lékaře v těchto případech: jste-li těhotná nebo kojíte, trpíte-li cukrovkou, máte-li na kůži tetování nebo mateřská znaménka, máte-li rakovinu kůže nebo nevyzkytá vybledlá místa na kůži, užíváte-li léky či máte-li jakýkoliv problém s nohama, jako je mykóza na nehtech nebo příliš citlivá kůže. V případě jakéhokoli pochybnosti se před použitím přístroje „Dolce“ poraďte s lékařem.

SOUČÁSTÍ PŘÍSTROJE(VIZ OBRÁZEK A NA ZAČÁTKU TĚTO PŘÍRUČKY):

1. Hlavní část (1)
2. Ochranný krouček (2)
3. Vloko (3)

4. Сбърна nádobka na zbytky kúže (4)
5. Абразивни кóтуцк (5)
6. Електричк адаптер (6)
7. Чистик картáчек (7)

ПОКЪНЫ К ПОУЖИВАЊИ (ВИЗ ОБРАЗЕК В НА ЗАЧАТКУ ТЕТО ПРИРУЧКУ)

НАВОД К ПОУЖИТИ

Pro optimální výsledek si namočte nohy na 15 minut do teplé vody, osušte je a až poté použijte přístroj „DOLCE“. Nakonec nohy opláchněte a promažte je výživným krémem.

1. Otevřete kryt. (a)
2. Zapněte přístroj do zásuvky a připojte druhý konec k hlavní části přístroje.
3. Přepněte páčku do polohy 1. (b)
4. Uchopte hlavní část přístroje a rotačními pohyby jej použijte na zatvrdlou kúži, abyste ji odstranili. Nezůstávejte na jednom místě, provádějte spíše rotační pohyby na větší ploše, abyste kúži nepodráždili.
5. V případě silnější zatvrdlé kúže přepněte páčku do polohy 2. (b)
6. Držte horní část ochranného kroužku směrem ke svému obličej a upravte úhel nástavce hlavní části přístroje tak, aby vám zbytky kúže nemohly vystéřit do obličej.
7. Po použití přemístěte páčku do polohy zastavení a odpojte adapter od přístroje i ze síť.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ

1. Otočte ochranným kroužkem ve směru hodinových ručiček, abyste ho oddělili od hlavní části přístroje. (c & d)
2. Zvedněte abrazivní kótučк vertikálně nahoru a oddělte ho od nádoby na zachycování zbytků zatvrdlé kúže. (e)
3. Nádobku vytáhněte také směrem nahoru a oddělte ji od hlavní části přístroje. (f)
4. Vyprázdněte nádobku na zachycování zbytků zatvrdlé kúže, nakonec použijte čistící kartáček. (g)
5. Při opětovné montáži přístroje nejprve nasadte nádobku a zkontrolujte směr magnetu. (h)
6. Umístěte abrazivní kótučк na nádobku a správně jej upevněte. (i)
7. Srovnejte kruhovou vypouklinu na hlavní části přístroje s vypouklinou na bezpečnostním kroužku a otočte ho poté proti směru hodinových ručiček. (j & k)
8. Pokud přístroj nepoužíváte, zakryjte ho krytem. (l)

ÚDRŽBA A UCHOVÁVÁNÍ:

ÚDRŽBA

- Všechny součásti přístroje po každém použití očistěte dle výše uvedeného postupu, vnější část otřete mírně vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte čistící prostředky ani ředidlo.

SKLADOVÁNÍ

Přístroj uchovávejte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí. Před uložením jej očistěte a osušte.

RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ



• Celé balení je tvořeno materiálem bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový

obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska.

- V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM® se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.

Záruka společnosti LANAFORM® se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výrobku společnosti LANAFORM® nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM® vliv. Společnost LANAFORM® nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Všechny záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM® v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM®. Jakákoli údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM®, ruší platnost záruky.

Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto návodu nebo na obalu představují co možná nejvěrnější znázornění výrobku, nelze však zaručit, že výrobku dokonale odpovídají.

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че купихте уреда „Dolce“ на LANAFORM®.

Истинска грижа за ходилата, уредът за педикюр „Dolce“ ще върне естествената мекоতা на вашите ходила. Тази експлоатираща грижа, която е предназначена за изглаждане на кожата на ходилата и петите, е идеална за захабяени, сухи и грапави ходила. Благодарение на своя абразивен въртящ се диск, повърхностният слой от мъртви клетки на вашите ходила ще бъде премахнат.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ УРЕД, ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ОСОБЕНО ТЕЗИ НАЯКОЛО ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- Този уред не е предназначен за употреба от лица, включително и деца, които имат намалени физически, сензорни или умствени способности, или от лица, които нямат опит или познания, освен ако те не използват изделието с помощта на друго лице, което е отговорно за тяхната безопасност, контролира ги или инструктира предварително за използването на уреда. Не трябва да се позволява на деца да си играят с този уред.
- Не използвайте уреда по друг начин, освен по описания в това ръководство.



LANAFORM®

SA LANAFORM NV

***Zoning de Cornémont
rue de la Légende. 55
B-4141 LOUVEIGNE
BELGIUM***

Tél. +32 (0)4 360 92 91

Fax +32 (0)4 360 97 23

info@lanaform.com

www.lanaform.com