


USB Audio/Video Grabber Instructions

Model 162579



manhattanproducts.com



This guide presents the basic steps to set up this device. For detailed instructions and specifications, refer to the user manual on the CD enclosed with this product or at manhattanproducts.com.

- 1 Insert the installation CD into the CD/DVD drive of your computer.
- 2 The installation process will start automatically. If it does not, double-click the "Setup.exe" file on the installation CD to begin.
- 3 Follow the on-screen prompts.
- 4 Click [Finish] to complete the installation.
- 5 Restart your computer.
- 6 Connect the device to the PC and a video source.
- 7 Access honestech™ VHS to DVD™ 4.0 SE through the Start menu button (Start > All Programs > honestech VHS to DVD 4.0 SE) or double-click the icon on your desktop. Enter the product key that is printed on the CD.
- 8 The program will open with the Capture, Edit, and Burn screens. Here, you can:
 - Burn your VHS recordings to DVD, VCD & SVCD or save as an image to burn later
 - Record from multiple tapes and video sources
 - Convert to formats such as DVD, MPEG, WMV, LongDVD, iPod, PSP
 - Convert overseas tapes to the local standard
 - Import existing videos from your computer
 - Edit or combine recordings from one or multiple sources
 - Add transitions, special effects and text to video
 - Preview recording before burning to ensure it plays as desired Create custom disc menus

* not compatible with Windows 8.



Diese Kurzanleitung zeigt die grundlegenden Schritte zur Einrichtung dieses Geräts. Für genauere Anweisungen nutzen Sie bitte das beiliegende Handbuch auf CD oder auf manhattanproducts.com.

- 1** Legen Sie die Installations-CD in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers ein.
- 2** Der Installationsprozess startet automatisch. Wenn dies nicht der Fall ist, klicken Sie doppelt auf die Datei "Setup.exe" auf der Installation-CD, um zu beginnen.
- 3** Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
- 4** [Finish] , um die Installation abzuschließen.
- 5** Starten Sie Ihren Computer neu.
- 6** Schließen Sie das Gerät an einen PC und eine Videoquelle an.
- 7** Greifen Sie mit der Schaltfläche Startmenü (Start > Alle Programme > honestech VHS to DVD 4.0 SE) auf honestech™ VHS to DVD™ 4.0 SE zu oder klicken Sie doppelt auf das Symbol auf Ihrem Desktop. Geben Sie den Produktschlüssel ein, der auf der CD aufgedruckt ist.
- 8** Das Programm öffnet die Bildschirme Aufnahme, Bearbeitung und Brennen. Hier können Sie:
 - Ihre VHS-Aufnahmen als DVD, VDC & SVCD brennen oder ein Image speichern, um es später zu brennen
 - Von mehreren Kassetten und Videoquellen aufnehmen
 - In Formate wie DVD, MPEG, WMV, LongDVD, iPod und PSP konvertieren
 - Übersee-Kassetten in den lokalen Standard umwandeln
 - Existierende Videos von Ihrem Computer hinzufügen
 - Aufnahmen von einer oder mehreren Quellen bearbeiten und zusammenfügen
 - Übergänge, Spezialeffekte und Text zum Video hinzufügen
 - Die Aufnahme vor dem Brennen ansehen, um sicherzustellen, dass sie wie gewünscht abgespielt wird Benutzerdefinierte Disk-Menüs erstellen

** nicht Win8-kompatibel*



Esta guía presenta los pasos básicos para instalar este dispositivo. Para obtener instrucciones detalladas y especificaciones, consulte el manual de usuario en el CD adjunto ó en manhattanproducts.com.

- 1** Instale en CD de instalación en la controladora de CD/DVD de tu ordenador.
- 2** El proceso de instalación se iniciará automáticamente. Si no es así, haz doble clic en el archivo "Setup.exe" del CD de instalación para comenzar.
- 3** Sigue las indicaciones en la pantalla.
- 4** Haz clic en [Finish] para completar la instalación.
- 5** Reinicia tu ordenador.
- 6** Conecta el dispositivo a un ordenador y una fuente de vídeo.
- 7** Da acceso a honestech™ VHS en DVD™ 4.0 SE a través del botón de Inicio del menú (Inicio > Todos los Programas> honestech VHS a DVD 4.0 SE) o haz doble clic en el icono de tu escritorio. Introducir la clave del producto impresa en el CD.
- 8** El programa se abrirá con las pantallas de Captura, Edición y Grabar. Aquí puedes:
 - Graba tus grabaciones de VHS a DVD, VCD & SVCD o grábala como una imagen una imagen para grabar después
 - Grabar de varias cintas y vídeos
 - Convertir a formatos como DVD, MPEG, WMV, LongDVD, iPod, PSP
 - Convierte formatos internacionales al estándar local
 - Importa vídeos existentes desde tu ordenador
 - Edita o combina grabaciones de uno o varios orígenes
 - Añade transiciones, efectos especiales y texto a vídeo
 - Previsualiza grabaciones antes para asegurarte de que funciona como deseas.Crea menús de disco personalizados

** no compatible con Win8*



Ce guide décrit les bases pour configurer cet appareil. Pour des instructions et spécifications détaillées, veuillez lire le manuel de l'utilisation sur le CD inclus ou sur manhattanproducts.com.

- 1** Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.
- 2** Le processus d'installation commencera alors automatiquement. Si ce n'est pas le cas, faites un double-clic sur le fichier "Setup.exe" sur le CD d'installation afin de lancer cette dernière.
- 3** Suivez les instructions affichées à l'écran.
- 4** Cliquez sur [Finish] pour compléter le processus d'installation.
- 5** Redémarrez votre ordinateur.
- 6** Connectez l'appareil à un PC et à une source vidéo.
- 7** Accédez à honestech™ VHS vers DVD™ 4.0 SE par le biais du bouton du menu Démarrer (Démarrer > Tous les programmes > honestech VHS vers DVD 4.0 SE) ou faites un double-clic sur l'icône présente sur votre bureau. Entrez la clé d'activation produit qui est imprimée sur le CD.
- 8** Le programme ouvrira alors les écrans Capturer, Modifier et Graver. Vous pourrez alors :
 - Graver vos enregistrements VHS sur DVD, VCD & SVCD, ou les sauvegarder sous forme d'image, pour les graver ultérieurement
 - Enregistrer depuis des sources vidéos et des cassettes multiples
 - Convertir vers des formats tels que DVD, MPEG, WMV, LongDVD, iPod, PSP
 - Convertir des cassettes étrangères aux standards locaux
 - Importer des vidéos préexistantes depuis votre ordinateur
 - Modifier ou combiner des enregistrements en provenance d'une ou de plusieurs sources
 - Ajouter des transitions, des effets spéciaux, et du texte à une vidéo
 - Avoir un aperçu de l'enregistrement avant de le graver, afin de vous assurer qu'il correspond à vos attentes
 - Créer des menus personnalisés pour les disques

** pas compatible avec Win8*



Ta instrukcja prezentuje podstawowe kroki podłączenia i instalacji urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje techniczne oraz instrukcję użytkownika zapoznaj się zawartością płyty CD dołączonej do opakowania lub odwiedź stronę manhattanproducts.com.

- 1** Włóż płytę instalacyjną CD do napędu CD/DVD w komputerze.
- 2** Proces instalacji rozpocznie się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, kliknij dwa razy plik „Setup.exe” znajdujący się na płycie instalacyjnej CD, aby rozpocząć.
- 3** Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
- 4** Kliknij przycisk [Finish], aby zakończyć instalację.
- 5** Uruchom ponownie komputer.
- 6** Podłącz urządzenie do komputera osobistego i źródła wideo.
- 7** Przejdź do programu VHS to DVD™ 4.0 SE firmy honestech™, klikając w menu przycisk Start (Start > Wszystkie programy > honestech VHS to DVD 4.0 SE) lub klikając dwukrotnie ikonę na pulpicie. Wprowadź klucz produktu, który jest wydrukowany na CD.
- 8** Otwarty zostanie program i ekrany Przechwyć, Edytuj i Nagraj. Możesz teraz:
 - nagrywać materiał zarejestrowany na kasetach VHS na płyty w standardzie DVD, VCD i SVCD lub zapisywać obraz płyty do późniejszego nagrania;
 - nagrywać z wielu taśm lub źródeł wideo;
 - konwertować do takich formatów, jak DVD, MPEG, WMV, LongDVD, iPod, PSP;
 - konwertować zagraniczne taśmy do krajowych standardów;
 - importować pliki wideo ze swojego komputera;
 - edytować lub łączyć nagrania z jednego lub wielu źródeł;
 - dodawać tłumaczenie, efekty specjalne i tekst do nagrania wideo;
 - wyświetlać podgląd nagrań przed ich zapisaniem na płycie, aby upewnić się, że zostaną odtworzone z wykorzystaniem wybranego polecenia Utwórz niestandardowe menu dysku.

** nie współpracuje z systemami Win8*



Questa guida fornisce i passaggi basilari per settar l'apparecchio. Per istruzioni dettagliate e ulteriori specifiche, fare riferimento al manuale d'istruzione contenuto nel CD incluso al prodotto o su manhattanproducts.com.

- 1** Inserire il CD d'installazione nell'unità CD/DVD del computer.
- 2** Il processo di installazione inizierà automaticamente. In caso contrario, fare doppio clic sul file "Setup.exe" sul CD d'installazione per iniziare.
- 3** Seguire le istruzioni sullo schermo.
- 4** Fare clic su [Finish] per completare l'installazione.
- 5** Riavviare il computer.
- 6** Collegare il dispositivo a un PC e a una sorgente video.
- 7** Accedere a honestech™ VHS to DVD™ 4.0 SE tramite il pulsante del menu Start (Start > Tutti i programmi > honestech VHS to DVD 4.0 SE) o fare doppio clic sull'icona sul desktop. Inserisci la product key stampata sul CD.
- 8** Il programma si aprirà con le schermate Acquisisci, Modifica e Masterizza. Qui è possibile:
 - Masterizzare le proprie registrazioni VHS su DVD, VCD e SVCD o salvarle come immagine da masterizzare in seguito
 - Registrare da più nastri e sorgenti video
 - Convertire in formati come DVD, MPEG, WMV, LongDVD, iPod, PSP
 - Convertire i nastri di altre aree geografiche nello standard locale
 - Importare video esistenti dal proprio computer
 - Modificare o combinare le registrazioni da una o più fonti
 - Aggiungere transizioni, effetti speciali e testo al video
 - Visualizzare l'anteprima della registrazione prima della masterizzazione per assicurarsi che venga riprodotta nel modo desiderato.
 - Creare menu del disco personalizzati.

** non compatibile con Win8*



Tato příručka představuje základní kroky k nastavení tohoto zařízení. Podrobné pokyny a specifikace najdete v uživatelské příručce na disku CD přiloženém k tomuto produktu nebo na adrese manhattanproducts.com.

- 1 Vložte instalační CD do jednotky CD / DVD počítače.
- 2 Proces instalace se spustí automaticky. Pokud tomu tak není, spusťte poklepnáním na soubor „Setup.exe“ na instalačním CD.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4 Klepnutím na [Dokončit] dokončete instalaci.
- 5 Restartujte počítač.
- 6 Připojte zařízení k počítači a ke zdroji videa..
- 7 Přístup k systému honestech™ VHS na DVD™ 4.0 SE pomocí tlačítka nabídky Start (Start> Všechny programy> honestech VHS to DVD 4.0 SE) nebo poklepejte na ikonou na ploše. Zadejte kód Product Key, který je vytištěn na disku CD.
- 8 Program se otevře s obrazovkami Capture, Edit a Burn. Zde můžete:
 - vypálit vaše VHS nahrávky na DVD, VCD a SVCD nebo uložit jako obrázek pro pozdější vypálení
 - nahrávat z více pásek a zdrojů videa
 - převádět do formátů, jako jsou DVD, MPEG, WMV, LongDVD, iPod, PSP
 - Převod zámořských pásek na místní standard • Import existujících videí z počítače
 - Úpravy nebo kombinování nahrávek z jednoho nebo více zdrojů
 - Přidání přechodů, speciálních efektů a textu do videa
 - Prezretí náhledu před vypálením, aby bylo zajištěno, že se přehraje podle potřeby Vytvoření vlastních nabídek disků

* není kompatibilní s Windows 8.



Táto príručka predstavuje základné kroky na nastavenie tohto zariadenia. Podrobné pokyny a špecifikácie nájdete v používateľskej príručke na disku CD priloženom k tomuto produktu alebo na stránke manhattanproducts.com.

- 1 Vložte inštalačné CD do jednotky CD / DVD v počítači.
- 2 Proces inštalácie sa spustí automaticky. Ak sa tak nestane, spustite dvojité kliknutie na súbor „Setup.exe“ na inštalačnom CD.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4 Inštaláciu dokončíte kliknutím na [Dokončiť].
- 5 Reštartujte počítač.
- 6 Pripojte zariadenie k počítaču a zdroju videa.
- 7 Prístup k softvéru honestech™ VHS na DVD™ 4.0 SE pomocou tlačidla ponuky Štart (Štart> Všetky programy> honestech VHS to DVD 4.0 SE) alebo dvakrát kliknite na ikonu na pracovnej ploche. Zadaťte kód Product Key, ktorý je vytlačený na disku CD.
- 8 Program sa otvorí s obrazovkami Capture, Edit a Burn. Tu môžete:
 - Napáliť vaše nahrávky VHS na DVD, VCD a SVCD alebo uložiť ako obrázok na neskoršie napálenie
 - Záznam z viacerých pásov a zdrojov videa
 - Konvertovať do formátov, ako sú DVD, MPEG, WMV, LongDVD, iPod, PSP
 - Prevod zámorských pásov na miestny štandard
 - Importovanie existujúcich videí z počítača
 - Úprava alebo kombinovanie nahrávok z jedného alebo viacerých zdrojov
 - Pridanie prechodov, špeciálnych efektov a textu do videa
 - Prezretie ukážky pred napálením * nie je kompatibilný so systémom Windows 8.



WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(Applicable In The European Union And Other European Countries With Separate Collection Systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

ITALIANO: Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

WARRANTY INFORMATION

ENGLISH: For warranty information, go to manhattanproducts.com/t/warranty.

DEUTSCH: Garantieinformationen finden Sie unter manhattanproducts.com/t/warranty.

ESPAÑOL: Si desea obtener información sobre la garantía, visite manhattanproducts.com/t/warranty.

FRANÇAIS: Pour consulter les informations sur la garantie, visitez manhattanproducts.com/t/warranty.

POLSKI: Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie manhattanproducts.com/t/warranty.

ITALIANO: Per informazioni sulla garanzia, accedere a manhattanproducts.com/t/warranty.

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor
IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55) 1500-4500
La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

- Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.
- Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.
- Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:
 - Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
 - El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
 - La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensamblajes que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su

póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE

ENGLISH: This device complies with the requirements of CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU and/or 2014/35/EC. The Declaration of Conformity for is available at:

DEUTSCH: Dieses Gerät entspricht der CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU und / oder 2014/35/EC. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ESPAÑOL: Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU y / o 2014/35/EC. La declaración de conformidad esta disponible en:

FRANÇAIS: Cet appareil satisfait aux exigences de CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU et / ou 2014/35/EC. La Déclaration de Conformité est disponible à:

POLSKI: Urządzenie spełnia wymagania CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU i / lub 2014/35/EC. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

ITALIANO: Questo dispositivo è conforme alla CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU e / o 2014/35/EC. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

manhattanproducts.com



North America

IC Intracom America
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677 USA

Asia & Africa

IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe

IC Intracom Europe
Löhbacher Str. 7, D-58553
Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.

Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Tutti i marchi registrati e le dominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.



manhattanproducts.com