

Amazfit GTR 3 – uživatelská příručka (česká verze)

Připojení a párování

Pomocí telefonu naskenujte následující QR kód, stáhněte si aplikaci Zepp a nainstalujte ji. Pro co nejlepší výsledek proveďte aktualizaci aplikace na nejnovější verzi (po zobrazení výzvy).

Poznámka: Váš mobilní telefon musí používat Android 7.0 nebo iOS 12.0 nebo novější verzi.

První párování

Při prvním spuštění hodinek se na obrazovce zobrazí QR kód k párování

V telefonu spusťte aplikaci Zepp, přihlaste se do ní a naskenováním QR kódu v hodinkách spárujte telefon s hodinkami.

Párování s novým telefonem:

Ve starém telefonu spusťte aplikaci a synchronizujte údaje s hodinkami.

1. Ve starém telefonu přejděte na informační stránku hodinek, v dolní části stránky klepněte na možnost Zrušit párování a zrušte spárování starého telefonu s hodinkami.
2. Obnovte tovární nastavení hodinek a potom je spárujte s novým telefonem podle postupu prvního párování

Aktualizace systému v hodinkách

Zkontrolujte, aby byly hodinky propojeny s telefonem, spusťte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Amazfit GTR 3 a klepněte na Aktualizovat systém k zobrazení nebo aktualizování systému vašich hodinek.

Jakmile hodinky obdrží zprávu o aktualizaci systému, doporučujeme klepnout na Aktualizovat okamžitě.

Základní operace

Běžně používaná gesta a tlačítka

Klepnutí na obrazovku	Funkce se používá k výběru aktuální položky nebo přechodu k dalšímu kroku
Stisknutí a podržení ciferníku	Aktivace výběru ciferníku a nastavení ciferníku
Zakrytí obrazovky	Vypnutí obrazovky
Přejetí prstem zleva doprava	U většiny podstránek vrácení o stránku výš
Přejetí prstem po obrazovce nahoru nebo dolů	Posouvání obrazovky nebo přepínání stránek
Otočení digitální korunkou	Posouvání obrazovky nebo přepínání stránek
Stisknutí a podržení horního tlačítka po dobu 5 sekund nebo delší	Zapnutí hodinek, přechod na stránku restartování a vynucené restartování

Centrum ovládní

Přejďte prstem dolů po ciferníku hodinek a aktivujte centrum ovládní, kde můžete zobrazit funkce systému hodinek.

Mezi podporované funkce patří Svítilna, DND, Režim divadlo, Stále zapnutá obrazovka, Kalendář, Baterie, Jas, Najít telefon, Bluetooth, Wi-Fi a Nastavení

Najít můj telefon

1. Udržujte hodinky připojené k telefonu.
2. Na stránce ciferníku přejetím prstem dolů přejděte do centra ovládní a klepněte na položku Najít telefon. Váš telefon začne vyzvánět.
3. V seznamu aplikací klepněte na položku Další a potom klepněte na možnost Najít telefon. Váš telefon začne vyzvánět.

Najít hodinky

Zkontrolujte, aby byly hodinky propojeny s telefonem, spusťte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Amazfit GTR 3 a klepněte na Najít hodinky. Potom vaše hodinky zavibrují a zazvoní.

Ciferník

Úpravy vzhledu ciferníku

Některé ciferníky podporují úpravy vzhledu. Pomocí různých vzhledů můžete zobrazit počet kroků, spotřebu kalorií, počasí a další informace a tyto informace upravit podle potřeby.

Úprava vzhledu ciferníku:

1. Po probuzení hodinek dlouhým stisknutím ciferníku přejděte na stránku výběru ciferníků, kde můžete zvolit jiné ciferníky nebo stávající ciferníky upravit.
2. Přejetím prstem doleva nebo doprava zobrazíte dostupné náhledy ciferníků. Tlačítko Upravit se zobrazí v dolní části ciferníku, který podporuje úpravu vzhledu. Klepnutím na toto tlačítko přejdete na stránku umožňující úpravu vzhledu tohoto ciferníku.
3. Vyberte vzhled, který chcete upravit. Klepněte na vzhled, nebo přejetím prstem nahoru nebo dolů po obrazovce procházejte mezi vzhledy.
4. Až dokončíte úpravy, stisknutím horního tlačítka zapnete ciferník.

Stále zapnutý displej

Pokud bude tato funkce zapnuta, obrazovka bude v pohotovostním režimu stále zobrazovat čas a některé údaje. Tím se však výrazně sníží výdrž baterie.

Nastavení stále zapnutého displeje:

1. Po probuzení hodinek stiskněte horní tlačítko a přejděte do seznamu aplikací. Poté přejděte na Nastavení > Displej a jas > Stále zapnutý displej.
2. Vyberte styl ciferníku a zapněte funkci Stále zapnutý displej.

Přidání ciferníků

Ve výchozím nastavení hodinky poskytují několik ciferníků. Z aplikace Zepp přejděte do obchodu, aby se synchronizovaly online ciferníky s hodinkami, nebo pomocí aplikace Zepp nastavte obrázek na telefonu jako obrázek ciferníku.

Přidání online ciferníků:

1. Zkontrolujte, aby byly hodinky propojeny s telefonem, spusťte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Amazfit GTR 3 > Obchod.
2. Vyberte jeden nebo více ciferníků a poté je synchronizujte s hodinkami. Získáte tak více možností.

Přidejte upravené ciferníky:

Zkontrolujte, aby byly hodinky propojeny s telefonem, spusťte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Amazfit GTR 3 > Obchod a přejděte na upravené ciferníky.

Změna ciferníků

1. Probud'te ciferník a dlouhým stisknutím ciferníku přejděte na stránku výběru ciferníků.
2. Přejetím prstem doleva nebo doprava zobrazte náhledy ciferníků, které lze ve vašich hodinkách použít, včetně integrovaných ciferníků a synchronizovaných online ciferníků.
3. Klepněte na požadovaný ciferník, kterým chcete nahradit aktuální ciferník.

Odstranění ciferníků

Když v hodinkách dochází volné místo, budete muset odstranit některé ciferníky, a uvolnit tak místo pro nové (ponechte minimálně jeden ciferník).

1. Probud'te ciferník a dlouhým stisknutím ciferníku přejděte na stránku výběru ciferníků.
2. Přejetím prstem doleva nebo doprava zobrazte náhledy ciferníků, které lze ve vašich hodinkách použít, včetně integrovaných ciferníků, synchronizovaných online ciferníků a upravených ciferníků.
3. Stiskněte dlouze ciferník, který chcete odstranit, a přejeďte prstem po obrazovce nahoru. U ciferníků s tlačítkem Smazat lze ciferník odstranit klepnutím na toto tlačítko.

Oznámení hovory

Upozornění aplikací

Chcete-li obdržet do hodinek upozornění aplikací z telefonu, hodinky musí být propojeny s telefonem. Přejetím prstem nahoru na stránce ciferníku můžete zobrazit posledních 20 upozornění v Centru oznámení

Metoda nastavení

Zkontrolujte, aby byly hodinky propojeny s telefonem, spusťte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Amazfit GTR 3 > Upozornění aplikací a aktivujte upozornění aplikací podle potřeby.

Poznámka:

Chcete-li tuto funkci zapnout v telefonu se systémem Android, je nutné přidat aplikaci Zepp do seznamu povolených aplikací nebo do seznamu automaticky spouštěných aplikací na pozadí, aby byla aplikace v telefonu vždy spuštěna. Pokud dojde k vypnutí aplikace Zepp na pozadí telefonu, hodinky se od telefonu odpojí a nebudete moci přijímat upozornění aplikací na hodinkách.

Upozornění na příchozí hovor

Chcete-li tuto funkci povolit, spusťte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Amazfit GTR 3 > Nastavení aplikace > Telefon > Příchozí hovor. Jakmile bude funkce povolena a hodinky budou propojeny s telefonem, hodinky zobrazí výzvu, když telefon přijme hovor, a vy jej můžete ignorovat, ale nemůžete hovor přijmout.

Zkratky aplikací

Karty zástupců

Potáhnutím prstu doprava na ciferníku přejdete na stránku Karty zástupců, která umožňuje snadné použití a zobrazení různých funkcí a informací:

Můžete přidat často používané karty zástupců na tuto stránku za účelem pohodlnějšího přístupu, např. vaši poslední událost, další budík nebo poslední data tepové frekvence.

Můžete také spustit aplikaci Zepp a přejít na Profil > Amazfit GTR 3 > Karty zástupců, kde můžete nastavit karty zástupců a jejich pořadí zobrazení.

Widget

Widgety zobrazené na pravé straně ciferníku vám nabízejí pohodlné používání funkcí hodinek.

Přidat můžete také často používané aplikace a funkce, například

Cvičení.

Změna widgetů:

1. Probudte hodinky a poté stisknutím horního tlačítka otevřete seznam aplikací. Přejděte do Nastavení > Uživatelské předvolby > Widget a přejetím nahoru nebo dolů zobrazte aplikace, které lze přidat do nabídky Widget.
2. Pokud dosáhnete horního limitu aktuálních aplikací, ale chcete přidat nové aplikace, odstraňte nepotřebné aplikace a přidejte ty, které potřebujete.

Stiskněte tlačítka pro rychlé spuštění

Můžete přejít na Hodinky > Nastavení > Preference a vybrat aplikaci pro rychlé spuštění a potom můžete rychle otevřít předem nastavenou aplikaci stisknutím odpovídajícího tlačítka.

Způsoby spuštění:

- Stiskněte a podržte horní tlačítko
- Stiskněte dolní tlačítko

Cvičení

Režimy cvičení

Hodinky podporují více než 150 druhů cvičení. Výchozími 18 druhy cvičení v seznamu cvičení je venkovní běh, chůze, běžecký pás, venkovní cyklistika, rotoped, plavání v bazénu, lezení, venkovní turistika, eliptický trenažér, veslovací trenažér, silový trénink, jóga, volný trénink, lyžování, snowboarding, skákání přes švihadlo, chůze do schodů a e-sporty.

Můžete si zobrazit všechny režimy cvičení v nabídce Další cvičení v dolní části seznamu cvičení.

Chcete-li si přizpůsobit seznam cvičení, zvolte možnost Upravit seznam v dolní části seznamu cvičení.

Seznam cvičení

1. V seznamu aplikací klepněte na Cvičení nebo stiskněte dolní tlačítko na ciferníku (pokud je pro cvičení nastaveno rychlé spuštění) a přejděte do seznamu cvičení.
2. V seznamu cvičení vyberte cvičení, které chcete zahájit.
3. Vyberte Další cvičení k zobrazení všech režimů cvičení a zahájení cvičení.
4. Seznam cvičení můžete upravit klepnutím na tlačítko Upravit. Zde můžete přidávat, odstraňovat nebo měnit pořadí cvičení.

Vybrat cvičení

V seznamu cvičení přejetím prstem nahoru/dolů na obrazovce nebo otočením digitální korunky vyberte cvičení, které chcete spustit, a potom klepněte na cvičení a vstupte do něj.

Zahájení cvičení

Po otevření stránky přípravy cvičení hodinky automaticky vyhledají signál GPS (pro cvičení, která vyžadují GPS, červená stavová lišta značí, že hodinky hledají signál). Jakmile je signál nalezen, klepnutím na ikonu cvičení jej zahájíte. Na stránku nastavení cvičení se také dostanete přejetím prstem nahoru.

Operace cvičení

Otáčení stránek během cvičení

Během cvičení můžete přejetím prstem po obrazovce nahoru a dolů nebo otáčením digitální korunkou otáčet stránky. Přejeďte prstem doleva nebo doprava a otáčejte stránky doleva nebo doprava. Na levé straně stránky cvičení můžete cvičení pozastavit nebo ukončit. Na pravé straně stránky s údaji cvičení můžete v hodinkách nebo telefonu ovládat přehrávání hudby.

Definice tlačítka během cvičení:

1. Pokud je obrazovka uzamknuta, stisknutím tlačítka ji odemknete.
2. Pokud je obrazovka odemknuta, stisknutím horního tlačítka pozastavíte/obnovíte cvičení.
3. Pokud je obrazovka odemknuta, stisknutím dolního tlačítka spustíte nové kolo/sadu.

Stránka operací cvičení

1. Pozastavit/obnovit

Klepnutím zobrazíte stránku pozastavení/obnovení cvičení.

2. Klepnutím na možnost Ukončit se ukončí aktuální cvičení a uloží data.

3. Asistent cvičení

Klepnutím upravte některá nastavení asistenta cvičení (lze upravit na stránce, když cvičení pozastavíte).

4. Později

Stisknutím tlačítka uložíte aktuální cvičení a vrátíte se na ciferník. Do cvičení se vrátíte návratem do aplikace Cvičení.

5. V řadě

Stisknutím upravíte některá nastavení.

6. Automatický zámek obrazovky

Po zapnutí funkce automatického zámku obrazovky se obrazovka automaticky zamkne po skončení nastaveného trvání jasné obrazovky. V tuto chvíli nemůžete obrazovku používat, ale můžete klepnout na tlačítko k odemknutí obrazovky (během plavání je obrazovka uzamčena po celou dobu cvičení a lze ji odemknout pouze při pozastavení cvičení).

Nastavení cvičení

V dolní části úvodní stránky přípravy cvičení můžete klepnutím na ikonu Nastavení nastavit aktuální režim cvičení. Související parametry se liší v závislosti na režimu cvičení.

Asistent cvičení

Asistent cvičení vám poskytuje pomocné nástroje pro vaše cvičení, včetně cílů cvičení, upozornění cvičení, automatických kol, automatického pozastavení, asistenta kadence a virtuálního vodiče. Pomocné funkce poskytované asistentem cvičení se liší podle typu cvičení.

Cíle cvičení

Můžete si stanovit cíle cvičení, např. trvání, vzdálenost, spotřebu kalorií a účinek cvičení v nastavení cílů cvičení. Hodinky zobrazují pokrok plnění aktuálního cíle cvičení v reálném čase během cvičení. Po dosažení nastaveného cíle cvičení se zobrazí zpráva. Cíle cvičení se liší podle typu cvičení.

Upozornění cvičení

V tomto nastavení můžete podle potřeby nastavit různá upozornění, například upozornění na vzdálenost, upozornění na tep a další. Upozornění cvičení se liší podle typu cvičení.

1. Upozornění na vzdálenost

Hodinky zavibrují a zobrazí trvání každého dokončeného kilometru/míle během cvičení. Chcete-li funkci nastavit, přejděte na Režim cvičení > Asistent cvičení > Upozornění cvičení > Vzdálenost a vyberte cílovou vzdálenost.

2. Upozornění na bezpečný srdeční tep

Pokud během cvičení hodinky detekují, že váš srdeční tep překročí bezpečnou hodnotu tepové frekvence, kterou jste nastavili, zavibrují a zobrazí na obrazovce zprávu. V takovém případě je třeba zpomalit nebo se zastavit.

Chcete-li funkci nastavit, přejděte na Režim cvičení > Asistent cvičení > Upozornění cvičení > Bezpečný srdeční tep a funkci aktivujte.

3. Upozornění na překročení rozsahu srdečního tepu

Pokud během cvičení hodinky detekují, že váš srdeční tep nespadá do nakonfigurovaného pásma srdečního tepu, zavibrují a zobrazí na obrazovce zprávu. V takovém případě je třeba zrychlit nebo zpomalit, abyste zajistili, že váš srdeční tep bude v rámci nakonfigurovaného pásma.

Chcete-li funkci nastavit, přejděte na Režim cvičení > Asistent cvičení > Upozornění cvičení > Zóna srdečního tepu, nastavte zónu srdečního tepu a funkci aktivujte.

4. Upozornění na tempo

Můžete nastavit hodnotu maximálního/minimálního tempa. Pokud vaše tempo překročí přednastavenou hodnotu, hodinky zavibrují a zobrazí zprávu.

Chcete-li funkci nastavit, přejděte na Režim cvičení > Asistent cvičení > Upozornění cvičení > Tempo a nastavte tempo.

Kromě toho hodinky také podporují upozornění pro následující: vysoká rychlost, počet kol, rychlost, frekvence záběrů, kadence, čas, kalorie, pití vody, přísun energie a návrat.

Asistent kadence

Můžete nastavit kadenci za minutu a frekvenci upozornění. Během cvičení hodinky zavibrují nebo budou vyzvánět podle nastavené kadence, takže můžete svou kadenci regulovat.

Chcete-li funkci nastavit, přejděte na Režim cvičení > Asistent cvičení > Asistent kadence a nastavte kadenci za minutu a frekvenci upozornění.

Virtuální vodič

Po nastavení hodnoty tempa virtuálního vodiče můžete zobrazit aktuální tempo, vzdálenost, o kterou vedete / ztrátu za virtuálním vodičem a vaši polohu ve vztahu k virtuálnímu vodiči během cvičení.

Přejděte na Venkovní běh/Běžecský pás > Asistent cvičení > Virtuální vodič, nastavte tempo virtuálního vodiče a povolte funkci.

Krevní kyslík

Po zapnutí této funkce můžete během cvičení měřit svůj reálný krevní kyslík. Výsledek měření se uloží do historie cvičení.

Chcete-li funkci nastavit, přejděte na Lezení/Turistika > Asistent cvičení > Krevní kyslík.

Automatické kolo

Tato funkce je k dispozici pouze pro některá cvičení. Můžete nastavit automatickou vzdálenost kola v nastavení cvičení a hodinky spustí automatické kolo a upozorní vás pokaždé, když během cvičení dosáhnete nastavenou vzdálenost. Také když je obrazovka odemknuta během cvičení, stisknutím dolního tlačítka hodinek spustíte ručně nové kolo/sadu.

Hodinky také zaznamenávají podrobnosti o cvičení každého kola pro ruční kolo i automatické kolo. Po dokončení cvičení můžete zobrazit podrobnosti o různých kolech.

Chcete-li nastavit vzdálenost automatického kola, přejděte na Režim cvičení > Asistent cvičení > Automatické kolo. Manuální kola nevyžadují žádné nastavení.

Automatické pozastavení

Aktivujte nebo deaktivujte automatické pozastavení. Po aktivaci funkce se cvičení automaticky pozastaví, když bude rychlost cvičení příliš malá. Když rychlost vzroste na určitou prahovou hodnotu, cvičení se obnoví. Cvičení můžete také obnovit během pozastavení. Prahová hodnota automatického pozastavení může být pro určitá cvičení přizpůsobena.

V íce

Upravit položky dat

Můžete upravit položky dat během cvičení, včetně formátu stránky dat, obsahu položky dat, přidání a odstranění datových stránek a tabulek cvičení.

Volitelné hodnoty formátu stránky dat obsahují 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 položek dat na stránku.

Je podporováno více než 150 datových položek cvičení (konkrétní podporovaná data se liší podle cvičení).

Je podporováno více než 8 typů tabulek v reálném čase, včetně tempa, nadmořské výšky a dalších. Lze přidat až 10 stránek dat/tabulek cvičení.

3D datový model

V nastavení cvičení můžete tuto funkci pro některá cvičení aktivovat nebo deaktivovat. Po aktivaci funkce hodinky vypočítávají vzdálenost pomocí 3D dat, jak je znázorněno na předcházejícím obrázku.

Strana zápěstí

U některých cvičení, např. u veslovacího trenažéru, jsou data cvičení přesnější, když nosíte hodinky na přednastavené straně.

Délka plaveckého bazénu

Týká se délky drah ve vašem plaveckém bazénu. Hodinky počítají data z plavání na základě nastavené délky dráhy.

Nastavte odpovídající délku dráhy pro každý bazén, aby hodinky mohly přesně vyhodnotit vaše data z plavání.

Překalibrovat

Pokud je v režimu cvičení na běžeckém pásu vzdálenost zaznamenávána hodinkami a aktuální vzdálenost je stále výrazně odlišná po několika kalibracích, pokuste se překalibrovat algoritmus záznamu běžeckého pásu přesněji.

Speciální režimy cvičení - plavání

Pojmy cvičení

Délka: Délka dráhy v režimu plavání v bazénu.

Tempo: Kompletní plavecké tempo, když máte na sobě hodinky.

Frekvence záběrů: počet záběrů za minutu.

DPS: Vzdálenost uplavaná za jeden kompletní záběr.

SWOLF: Je pro plavce důležitý ukazatel, který pomocí skóre komplexně hodnotí vaši rychlost plavání. SWOLF v režimu plavání v bazénu = trvání jednoho kola (v sekundách) + počet temp v jednom kole. V režimu plavání v otevřené vodě se SWOLF vypočítává pomocí vzdálenosti 100 metrů. Nižší skóre SWOLF značí vyšší efektivitu plavání.

Rozpoznávání stylu

Hodinky rozpoznávají plavecké styly v režimech plavání a zobrazují hlavní používaný plavecký styl.

Typ záběru	Definice
Volný styl	Volný styl
Prsa	Prsa
Znak	Znak
Motýlek	Motýlek
Kombinace	Při plavání se používá více než jeden styl, přičemž každý styl v podobném poměru

Dotyková obrazovka během plavání

Abyste ochránili dotykovou obrazovku před neúmyslnými doteky a rušením vody, hodinky po zahájení plavání automaticky deaktivují funkci dotykové obrazovky. V tomto případě můžete ovládat cvičení pomocí tlačítek hodinek. Po ukončení cvičení hodinky tuto funkci dotykové obrazovky znovu aktivují.

Určování polohy GPS pro cvičení

Pokud zvolíte možnost Venkovní sporty, počkejte, až bude na přípravné obrazovce úspěšně aktivní signál GPS. Klepnutím na GO začnete s cvičením. Tím umožníte hodinkám zaznamenávat kompletní údaje o cvičení a předcházet nepřesnosti údajů z důvodu ztráty sledování cvičení.

Průvodce určením polohy:

1. Pokud se vám po výběru cvičení zobrazí výzva k aktualizaci AGPS, spusťte v telefonu aplikaci Zepp, připojte ji k hodinkám a aktualizujte AGPS. Potom zvolte cvičení znovu. Touto operací se zkrátí čas strávený hledáním signálu a nedochází k chybám.
2. Pokud během procesu určování polohy ikona signálu GPS neustále bliká, otevřený prostor vám nabídne rychlejší určování polohy a lepší signál GPS, protože okolní budovy mohou signál blokovat a oslabit, prodloužit tak dobu určování polohy nebo dokonce způsobit chybu při určení polohy.
3. Po úspěšném určení polohy se zvýrazní tlačítko GO. Signál GPS zobrazuje aktuální sílu signálu GPS.

AGPS je určitým typem údajů o družicích GPS, které pomáhají hodinkám urychlit proces určování polohy GPS.

Automatická identifikace cvičení

Mezi cvičení, která lze rozpoznat, patří chůze, vnitřní chůze, venkovní běh, běhání na běžecím pásu, venkovní cyklistika, plavání v bazénu, cvičení na eliptickém a veslovacím trenažéru.

Automatické rozpoznání cvičení je proces, kdy hodinky automaticky určí typ cvičení a zaznamenají jedno cvičení poté, co jsou splněny související charakteristiky cvičení, a cvičení pokračuje po určité době.

Toto můžete nastavit v Nastavení > Cvičení > Detekce cvičení.

Typ: Jakmile zvolíte typ cvičení, funkce automatického rozpoznání je pro dané cvičení povolena. Připomenutí: Je-li funkce povolena, po rozpoznání nebo ukončení cvičení se zobrazí vyskakovací dialogové okno. Je-li funkce vypnuta, informace se po rozpoznání cvičení zaznamenávají na pozadí a na ciferníku hodinek se zobrazí dynamická ikona.

Citlivost: Vyšší citlivost znamená kratší dobu rozpoznání. Je-li citlivost nastavená na rozpoznání, bude trvat déle. Nastavte podle potřeby.

* Nepřetržité monitorování stavu cvičení výrazně sníží výdrž baterie. Když není vybráno žádné cvičení, funkce rozpoznání cvičení není povolena. Pokud hodinky zaznamenávají probíhající cvičení, data není možné synchronizovat s aplikací.

Historie cvičení

Při ukončení cvičení bude záznam cvičení automaticky uložen do aplikace Aktivita. Když cvičení ukončíte a doba cvičení je příliš krátká, hodinky se vás zeptají, zda chcete cvičení uložit. Vzhledem k omezenému úložnému prostoru se co nejdříve po ukončení cvičení doporučuje synchronizovat údaje o cvičení s aplikací Zepp, jinak může dojít k přepsání údajů o cvičení.

Historie cvičení v hodinkách

Historie cvičení obsahuje data cvičení, trasu cvičení (u cvičení, která podporují GPS), data o kole/sadě, dokončení cíle cvičení a další informace.

Když cvičení skončí, obrazovka okamžitě přeskóčí na stránku detailů historie cvičení nebo si detaily z historie posledních cvičení můžete zobrazit v aplikaci Aktivita. Hodinky mohou uložit až 100 záznamů posledních cvičení.

Záznamy nejlepších cvičení

Nejlepší záznamy určitých typů cvičení budou uloženy, včetně nejdelší vzdálenosti, nejdelší doby cvičení atd.

Historie cvičení v hodinkách

Historie cvičení v aplikaci ukazuje širší rozsah dat cvičení. Dynamická trasa a funkce sdílení jsou také podporovány.

Cesta k aplikaci: Aplikace >  v pravém horním rohu domovské obrazovky > Aktivita.

Fyzické ukazatele cvičení

Hodinky poskytují pro cvičení různé fyzické ukazatele. Svoje cvičení si můžete vyhodnotit pomocí hodnotícího skóre. Tyto ukazatele lze zobrazit v záznamech cvičení nebo v aplikaci Stav cvičení, včetně aktuální tréninkové zátěže, plné doby regenerace, max. VO2 a efektu tréninku. V aplikaci Stav cvičení můžete najít podrobné vysvětlení aktuální tréninkové zátěže, plné doby regenerace a max. VO2.

TE

Účinek tréninku (TE) je indikátor měřící účinek cvičení na zlepšení aerobní kapacity. Cvičíte-li s nasazenými hodinkami, skóre účinku tréninku začne na 0,0 a v průběhu cvičení se zvyšuje. Skóre účinku tréninku se pohybuje od 0,0 do 5,0, přičemž různá hodnota značí různé účinky. Vyšší skóre účinku tréninku značí vyšší intenzitu cvičení. Znamená to vyšší tělesnou zátěž, ale lepší účinek tréninku. Jakmile ale skóre účinku tréninku dosáhne hodnoty 5,0, měli byste zvážit, zda tělesná zátěž není příliš vysoká.

*

Skóre aerobního TE	Účinek na zlepšení aerobní kapacity
0,0-0,9	Toto cvičení nemá žádný účinek na zlepšení aerobní kapacity.
1,0-1,9	Toto cvičení pomáhá zlepšovat vytrvalost a je ideální pro regenerační trénink po cvičení.
2,0-2,9	Toto cvičení pomáhá udržovat aerobní kapacitu.
3,0-3,9	Toto cvičení výrazně pomáhá zlepšovat aerobní kapacitu.
4,0-4,9	Toto cvičení výrazně zlepšuje schopnosti srdce a plic a aerobní kapacitu.
5,0	Pro nesportovce je vyžadována regenerace po cvičení.

Skóre anaerobního TE	Účinek na zlepšení anaerobní kapacity
0,0-0,9	Toto cvičení nemá žádný účinek na zlepšení anaerobní kapacity.
1,0-1,9	Toto cvičení má mírný účinek na zlepšení anaerobní kapacity.
2,0-2,9	Toto cvičení pomáhá udržovat anaerobní kapacitu.
3,0-3,9	Toto cvičení výrazně pomáhá zlepšovat anaerobní kapacitu.
4,0-4,9	Toto cvičení má výrazný účinek na zlepšení anaerobní kapacity.
5,0	Pro nesportovce je vyžadována regenerace po cvičení.

Skóre účinku tréninku je vyhodnoceno na základě vašeho profilu a také srdečního tepu a rychlosti během cvičení. Nízké skóre účinku tréninku neznamena problém během cvičení, ale znamená, že cvičení je příliš snadné a nemá významný vliv na zlepšení aerobní kapacity (například nízké skóre účinku tréninku za 1 hodinu rekreačního běhu).

Jak se ziskává?

Jakmile skončí cvičení, u kterého se sledoval srdeční tep, hodinky zobrazí skóre účinku tréninku daného cvičení a nabídnou relevantní komentáře nebo návrhy. Skóre účinku tréninku každého záznamu cvičení si můžete také prohlédnout kdykoli později.

Stav cvičení

Stav cvičení obsahuje podrobné vysvětlení aktuální tréninkové zátěže, plnou dobu regenerace a max. VO2. Tyto ukazatele jsou určovány na základě vašeho profilu a dalších dat, jako je srdeční tep. Protože hodinky průběžně poznávají a analyzují vaše tělo a údaje z cvičení, přesnost skóre hodnocení se postupně zlepšuje.

VO2 max

VO2 max označuje množství kyslíku, které tělo spotřebuje během cvičení o maximální intenzitě; jedná se o důležitý ukazatel aerobní kapacity těla. Vysoká úroveň VO2 max je nezbytným předpokladem pro vysokou aerobní kapacitu a představuje jednu z nejdůležitějších referenčních hodnot pro výkonnost sportovce.

VO2 max je relativně individuální ukazatel, který má různé referenční hodnoty pro uživatele obou pohlaví a různých věkových skupin. Hodinky vaši sportovní výkonnost hodnotí na základě vašeho profilu, srdečního tepu a rychlosti během cvičení. VO2max se také mění společně s vaší sportovní výkonností. Všichni však mají hodnotu VO2max, která se liší podle individuální tělesné kondice.

Jak se ziskává?

1. Správně zadejte svůj profil do aplikace.
2. S nasazenými hodinkami běhejte venku alespoň 10 minut a dbejte na to, aby váš srdeční tep dosahoval 75 % vašeho maximálního srdečního tepu.
3. Po skončení běhu si můžete prohlédnout svou aktuální hodnotu VO2 max v aplikaci hodinek pro záznam cvičení nebo na obrazovce Zobrazit více stavů.
4. Skóre VO2 max mapuje sedm úrovní atletických schopností

Začátečník	Špatný	Normální	Střední	Dobrý	Velmi dobře	Vynikající

Jak si ji mohu prohlédnout?

Aktuální hodnotu VO2 max si můžete prohlédnout v aplikaci hodinek pro stav cvičení. V aplikaci si také můžete prohlédnout historii a trendy kolísání hodnoty VO2 max.

Tréninková zátěž

Hodinky počítají tréninkovou zátěž na základě skóre nadměrné spotřeby kyslíku po cvičení (EPOC) vytvořeného během posledních sedmi dní, a vyhodnocují tak objem cvičení. Na základě rozsahu skóre vaší tréninkové zátěže můžete upravit svůj následný plán cvičení.

V aplikaci se můžete podívat na historickou tréninkovou zátěž a změnit trendy.

	Nízká
	Optimální
	Intenzita cvičení je příliš vysoká, vyvarujte se nadměrného cvičení.

Celková doba regenerace

Celková doba regenerace je doporučená doba pro kompletní regeneraci těla. Po každém cvičení budou návrhy na regeneraci nabídnuty na základě srdečního tepu posledního cvičení, aby vám pomohly se lépe zotavit a adekvátně si naplánovat cvičení tak, abyste předešli zranění.

Doba úplného zotavení	Návrhy cvičení
0–18 hodin	Plně nebo téměř plně jste se zotavili a můžete začít s mírně intenzivním tréninkem.
19–35 hodin	Můžete trénovat jako obvykle a jste připraveni opět posílit fyzický trénink.
36–53 hodin	Náležité snížení intenzity vašeho tréninku vám umožní získat výhody z vašeho posledního tréninku a měli byste provádět regenerační cvičení pro uvolnění fyzické únavy.
54–96 hodin	Správný odpočinek vám umožní těžit z posledního vysoce intenzivního tréninku.

Aktivity a zdraví

Měření jedním klepnutím

Toto zařízení podporuje srdeční tep, krevní kyslík, stres a sledování rychlosti dechu. Můžete si rychle zkontrolovat stav různých zdravotních ukazatelů pomocí funkce Měření jedním klepnutím. Data měření budou uložena pod datovými záznamy každé funkce.

Probudte hodinky, stisknutím horního tlačítka na ciferníku přejděte do seznamu aplikací, přejetím nahoru nebo dolů vyberte a otevřete aplikaci Měření jedním klepnutím a poté klepnutím na



zahajte měření. Nastavení aplikace Měření jedním klepnutím jako [widgetu](#) vám umožňuje snadno provádět měření jedním klepnutím.

Spánek

Kvalita spánku má významný dopad na lidské zdraví

Při spaní s hodinkami na ruce se automaticky zaznamenávají vaše údaje o spánku. Hodinky mohou zaznamenávat noční spánek i zdřímnutí během dne. Doba spánku, která se kryje s časem od 22:00 stejného dne do 8:00 dalšího dne, bude zaznamenána jako noční spánek a spánek více

než 60 minut od nočního spánku bude zaznamenán jako zdímnutí přes den. Spánek kratší než 20 minut nebude zaznamenán.

Probud'te hodinky, stisknutím horního tlačítka na ciferníku přejděte do seznamu aplikací, přejetím nahoru nebo dolů vyberte a otevřete aplikaci Spánek. V aplikaci Spánek na hodinkách můžete sledovat dobu spánku, fáze spánku, spánkové skóre a další informace. Zdímnutí a jiné další informace lze prohlížet po synchronizaci aplikace. Nastavení aplikace Spánek jako [widgetu](#) v [Androidu](#) umožní snadno prohlížet stav spánku z předchozí noci.

Následující nastavení spánku lze tak zobrazit z aplikace Zepp z nabídky Profil > Amazfit GTR 3 > Sledování zdraví

Asistované monitorování spánku

Otevřete aplikaci spánek, přejděte prstem dolů na poslední stránku a přejděte do nastavení spánku, abyste aktivovali asistované sledování spánku. Pokud systém detekuje, že zařízení nosíte během spánku, automaticky zaznamená více informací o spánku, jako jsou REM fáze spánku.

Sledování kvality dýchání ve spánku

Otevřete aplikaci Spánek, přejděte prstem dolů na poslední stránku a přejděte do nastavení spánku, abyste aktivovali kvalitu dýchání ve spánku. Pokud systém detekuje, že zařízení nosíte během spánku, bude automaticky sledovat kvalitu dýchání ve spánku, aby vám pomohlo lépe pochopit stav vašeho spánku.

PAI

PAI se používá k měření fyziologické aktivity člověka a odráží jeho celkový fyzický stav. Vypočítává se ze srdečního tepu člověka, intenzity denních činností a fyziologických údajů. Probud'te hodinky, stisknutím horního tlačítka na ciferníku přejděte do seznamu aplikací, přejetím nahoru nebo dolů vyberte a otevřete aplikaci PAI. V aplikaci PAI na hodinkách můžete zobrazit informace, jako je vaše skóre PAI za posledních sedm dní, dnešní skóre PAI a rada k získání vyššího skóre PAI. Další informace lze prohlížet po synchronizaci dat do aplikace. Nastavení aplikace PAI jako [widgetu](#) vám umožní snadno prohlížet vaše skóre PAI.

Udržováním určité intenzity denní aktivity nebo cvičení můžete získat hodnotu PAI. Podle výsledků průzkumu HUNT Fitness Study* pomáhá udržování hodnoty PAI nad 100 snížit riziko úmrtí na kardiovaskulární chorobu a prodloužit délku života. Více informací naleznete v aplikaci

Zepp . Přejděte na PAI > PAI Q&A.

* HUNT Fitness Study je dlouhým projektem studie HUNT, kterou vede profesor Ulrik Wisloff na Lékařské fakultě Norské univerzity vědy a technologie. Trvala více než 35 let a zahrnovala více než 230 000 účastníků.

Srdeční tep

Srdeční tep je důležitým ukazatelem fyzického stavu. Časté měření srdečního tepu pomáhá zachytit více změn v srdečním tepu. Stává se tak ukazatelem zdravého životního stylu. Chcete-li zajistit přesnost měření, je potřeba nosit hodinky podle pokynů správně. Část vedle vašich pokožky musí být čistá a bez silné vrstvy kůže na opalování

Probud'te hodinky, stisknutím horního tlačítka na ciferníku přejděte do seznamu aplikací, přejetím nahoru nebo dolů vyberte a otevřete aplikaci Srdeční tep. V aplikaci Srdeční tep v hodinkách můžete prohlížet poslední změřenou hodnotu srdečního tepu, celodenní křivku srdečního tepu, klidový srdeční tep, rozložení srdečního tepu a další informace. Další informace lze prohlížet po synchronizaci dat do aplikace. Nastavení aplikace Srdeční tep jako [widgetu](#) vám umožní snáze měřit váš srdeční tep.

Když jsou telefon a hodinky propojeny, následující nastavení srdečního tepu lze také zobrazit z aplikace Zepp z nabídky Profil > Amazfit GTR 3 > Sledování zdraví

Manuální měření srdečního tepu

Probud'te hodinky, stisknutím horního tlačítka na ciferníku přejděte do seznamu aplikací, přejetím

nahoru nebo dolů vyberte a otevřete aplikaci Srdeční tep a potom klepněte na  a manuálně změřte svůj srdeční tep.

Automatické monitorování srdečního tepu

1. Otevřete aplikaci Srdeční tep, přejděte prstem dolů na poslední stránku a přejděte do Nastavení > Automatické monitorování srdečního tepu, abyste upravili frekvenci sledování. Hodinky budou automaticky po celý den měřit váš srdeční tep podle zadané frekvence měření a budou zaznamenávat změny srdečního tepu v průběhu dne.
2. Změny srdečního tepu jsou při cvičení intenzivnější. Povolte funkci detekce aktivity, aby mohly hodinky automaticky při aktivitě zvýšit frekvenci měření, a mohly tak zaznamenat více změn srdečního tepu.

Upozornění na srdeční tep

V klidovém stavu (s výjimkou spánku) vás zařízení upozorní, pokud váš srdeční tep na 10 minut vzroste nad nebo klesne pod daný limit.

1. Když je frekvence automatického sledování srdečního tepu nastavena na 1 minutu, funkce varování srdečního tepu lze aktivovat.
2. V nastavení pro upozornění na vysoký a nízký srdeční tep lze hodnotu upozornění upravit nebo lze upozornění deaktivovat.

Krevní kyslík

Krevní kyslík je důležitým fyziologickým ukazatelem dýchání a oběhu krve.

Probud'te hodinky, stisknutím horního tlačítka na ciferníku přejděte do seznamu aplikací, přejetím nahoru nebo dolů vyberte a otevřete aplikaci Krevní kyslík, kde si můžete zobrazit svou poslední naměřenou hodnotu kyslíku v krvi a celodenní stav kyslíku v krvi. Další informace lze prohlížet po synchronizaci dat do aplikace. Nastavení aplikace Krevní kyslík tep jako [widgetu](#) vám umožní snáze měřit váš krevní kyslík.

Následující nastavení krevního kyslíku lze také zobrazit z aplikace Zepp z nabídky Profil > Amazfit GTR 3 > Sledování zdraví

Manuální měření krevního kyslíku



Klepnutím na manuálně změříte svůj krevní kyslík.

Automatické monitorování krevního kyslíku

Otevřete aplikaci Automatické monitorování krevního kyslíku, přejeďte prstem dolů na poslední stránku a přejděte do nastavení krevního kyslíku, abyste aktivovali tuto funkci. V klidovém stavu budou hodinky automaticky po celý den měřit váš krevní kyslík a budou zaznamenávat změny hladiny krevního kyslíku v průběhu dne.

Upozornění na nízký krevní kyslík

V klidovém stavu (s výjimkou spánku) vás zařízení upozorní, pokud váš kyslík v krvi na 10 minut klesne pod daný limit.

1. Po aktivaci automatického sledování krevního kyslíku povolte funkci upozornění na nízkou hladinu krevního kyslíku.
2. V nastavení pro upozornění na nízký krevní kyslík lze hodnotu upozornění upravit nebo lze upozornění deaktivovat.

Opatření pro měření saturace krve kyslíkem

1. Mějte hodinky ve vzdálenosti jednoho prstu od zápěstí a zůstaňte v klidu.
2. Noste náramek dobře utažený, s přiměřeným tlakem.
3. Položte paži na desku stolu nebo na pevný povrch tak, aby obrazovka hodinek směřovala nahoru.
4. Během měření se nehýbejte a soustřeďte se na něj.
5. Faktory jako chloupky, tetování, otřesy, nízká teplota a nesprávné nošení hodinek mohou ovlivnit výsledky měření a vést dokonce k jeho selhání.
6. Rozsah měření hodinek je 80 % – 100 %. Tato funkce je pouze informativní a neměla by se používat jako podklad pro lékařskou diagnostiku. Pokud se necítíte dobře, navštivte prosím lékaře.

Stres

Index stresu se počítá na základě změn variability srdečního tepu. Slouží jako reference pro hodnocení zdravotního stavu. Pokud je index stresu vysoký, měli byste více odpočívat. Probudte hodinky, stisknutím horního tlačítka na ciferníku přejděte do seznamu aplikací, přjetím nahoru nebo dolů vyberte a otevřete aplikaci Stres. V aplikaci Stres na hodinkách můžete prohlížet poslední změřenou hodnotu stresu, celodenní stav stresu, rozložení stresu a stav tlaku za posledních sedm dní. Další informace lze prohlížet po synchronizaci dat do aplikace. Nastavení aplikace Stres jako [widgetu](#) vám umožní snáze měřit váš stres.

Následující nastavení stresu lze tak zobrazit z aplikace Zepp z nabídky Profil > Amazfit GTR 3 > Sledování zdraví

Ruční měření stresu

V aplikaci Stres klepnutím na ikonu  zahajete manuální změření stresu.

Dechová relaxace

Vysoké hodnoty stresu se obvykle mění pomalu. Když hodnota stresu zůstává nad 80 po dobu delší než 10 minut, tlačítko měření bude nahrazeno tlačítkem pro přesměrování do aplikace

Dýchání Klepnutím na ikonu  zahajete úpravy vašeho dechu pro uvolnění stresu. Další podrobnosti jsou uvedeny v [aplikaci Dýchání](#)

Automatické monitorování stresu

Otevřete aplikaci Stres, přejeďte prstem dolů na poslední stránku a přejděte do nastavení spánku, abyste aktivovali automatické monitorování stresu. Tím se automaticky změří stres každých pět minut, abyste viděli vývoj stresu za celý den.

Oznámení o uvolnění stresu

V klidovém stavu (s výjimkou spánku) vás zařízení upozorní, pokud vaše hladina stresu na 10 minut vzroste nad daný limit.

1. Po aktivaci automatického sledování stresu povolte funkci upozornění na uvolnění stresu.
2. V nastavení stresu povolte upozornění na uvolnění stresu a potom můžete přijímat upozornění.

Aktivita

Udržení určitého množství denní aktivity je velmi důležité pro vaše fyzické zdraví.

Probud'te hodinky, stisknutím horního tlačítka na ciferníku přejděte do seznamu aplikací, přejetím nahoru nebo dolů vyberte a otevřete aplikaci Aktivita. Vaše denní aktivita se skládá ze tří hlavních ukazatelů, což je aktivita (kterou lze nastavit jako kroky nebo spotřeba kalorií), spalování tuků a stání. V aplikaci Aktivita na hodinkách můžete sledovat graf rozložení celodenní aktivity.

Nastavení aplikace Aktivita jako [widgetu](#) vám umožní snáze kontrolovat vývoj vašich hlavních ukazatelů.

Hodinky také automaticky zaznamenávají další data o aktivitě, včetně odpočinku, doby chůze, doby sezení a vystoupaných pater a vzdálenosti, které lze zobrazit v aplikaci Aktivita.

Oznámení cíle

Hodinky zobrazí upozornění, když kterýkoli z hlavních ukazatelů denní aktivity dosáhne stanovené hodnoty.

1. Otevřete aplikaci Aktivita, přejeďte prstem dolů na poslední stránku a přejděte do nastavení aktivity pro povolení upozornění na cíl. Když je telefon připojen, následující nastavení lze také zobrazit z aplikace Zepp z nabídky Profil > Amazfit GTR 3 > Upozornění a upomínky > Upozornění na cíl.

2. V nastavení Aktivita můžete také nastavit denní cíle pro kroky a kalorie. Když je telefon připojen, tato nastavení lze také aktivovat z aplikace Zepp z nabídky Profil > Moje cíle.

Připomenutí na stání

Chcete-li snížit komplikace způsobené příliš dlouhým sezením, hodinky vás povzbudí k pohybu a aktivitě každou hodinu, když jste vzhůru. Denní cíl je, abyste byli aktivní 12 hodin denně.

Pokud v prvních 50 minutách hodiny nejsou detekovány žádné aktivity déle než 1 minutu a vy jste vzhůru, hodinky vám připomenou, abyste se začali pohybovat. Když obdržíte upozornění na stání, můžete stále dosáhnout cíle stání v aktuální hodině, když se začnete pohybovat, než nastane další hodina.

Otevřete aplikaci Aktivita, přejeďte prstem dolů na poslední stránku a přejděte do nastavení aktivity pro povolení upozornění na stání. Když je telefon připojen, následující nastavení lze také zobrazit z aplikace Zepp z nabídky Profil > Amazfit GTR 3 > Upozornění a upomínky > Připomínka stání.

Sledování cyklů

Sledování menstruačního cyklu vám pomůže pochopit fyziologický rytmus vašeho těla.

Probudte hodinky, stisknutím horního tlačítka na ciferníku přejděte do seznamu aplikací, přejetím nahoru nebo dolů vyberte a otevřete aplikaci Sledování cyklu. V aplikaci Sledování cyklu na hodinkách můžete sledovat informace, jako jsou záznamy a předpoklady menstruačního cyklu.

Další informace lze prohlížet po synchronizaci dat do aplikace. Nastavení aplikace Sledování cyklu jako widgetu vám umožní snadno prohlížet stav a záznamy vašeho menstruačního cyklu.

Před použitím aplikace Sledování cyklu musíte zadat počáteční čas vaší poslední periody, trvání periody a trvání menstruačního cyklu. Tato data můžete také zadat do aplikace Zepp a synchronizovat je do hodinek.

Když je telefon připojen k hodinkám, do následujících nastavení lze také vstoupit z aplikace Zepp

z nabídky Profil >  Sledování cyklu > Nastavení

Manuálně zaznamenejte menstruační cyklus

V aplikaci sledování cyklu klepnutím na  manuálně zaznamenejte data sledování menstruačního cyklu.

1. Pokud jste nezaznamenali tento menstruační cyklus, klepněte na záznam počátečního data aktuální periody.
2. Pokud jste zaznamenali tento menstruační cyklus, klepněte na záznam počátečního data další periody.
3. Pokud potřebujete prodloužit periodu po nastavení koncového času, můžete znovu klepnout na záznam do 30 dní, když poslední perioda neskončila, nebo synchronizovat data do aplikace a potom je upravit.

Predikce menstruačního cyklu

Aplikace Sledování cyklu bude inteligentně předvídat vaši periodu, plodná období a dny ovulace na základě vašich dat. Tato funkce nenahrazuje antikoncepci ani lékařskou radu.

Otevřete aplikaci Sledování cyklu, přejeďte prstem dolů na poslední stránku a zadejte nastavení menstruačního cyklu pro zahájení predikce menstruačního cyklu.

Připomenutí menstruačního cyklu

Před zahájením vaší periody vám hodinky zašlou upozornění ve 21:00 v nastavený den.

1. Když je zapnutá predikce menstruačního cyklu, povolte připomenutí menstruačního cyklu.
2. U připomenutí menstruačního cyklu a připomenutí dnů ovulace, které jste nastavili v aplikaci Sledování cyklu, můžete upravit datum připomenutí nebo deaktivovat funkci připomenutí.

Dýchání

Pomůže vám uvolnit stres tím, že vás provede pomalým a hlubokým dýcháním.

Probudte hodinky, stisknutím horního tlačítka na ciferníku přejděte do seznamu aplikací, přejetím

nahoru nebo dolů vyberte a otevřete aplikaci Dýchání. Klepnutím na  zahajete relaxační dýchání. Nastavení aplikace Dýchání jako [widgetu](#) vám umožní snáze zahájit relaxační dýchání.

Hlasová funkce

Offline hlas

Offline hlasové ovládání vám umožňuje ovládat většinu činností hodinek, aniž byste museli hodinky připojit k mobilnímu telefonu.

Režim probuzení offline hlasovým ovládáním:

Přejděte na Nastavení > Uživatelské předvolby > Offline hlasové ovládání > Režim probuzení.

1. Odpověď do 5 sekund po otočení zápěstí.
2. Odpověď do 5 sekund po rozsvícení obrazovky.
3. Odpověď během rozsvícení obrazovky.

Výběrem položek „Odpověď do 5 sekund po otočení zápěstí“ a „Odpověď do 5 sekund po rozsvícení obrazovky“ zapnete offline hlasové ovládání. Po otočení zápěstí nebo rozsvícení obrazovky se zobrazí ikona rozpoznávání offline hlasového ovládání. Poté můžete zadat offline hlasové příkazy pro spuštění příslušných činností.

Pokud zvolíte možnost Odpověď během rozsvícení obrazovky, můžete použít příkazy offline hlasového ovládání přímo před zobrazením ikony rozpoznávání offline hlasového ovládání.

Offline hlasové ovládání (zámořská verze) podporuje 4 jazyky: zjednodušená čínština, angličtina, němčina a španělština. Přejděte na Nastavení > Uživatelské předvolby > Jazyk offline ovládání > Jazyk offline hlasového ovládání a upravte jazyk.

Offline hlasové pokyny:

Přejděte na Nastavení > Předvolby uživatele > Offline hlasové ovládání > Zobrazit všechny hlasové příkazy. Tím zobrazíte všechny offline hlasové příkazy, které hodinky podporují.

1. Můžete přímo říci "Otevřít + název aplikace", např.: "Otevřít Srdeční tep", "Otevřít Stres", "Otevřít Krevní kyslík", "Otevřít Teplotu" a další.
2. Při přehrávání hudby na hodinkách můžete říci "Zahájit přehrávání", "Pozastavit přehrávání", "Přehrát předchozí skladbu", "Přehrát následující skladbu", "Opakovat skladbu" a další.
3. Když chcete cvičit venku, můžete říci "Zahájit chůzi", "Zahájit venkovní běh", "Zahájit venkovní cyklistiku", "Zahájit lezení" a další.

4. Když chcete nastavit budík nebo časovač, můžete říci "Budík na 8 hodin" nebo "Časovač na 1 minutu".

Alexa

Zkontrolujte, zda jsou hodinky propojeny s telefonem, spusťte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Přidat účet > Amazon Alexa. Poté se přihlaste k účtu Amazon a autorizujte si Alexu. Po úspěšné autorizaci můžete používat Alexu stisknutím a podržením horního tlačítka hodinek po dobu jedné sekundy nebo použitím karty zástupce.

Účty Zepp registrované v následujících zemích a regionech mají k dispozici službu Alexa:

USA, Spojené království, Írsko, Nový Zéland, Kanada, Německo, Rakousko, Indie, Japonsko, Austrálie, Francie, Itálie, Španělsko, Mexiko a Brazílie.

14 podporovaných jazyků služby Alexa: kanadská francouzština, kanadská angličtina, indická angličtina, mexická španělština, brazilská portugalština, němčina, italština, japonština, francouzská francouzština, australská angličtina, americká španělština, americká angličtina, britská angličtina, španělská španělština.

Mezi podporované dovednosti služby Alexa patří **Příkazy chytré domácnosti, Počasí, Budík, Časovač, Připomínky, Vtipy, Seznamy, Vyhledávání, Překlad** a další. Když se zobrazí „Poslouchám“, zkuste říci:

Požádejte o čas: „Kolik je hodin?“

Kontrola data: „Alexa, kdy jsou tento rok [svátky]?“ nebo „Jaké je datum?“

Kontrola počasí: „Alexo, jaké je počasí?“ nebo „Alexo, bude dnes pršet?“ nebo „Alexo, budu dnes potřebovat deštník?“ nebo „Jaké je dnes počasí v Praze?“

Nastavte budík: „Alexo, nastav budík na 7 hodin ráno.“ nebo „Alexo, vzbud mě v 7 hodin ráno.“

Zrušte budík: „Alexo, zruš můj budík na 14:00.“

Nastavte časovač: „Alexo, časovač“ nebo „Alexo, nastav časovač na 15 minut.“ nebo „Alexo, nastav časovač pizzy na 20 minut.“

Vytvořte připomenutí: „Alexo, připomenutí“ nebo „Alexo, připomeň mi, že mám za 5 minut zkontrolovat troubu.“

Požádejte o vtip: „Alexo, řekni mi vtip.“

Vytvořte nákupní seznam: „Alexo, přidej vejce do nákupního seznamu“ nebo „Alexo, potřebuji koupit prášek na praní.“

Zkontrolujte si nákupní seznam: „Co mám v nákupním seznamu?“

Vytvořte si seznam úkolů: „Přidej do mého seznamu úkolů Jít plavat.“

Zkontrolujte si seznam úkolů: „Co mám v seznamu úkolů?“

Zkontrolujte události kalendáře: „Alexo, co mám na zítra v kalendáři?“

Položte obecnou otázku: „Alexo, jak vysoký je Yao Ming?“ nebo „Alexo, kdo je Steve Jobs.“

Překlad: „Alexo, jak se francouzsky řekne Dobrý den?“

Aplikace hodinek

Jako aplikace se uvádějí funkce hodinek, které lze použít samostatně, například Cvičení, Srdeční tep a Počasí.

Probudíte hodinky, stisknutím horního tlačítka přejděte do seznamu aplikací, přejetím nahoru nebo dolů procházejte seznam aplikací a klepnutím na aplikaci ji spusťte.

Dálkové ovládní hudby:

Hodinky ponechte připojené k telefonu. Při přehrávání hudby v telefonu můžete hudbu spustit nebo pozastavit, přepnout na předchozí nebo následující skladbu a provádět další operace v hudební aplikaci hodinek.

Úprava nastavení v telefonu se systémem Android:

Udržujte hodinky připojené k telefonu. Spusťte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Amazfit GTR 3 > Správa seznamu aplikací. Na stránce, která se zobrazí, klepněte na zprávu "Přístup ke čtení oznámení není povolen", přejděte na stránku Nastavení upozornění a udělte oprávnění oznámení aplikaci Zepp. Pokud se zpráva nezobrazí, oprávnění je již uděleno.

Poznámka:

Chcete-li tuto funkci zapnout v telefonu se systémem Android, je nutné přidat aplikaci Zepp do seznamu povolených aplikací nebo do seznamu automaticky spouštěných aplikací na pozadí, aby byla aplikace v telefonu vždy spuštěna. Pokud dojde k ukončení aplikace Zepp na pozadí telefonu, hodinky se od telefonu odpojí a nebudete moci ovládat přehrávání hudby.

Budík

Budíky lze přidávat v aplikaci Zepp a v hodinkách. Lze přidat až 10 budíků. Budík podporuje opakování buzení a chytré buzení. Když je povoleno chytré buzení, hodinky vypočítají nejlepší čas, kdy vás probudit z lehkého spánku během 30 minut před nastaveným časem.

Hodinky začnou přehrávat zvuk, aby vám připomněly, že brzy bude nastavený čas budíku, a vy si můžete zvolit, zda jej vypnete nebo se necháte vzbudit později. Pokud si zvolíte možnost Připomenout později, hodinky vám znovu budík připomenou za dalších 10 minut. Tuto funkci lze u jednoho budíku použít maximálně 5krát. Pokud jste dosud neprovedli žádnou operaci, hodinky spustí připomenutí později dle výchozího nastavení.

Kalendář a události

Zkontrolujte, aby byly hodinky propojeny s telefonem, spusťte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Amazfit GTR 3 > Nastavení aplikace > Plán, kde můžete plán vytvořit nebo upravit. Můžete také synchronizovat až 200 událostí na dnešek a další 30 dní do hodinek. Současně vám aplikace Zepp přečte události z kalendáře systému a bude je synchronizovat do seznamu událostí aplikace, ale události aplikace nelze synchronizovat do systémového kalendáře telefonu.

Když klepnete na kalendář na hodinkách, abyste přešli do seznamu událostí, zobrazí se události na dnešek a dalších 30 dní. Když nastane stanovený čas, na hodinkách se zobrazí připomenutí události a vy si můžete zvolit, zda jej vypnete nebo si necháte událost připomenout později. Pokud si zvolíte možnost Připomenout později, hodinky vám znovu budík připomenou za dalších 10 minut.

Seznam úkolů

Když jsou hodinky propojeny s telefonem, spustíte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Amazfit GTR 3 > Seznam aplikací > Seznam úkolů, kde můžete vytvořit nebo upravit úkoly a nastavit pro úkol čas připomenutí nebo opakování. Do seznamu úkolů můžete přidat až 60 položek.

Když nastane stanovený čas, v hodinkách se zobrazí připomenutí a vy si můžete provést činnosti, jako je Hotovo, Připomenout za 1 hodinu, připomenout později a Ignorovat.

Měřič Pomodoro

Aplikace Měřič Pomodoro vám umožňuje vědecky spravovat čas a nastavit čas koncentrace v cyklu. To vám umožní najít rovnováhu mezi prací a přestávkami s minimem přerušení a organizace času bude intuitivnější a efektivnější. Ve výchozím nastavení trvá každá pracovní doba 25 minut a po ní následuje 5minutová přestávka. Vytvořit lze i vlastní pracovní dobu a dobu přestávky. Během práce hodinky automaticky aktivují režim DND.

Světový čas

V nabídce Profil > Amazfit GTR 3 > Seznam aplikací > Světový čas můžete v aplikaci Zepp přidat více místních časů a synchronizovat je s hodinkami, aby se čas v těchto městech zobrazoval v reálném čase. Do hodinek lze přidat až 20 různých měst. Současně hodinky poskytují určitá výchozí města, takže na hodinkách můžete do seznamu světového času rychle přidávat další města.

Stopky

Stopky mají přesnost 0,01 sekundy a umožňují vám nastavit dobu, která může být maximálně 23 hodin, 59 minut a 59 sekund. Hodinky mohou během měření použít až 99 mezičasů. Při počítání se také zaznamenává časový rozdíl mezi aktuálním a posledním počítáním.

Časovač

Časovač poskytuje 8 zástupců pro rychlé nastavení. Můžete si také nastavit časovač manuálně na maximálně 23 hodin, 59 minut a 59 sekund. Na konci časovače vás hodinky upozorní

Vzdálené fotografování

Když je fotoaparát telefonu zapnutý, můžete pomocí hodinek vzdáleně fotografovat.

Pokud používáte telefon se systémem iOS, hodinky před použitím spárujte přes Bluetooth telefonu. Pokud používáte telefon se systémem Android, je nutné spustit aplikaci Zepp a přejít na Profil > Amazfit GTR 3 > Laboratoř > Nastavení fotoaparátu a provést nastavení podle pokynů.

Počasí

V aplikaci Počasí můžete zobrazit následující:

- Dnešní počasí (včetně teploty, křivky teploty, povětrnostních podmínek, síly větru a vlhkosti).
- Kvalita vzduchu (platí pouze pro města v Číně).
- Denní index, včetně indexu venkovního cvičení, UV indexu, indexu alergií na pyl (platí pouze pro města v Číně), indexu rybolovu (města mimo Čínu) a indexu myčky aut.
- Předpověď počasí na dalších 5 dní.

Údaje o počasí je třeba synchronizovat prostřednictvím mobilní sítě. Proto musí být hodinky připojeny k telefonu, aby byly informace o počasí aktuální.

- V aplikaci Zepp můžete přidat místa (až 5) a jednotky teploty (Celsius nebo Fahrenheit) a povolit/zakázat připomenutí počasí.
- Můžete si prohlížet místa, která jste přidali do hodinek.

Slunce a Měsíc

V aplikaci Slunce a Měsíc můžete zobrazit následující:

- Východ a západ Slunce

Klepněte na tlačítko upozornění na stránce a povolte/zakažte připomenutí východu/západu Slunce.

- Čas východu a západu Měsíce a měsíční fáze
- Přílivy (pobřežní oblasti).

Kompas

Musíte hodinky zkalibrovat podle okolního rušení magnetickým polem. V aplikaci Kompas otáčejte kuličkou pro dokončení kalibrace podle pokynů v aplikaci.

Po dokončení kalibrace kompasu se na číselníku zobrazí azimut a úhel namířený aktuálním směrem 12 hodin.

Klepnutím na tlačítko na obrazovce aretujete aktuální polohu 12 hodin. Potom při změně směru rozhraní zobrazí úhel mezi novým směrem 12 hodin a předchozím směrem 12 hodin.

Barometr

V aplikaci Barometr můžete zobrazit následující:

- Aktuální barometrický tlak vaší aktuální polohy a křivku tlaku za poslední 4 hodiny.

Můžete povolit funkci upozornění na bouřky a nastavit prahovou hodnotu na stránce tlaku. Když se blíží závažné povětrnostní podmínky, systém vás upozorní.

- Aktuální hodnotu nadmořské výšky vaší aktuální polohy a křivku nadmořské výšky za poslední 4 hodiny.

Instalace a odinstalace aplikace

Další aplikace si můžete stáhnout v obchodu s aplikacemi a nainstalovat je.

1. Instalace aplikace: Když jsou hodinky a telefon propojeny, v aplikaci Zepp přejděte na Profil > Amazfit GTR 3 > Nastavení aplikace > Další > Přejít do obchodu > Obchod s aplikacemi, vyberte požadovanou aplikaci a nainstalujte ji nebo aktualizujte nainstalovanou aplikaci na nejnovější verzi.
2. Odinstalace aplikace: Když jsou hodinky a telefon propojeny, v aplikaci Zepp přejděte na Profil > Amazfit GTR 3 > Nastavení aplikace > Další > Přejít do obchodu > Obchod s aplikacemi, klepněte na nainstalovanou aplikaci, zobrazte stránku s podrobnostmi aplikace a potom klepněte na tlačítko Smazat a aplikaci odinstalujte.

Nastavení hodinek

Jednotky

Zkontrolujte, aby byly hodinky propojeny s telefonem, spusťte aplikaci Zepp a přejděte na Profil > Další > Nastavení. Zde můžete nastavit měrné jednotky pro vzdálenost. Během synchronizace údajů hodinky automaticky přebírají nastavení v aplikaci.

Časový formát

Udržujte hodinky připojené k telefonu. Během synchronizace údajů převezmou hodinky automaticky systémový čas a formát času z telefonu. Také zobrazí čas ve 12h nebo 24h formátu. Pokud zvolíte 12h nebo 24h formát v hodinkách v Nastavení > Ciferník a čas, formát času hodinek se nezmění po nastavení mobilního telefonu.

Formát data

Výchozí formát data zobrazeného na hodinkách je „rok/měsíc/den“. Formát data můžete změnit na „měsíc/den/rok“ nebo „den/měsíc/rok“ v Nastavení > Ciferník a čas.

Nastavení hesla

Heslo hodinek můžete nastavit v hodinkách následovně: Seznam aplikací > Nastavení > Předvolby > Zámek mimo zápěstí. Když systém zjistí, že hodinky nejsou na zápěstí, automaticky je uzamkne pomocí hesla. Než budete moci hodinky znovu používat, budete muset zadat heslo.

Nošení

V hodinkách přejděte na Seznam aplikací > Nastavení > Uživatelské předvolby > Nošení a nastavte orientaci tlačítek a ciferníku na levou nebo pravou stranu obrazovky podle toho, jak hodinky nosíte.