



TESLA SMART CAMERA MINI

USER MANUAL

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

HR

WHAT'S IN THE BOX

Please consult this checklist for all parts.

- Smart Camera Mini
- Power adapter
- USB cable
- Adhesive tape
- User manual




Power	DC 5V	±10%
Status light	Red light solids on: the camera or network is abnormal Blinking red light: awaiting WiFi connection (faster blinking) Blue light solids on: camera running correctly Blinking blue light: currently connecting (faster blinking)	
Microphone	Captures sound for your video	
SD card slot	Supports local SD Card storage (Max.128G)	
Reset	Press and hold for 5 seconds to reset the camera (if you have modified settings, they will return to factory defaults)	

INSTALL


1

Stick the adhesive tape in the middle of camera bottom.



2

Put the camera on the clean plane.



3

CONNECT

Download

Tesla Smart is available for both iOS and Android OS. Search the name ‚Tesla Smart‘ in App Store or Android Market, or scan the QR-Code to download the App.



SET UP ROUTER

The router supports the 2.4GHz WiFi (doesn't support the 5GHz), and is connected to the WiFi network. Please set the parameters of the router before connecting the WiFi network, and record the SSID and password of your WiFi. Please keep network available

REGISTRATION PROCESS

Step 1 Open the Tesla Smart App, click „Register“, read the „Privacy Policy“ and click „Agree“.

Step 2 Input a legal and valid Mobile number or Email address and click „Continue“. Input Verification Code, then log in the app.

QR CODE CONFIGURATION

1. Open the Tesla Smart App, click „Create family“, and you can customize the Family name and related settings.
2. Continue to click „Security & Sensor“ >> „Smart Camera“, and then choose „Add Device“ or „+“, ready to add camera.
3. In „Add Device“ this interface, continue to click „next step“, and then you should input your WiFi's passwords. Note:
 - 1) Camera only supports 2.4GHz WiFi network.
 - 2) The number of bits in the ssid and passwords of the router should not exceed 24 digits.
4. In this interface, you should scan the QR code in your phone with the camera, when the camera comes out „dong dong dong“. And you can complete the configuration about 30s.
5. When connecting, you should make sure your router, mobile, and

camera are as close as possible. When camera added successfully, click „“, you could also DIY the camera’s name.

SETTINGS

In „Smart Camera“ interface,click „“,you can set the camera common functions.

FAQ

Q: The device cannot be previewed properly?

A: Check whether the network is normal, you can place the camera close to the router, and if not, it is recommended to reset the device and add it again.

Q: Why is it still in the list of devices after resetting?

A: The reset device only resets the network configuration of the camera, but cannot change the configuration on the App, remove the camera, and must be deleted by the App.

Q: How to cut the camera network to another router?

A: First remove and reset the device on the App and then configure the device again by the App.

Q: Why doesn't the device identify the SD card?

A: It is recommended to plug in SD card after power cut. Confirm whether the SD card is normally available and the format is FAT32. And the TF card can't be identified when the internet environment is not good.

Q: Why I can't get the notifications with my cell phone App?

A: Please confirm that the App has been running on the phone, and the relevant reminder function has been opened;Message notification and authority confirmation in the mobile phone system have been opened.

FUNCTIONS

Video flip

Flip your video stream up or down for maximum flexibility.

Motion detection

Motion sensors will notify you when movement is detected.

Record

Record every moment using high capacity SD card storage.

Day & Night

Powerful night vision means no interruptions, even in complete darkness.

TECHNICAL SPECIFICATION

Product name	Tesla Smart Camera Mini
Resolution	1920 x 1080
Power supply	DC5V, 1A
Sensor	1/3" 2MPx, CMOS
IR Distance	Up To 10 m
Lens	3.6mm , F2.0
Dimensions	52 x 32 x 110 mm
Storage	MicroSD Card, Cloud
App	Tesla Smart for Android and iOS
Connectivity	Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Model	Mini 7S

INFORMATION ABOUT DISPOSAL AND RECYCLING

This product is marked with the symbol for separate collection. The product must be disposed of in accordance with the regulations for disposal of electrical and electronic equipment (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment). Disposal together

with regular municipal waste is prohibited. Dispose of all electrical and electronic products in accordance with all local and European regulations at the designated collection points which hold the appropriate authorisation and certification in line with the local and legislative regulations. Correct disposal and recycling help to minimise impacts on the environment and human health. Further information regarding disposal can be obtained from the vendor, authorised service centre or local authorities.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Witty Trade s.r.o. declares that the radio equipment type Mini 7S is in compliance with EU directives. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: teslasmart.com/declaration

Connectivity: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frequency band: 2.400 - 2.4835 GHz

Max. radio-frequency power (EIRP): < 20 dBm



Manufacturer

Tesla Global Limited
108 Lok Shan Road, Tokwawan,
Kowloon
Hong Kong, 85200
www.teslasmart.com



**TESLA SMART
CAMERA MINI**
BENUTZERHANDBUCH

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

HR

WAS IST IN DER SCHACHEL ZU FINDEN

Sehen Sie die folgende Checkliste ein und überprüfen Sie, ob Sie alle Komponenten erhalten haben.

- Smart Camera Mini
- Versorgungsadapter
- USB-Kabel
- Klebeband
- Bedienungsanleitung




Versorgungsport	DC 5 V \pm 10 %
Zustandskontrolllampe	Durch das Drücken der Taste für die Dauer von 3 Sekunden wird die Kamera eingeschaltet/ausgeschaltet Rotes Licht leuchtet: Kamera wird eingeschaltet oder funktioniert nicht richtig Rotes Licht blinkt: Warten auf den Wi-Fi-Anschluss (langsam Blinken) Anschluss ans Wi-Fi-Netz (schnelles Blinken) Blaues Licht blinkt: Anschließen Blaues Licht leuchtet: Kamera funktioniert richtig
Mikrofon	Erfasst Sounds für Ihr Video

Slot für die SD-Karte	Unterstützung der mikro SD-Speicherkarte (max. 128 G)
Reset-Taste	Durch das Drücken und Halten der Taste für die Dauer von 5 Sekunden wird die Kamera zurückgesetzt

INSTALLATION


1

Kleben Sie das Klebeband in die Mitte der Unterseite der Kamera.



2

Stellen Sie die Kamera auf eine saubere, ebene Fläche.



ANSCHLUSS

Herunterladen

Die App Tesla Smart steht für Systeme iOS und Android OS zur Verfügung. In Apple App Store oder Google Play Store suchen Sie „Tesla Smart“ heraus oder scannen Sie den QR-Code und laden Sie die App herunter.



ROUTER EINSTELLEN

Der Router unterstützt das 2,4GHz Wi-Fi-Netz (keine Unterstützung für 5GHz). Vor dem Anschluss an das Wi-Fi-Netz stellen Sie die Parameter des Routers ein und notieren Sie SSID und das Passwort Ihres Wi-Fi-Netzes. Halten Sie das Netz als erreichbar.

REGISTRATIONSPROZESS

Schritt 1: Öffnen Sie die App Tesla Smart, klicken Sie auf „Registrieren“, lesen Sie die „Grundsätze des Personendatenschutzes“ und klicken Sie auf „Einverstanden“.

Schritt 2: Geben Sie die gültige Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse ein und klicken sie auf „Fortsetzen“. Geben Sie den Überprüfungscode ein und melden Sie sich in die App an.

KONFIGURATION MITTELS DES QR-CODES

1. Öffnen Sie die App Tesla Smart, klicken Sie auf „Familie bilden“, wo Sie den Namen der Familie und die zusammenhängende Einstellung anpassen können.
2. Durch das Klicken setzen Sie auf „Sicherung und Sensor“ >> „Smart Kamera“ fort, wählen Sie dann „Einrichtung hinzufügen“ oder „+“ aus - die Kamera ist jetzt hinzuzufügen.
3. In der Schnittstelle des Hinzufügens der Einrichtung setzen Sie durch das Klicken auf „Nächster Schritt“ fort und danach geben Sie das Passwort Ihres Wi-Fi-Netzes ein. Anmerkung:

1) Die Kamera unterstützt nur das 2,4GHz Wi-Fi-Netz. 2) Bin-Anzahl von SSID und vom Passwort des Routers sollte nicht länger als 24 Zeichen sein.

4. Scannen Sie in dieser Schnittstelle den QR-Code in Ihrem Telefon mittels der Kamera, nachfolgend piepst die Kamera 3x. In etwa 30 Sekunden können Sie die Konfiguration beenden.
5. Vergewissern Sie sich während des Anschließens, dass der Router, das Mobiltelefon und die Kamera gegenseitig in der Nähe sind. Nachdem die Kamera erfolgreich hinzugegeben ist, klicken Sie auf „“, wo Sie den Namen der Kamera eingeben können.

EINSTELLUNG

In der Schnittstelle „Smart Kamera“ klicken Sie auf „“ und stellen Sie übliche Funktionen der Kamera ein.

OFT GESTELLTE FRAGEN

Frage: Die Einrichtung kann nicht abgebildet werden.

Antwort: Überprüfen Sie den Netzanschluss und versuchen Sie, die Kamera näher zum Router anzubringen. Wenn es nicht hilft, empfehlen wir, die Einrichtung zurückzusetzen und erneut hinzuzugeben.

Frage: Warum ist sie nach dem Zurücksetzen immer im Verzeichnis der Einrichtungen?

Antwort: Das Zurücksetzen der Einrichtung setzt nur die Konfiguration des Netzes der Kamera zurück, es ändert die Konfiguration der App nicht. Beseitigen Sie die Kamera und löschen Sie sie in der App.

Frage: Wie ist die Kamera zu einem weiteren Router anzuschließen?

Antwort: Zuerst beseitigen und setzen Sie die Einrichtung in der App zurück und danach konfigurieren Sie die Einrichtung mittels der App erneut.

Frage: Warum kann die Einrichtung die SD-Karte nicht erkennen?

Antwort: Wir empfehlen, die SD-Karte nach dem Stromausfall einzulegen. Überprüfen Sie, ob die SD-Karte richtig funktioniert und ihr Format FAT32 ist. Wenn der Internetanschluss nicht gut ist, ist es nicht möglich, die SD-Karte zu erkennen.

Frage: Warum bekomme ich auf mein Handy die Hinweise der App nicht?

Antwort: Überprüfen Sie, ob die App in Ihrem Handy gestartet ist und ob die entsprechende Funktion der Hinweise genehmigt wurde und ob im Handy die SMS-Anzeige und die Berechtigungen genehmigt wurden.

FUNKTIONEN

Fernaufwecken

Die Kamera wechselt im Rahmen des Energiesparen in den Schlafmodus, sehen Sie sich die App an.

Vollduplex-Audio

In der App der Kamera können Sie den Besucher sehen und hören.

PIR-Sensor

Wenn die Kamera aufzeichnet, dass zu Ihnen jemand gekommen ist, versendet sie an Ihr Handy eine Alarmnachricht.

Alarm der schwachen Batterie

Wenn das Niveau der Batterieaufladung unter die von Ihnen eingestellte Grenze sinkt, versendet die App einen Hinweis auf Ihr Handy.

Aufnahme

Mit Hilfe der SD-Karte oder der Dienstleistung Speicherplatz Cloud nehmen Sie jeden Moment auf.

Tag und Nacht

Das leistungsfähige Nachtsehen sichert eine ungestörte Nacht, und zwar auch in der absoluten Dunkelheit.

TECHNISCHE DATEN

Name	Tesla Smart Camera Mini
Videoaufnahmeauflösung	1920 x 1080
Volt	DC5V, 1A
Sensor	1/3" 2MPx, CMOS
Infrarot Nachtsicht	Up To 10 m
Linse	3.6mm , F2.0
Produktabmessungen	52 x 32 x 110 mm
Speicherplätze	Micro-SD-Kartensteckplatz, Cloud
App	Tesla Smart für Android und iOS
Konnektivität	Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Modellnummer	Mini 7S

INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG

Dieses Produkt ist mit einem Symbol für die getrennte Sammlung gekennzeichnet. Das Produkt muss im Einklang mit den Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräteabfälle) entsorgt werden. Eine Entsorgung über den normalen Hausmüll ist unzulässig. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen im Einklang mit allen örtlichen und europäischen Vorschriften an dafür vorgesehenen Sammelstellen, die über eine entsprechende Genehmigung und Zertifizierung gemäß den örtlichen und legislativen Vorschriften verfügen entsorgt werden. Die richtige Entsorgung und Wiederverwertung hilft dabei die Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrem Verkäufer, der autorisierten Servicestelle oder bei den örtlichen Ämtern.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Witty Trade s.r.o, dass der Funkanlagentyp Mini 7S der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: teslasmart.com/declaration

Konnektivität: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frequenzband: 2.400 - 2.4835 GHz

Max. Sendeleistung. (EIRP): < 20 dBm



Produzent

Tesla Global Limited
108 Lok Shan Road, Tokwawan,
Kowloon
Hong Kong, 85200
www.teslasmart.com



TESLA SMART CAMERA MINI

UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

HR

CO NALEZNETE V BALENÍ

Nahlédněte do následujícího kontrolního seznamu a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny součástky.

- Tesla Smart Camera Mini
- Napájecí adaptér
- USB kabel
- Lepicí páska
- Návod k obsluze




Napájecí port	DC 5 V \pm 10 %
Kontrolka stavu	Stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund zapnete/vypnete kameru Svítil červené světlo: kamera se zapíná nebo nefunguje správně Bliká červené světlo: čekání na Wi-Fi připojení (pomalé blikání) připojování k Wi-Fi síti (rychlé blikání) Bliká modré světlo: připojování Svítil modré světlo: kamera funguje správně
Mikrofon	Zachytí zvuk ve vašem videu
Slot pro SD kartu	Podpora microSD paměťové karty (max 128 G)
Tlačítko Reset	Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 5 sekund resetujete kameru

INSTALACE


1

Nalepte lepicí pásku doprostřed spodní části kamery.



2

Umístěte kameru na očištěnou, rovnou plochu



PŘIPOJENÍ

Stáhnout

Aplikace Tesla Smart je k dispozici pro systémy iOS a Android OS. V Apple App Store nebo Google Play store vyhledejte „Tesla Smart“ nebo naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci.



NASTAVIT ROUTER

Router podporuje 2,4GHz Wi-Fi síť (nepodporuje 5GHz). Před připojením k Wi-Fi síti nastavte parametry routeru a zaznamenejte si SSID a heslo vaší Wi-Fi sítě. Síť udržujte dostupnou.

PROCES REGISTRACE

Krok 1: Otevřete aplikaci Tesla Smart, klikněte na „Registrovat“, přečtěte si „Zásady ochrany osobních údajů“ a klikněte na „Souhlasím“.

Krok 2: Zadejte platné telefonní číslo nebo emailovou adresu a klikněte na „Pokračovat“. Zadejte ověřovací kód a přihlaste se do aplikace.

KONFIGURACE POMOCÍ QR KÓDU

1. Otevřete aplikaci Tesla Smart, klikněte na „Vytvořit rodinu“, kde můžete upravit jméno rodiny a související nastavení.
2. Pokračujte kliknutím na „Zabezpečení a senzor“ >> „Chytrá kamera“, poté zvolte „Přidat zařízení“ nebo „+“ - kameru je nyní možné přidat.
3. V rozhraní přidání zařízení pokračujte kliknutím na „Další krok“, a poté zadejte heslo vaší Wi-Fi sítě. Poznámka:
 - 1) Kamera podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi síť.
 - 2) Počet bitů SSID a hesla routeru by neměly být delší než 24 znaků.
4. V tomto rozhraní naskenujte QR kód ve vašem telefonu kamerou, kamera následně 3x zapípá. Za zhruba 30 sekund můžete konfiguraci dokončit.
5. Během připojování se ujistěte, že router, mobilní telefon a kamera jsou blízko u sebe. Poté, co je kamera úspěšně přidána, klikněte na „“, kde můžete zadat název kamery.

NASTAVENÍ

V rozhraní „Chytrá kamera“ klikněte na „“ a nastavte běžné funkce kamery.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Otázka: Zařízení nelze zobrazit.

Odpověď: Zkontrolujte připojení k síti a zkuste kameru umístit blíže k routeru. Pokud to nepomůže, doporučujeme zařízení resetovat a znovu přidat.

Otázka: Proč je po resetování stále v seznamu zařízení?

Odpověď: Resetování zařízení resetuje pouze konfiguraci sítě kamery, nezmění konfiguraci aplikace. Odstraňte kameru a vymažte ji v aplikaci.

Otázka: Jak kameru připojit k dalšímu routeru?

Odpověď: Nejprve odstraňte a resetujte zařízení v aplikaci a poté pomocí aplikace zařízení opět nakonfigurujte.

Otázka: Proč zařízení nemůže rozpoznat SD kartu?

Odpověď: SD kartu doporučujeme vložit po výpadku proudu. Zkontrolujte, zda SD karta správně funguje a její formát je FAT32. Pokud internetové připojení není dobré, nelze rozpoznat SD kartu.

Otázka: Proč na můj mobilní telefon nedostávám upozornění aplikace?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je aplikace ve vašem mobilním telefonu spuštěna a byla povolena příslušná funkce upozornění, a zda v mobilním telefonu bylo povoleno SMS oznámení a oprávnění.

FUNKCE

Vzdálené probuzení

Kamera v rámci úspory energie vstoupí do režimu spánku, nahlédněte do aplikace.

Plně duplexní audio

V aplikaci kamery můžete vidět a slyšet návštěvníka.

PIR čidlo

Když kamera zaznamená, že k vám někdo přišel, odešle na váš mobilní telefon poplašnou zprávu.

Alarm slabé baterie

Pokud úroveň nabití baterie klesne pod vámi nastavenou hranici, aplikace na váš mobilní telefon odešle upozornění.

Nahrávání

Pomocí SD karty nebo služby úložiště Cloud zaznamenávejte každický moment.

Ve dne i v noci

Výkonné noční vidění zajistí ničím nerušenou noc, a to i za úplné tmy.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název produktu	Tesla Smart Camera Mini
Rozlišení	1920 x 1080
Napájení	DC5V, 1A
Snímací senzor	1/3" 2MPx, CMOS
Noční dosvit	až 10 metrů
Objektiv	3.6mm , F2.0
Rozměry	52 x 32 x 110 mm
Uložiště	MicroSD Card, Cloudové uložení
Aplikace	Tesla Smart pro Android a iOS
Připojení	Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Model	Mini 7S

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřijatelná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Witty Trade s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Mini 7 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: teslasmart.com/declaration

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Kmitočtové pásmo: 2.400 - 2.4835 GHz

Max. radiofrekvenční výkon (EIRP): < 20 dBm



Výrobce:

Tesla Global Limited
108 Lok Shan Road, Tokwawan,
Kowloon
Hong Kong, 85200
www.teslasmart.com



TESLA SMART CAMERA MINI

UŽIVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

HR

ČO NÁJDETE V ŠKATUĽKE

Pozrite si nasledujúci kontrolný zoznam a skontrolujte, či ste dostali všetky súčiastky.

- Smart Camera Mini
- Napájací adaptér
- USB kábel
- Lepiaca páska
- Návod na obsluhu




Napájací port	DC 5 V \pm 10 %
Kontrolka stavu	Stlačením tlačidla na 3 sekundy zapnete/vypnete kameru Svieti červené svetlo: kamera sa zapína alebo nefunguje správne Bliká červené svetlo: čakanie na Wi-Fi pripojenie (pomalé blikanie) pripájanie k Wi-Fi sieti (rýchle blikanie) Bliká modré svetlo: pripájanie Svieti modré svetlo: kamera funguje správne
Mikrofón	Zachytí zvuk pre vaše video
Slot pro SD kartu	Podpora mikro SD pamäťovej karty (max 128 G)
Tlačidlo Reset	Stlačením a podržaním tlačidla na 5 sekúnd resetujete kameru

INŠTALÁCIA


1

Nalepte lepiacu pásku doprostred spodnej časti kamery.



2

Umiestnite kameru na očistenú, rovnú plochu.



PRIPOJENIE

Stiahnúť aplikáciu

Aplikácia Tesla Smart je k dispozícii pre systémy iOS a Android OS. V Apple App Store alebo Google Play store vyhľadajte „Tesla Smart“ alebo naskenujte QR kód a stiahnite aplikáciu.



NASTAVIŤ ROUTER

Router podporuje 2,4GHz Wi-Fi sieť (nepodporuje 5GHz). Pred pripojením k Wi-Fi sieti nastavte parametre routera a poznamenajte si SSID a heslo vašej Wi-Fi siete. Sieť udržujte dostupnú.

PROCES REGISTRÁCIE

Krok 1: Otvorte aplikáciu Tesla Smart, kliknite na „Registrovať“, prečítajte si „Zásady ochrany osobných údajov“ a kliknite na „Súhlasím“.

Krok 2: Zadajte platné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu a kliknite na „Pokračovať“. Zadajte overovací kód a prihláste sa do aplikácie.

KONFIGURÁCIA POMOCOU QR KÓDU

1. Otvorte aplikáciu Tesla Smart, kliknite na „Vytvoriť rodinu“, kde môžete upraviť meno rodiny a súvisiace nastavenie.
2. Pokračujte kliknutím na „Zabezpečenie a senzor“ >> „Inteligentná kamera“, potom zvolte „Pridať zariadenie“ alebo „+“ - kameru je teraz možné pridať.
3. V rozhraní pridania zariadenia pokračujte kliknutím na „Ďalší krok“ a potom zadajte heslo vašej Wi-Fi siete. Poznámka:
 - 1) Kamera podporuje iba 2,4GHz Wi-Fi sieť.
 - 2) Počet bitov SSID a hesla routera by nemali viac ako 24 znakov.
4. V tomto rozhraní kamerou naskenujte QR kód vo vašom telefóne, kamera potom 3x zapípa. Za cca 30 sekúnd môžete konfiguráciu dokončiť.
5. Počas pripájania sa ubezpečte, že router, mobilný telefón a kamera sú blízko seba. Keď je kamera úspešne pridaná, kliknite na „“, kde môžete zadať názov kamery.

NASTAVENIE

V rozhraní „Inteligentná kamera“ kliknite na „“ a nastavte bežné funkcie kamery.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka: Zariadenie nejde zobrazíť.

Odpoveď: Skontrolujte pripojenie k sieti a kameru skúste umiestniť bližšie k routeru. Ak to nepomôže, zariadenie odporúčame resetovať a znova pridať.

Otázka: Prečo je po resetovaní stále v zozname zariadení?

Odpoveď: Resetovanie zariadenia resetuje iba konfiguráciu siete kamery, nezmení konfiguráciu aplikácie. Odstráňte kameru a vymažte ju v aplikácii.

Otázka: Ako kameru pripojiť k ďalšiemu routeru?

Odpoveď: Najprv odstráňte a resetujte zariadenie v aplikácii a potom pomocou aplikácie zariadenie opäť nakonfigurujte.

Otázka: Prečo zariadenie nemôže rozoznať SD kartu?

Odpoveď: SD kartu odporúčame vložiť po výpadku prúdu. Skontrolujte, či SD karta správne funguje a či jej formát je FAT32. Ak internetové pripojenie nie je dobré, nejde rozoznať SD kartu.

Otázka: Prečo na môj mobilný telefón nedostávam upozornenia aplikácie?

Odpoveď: skontrolujte, či je aplikácia vo vašom mobilnom telefóne spustená, či bola povolená príslušná funkcia upozornení, a či v mobilnom telefóne boli povolené SMS oznámenia a oprávnenia.

FUNKCIE

Vzdialené prebudenie

Kamera v rámci úspory energie vstúpi do režimu spánku, pozrite do aplikácie.

Plne duplexné audio

V aplikácii kamery môžete vidieť a počuť návštevníka.

PIR senzor

Keď kamera zaznamená, že k vám niekto prišiel, pošle na váš mobilný telefón poplašnú správu.

Alarm slabej batérie

Ak úroveň nabitia batérie klesne pod vami nastavenú hranicu, aplikácia na váš mobilný telefón pošle upozornenie.

Nahrávanie

Pomocou SD karty alebo služby úložiska Cloud zaznamenávajúte každý moment.

Vo dne i v noci

Výkonné nočné videnie zaisť ničím nerušenú noc, a to aj za úplnej tmy.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov produktu	Tesla Smart Camera Mini
Rozlíšenie	1920 x 1080
Napájanie	DC5V, 1A
Snímací senzor	1/3" 2MPx, CMOS
Nočný prísvit	Až 10 metrov
Objektív	3.6mm , F2.0
Rozmery	52 x 32 x 110 mm
Uložisko	MicroSD Card, Cloudové úložisko
Aplikácia	Tesla Smart pre Android a iOS
Pripojenie	Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Model	Mini 7S

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Witty Trade s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Mini 7S je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: teslasmart.com/declaration

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frekvenčné pásmo: 2.400 - 2.4835 GHz

Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP): < 20 dBm



Výrobca:

Tesla Global Limited
108 Lok Shan Road, Tokwawan,
Kowloon
Hong Kong, 85200
www.teslasmart.com



TESLA SMART CAMERA MINI

INSTRUKCJA
UŻYTKOWNIKA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

HR

CO ZNAJDZIESZ W PUDEŁKU

Zapoznaj się z następującą listą kontrolną i sprawdź, czy otrzymałeś wszystkie części.

- Smart Camera Mini
- Adapter zasilający
- Kabel USB
- Taśma klejąca
- Instrukcja obsługi




Port zasilania	DC 5 V \pm 10 %
Kontrolka stanu	Wciskając przycisk przez 3 sekundy włączysz/wyłączysz kamerę Świecące się czerwone światło: kamera włącza się lub nie działa prawidłowo Migające czerwone światło: oczekiwanie na połączenie Wi-Fi (powolne miganie) łączenie z siecią Wi-Fi (szybkie miganie) Migające niebieskie światło: łączenie Świecące się niebieskie światło: kamera działa prawidłowo
Mikrofon	Przechwytuje dźwięki do Twojego video
Slot do karty SD	Obsługa karty pamięci microSD (maks. 128 G)
Przycisk Reset	Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez okres 5 sekund aby zresetować kamerę

INSTALACJA


1

Przyklej taśmę klejącą na środku dolnej części kamery.



2

Umieść kamerę na czystej, płaskiej powierzchni.



POŁĄCZENIE

Pobierz

Aplikacja Tesla Smart jest dostępna dla systemów iOS i Android OS. W Apple App Store lub Google Play wyszukaj „Tesla Smart” lub zeskanuj kod QR i pobierz aplikację.



USTAW ROUTER

Router wspiera sieć 2,4GHz Wi-Fi (nie wspiera 5GHz). Przed połączeniem z siecią Wi-Fi ustaw parametry routera i zapisz sobie SSID oraz hasło Twojej sieci Wi-Fi.

PROCES REJESTRACJI

Krok 1: Otwórz aplikację Tesla Smart, kliknij na „Zarejestruj”, przeczytaj „Zasady ochrony danych osobowych” oraz kliknij na „Wyrażam zgodę”.

Krok 2: Wprowadź aktualny numer telefonu lub adres e-mail i kliknij na „Kontynuuj”. Wprowadź kod weryfikacyjny i zaloguj się do aplikacji.

KONFIGURACJA ZA POMOCĄ KODU QR

1. Otwórz aplikację Tesla Smart, kliknij na „Stwórz rodzinę”, gdzie możesz edytować nazwę rodziny i powiązane ustawienia.
2. Kontynuuj klikając na „Zabezpieczenia i czujnik” >> „Inteligentna kamera”, później wybierz „Dodaj urządzenie” lub „+” - teraz możesz dodać kamerę.
3. W interfejsie dodawania urządzenia kontynuuj klikając na „Kolejny krok”, a następnie wprowadź hasło Twojej sieci Wi-Fi. Uwaga:
 - 1) Kamera wspiera wyłącznie sieć Wi-Fi 2,4 GHz.
 - 2) Ilość bitów SSID i hasła routera nie powinny być dłuższe niż 24 znaki.
4. W tym interfejsie zeskanuj kod QR w Twoim telefonie kamerą, kamera wyda 3x sygnał dźwiękowy. Za około 30 sekund możesz dokończyć konfigurację.
5. Podczas łączenia upewnij się, że router, telefon komórkowy i kamera są blisko siebie. Następnie, po pomyślnym dodaniu kamery, kliknij na „

32

USTAWIENIA

W interfejsie „Inteligentna kamera” kliknij na „” i ustaw normalne funkcje kamery.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Nie można wyświetlić urządzenia.

Odpowiedź: Sprawdź połączenie z siecią i spróbuj umieścić kamerę bliżej routera. Jeśli to nie pomoże, zalecamy spróbować zresetować urządzenie i dodać je ponownie.

Pytanie: Dlaczego po zresetowaniu urządzenie wciąż jest na liście?

Odpowiedź: Zresetowanie urządzenia zresetuje wyłącznie konfigurację sieci kamery, nie zmieni konfiguracji aplikacji. Usuń kamerę i skasuj ją w aplikacji.

Pytanie: Jak połączyć kamerę z kolejnym routerem?

Odpowiedź: Najpierw usuń i zresetuj urządzenie w aplikacji, a następnie za pomocą aplikacji skonfiguruj ponownie urządzenie.

Pytanie: Dlaczego urządzenie nie może rozpoznać karty SD?

Odpowiedź: Zalecamy włożyć kartę SD po awarii prądu. Sprawdź, czy karta SD działa prawidłowo, a jej format to FAT32. Jeśli połączenie z Internetem nie jest dobre, nie można rozpoznać karty SD.

Pytanie: Dlaczego nie otrzymuję na mój telefon komórkowy powiadomień z aplikacji?

Odpowiedź: Sprawdź, czy aplikacja jest uruchomiona w Twoim telefonie komórkowym i czy zezwoliłeś na funkcję powiadomień oraz czy w telefonie komórkowym zezwoliłeś na powiadomienia SMS i uprawnienia.

FUNKCJE

Zdalne wybudzenie

Kamera w ramach oszczędności energii przejdzie w tryb uśpienia, wejdź do aplikacji.

Pełne dwukierunkowe audio

W aplikacji kamery można zobaczyć i usłyszeć gościa.

Czujnik PIR

Kiedy kamera zarejestruje, że ktoś do Ciebie przyszedł, wyśle na Twój telefon komórkowy wiadomość alarmową.

Alarm słabej baterii

Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej ustawionej przez Ciebie granicy, aplikacja wyśle zawiadomienie na Twój telefon komórkowy.

Nagrywanie

Za pomocą karty SD lub usługi bazy danych Cloud zapisuj każdy moment.

W dzień i w nocy

Wydajny noktowizor zapewni niczym nie zakłóconą noc, również w kompletnej ciemności.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu	Tesla Smart Camera 360
Rezduelczosc obrazu	1920 x 1080
Zasilacz	DC5V, 1A
Czujnik obrazu	1/3" 2MPx, CMOS
Zasięg podczerwieni	Up To 10 m
Obiektyw	3.6mm , F2.0
Wymiary	52 x 32 x 110 mm
Przechowywanie	MicroSD Card, Cloud
Aplikacja	Tesla Smart dla Android i iOS
Połączenie	Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Model	Mini 7S

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU

Wszystkie produkty z niniejszym oznaczeniem należy utylizować zgodnie z przepisami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/UE). Wyrzucanie ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest niedozwolone. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami w określonych miejscach zbiórki z odpowiednimi uprawnieniami i certyfikacją według przepisów regionalnych i ustawodawstwa. Właściwa utylizacja i recykling pomagają w minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Pozostałe informacje w zakresie utylizacji można otrzymać u sprzedającego, w autoryzowanym serwisie lub w lokalnych urzędach.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Witty Trade s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Mini 7S jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: teslasmart.com/declaration

Łączność: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Zakres(-ów) częstotliwość: 2.400 - 2.4835 GHz

Maks. moc częstotliwości radiowej (EIRP): < 20 dBm



Producent

Tesla Global Limited
108 Lok Shan Road, Tokwawan,
Kowloon
Hong Kong, 85200
www.teslasmart.com



TESLA SMART CAMERA MINI

HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

HR

MIT TALÁL A DOBOZBAN

Nézze át a következő ellenőrző listát, és ellenőrizze, minden alkatrészt megkapott-e.

- Smart Camera Mini
- Tápadapter
- USB-kábel
- Ragasztószalag
- Használati útmutató




Töltőport	DC 5 V \pm 10 %
Állapotjelző kontroll-lámpa	A gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával kapcsolhatja be/ki a kamerát Piros fény világít: a kamera bekapcsol, vagy nem működik megfelelően Piros fény villog: várakozás a Wi-Fi-kapcsolatra (lassú villogás) csatlakozás a Wi-Fi-hálózathoz (gyors villogás) Kék fény villog: csatlakozás Kék fény világít: a kamera megfelelően működik
Mikrofon	Hangokat rögzít a videóhoz
SD kártya nyílás	MicroSD memóriakártya (max. 128 G) támogatása
Reset gomb	A gomb 5 másodperces nyomva tartásával alaphelyzetbe állíthatja vissza a kamerát

TELEPÍTÉS


1

Használja a tartókeret, hogy felmászik a kamerát egy sima, tiszta felületre.



2

Vagy helyezze a kamerát egy sima felületre.



CSATLAKOZTATÁS

Letöltés

A Tesla Smart alkalmazás iOS és Android OS rendszerre elérhető. Az Apple App-Store-ban vagy a Google Playen keresse a „Tesla Smart” elemet, vagy olvassa be a QR-kódot, és töltsse le az alkalmazást.



A ROUTER BEÁLLÍTÁSA

A router támogatja a 2,4GHz Wi-Fi hálózatot (az 5GHz-t nem). A Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozás előtt állítsa be a router paramétereit, és jegyezze fel Wi-Fi-hálózata SSID-jét és jelszavát.

A REGISZTRÁCIÓ FOLYAMATA

- 1. lépés:** Nyissa meg a Tesla Smart alkalmazást, kattintson a „Regisztráció” gombra, olvassa el a „Személyes adatok védelmére” vonatkozó szöveget, és kattintson az „Elfogadom” szóra.
- 2. lépés:** Adjon meg egy érvényes telefonszámot vagy e-mail-címet, és kattintson a „Tovább” gombra. Adja meg a hitelesítő kódot, és jelentkezzen be az alkalmazásba.

KONFIGURÁLÁS QR-KÓD SEGÍTSÉGÉVEL

1. Nyissa meg a Tesla Smart alkalmazást, kattintson a „Család létrehozása” opcióra, ahol módosíthatja a család nevét és a vele összefüggő beállításokat.
2. Ezután kattintson a „Biztonság és érzékelő” >> „Okoskamera” opcióra, majd válassza a „Készülék hozzáadása” lehetőséget vagy a „+” ikont - most hozzá lehet adni a kamerát.
3. A készülék hozzáadása felületen kattintson a „Következő lépés” opcióra, majd adja meg Wi-Fi-hálózata jelszavát. Megjegyzés:
 - 1) A kamera csak a 2,4GHz Wi-Fi-hálózatot támogatja.
 - 2) Az SSID és a jelszó bitjeinek száma ne legyen több, mint 24 karakter.
4. Erről a felületről szkennelje be a kamerával a telefonjában megjelenő QR-kódot, a kamera ezt követően hármat sípol. Mintegy 30 másodperc elteltével a konfigurálást befejezheti.

5. Csatlakoztatás közben győződjön meg róla, hogy a router, a mobiltelefon és a kamera közel vannak egymáshoz. Miután a kamerát sikeresen hozzáadta, kattintson a „” mezőre, ahol megadhatja a kamera nevét.

BEÁLLÍTÁS

Az „Okoskamera” felületen kattintson a „” mezőre, és állítsa be a kamera alapvető funkcióit.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Kérdés: A készüléket nem lehet megjeleníteni.

Válasz: Ellenőrizze a hálózati csatlakozást, és próbálja meg a kamerát közelebb tenni a routerhez. Ha ez nem segít, javasoljuk, resetelje a kamerát, és adja hozzá újra.

Kérdés: Miért van resetelés után még mindig az alkalmazáslistában?

Válasz: A készülék resetelése csak a kamera hálózati konfigurációját törli, az alkalmazásbeli konfigurációt nem. Távolítsa el a kamerát, és törölje ki az alkalmazásból.

Kérdés: Hogy lehet a kamerát egy további routerhez csatlakoztatni?

Válasz: Először távolítsa el és resetelje a készüléket az alkalmazásban, majd az alkalmazás segítségével konfigurálja újra a készüléket.

Kérdés: Miért nem ismeri fel a készülék az SD-kártyát?

Válasz: Javasoljuk, hogy az SD-kártyát akkor tegye be a készülékbe, amikor nincs áram alatt. Ellenőrizze, hogy az SD-kártya megfelelően működik-e, és a formátuma FAT32. Ha az internetkapcsolat nem jó, nem lehet felismerni az SD-kártyát.

Kérdés: Miért nem kapom meg a mobiltelefonomra az alkalmazás figyelmeztetéseit?

Válasz: Ellenőrizze, be van-e kapcsolva mobiltelefonjában az alkalmazás, engedélyezve van-e a megfelelő figyelmeztetés funkció, és hogy a mobiltelefonban engedélyezve van-e az SMS értesítés és jogosultság.

FUNKCIÓ

Távébresztés

A kamera energiatakarékosság céljából alvó üzemmódba kapcsol, nézze meg az alkalmazásban.

Teljes duplex audió

A kamera alkalmazásában láthatja és hallhatja a látogatót.

PIR érzékelő

Ha a kamera észleli, hogy valaki jött önhöz, riasztást küld mobiltelefonjára.

Riasztás lemerülő elem miatt

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje az Ön által beállított határérték alá süllyed, az alkalmazás figyelmeztetést küld mobiltelefonjára.

Felvétel

Az SD-kártya vagy egy felhőtárhely segítségével mentsen el minden pillanatot.

Éjjel és nappal

A nagy teljesítményű éjszakai látás zavartalan éjszakát biztosít akár teljes sötétségben is.

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Termék neve	Tesla Smart Camera Mini
Maximális felbontás	1920 x 1080
Tápegység	DC5V, 1A
Képérzékelő	1/3" 2MPx, CMOS
Maximális éjszakai hatótáv	10 m
Lencse	3.6mm , F2.0
Méret	52 x 32 x 110 mm
Memóriakártya nyílása	MicroSD Card, Cloud
App	Tesla Smart és Android a iOS
Csatlakozás	Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Model	Mini 7S

MEGSEMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

EŰ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Witty trade s.r.o igazolja, hogy a Mini 7S típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
teslasmart.com/declaration

Kapcsolódás: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Az(ok) a frekvenciasáv(ok): 2.400 - 2.4835 GHz

Frekvenciasávban maximális jelerősség (EIRP): < 20 dBm



Termelő

Tesla Global Limited
108 Lok Shan Road, Tokwawan,
Kowloon
Hong Kong, 85200
www.teslasmart.com



TESLA SMART CAMERA MINI

UPORABNIŠKI
PRIROČNIK

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

HR

KAJ VSE BOSTE NAŠLI V EMBALAŽI

Preglejte naslednji seznam in preverite, ali ste prejeli vse priložene sestavne dele.

- Tesla Smart Camera Mini
- Električni polnilnik
- Kabel USB
- Lepilni trak
- Navodilo za uporabo




Reža za napajanje	DC 5 V ± 10 %
Kontrolna lučka stanja	S pritiskom na gumb za 3 sekunde vklopite/izklopite kamero Sveti rdeča lučka: kamera se vkloplja ali ne deluje pravilno Utripa rdeča lučka: čakanje na povezavo Wi-Fi (počasno utripanje) povezovanje z omrežjem Wi-Fi (hitro utripanje) Utripa modra lučka: povezovanje Sveti modra lučka: kamera deluje pravilno
Mikrofon	Zajema zvoke za vaš video
Reža za kartico SD	Podpora spominske kartice mikro SD (največ 128 GB)
Reset gomb	S pritiskom in pridržanjem gumba za 5 sekund se kamera ponovno zažene

NAMESTITEV


1

Lepilni trak prilepite na sredino dna video kamera.



2

Kamera postavite na čisto, ravno mesto.



PRIKLOP

Prenos aplikacije

Aplikacija Tesla Smart je na voljo za sisteme iOS in Android OS. V Apple App Store ali Google Play store poiščite »Tesla Smart« ali skenirajte kodo QR in prenesite aplikacijo.



NASTAVITEV USMERJEVALNIKA

Usmerjevalnik podpira omrežje Wi-Fi 2,4 GHz (ne podpira 5 GHz). Pred povezavo z omrežjem Wi-Fi nastavite parametre usmerjevalnika in si zabeležite SSID in geslo svojega omrežja Wi-Fi.

POSTOPEK REGISTRACIJE

Prvi korak: Odprite aplikacijo Tesla Smart, kliknite na »Registriraj se«, preberite »Načela varstva osebnih podatkov« in kliknite na »Strinjam se«.

Drugi korak: Vnesite veljavno telefonsko številko ali elektronski naslov in kliknite na »Nadaljuj«. Vnesite potrditveno kodo in se prijavite v aplikacijo.

KONFIGURACIJA S POMOČJO KODE QR

1. Odprite aplikacijo Tesla Smart, kliknite na »Ustvari družino«, kjer lahko spremenite ime družine in povezane nastavitve.
2. Nadaljujte s klikom na »Varnost in senzor« >> »Pametna kamera«, nato izberite »Dodaj napravo« ali »+« - zdaj lahko dodate kamero.
3. V vmesniku za dodajanje naprave nadaljujete s klikom na »Naslednji korak« in nato vnesite geslo svojega omrežja Wi-Fi. Opomba:
 - 1) Kamera podpira le omrežje Wi-Fi 2,4 GHz.
 - 2) Dolžina SSID in gesla usmerjevalnika ne sme biti daljša od 24 znakov.
4. V tem vmesniku skenirajte kodo QR v svojem telefonu s kamero, kamera bo nato 3x zapiskala. Čez približno 30 sekund lahko konfiguriranje zaključite.
5. Med povezovanjem se prepričajte, da so usmerjevalnik, mobilni telefon in kamera v medsebojni bližini. Ko je kamera uspešno dodana, kliknite na »«, kjer lahko vnesete ime kamere.

NASTAVITVE

V vmesniku »Pametna kamera« kliknite na »  « in nastavite običajne funkcije kamere.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Vprašanje: Naprave ni mogoče prikazati.

Odgovor: Preverite povezavo z omrežjem in poskusite kamero postaviti bližje usmerjevalniku. Če to ne pomaga, priporočamo, da napravo ponovno zaženete in dodate znova.

Vprašanje: Zakaj je po ponovnem zagonu naprava še vedno na seznamu?

Odgovor: Ponovni zagon naprave ponastavi le konfiguracijo omrežja kamere, ne spremeni pa konfiguracije aplikacije. Odstranite kamero in jo izbrišite v aplikaciji.

Vprašanje: Kako lahko kamero povežem z drugim usmerjevalnikom?

Odgovor: Najprej odstranite in ponastavite napravo v aplikaciji in nato z aplikacijo napravo ponovno konfigurirajte.

Vprašanje: Zakaj naprava ne more prepoznati kartice SD?

Odgovor: Priporočamo, da kartico SD vstavite, ko kamera ni priključena na električno. Preverite, ali kartica SD pravilno deluje in da je njen format FAT32. Če internetna povezava ni dobra, prepoznavna kartice SD ni možna.

Vprašanje: Zakaj na svoj mobilni telefon ne dobivam opozoril iz aplikacije?

Odgovor: Preverite, ali je aplikacija v vašem mobilnem telefonu zagnana in da ima dovoljene ustrezne funkcije obveščanja, ter dovoljenja in pooblastila za obvestila SMS v mobilnem telefonu.

FUNKCIJE

Polni duplex zvoka

V aplikaciji kamere lahko obiskovalca vidite in slišite.

Snemanje

S pomočjo kartice SD ali storitve hrambe Cloud boste lahko zabeležili vsak trenutek.

Podnevi in ponoči

Učinkovito nočno gledanje zagotavlja nemoteno noč celo v popolni temi.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ime izdelka	Tesla Smart Camera Mini
Resolucija	1920 x 1080
Napajanje	DC5V, 1A
Senzor	1/3" 2MPx, CMOS
Nočni posvetlitev	do 10 metrov
Lens	3.6mm , F2.0
Dimenzije	52 x 32 x 110 mm
Memóriakártya nyílása	MicroSD Card, Cloud
App	Tesla Smart za Android i iOS
Povezava	Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Model	Mini 7S

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjajte v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomaga zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Witty Trade s.r.o. potrjuje, da je tip radijske opreme Mini 7S skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: [teslasmart.com/declaration](https://www.teslasmart.com/declaration)

Povezljivost: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frekvenčni pas: 2.400 - 2.4835 GHz

Največja energija za radijsko frekvenco (EIRP): < 20 dBm



Producent

Tesla Global Limited
108 Lok Shan Road, Tokwawan,
Kowloon
Hong Kong, 85200
www.teslasmart.com



TESLA SMART CAMERA MINI

KORISNIČKE
UPUTE

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

HR

ŠTO ČETE NAĆI U KUTIJI

Pročitajte kontrolni spisak uveden niže te prekontrolirajte da li ste dobili sve dijelove.

- Smart Camera Mini
- Adapter za punjenje
- USB kabel
- Ljepljiva traka
- Upute za korištenje




Priključak za struju	DC 5 V ± 10 %
Indikatorska lampica	Drženjem gumba 3 sekunde uključujete/isključujete kameru Svijetli crveno svjetlo: kamera se uključuje ili nefunkcionira ispravno Trepereće crveno svjetlo: čekanje na Wi-Fi spoj (polagano blinka) spajanje s Wi-Fi mrežom (brzo blinka) Trepereće plavo svjetlo: spajanje Svijetli plavo svjetlo: kamera funkcionira ispravno
Mikrofon	Snima zvukove za vaš videozapis
Slot za SD kartu	Podrška mikro SD memorijske kartice (max. 128 G)
Reset gomb	Stisknutim i držanjem gumba u trajanju 5 sekundi resetirate kameru

INSTALACIJA


1

Stick se ljepljiva traka u sredini dna kamere.



2

Postavite kameru na čistu, ravnu površinu.



KONEKTIRANJE

UČITATI

Aplikacija Tesla Smart je dostupna za sisteme iOS i Android OS. U Apple App Store ili u Google Play Store zadajte „Tesla Smart“ ili naskenirajte QR kód te učitajte aplikaciju.



POSTAVITE RUTER

Ruter podržava 2,4GHz Wi-Fi mrežu (nepodržava 5GHz). Prije povezivanja sa Wi-Fi mrežom postavite parametre ruteru a zapišite SSID i lozinku vaše Wi-Fi mreže.

PROCES REGISTRACIJE

- 1. korak:** Otvorite aplikaciju Tesla Smart, kliknite na „Registrirati“, pročitajte „Pravila o zaštiti osobnih podataka“ i kliknite na „Slažem se“.
 - 2. korak:** Zadajte telefonski broj ili e-mail te kliknite na „Dalje“.
- Zadajte sigurnosni kod i prijavite se u aplikaciju.

KONFIGURACIJA POMOĆU QR KODU

1. Otvorite aplikaciju Tesla Smart, kliknite na „Stvoriti obitelj“, gdje možete uređivati ime obitelji a ostale postavke u vezi s tim.
2. Nastavite klikom na „Osiguravanje i senzor“ >> „Pametna kamera“, nakon toga izaberite „Pridodati uređaj“ ili „+“ - kameru je sada moguće pridodati.
3. U sučelju pridodavanja uređaja nastavite klikom na „Idući korak“, a onda unesite lozinku vaše Wi-Fi mreže. Upozorenje:
 - 1) Kamera podržava samo 2,4GHz Wi-Fi mrežu.
 - 2) Broj bitova SSID, te lozinke ruteru ne bi trebali biti duži od 24 znaka.
4. U tom sučelju naskenirajte QR kod u vašem telefonu kamerom, kamera nakon toga 3x zapipne. Za otprilike 30 sekundi možete konfiguraciju dovršiti.
5. Tijekom pripajanja, ruter, mobilni telefon i kamera moraju biti blizu jedan pokraj drugoga. Nakon što je kamera uspješno učitana, kliknite na „“, gdje možete upisati naziv kamere.

POSTAVKE

U sučelju „pametna kamera“ kliknite na „“ te postavite uobičajene funkcije kamere.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Pitanje: Uređaj se nepojavljuje.

Odgovor: Prekontrolirajte vezu sa mrežom te pokušajte dati kameru bliže k ruteru. Ako to nepomogne, preporučujemo uređaj resetirati te ga ponovo spojiti.

Pitanje: Zašto je nakon resetiranja još uvijek u izborniku uređaja?

Odgovor: Resetiranje uređaja restartira samo konfiguraciju mreže kamere, konfiguraciju aplikacije nemijenja. Odstranite kameru a izbrišite je u aplikaciji.

Pitanje: Kako kameru pripojiti s daljnjim ruterom?

Odgovor: Prvo izbrišite i resetirajte uređaj u aplikaciji, te onda pomoću aplikacije ponovo konfigurirajte uređaj.

Pitanje: Zašto uređaj ne prepozna je SD karticu?

Odgovor: SD karticu preporučujemo uložiti nakon prekida napajanja. Prekontrolirajte da li SD kartica ispravno funkcionira te prekontrolirajte njen format koji je FAT32. Ako konekcija sa internetom nije kvalitetna, nemože se detektirati SD kartica.

Pitanje: Zašto na moj mobilni telefon ne dolaze upozorenja iz aplikacije?

Odgovor: Prekontrolirajte da li je aplikacija u vašem mobilnom telefonu aktivirana. Prekontrolirajte, da li je aplikacija u vašem mobilnom telefonu aktivirana te je bila odobrena odgovarajuća funkcija upozorenja, te da li je u mobilnom telefonu bila odobrena SMS obavještanja i opunoćenja.

FUNKCIJE

Daljinsko buđenje

Kamera u okviru uštede energije uđe u režim spavanja, pogledajte u aplikaciju.

Puni dupleksni audio

V aplikaciji kamera možete vidjeti i čuti posjetitelja.

PIR senzor

Kad kamera nekoga detektira, pošalje na vaš mobilni telefon alarmirajući obavijest.

Alarm slabe baterije

Ako razina nabijenosti baterije padne ispod vama nastavenu razinu, aplikacija pošalje upozorenje na vaš mobilni telefon.

Snimanje

Pomoću SD kartice ili funkcije memorijski medij Cloud snimajte svaku sekundu.

Preko dana i v noći

Pregledna noćna vizija osigurat će vam mirnu noć, a to i tijekom potpune tame.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naziv proizvoda	Tesla Smart Camera Mini
Rezolucija	1920 x 1080
Napajanje	DC5V, 1A
Senzor	1/3" 2MPx, CMOS
Noćni posvetlitev	do 10 metrov
Objektiv	3.6mm , F2.0
Dimenzije	52 x 32 x 110 mm
Skladištenje	MicroSD Card, Cloud
App	Tesla Smart za Android i iOS
Veza	Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n
Model	Mini 7S

INFORMACIJE O ODLAGANJU I RECIKLIRANJU

Svi proizvodi s ovom oznakom moraju se zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme (Direktiva 2012/19 / EU). Njihovo odlaganje zajedno s običnim komunalnim otpadom je nedopustivo. Sve električne i elektroničke uređaje odložite u skladu sa svim lokalnim i europskim propisima na određena sabirna mjesta s odgovarajućim odobrenjem i certificiranjem u skladu s lokalnim i zakonodavnim propisima. Pravilno odlaganje i recikliranje pomažu umanjiti utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje. Za više informacija o zbrinjavanju obratite se prodavaču, ovlaštenom servisnom centru ili lokalnim vlastima.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Společnost ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Mini 7S u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: [teslasmart.com/declaration](https://www.teslasmart.com/declaration)

Povezivost: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frekvencijski pojas: 2.400 - 2.4835 GHz

Maks. radiofrekvencijska snaga prijenosu (EIRP): < 20 dBm



Proizvođač

Tesla Global Limited
108 Lok Shan Road, Tokwawan,
Kowloon
Hong Kong, 85200
www.teslasmart.com



Výrobce

Tesla Global Limited
108 Lok Shan Road, Tokwawan,
Kowloon
Hong Kong, 85200
www.teslasmart.com



TESLA SMART CAMERA MINI

Manufacturer

Tesla Global Limited
108 Lok Shan Road, Tokwawan,
Kowloon
Hong Kong, 85200
www.teslasmart.com