SMARTOMAT

SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok.

Pred použitím si prosím preštudujte tento návod. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku.

Popis produktu

Operačný systém

Android 5.0+ | IOS 9.0+ | Bluetooth 4.0+

Nabíjanie a Zapnutie

1.Pred prvým použitím hodinky plne nabite. Používajte vždy len priložený originálny nabíjací dok, ktorý je súčasťou balenia. Vždy nabíjajte max. 2 hodiny a počas nabíjania s hodinkami nemanipulujte.

2.Priložte magnetický nabíjací kábel k nabíjacím kontaktom inteligentných hodiniek. Nabíjací kábel pripojte do USB portu počítača, notebooku alebo sieťového adaptéra pre bežné mobilné telefóny (napätie 5 V). Pri nabíjaní nesmie dôjsť ku kontaktu magnetického zakončenia nabíjacieho kábla s remienkom. Mohlo by dôjsť ku skratu nabíjačky alebo poškodeniu remienka. Hodinky preto vždy nabíjajte len s rozopnutým remienkom.

3.Pokiaľ sa po nabití displej náramku sám nerozsvieti, stlačte dotykové tlačidlo aspoň na 3 sekundy.

Ako hodinky spárovať s mobilným telefónom

Na nastavenie hodiniek a ich správne fungovanie je nutné hodinky spárovať s odporúčanou aplikáciou LeMovt. Stiahnite si aplikáciu pomocou QR kódu nižšie alebo ju vyhľadajte v App Store/Obchode play.

iOS | Android

1.Pri inštalácii odporúčame povoliť aplikácii všetky oprávnenia o ktoré budete požiadaný.

2.V závislosti od modelu používaného telefónu odporúčame následne skontrolovať povolenie nastavenia aj v správcovi aplikácií telefónu a najmä tak povolenie nastavenia polohy/pozície.

3.Pred párovaním zapnite v telefóne bluetooth (skontrolujte, že je zapnutá viditeľnosť pre všetky zariadenia na neobmedzenú dobu) a GPS.

4.Otvorte aplikáciu a zaregistrujte si vlastný účet. Potvrďte súhlas s poskytovaním služby a s podmienkami. (obr.1)

5.Nastavte a uložte si svôj profil.

6.Kliknite na „Pridať zariadenie" (obr.2) a na ikonu hodiniek (obr.3) a naskenujte QR kód z hodiniek. (obr.4)

7.Počkajte než sa hodinky spárujú. (obr.5)

8.Nastavte si požadované funkcie v aplikácii.

obr. 1


obr. 2

obr. 4


obr. 5

obr. 3

obr. 6

Obrázky uvedené pre OS Android.
Pre iOS sa vzhľad aplikácie môže líšiť.

Ovládanie hodiniek

Dlhým stlačením bočného tlačidla (1) náramok zapnete/vypnete.

Krátkym stlačením bočného tlačidla (1) aktivujete displej alebo sa vrátite späť na ciferník.

Krátkym stlačením bočného tlačidla (2) aktivujete displej alebo sa vrátite späť do predchádzajúceho menu.

Prejdením prstom po displeji zhora nadol zobrazíte stránku so správami a upozorneniami.

Prejdením po displeji zdola nahor zobrazíte menu s rýchlym nastavením hodiniek. (Obr.6)

Prejdením po displeji sprava doľava alebo zľava doprava zobrazíte hlavné menu.

Funkcie aktivujete kliknutím na danú ikonu.

Ciferník



Dlhým stlačením displeja vyvoláte ponuku ciferníkov.

Medzi ciferníkmi listujete prechádzaním po displeji sprava doľava a naopak.

Kliknutím na vybraný ciferník ho aktivujete.

Z aplikácie si môžete vybrať aj ďalšie ciferníky alebo si môžete nahrať aj svoj vlastný.

Hlavné menu



Zobrazíte prejdením po displeji sprava doľava alebo naopak.

Z aplikácie si môžete vybrať aj ďalšie ciferníky alebo si môžete nahrať aj svoj vlastný.

Aktivity

Prehľad aktivít zobrazí vzdialenosť, kroky, čas cvičenia, kalórie.

Budíky



Nastavíte rôzne budíky a alarmy.

Dýchanie

Kliknutím na Start spustíte relaxačné dychové cvičenia.

Srdcový tep



Na aktiváciu kliknite na srdce v spodnej časti obrazovky a počkajte na začatie a ukončenie merania. Náramok musí byť na zápästí v správnej polohe. Meranie môžete zahájiť aj priamo v aplikácii.

Hudba



Po spárovaní s telefónom kliknutím ovládate play/stop, predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu a hlasitosť. Niektoré modely telefónov môžu mať v závislosti na svojom nastavení a type prehrávača problém s kompatibilitou.

Z aplikácie si môžete vybrať aj ďalšie ciferníky alebo si môžete nahrať aj svoj vlastný.

Upozornenia



V aplikácii si môžete nastaviť upozornenie na rôzne udalosti.

Nastavenia



Priamo v hodinkách nastavíte dostupnosť (veľkosť textu a zapnutie GPS), jas, orientáciu (či nosíte hodinky na pravej alebo ľavej ruke), vibrácie, prebudenie displeja a dĺžku rozsvietenia, ciferník, QR kód a ďalšie.

Spánok



Spánkový režim nastavíte ako v hodinkách (Prejdením po displeji zdola nahor zobrazíte nastavenia.), tak aj detailnejšie v aplikácii.

Stopky | Časovač | Počasí



Cvičenie

Kliknutím vstúpite do prehľadu športov. Nastavte si cieľ a zahájte cvičenie. Pokiaľ máte k danému športu zapnuté GPS počkajte v pokoji na otvorenom priestore než dôjde k načítaniu. Po skončení cvičenia synchronizujte hodinky s telefónom, aby došlo k uloženiu dát do aplikácie.



Chôdza | Beh | Cyklistika | Trenažér

GPS

1.Presnosť určenia polohy je ovplyvňovaná atmosférickými podmienkami, počasím, slnečným svitom, elektromagnetickými vplyvmi, výškovými budovami, odrazom signálu od prekážok, atď. Závisí od počtu vyhľadaných satelitov a kvalite ich signálu. Z týchto dôvodov môžu vzniknúť odchýlky v zaznamenanej trase aj v niektorých meraniach.

2.Po spárovaní náramku s aplikáciou odporúčame vykonať v aplikácii upgrade AGPS (záložka Info). Umožní to rýchlejšie získanie GPS signálu.

3.Zapnutá GPS podstatne znižuje výdrž batérie a pri dlhodobom zapnutí, môže dôjsť k vybitiu batérie aj počas niekoľkých hodín.

Ďalšie možné funkcie je nutné nastaviť v aplikácii a ich fungovanie závisí ako na nastavení telefónu, tak aj na konkrétnej verzii hodiniek. Sú to napr. upozornenia na prichádzajúce hovory, SMS, upozornenia zo sociálnych sietí, počasie, budík, režim NeRušiť (DND mode), kontinuálne meranie tepovej frekvencie (prebieha automaticky v nastavenom intervale) a ďalšie.

Upozornenia a odporúčania

1.Na uchovanie nameraných hodnôt náramok denne synchronizujte s aplikáciou v telefóne. Namerané hodnoty sa v náramku počas noci vynulujú.

2.Namerané hodnoty sú iba orientačné a môžu sa líšiť od hodnôt nameraných na certifikovaných lekárskych zariadeniach v závislosti na spôsobe merania a upevnenia náramku. Senzor na zadnej strane náramku musí priliehať k ruke a remienok musí byť optimálne utiahnutý. Pokiaľ bude remienok uvoľnený, merania budú nepresné.

3.Na nastavenie správneho dátumu a času je nutné náramok spárovať s telefónom. Nastavenie dátumu a času prebehne automaticky.

4.Náramok nie je určený na plávanie, kúpanie, sprchovanie, atď. Po kontakte s vodou náramok ihneď dokladne osušte.

5.Nechodí upozornenie na prichádzajúce hovory alebo SMS – skontrolujte, či je náramok spojený s telefónom a či sú upozornenia povolené v aplikácii aj v nastaveniach telefónu.

6.Náramok sa nedá spárovať s telefónom – možné riešenia:

- skontrolujte, že náramok aj telefón je dostatočne nabitý
- skontrolujte, že v telefóne je zapnuté bluetooth aj GPS a že ste aplikácii v nastaveniach telefónu povolili určenie polohy/pozície
- náramok priložte tesne k telefónu
- skontrolujte aktualizáciu systému telefónu
- odinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu
- reštartujte telefón a vypnite a znova zapnite náramok

7.Zelené svetlo senzora bliká – prebieha meranie alebo prenos dát.

8.Pre správne fungovanie odporúčame náramok občas reštartovať (vypnúť/zapnúť), resetovať a aktualizovať firmware. Vždy aktualizujte tiež aplikáciu na najnovšiu verziu.

9.Náramok nabíjajte vždy max. 2 hodiny. Nesprávnym nabíjaním dochádza k znižovaniu kapacity a životnosti batérie. Na výdrž batérie má vplyv najmä okolité prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie niektorých funkcií (ako napr.GPS, kontinuálne meranie tepu, atď.) môže viesť k vybitiu batérie počas niekoľkých hodín. Postupom času dochádza u batérie k prirodzenému znižovaniu jej kapacity. Ak hodinky nepoužívate, nenechávajte ich dlhodobo vybité a občas ich dobite.

10.Chráňte hodinky pred pádom alebo nárazom. Môžu spôsobiť nesprávne fungovanie hodiniek alebo môžu viesť k ich úplnej nefunkčnosti.

11.V prípade ďalších otázok kontaktujte výrobcu.

Poznámka: Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej verzie produktu a aplikácie.

Výrobca: SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Česká republika