

# Uživatelský manuál - Kosmetické senzorické zrcátko Simplehuman - ST3002

V několika krátkých krocích Vám ukážeme, jak používat a připevnit Vaše nové nástěnné zrcátko Simplehuman.

## UPOZORNĚNÍ

- Prosím, před použitím si přečtěte instrukce.
- Před instalací zrcátka na zeď vypněte elektrický proud v místnosti.
- Produkt by měl být instalován kvalifikovaným elektrikářem nebo osobou, která je obeznámena s produktem a fungováním elektrické sítě v domácnosti.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, kontaktujte svého prodejce a zašlete zboží na reklamaci. Nikdy se ho nepokoušejte i přes poškození zprovoznit.
- Používejte zrcátko pouze ve vnitřních prostorech, vyhněte se vlhkým místnostem (např. koupelna).
- Nesnažte se produkt rozložit.
- Pouze pro přidělení na stěnu.

## NÁVOD K PŘIPEVNĚNÍ NA ZEĎ

### Kotvicí deska na stěnu:

- Protáhněte kabely, které vedou ze zdi, skrz kulatou díru v kotvicí desce.
- Narovnejte desku s pomocí bočních vodorovných čar.
- Našroubujte desku přes přípojovací box nebo ke zdi.

### Připojení vodičů:

- Připojte uzemňovací drát do zeleného závitu.
- Spojte upevňovací dráty - neutrální do bílé, přívodní (kabel, který je pod proudem) do černé.

### Připojení zrcátka:

- Zahákněte zrcátko na hák umístěný na kotvicí desce.
- Použijte přiložený imbusový klíč k zabezpečení zrcátka a přišroubování ho ke kotvicí desce.

### Zapnutí zrcátka:

- Zapněte zrcátko vypínačem, který je umístěný na spodní straně základny.
- Pro maximální efektivnost nechávejte zrcátko v zapnutém módu.
- Senzor automaticky zapne světelný kruh, jakmile se k němu přiblížíte.