

CZ

AD-05

Uživatelský manuál

PL: Výrobek splňuje požadavky směrnice Evropské unie.

V souladu se směrnicí 2012/19/EU podléhá tento produkt oddělenému sběru. Výrobek by neměl být likvidován s komunálním odpadem, protože může představovat hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. Použitý výrobek by měl být vrácen do recyklačního místa pro elektrická a elektronická zařízení.

Úvod

Vážený kliente!

Děkujeme, že jste nám věřili a vybrali si značku Overmax.

Díky použití vysoce kvalitních materiálů a moderních technologických řešení vám poskytujeme produkt perfektní pro každodenní použití. Jsme si jisti, že díky velké pečlivosti při zpracování splní vaše požadavky. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte následující uživatelskou příručku.

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy k zakoupenému produktu, kontaktujte nás: pomoctechniczna@overmax.pl

Před použitím si přečtěte pokyny.

Osobní alkohol tester AD-05 je přenosné zařízení pro měření obsahu alkoholu ve vydechovaném vzduchu. Přístroj je vybaven elektrochemickým senzorem, který během pár sekund odhadne obsah alkoholu v krvi!

Popis:

Vstup do náustku

LCD displej

Tlačítko pro výběr možností

Tlačítko zapnutí a vypnutí

1. PROVOZ

POZORNOST!

Před použitím zařízení počkejte alespoň poté, co jste naposledy pili alkohol nebo kouřili tabák. 15 minut.

Před použitím si vypláchněte ústa vodou.

Je nutné počkat 15 minut, nevyužití stanovené doby může mít za následek nekonzistentní výsledky testu. Čtení se velmi rychle "zvedne" a pak postupně "klesne". Způsobují to silné zbytky alkoholu v ústech, které zkreslovaly naměřené hodnoty.

Pro optimální přesnost se doporučuje provést test ofukováním při pokojové teplotě.

Pro udržení správného stavu snímače se také doporučuje skladovat zařízení v prostředí s pokojovou teplotou (když zařízení nebude delší dobu používáno).

Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v extrémních teplotách nebo extrémně vlhkých podmínkách.

Chcete-li zařízení používat, lehce zatlačte a vysuňte kryt baterie ze zařízení. Vložte dvě 1,5V alkalické baterie AAA a zavřete kryt baterií. Použití nealkalických baterií může vést k nepřesným výsledkům

POUŽITÍ:

Vložte náustek na příslušné místo na levé straně zařízení. Při každém měření se doporučuje vyměnit náustek.

Zapnutí : stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. (4) na 2 sekundy, aby se zařízení zapnulo. Zařízení zahájí proces ohřevu senzoru. Vteřinová ručička začne odpočítávat.

Začněte měřit koncentraci alkoholu v dechu:

Příprava : Jakmile je odpočítávání dokončeno, uvidíte blikat „rdy“ (připraveno), což znamená, že zařízení je nyní připraveno k odběru vzorků přiváděného vzduchu. **Přístroj počká 8 sekund na vzorek vyfukovaného vzduchu. Pokud není detekován, zařízení zobrazí výsledek nula 0,00.

Foukání vzduchu : Nepřetržitě foukejte do náustku. Dlouhé „pípnutí“ signalizuje, že zařízení nasává vzduch. Foukejte, dokud neuslyšíte hlasité „dvojitě pípnutí“. V tomto okamžiku byste měli přestat foukat vzduch.

Zařízení začne analyzovat vháněný vzduch a zobrazí "" (počítá).

Počkejte chvíli a na displeji přístroje se zobrazí výsledek v %.

Vypnutí : stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. (4) na 2 sekundy pro vypnutí zařízení.

DŮLEŽITÉ!

Výsledek na zařízení bude nastaven a zobrazen v permilech (‰). Chcete-li změnit formát zobrazení alkoholu v dechu, stiskněte tlačítko volby (3) pro přepnutí na požadovaný formát zobrazení.

Zařízení může při měření vdechovaného vzduchu vydat dlouhé pípnutí a získat výsledek 0,00. Je totiž možné změřit velmi nízkou přítomnost jiné látky ve vašem dechu (např.: zápach z úst). Ve standardní situaci, pokud přístroj detekuje absolutní nedostatek alkoholu, přístroj nevydá dlouhé pípnutí a výsledek bude 0,00.

V některých případech může zařízení zobrazit výsledek jako Happening. Je to proto, že test byl proveden v prostředí, které bylo příliš studené nebo příliš horké. Před dalším testováním možná budete muset počkat několik minut, než se senzor uvnitř zařízení stabilizuje na pokojovou teplotu.

Zařízení se po 30 sekundách automaticky vypne. Alkoster můžete také vypnout stisknutím a podržením tlačítka on/off. (4) po dobu 3 sekund

DOPORUČENÝ ČAS ČEKÁNÍ MEZI TESTY

Mezi každou dechovou zkouškou na alkohol (v případě nízké koncentrace alkoholu) se doporučuje počkat několik minut (3-5 minut).

V případě testu vysoké koncentrace alkoholu se doporučuje počkat alespoň 10 minut před provedením dalšího testu. To poskytuje čas na odstranění silných zbytků alkoholu, které se tvoří na senzoru. Pomáhá také udržovat správné zdraví senzoru a konzistenci výsledků testů

2. TESTOVACÍ REŽIM ÚLOŽNÉ PAMĚTI:

Chcete-li zkontrolovat celkový počet provedených testů na alkohol v dechu, postupujte takto:

Během odpočítávání stiskněte tlačítko on/off. (4) pro zobrazení celkového počtu provedených testů. Toto číslo také pomáhá rozhodnout, kdy je potřeba kalibrace. Další informace naleznete v části „Kalibrace“.

Chcete-li toto počítadlo vynulovat, dlouze stiskněte tlačítko volby volby (3), dokud neuvidíte, že se počítadlo vynuluje.

Podívejte se na posledních 16 testů:

Stisknutím tlačítka volby volby (3) zobrazíte historii provedených testů (objeví se na obrazovce, označeny sériovým číslem „1“ a poté odpovídajícím výsledkem)

Chcete-li opustit režim paměti testovacího záznamu, stiskněte znovu tlačítko zapnutí/vypnutí (4).

3. SYSTÉMOVÁ HLÁŠENÍ

Oznámení	Význam zprávy
	Zařízení detekovalo vysokou koncentraci alkoholu (nad 2,00‰ BAC / 0,200 ‰BAC / 1,00 mg/l)
	Byla zjištěna nedostatečná nebo nerovnoměrná koncentrace vyfukovaného vzduchu. Je nutné provést další test (viz "použití")
	Snímač zařízení není připraven. K tomu dochází, když byla na senzoru zjištěna vysoká koncentrace zbytků alkoholu nebo nečistot z posledního testu. V takovém případě vypněte zařízení a počkejte několik minut, než provedete další test.
	Zařízení nemohlo dokončit test. Zopakujte test. Další příčinou je vysoká okolní teplota. V takovém případě proveďte další test. (viz "použití")
	Slabá baterie. Vyměňte za nové alkalické baterie AAA
	Test byl proveden při příliš nízké nebo příliš vysoké teplotě. Vraťte zařízení na normální pokojovou teplotu. Před dalším testováním počkejte několik minut, než se senzor uvnitř zařízení stabilizuje na pokojovou teplotu.

4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Po požití alkoholu a kouření před testem počkejte alespoň 15-20 minut. Nezapomeňte si vypláchnout ústa vodou.

Pro přesnější výsledky se doporučuje kalibrovat zařízení každých 12 měsíců nebo každých 300 testů.

Zařízení pracuje v teplotním rozsahu 10 – 40 °C s optimální přesností pro testy prováděné při pokojové teplotě (tj. přibližně 20 – 26 °C).

Pokud je výsledek vašeho testu nižší než 0,10 ‰ nebo 0,10 ‰ BAC nebo 0,050 mg/l, je to normální, pokud jste předtím nepili alkohol.

V některých případech je totiž možné ve vydechovaném vzduchu naměřit i jinou látku než alkohol.

Nepoužívejte zařízení jako nástroj ke zjišťování nebo rozhodování o vaší schopnosti řídit. Zobrazený výsledek má pouze informativní charakter. Výrobce a prodejce se zříkají jakékoli právní odpovědnosti za naměřenou/odhadovanou hodnotu testu.

5. ÚDRŽBA

Pro udržení zařízení v dobrém stavu se doporučuje používat zařízení alespoň jednou měsíčně.

6. KALIBRACE

Přesnost alkohol testerů v dechu se může po 6 - 12 měsících běžného používání lišit v závislosti na počtu provedených testů a provozních podmínkách.

Pokud zařízení poskytuje nekonzistentní výsledky testů, neposkytuje žádné výsledky testů nebo poskytuje abnormálně vysoké či nízké výsledky testů, měl by být produkt zkalibrován.

Pro kalibraci kontaktujte servisní středisko.

Fotografie jsou pouze ilustrační, skutečný vzhled produktů se může lišit od vyobrazení.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1. ČERNÁ: 5902581659330

2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:

BrandLine Group Sp. z o. o

ulice A. Kręglewskiego 1,

61-248 Poznań, POLSKO

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: BrandLine Group Sp. z o. o

4. Předmět prohlášení: AD-05

5. Výše uvedený předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie:

2014/30/EU – směrnice EMC	2011/65/EU – směrnice RoHS
6. Odkazy na příslušné použité harmonizované normy nebo na jiné technické specifikace, ve vztahu k nimž se prohlašuje shoda:	
EN 55011:2016 PN-EN 55011:2016 EN 61326-1:2013 PN-EN 61326-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4: 2013+A1:2017	IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC62321-8:2017

7. Další informace:

Podepsáno jménem:

BrandLine Group Sp. z o. o

Poznań, 07.06.2021

(místo a datum vydání)

SK

AD-05

Uživatel'ský manuál

PL: Výrobek splňa požiadavky smerníc Európskej únie.

V súlade so smernicou 2012/19/EÚ podlieha tento produkt oddelenému zberu. Výrobok by nemal byť likvidovaný s komunálnym odpadom, pretože môže predstavovať hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie. Použitý výrobok by mal byť vrátený do recyklačného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia.

Úvod

Vážený klient!

Ďakujeme, že ste nám verili a vybrali si značku Overmax.

Vďaka použitiu vysoko kvalitných materiálov a moderných technologických riešení vám poskytujeme produkt perfektný na každodenné použitie. Sme si istí, že vďaka veľkej starostlivosti pri spracovaní splnia vaše požiadavky. Pred použitím produktu si prosím pozorne prečítajte nasledujúcu používateľskú príručku.

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky k zakúpenému produktu, kontaktujte nás: pomoctechniczna@overmax.pl

Pred použitím si prečítajte pokyny.

Osobný alkohol tester AD-05 je prenosné zariadenie na meranie obsahu alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Prístroj je vybavený elektrochemickým senzorom, ktorý behom pár sekúnd odhadne obsah alkoholu v krvi!

Popis:

Vstup do náustku

LCD displej

Tlačidlo pre výber možnosti

Tlačidlo zapnutia a vypnutia

1. PREVÁDZKA

POZORNOSŤ!

Pred použitím zariadenia počkajte aspoň potom, čo ste naposledy pili alkohol alebo fajčili tabak. 15 minút.

Pred použitím si vypláchnite ústa vodou.

Je nutné počkať 15 minút, nevyužitie stanovenej doby môže mať za následok nekonzistentné výsledky testu. Čítanie sa veľmi rýchlo "zdvihne" a potom postupne "klesne". Spôsobujú to silné zvyšky alkoholu v ústach, ktoré skresľovali namerané hodnoty.

Pre optimálnu presnosť sa odporúča vykonať test ofukovaním pri izbovej teplote.

Pre udržanie správneho stavu snímača sa tiež odporúča skladovať zariadenie v prostredí s izbovou teplotou (keď zariadenie nebude dlhšiu dobu používané).

Nepoužívajte ani neskladujte zariadenie v extrémnych teplotách alebo extrémne vlhkých podmienkach.

Ak chcete zariadenie používať, ľahko zatlačte a vysuňte kryt batérie zo zariadenia. Vložte dve 1,5V alkalické batérie AAA a zatvorte kryt batérií. Použitie nealkalických batérií môže viesť k nepresným výsledkom

POUŽITIE:

Vložte náustok na príslušné miesto na ľavej strane zariadenia. Pri každom meraní sa odporúča vymeniť náustok.

Zapnutie : stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. (4) na 2 sekundy, aby sa zariadenie zaplo. Zariadenie začne proces ohrevu senzora. Sekundová ručička začne odpočítavať.

Začnite merať koncentráciu alkoholu v dychu:

Príprava : Akonáhle je odpočítavanie dokončené, uvidíte blikať „rdy“ (pripravené), čo znamená, že zariadenie je teraz pripravené na odber vzoriek privádzaného vzduchu. **Prístroj počká 8 sekúnd na vzorku vyfukovaného vzduchu. Ak nie je detekovaný, zariadenie zobrazí výsledok nula 0,00.

Fúkanie vzduchu : Nepretržite fúkajte do náustku. Dlhé „pípnutie“ signalizuje, že zariadenie nasáva vzduch. Fúkajte, kým nebudete počuť hlasné „dvojité pípnutie“. V tomto okamihu by ste mali prestať fúkať vzduch.

Zariadenie začne analyzovať vháňaný vzduch a zobrazí "" (počíta).

Počkajte chvíľu a na displeji prístroja sa zobrazí výsledok v ‰.

Vypnutie : stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. (4) na 2 sekundy pre vypnutie zariadenia.

DÔLEŽITÉ!

Výsledok na zariadení bude nastavený a zobrazený v permiloch (‰). Ak chcete zmeniť formát zobrazenia alkoholu v dychu, stlačte tlačidlo voľby (3) pre prepnutie na požadovaný formát zobrazenia.

Zariadenie môže pri meraní vdychovaného vzduchu vydať dlhé pípnutie a získať výsledok 0,00. Je totiž možné zmerať veľmi nízku prítomnosť inej látky vo vašom dychu (napr.: zápach z úst). V štandardnej situácii, ak prístroj detekuje absolútny nedostatok alkoholu, prístroj nevydá dlhé pípnutie a výsledok bude 0,00.

V niektorých prípadoch môže zariadenie zobraziť výsledok ako Happening Je to preto, že test bol vykonaný v prostredí, ktoré bolo príliš studené alebo príliš horúce. Pred ďalším testovaním možno budete musieť počkať niekoľko minút, kým sa senzor vo vnútri zariadenia stabilizuje na izbovú teplotu.

Zariadenie sa po 30 sekundách automaticky vypne. Alkoster môžete tiež vypnúť stlačením a podržaním tlačidla on/off. (4) po dobu 3 sekúnd

ODPORÚČANÝ ČAS ČAKANIA MEDZI TESTY

Medzi každou dychovou skúškou na alkohol (v prípade nízkej koncentrácie alkoholu) sa odporúča počkať niekoľko minút (3-5 minút).

V prípade testu vysokej koncentrácie alkoholu sa odporúča počkať aspoň 10 minút pred vykonaním ďalšieho testu. To poskytuje čas na odstránenie silných zvyškov alkoholu, ktoré sa tvoria na senzore. Pomáha tiež udržiavať správne zdravie senzora a konzistenciu výsledkov testov

2. TESTOVACÍ REŽIM ÚLOŽNEJ PAMÄTE:

Ak chcete skontrolovať celkový počet vykonaných testov na alkohol v dychu, postupujte takto:

Počas odpočítavania stlačte tlačidlo on/off. (4) na zobrazenie celkového počtu vykonaných testov. Toto číslo tiež pomáha rozhodnúť, kedy je potrebná kalibrácia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Kalibrácia“.

Ak chcete toto počítadlo vynulovať, dlho stlačte tlačidlo voľby voľby (3), kým neuvidíte, že sa počítadlo vynuluje.

Pozrite sa na posledných 16 testov:

Stlačením tlačidla voľby voľby (3) zobrazíte históriu vykonaných testov (objavia sa na obrazovke, označené sériovým číslom „1“ a potom zodpovedajúcim výsledkom)

Ak chcete opustiť režim pamäte testovacieho záznamu, stlačte znovu tlačidlo zapnutia/vypnutia (4).

3. SYSTÉMOVÉ HLÁSENIA

Oznámenie	Význam správy
	Zariadenie detekovalo vysokú koncentráciu alkoholu (nad 2,00 ‰ BAC / 0,200 ‰ BAC / 1,00 mg/l)
	Bola zistená nedostatočná alebo nerovnomerná koncentrácia vyfukovaného vzduchu. Je nutné vykonať ďalší test (pozri "použitie")

	Snímač zariadenia nie je pripravený. K tomu dochádza, keď bola na senzore zistená vysoká koncentrácia zvyškov alkoholu alebo nečistôt z posledného testu. V takom prípade vypnite zariadenie a počkajte niekoľko minút, kým vykonáte ďalší test.
	Zariadenie nemohlo dokončiť test. Zopakujte test. Ďalšou príčinou je vysoká okolitá teplota. V takom prípade vykonajte ďalší test. (pozri "použitie")
	Slabá batéria. Vymeňte za nové alkalické batérie AAA
	Test bol vykonaný pri príliš nízkej alebo príliš vysokej teplote. Vráťte zariadenie na normálnu izbovú teplotu. Pred ďalším testovaním počkajte niekoľko minút, kým sa senzor vo vnútri zariadenia stabilizuje na izbovú teplotu.

4. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Po požití alkoholu a fajčení pred testom počkajte aspoň 15-20 minút. Nezabudnite si vypláchnuť ústa vodou.

Pre presnejšie výsledky sa odporúča kalibrovať zariadenie každých 12 mesiacov alebo každých 300 testov.

Zariadenie pracuje v teplotnom rozsahu 10 – 40 °C s optimálnou presnosťou pre testy vykonávané pri izbovej teplote (tj približne 20 – 26 °C).

Ak je výsledok vášho testu nižší ako 0,10 ‰ alebo 0,10 ‰ BAC alebo 0,050 mg/l, je to normálne, pokiaľ ste predtým nepili alkohol. V niektorých prípadoch je totiž možné vo vydychovanom vzduchu namerať aj inú látku ako alkohol.

Nepoužívajte zariadenie ako nástroj na zisťovanie alebo rozhodovanie o vašej schopnosti riadiť. Zobrazený výsledok má iba informatívny charakter. Výrobca a predajca sa zriekajú akejkoľvek právnej zodpovednosti za nameranú/odhadovanú hodnotu testu.

5. ÚDRŽBA

Na udržanie zariadenia v dobrom stave sa odporúča používať zariadenie aspoň raz mesačne.

6. KALIBRÁCIA

Presnosť alkohol testov v dychu sa môže po 6 - 12 mesiacoch bežného používania líšiť v závislosti od počtu vykonaných testov a prevádzkových podmienok.

Ak zariadenie poskytuje nekonzistentné výsledky testov, neposkytuje žiadne výsledky testov alebo poskytuje abnormálne vysoké alebo nízke výsledky testov, mal by byť produkt kalibrovaný.

Pre kalibráciu kontaktujte servisné stredisko.

Fotografie sú iba ilustračné, skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od vyobrazenia.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

1. ČÍERNA: 5902581659330

2. Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:

BrandLine Group Sp. z o. o
ulica A. Kręglewskiego 1,
61-248 Poznań, POLSKO

3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu: BrandLine Group Sp. z o. o

4. Predmet vyhlásenia: AD-05

5. Vyššie uvedený predmet tohto vyhlásenia je v súlade s príslušnými požiadavkami harmonizačných právnych predpisov Únie:

2014/30/EÚ – smernica EMC	2011/65/EÚ – smernica RoHS
6. Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo na iné technické špecifikácie, vo vzťahu ku ktorým sa vyhlasuje zhoda:	
EN 55011:2016 PN-EN 55011:2016 EN 61326-1:2013 PN-EN 61326-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4: 2013+A1:2017	IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC62321-8:2017

7. Ďalšie informácie:

Podpísané menom:

BrandLine Group Sp. z o. o

Poznań, 07.06.2021

(miesto a dátum vydania)

HU

AD-05

Használati utasítás

PL: A termék megfelel az Európai Unió irányelvek követelményeinek.

A 2012/19/EU irányelv értelmében ez a termék szelektív gyűjtés tárgyát képezi. A terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni, mert veszélyt jelenthet a környezetre és az emberi egészségre. A használt terméket vissza kell juttatni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítási helyére.

Bevezetés

Kedves ügyfél!

Köszönjük, hogy megbízott bennünk, és az Overmax márkát választotta.

A kiváló minőségű anyagok felhasználásának és a modern technológiai megoldásoknak köszönhetően a mindennapi használatra tökéletes terméket biztosítunk. Biztosak vagyunk benne, hogy a feldolgozás során végzett nagy gondossággal megfelelnek az Ön igényeinek. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót.

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: pomotechniczna@overmax.pl

Használat előtt olvassa el az utasításokat.

Az AD-05 személyi alkohommérő egy hordozható eszköz a kilélegzett levegő alkoholtartalmának mérésére. A készülék elektrokémiai érzékelővel van felszerelve, amely néhány másodpercen belül megbecsüli a vér alkoholtartalmát!

Leírás:

Szájrész bemenet

LCD kijelző

Opció gomb

Be- és kikapcsoló gomb

1. MŰKÖDÉS

FIGYELEM!

A készülék használata előtt várjon legalább azután, hogy utoljára ivott alkoholt vagy dohányzott. 15 perc.

Használat előtt öblítse ki a száját vízzel.

15 percet kell várni, mert a megadott idő elmulasztása ellentmondó teszteredményeket eredményezhet. Az olvasás nagyon gyorsan "emelkedik", majd fokozatosan "esik". Ennek oka a szájban lévő erős alkoholmaradék, amely torzította a mért értékeket.

Az optimális pontosság érdekében ajánlatos a fúvási tesztet szobahőmérsékleten elvégezni.

Az érzékelő megfelelő állapotának megőrzése érdekében a készüléket szobahőmérsékletű környezetben is javasolt tárolni (amikor a készüléket hosszabb ideig nem használják).

Ne használja vagy tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékleten vagy rendkívül párás körülmények között.

A készülék használatához finoman nyomja meg és csúsztassa ki az elemtartó fedelét a készülékből. Helyezzen be két 1,5 V-os AAA alkáli elemet, és zárja le az elemtartó fedelét. A nem alkáli elemek használata pontatlan eredményekhez vezethet

A HASZNÁLAT:

Helyezze a szájrészt a megfelelő helyre a készülék bal oldalán. Javasoljuk, hogy minden mérésnél cserélje ki a szájrészt.

Bekapcsolás : nyomja meg a be/ki gombot. (4) 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához. A készülék elindítja az érzékelő melegítési folyamatát. A másodpercmutató elkezd a visszaszámlálást.

Kezdje el mérni a lehelet alkoholkoncentrációját:

Előkészületek : A visszaszámlálás befejeztével villogni fog az „rdy” (ready) felirat, jelezve, hogy a készülék készen áll a befúvott levegő mintavételére. **A készülék 8 másodpercet vár a kifújt levegő mintájára. Ha nem észleli, a készülék nulla 0,00 eredményt jelenít meg.

Levegő fújása : Folyamatosan fújjon a szájrészbe. A hosszú "sípolás" azt jelzi, hogy a készülék levegőt szív be. Fújja addig, amíg egy hangos „dupla sípolás” nem hall. Ezen a ponton abba kell hagynia a levegő fújását.

A készülék elkezd elemezni a befújt levegőt, és kijelzi a "" (számlálás) jelzést.

Várjon egy kicsit, és az eredmény %-ben megjelenik a készülék kijelzőjén.

Kikapcsolás : nyomja meg a be/ki gombot. (4) 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához.

FONTOS!

Az eszközön az eredmény be lesz állítva, és permilben (‰) jelenik meg. Ha módosítani szeretné a leheletalkohol megjelenítési formátumát, nyomja meg a választógombot (3), hogy átváltson a kívánt megjelenítési formátumra.

A készülék a belélegzett levegő mérésekor hosszú hangjelzést adhat, és 0,00-as eredményt kaphat. Lehetőség van mérni egy másik anyag nagyon alacsony jelenlétét a leheletében (pl.: rossz lehelet). Normál helyzetben, ha a készülék abszolút alkoholhiányt észlel, a készülék nem ad ki hosszú hangjelzést, és az eredmény 0,00 lesz.

Egyes esetekben a készülék az eredményt Happening-ként jelenítheti meg. Ennek az az oka, hogy a tesztet túl hideg vagy túl meleg környezetben végezték. Előfordulhat, hogy várnia kell néhány percet, amíg a készülék belsejében lévő érzékelő szobahőmérsékletre stabilizálódik, mielőtt ismét tesztelné.

A készülék 30 másodperc után automatikusan kikapcsol. Az Alkostert a be-/kikapcsoló gomb nyomva tartásával is kikapcsolhatja. (4) 3 másodpercig

A VÁRAKOZÁSI IDŐ A TESZTEK KÖZÖTT

Az egyes kilégzési tesztek között ajánlatos néhány percet (3-5 percet) várni (alacsony alkoholkoncentráció esetén).

Magas alkoholkoncentráció teszt esetén ajánlatos legalább 10 percet várni a következő vizsgálat elvégzése előtt. Ez időt hagy az érzékelőn képződő erős alkoholmaradványok eltávolítására. Ezenkívül segít fenntartani az érzékelők megfelelő állapotát és a vizsgálati eredmények konzisztenciáját

2. TÁROLÁSI TESZT MÓD:

Az elvégzett lehelet alkoholtesztek teljes számának ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

Nyomja meg a be/ki gombot a visszaszámlálás közben. (4) az elvégzett tesztek teljes számának megjelenítéséhez. Ez a szám segít eldönteni, hogy mikor van szükség kalibrálásra. További információkért lásd a "Kalibrálás" részt.

A számláló nullázásához nyomja meg hosszan az opció gombot (3), amíg meg nem jelenik a számláló nullázása.

Vessen egy pillantást az utolsó 16 tesztre:

Nyomja meg az opcióválasztó gombot (3) az elvégzett tesztek előzményeinek megtekintéséhez (megjelennek a képernyőn, "1" sorozatszámmal, majd a megfelelő eredménnyel)

A tesztfelvételi memória módból való kilépéshez nyomja meg ismét a be/ki gombot (4).

3. RENDSZER JELENTÉSEK

Értesítés	Az üzenet jelentése
	A készülék magas alkoholkoncentrációt észlelt (2,00 ‰ BAC / 0,200% BAC / 1,00 mg/l felett)
	A befűjt levegő elégtelen vagy egyenetlen koncentrációját észlelték. El kell végezni egy másik tesztet (lásd: „Használat”)
	A készülék érzékelője nem áll készen. Ez akkor fordul elő, ha az érzékelőn magas koncentrációjú maradék alkohol vagy az utolsó tesztből származó szennyeződések észlelhetők. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, és várjon néhány percet a következő teszt elvégzése előtt.
	Az eszköz nem tudta befejezni a tesztet. Ismételje meg a tesztet. Egy másik ok a magas környezeti hőmérséklet. Ebben az esetben végezzen másik tesztet. (lásd "használat")
	Alacsony akkumulátor. Cserélje ki új AAA alkáli elemeket
	A tesztet túl alacsony vagy túl magas hőmérsékleten végezték. Helyezze vissza a készüléket normál szobahőmérsékletre. Várjon néhány percet, amíg a készülék belsejében lévő érzékelő szobahőmérsékleten stabilizálódik, mielőtt újra tesztelné.

4. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Alkoholfogyasztás és dohányzás után várjon legalább 15-20 percet a vizsgálat előtt. Ne felejtse el vízzel kiöblíteni a száját.

A pontosabb eredmények érdekében javasolt a készüléket 12 havonta vagy 300 tesztenként kalibrálni.

A készülék 10–40°C hőmérséklet-tartományban működik optimális pontossággal a szobahőmérsékleten (azaz kb. 20-26°C-on) végzett vizsgálatokhoz.

Ha a teszt eredménye kisebb, mint 0,10‰ vagy 0,10% BAC vagy 0,050 mg/l, ez normális mindaddig, amíg korábban nem fogyasztott alkoholt. Egyes esetekben lehetséges az alkoholtól eltérő anyagot is mérni a kilélegzett levegőben.

Ne használja a készüléket vezetési képességének meghatározására vagy megítélésére. A megjelenített eredmény csak tájékoztató jellegű. A gyártó és az eladó elhárít minden jogi felelősséget a teszt mért/becsült értékéért.

5. KARBANTARTÁS

A készülék jó állapotának megőrzése érdekében javasolt legalább havonta egyszer használni.

6. KALIBRÁLÁS

Az alkoholszondák pontossága 6-12 hónapos rendszeres használat után az elvégzett vizsgálatok számától és az üzemi körülményektől függően változhat. Ha az eszköz ellentmondó teszteredményeket ad, nincs teszteredmény, vagy abnormálisan magas vagy alacsony teszteredmény, a terméket kalibrálni kell.

A kalibráláshoz forduljon a szervizközponthoz.

A fotók illusztrációk, a termékek tényleges megjelenése eltérhet a képen láthatótól.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. FEKETE: 5902581659330

2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselője neve és címe:

BrandLine Group Sp. o-tól.rólról

A. Kreglewskiego utca 1,

61-248 Poznań, LENGYELORSZÁG

3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségére bocsátja ki: BrandLine Group Sp. o-tól.rólról

4. A nyilatkozat tárgya: AD-05

5. Jelen nyilatkozat fent említett tárgya megfelel az Unió harmonizációs jogszabályainak vonatkozó követelményeinek:

2014/30/EU – EMC-irányelv	2011/65/EU – RoHS irányelv
6. Hivatkozások a vonatkozó használt harmonizált szabványokra vagy más műszaki előírásokra, amelyekre vonatkozóan a megfelelőséget kijelentik:	
EN 55011:2016 PN-EN 55011:2016 EN 61326-1:2013 PN-EN 61326-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4: 2013+A1:2017	IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC62321-8:2017

7. További információk:

Aláírva ... által:

BrandLine Group Sp. o-tól.rólról

Poznań, 2021.06.07

(a kiállítás helye és ideje)