

AD-02

Úvod

Vážený kliente!

Děkujeme, že jste nám důvěřovali a vybrali si značku Overmax .

Díky použití vysoce kvalitních materiálů a moderních technologických řešení vám poskytujeme produkt perfektní pro každodenní použití. Jsme si jisti, že díky velké pečlivosti při zpracování splní vaše požadavky. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte následující uživatelskou příručku.

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy k zakoupenému produktu, kontaktujte nás: podpora@overmax

Úvod

Než uděláte test

Funkcí tohoto zařízení je pouze indikovat pravděpodobnou koncentraci alkoholu ve vydechovaném vzduchu. Výsledek testu by neměl být považován za nesporný ukazatel schopnosti bezpečně řídit vozidlo, obsluhovat zařízení nebo vykonávat jiné nebezpečné činnosti.

Reakce organismu na pití alkoholu je u jednotlivých lidí zcela odlišná, a tak výsledek testu nemůže být podkladem pro rozhodnutí, zda je daná činnost povolena či nikoliv.

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za použití tohoto produktu jakýmkoliv způsobem. Tento produkt by také neměl být používán jako nástroj ke zjištění, zda je osoba schopna bezpečně nebo legálně řídit nebo obsluhovat motorové vozidlo nebo jiné zařízení. Konzumace i malého množství alkoholu zhoršuje reflexy a negativně ovlivňuje schopnost správně se rozhodovat při řízení nebo řízení motorového vozidla.

Před provedením testu si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a poté se řiďte pokyny v ní obsaženými.

Obecná informace

Tento produkt je zařízení používané k měření koncentrace alkoholu ve vydechovaném vzduchu. Zařízení je vybaveno pokročilým polovodičovým snímačem vyznačujícím se vysokou citlivostí a odolností.

Hlavní vlastnosti produktu

Pokročilý senzor alkoholu

Krátká doba měření

Povrchová montáž elektronických součástek; hladký, stabilní provoz

Výsledek testu se zobrazí na LED displeji

Digitální LED displej ve třech barvách

Stylový design a kompaktní velikost

Zvukové varování informující o překročení prahové hodnoty alarmu

Signalizace neplatného pokusu

Nízká spotřeba energie díky energeticky úspornému displeji

Pouzdro (volitelné)

Vyměnitelné náustky

technické parametry

Typ senzoru: Polovodičový alkoholový senzor

Rozsah měření: 0,00 - 1,58 ‰ BAC

Práh alarmu: 0,2 ‰

Přesnost měření: $\pm 0,08$ ‰

Doba odezvy: <6s

Doba přípravy: <25s

Doba obnovení: <25s

Napájecí napětí: DC 3,0V dvě baterie AAA;

Optimální podmínky použití:

Teplota 0°C - 40°C
Relativní vlhkost 40% - 90%
Displej: digitální LED
Rozměry: 108 x 40 x 16 mm (DxŠxV), <45g
Životnost baterie: >200 pokusů

1. Schéma výrobku a příprava k práci

1. Vyměnitelný náustek
(víčko)
2. Skládací náustek
3. LED displej
4. Tlačítko On/Off

Příprava na práci

Vložte baterie: Posuňte zadní kryt směrem dolů. Vložte 2 alkalické baterie AAA 1,5V. Zasuňte zadní kryt zpět na místo. Po instalaci baterií se zařízení začne inicializovat. Na displeji se zobrazí „INITIALIZE“ a bude jednu minutu blikat. Po dokončení inicializace zařízení zahájí testování.

2. Pokyny pro provedení testu

- 2.1. Zapněte dechový test stisknutím tlačítka On/Off.
- 2.2. Alkoster se zapne, vydá krátký zvukový signál a na obrazovce se objeví slovo „PH“, po kterém následuje odpočítávání. To je doba potřebná k tomu, aby se zařízení připravilo na test. Prosím, čekejte. Po 20 sekundách zařízení pípne a na displeji se objeví slovo „BLOW“. Nyní můžete zahájit zkušební verzi.
- 2.3. Před jeho provedením se zhluboka nadechněte a poté foukejte vzduch přímo do otvoru náustku, dokud přístroj nevydá zvukový signál.
- 2.4. Po dokončení testu přístroj vydá zvukový signál a výsledek měření se zobrazí na LCD displeji. Pokud je koncentrace alkoholu ve vydechaném vzduchu nižší než naprogramovaná úroveň, zůstane indikátor překročení prahové hodnoty alarmu vypnutý. Pokud je však tento práh překročen, zařízení vydá dlouhé pípnutí a indikátor bude blikat červeně. Výsledek měření bude viditelný na obrazovce po dobu 35 sekund, poté se zařízení vypne.
- 2.5. Je-li potřeba provést test znovu, opakujte kroky popsané v bodech 2.2 - 2.4.

3. Poznámky k použití produktu

- 3.1. Nevystavujte zařízení nárazům nebo pádům.
- 3.2. Zařízení nemusí správně fungovat v místech s vysokou koncentrací cizích plynů v prostředí.
- 3.3. Provádění měření s vybitou baterií bude mít za následek sníženou přesnost měření, což zvyšuje riziko odchylky výsledku od skutečných hodnot.
- 3.4. Abyste předešli chybám měření a snížili riziko odchylek výsledků od skutečných hodnot, počkejte 10 minut po požití alkoholu, než zahájíte test.
- 3.5. Zařízení by mělo být provozováno přesně podle pokynů uvedených v tomto návodu. Pokud nebyl přístroj delší dobu používán, výsledky prvních dvou testů budou mít zvýšené riziko odchylek od skutečných hodnot. Za nejspolehlivější by proto měl být považován pouze třetí pokus.
- 3.6. Zařízení by nemělo být skladováno na místech, kde by bylo vystaveno působení chlóru nebo jiných korozivních plynů.
- 3.7. Za normálních podmínek může být životnost senzoru delší než 2 roky.
- 3.8. Pokud se alkohol tester zašpiní, otřete jej čistým hadříkem. Nepoužívejte žádné tvrdé předměty nebo prostředky obsahující korozivní látky.

Fotografie jsou pouze ilustrační. Skutečný vzhled produktů se může lišit od vyobrazení na fotografiích.

SK

AD-02

Úvod

Vážený klient!

Ďakujeme, že ste nám dôverovali a vybrali si značku Overmax.

Vďaka použitiu vysoko kvalitných materiálov a moderných technologických riešení vám poskytujeme produkt perfektný na každodenné použitie. Sme si istí, že vďaka veľkej starostlivosti pri spracovaní splnia vaše požiadavky. Pred použitím produktu si prosím pozorne prečítajte nasledujúcu používateľskú príručku.

Pokiaľ máte nejaké pripomienky alebo otázky k zakúpenému produktu, kontaktujte nás: **podpora@overmax**

Úvod

Než urobíte test

Funkciou tohto zariadenia je iba indikovať pravdepodobnú koncentráciu alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Výsledok testu by sa nemal považovať za nesporný ukazovateľ schopnosti bezpečne viesť vozidlo, obsluhovať zariadenie alebo vykonávať iné nebezpečné činnosti.

Reakcia organizmu na pitie alkoholu je u jednotlivých ľudí úplne odlišná, a tak výsledok testu nemôže byť podkladom pre rozhodnutie, či je daná činnosť povolená alebo nie.

Výrobca, dovozca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za použitie tohto produktu akýmkoľvek spôsobom. Tento produkt by tiež nemal byť používaný ako nástroj na zistenie, či je osoba schopná bezpečne alebo legálne riadiť alebo obsluhovať motorové vozidlo alebo iné zariadenie. Konzumácia aj malého množstva alkoholu zhoršuje reflexy a negatívne ovplyvňuje schopnosť správne sa rozhodovať pri riadení alebo riadení motorového vozidla.

Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a potom sa riadte pokynmi v nej obsiahnutými.

Všeobecné informácie

Tento produkt je zariadenie používané na meranie koncentrácie alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Zariadenie je vybavené pokročilým polovodičovým snímačom vyznačujúcim sa vysokou citlivosťou a odolnosťou.

Hlavné vlastnosti produktu

Pokročilý senzor alkoholu

Krátka doba merania

Povrchová montáž elektronických súčiastok; hladká, stabilná prevádzka

Výsledok testu sa zobrazí na LED displeji

Digitálny LED displej v troch farbách

Štýlový dizajn a kompaktná veľkosť

Zvukové varovanie informujúce o prekročení prahovej hodnoty alarmu

Signalizácia neplatného pokusu

Nízka spotreba energie vďaka energetickejšiemu displeju

Puzdro (voliteľné)

Vymeniteľné náustky

technické parametre

Typ senzora: Polovodičový alkoholový senzor

Rozsah merania: 0,00 - 1,58 ‰ BAC

Prah alarmu: 0,2 ‰

Presnosť merania: $\pm 0,08\%$
Čas odozvy: $< 6s$
Doba prípravy: $< 25s$
Doba obnovenia: $< 25s$
Napájacie napätie: DC 3,0V dve batérie AAA;
Optimálne podmienky použitia:
Teplota $0^{\circ}C - 40^{\circ}C$
Relatívna vlhkosť $40\% - 90\%$
Displej: digitálny LED
Rozmery: $108 \times 40 \times 16$ mm (DxŠxV), $< 45g$
Životnosť batérie: > 200 pokusov

1. Schéma výrobku a príprava na prácu

1. Vymeniteľný náustok
(viečko)
2. Skladací náustok
3. LED displej
4. Tlačidlo On/Off

Príprava na prácu

Vložte batérie: Posuňte zadný kryt smerom dole. Vložte 2 alkalické batérie AAA 1,5V. Zasuňte zadný kryt späť na miesto. Po inštalácii batérií sa zariadenie začne inicializovať. Na displeji sa zobrazí „INITIALIZA“ a bude jednu minútu blikať. Po dokončení inicializácie zariadenie začne testovanie.

2. Pokyny pre vykonanie testu

- 2.1. Zapnite dychový test stlačením tlačidla On/Off.
- 2.2. Alkoster sa zapne, vydá krátky zvukový signál a na obrazovke sa objaví slovo „PH“, po ktorom nasleduje odpočítavanie. To je doba potrebná na to, aby sa zariadenie pripravilo na test. Prosím, čakajte. Po 20 sekundách zariadenie pípne a na displeji sa objaví slovo „BLOW“. Teraz môžete začať skúšobnú verziu.
- 2.3. Pred jeho vykonaním sa zhlboka nadýchnite a potom fúkajte vzduch priamo do otvoru náustku, kým prístroj nevydá zvukový signál.
- 2.4. Po dokončení testu prístroj vydá zvukový signál a výsledok merania sa zobrazí na LCD displeji. Ak je koncentrácia alkoholu vo vydychovanom vzduchu nižšia ako naprogramovaná úroveň, zostane indikátor prekročenia prahovej hodnoty alarmu vypnutý. Ak je však tento prah prekročený, zariadenie vydá dlhé pípnutie a indikátor bude blikať na červeno. Výsledok merania bude viditeľný na obrazovke po dobu 35 sekúnd, potom sa zariadenie vypne.
- 2.5. Ak je potrebné vykonať test znova, opakujte kroky popísané v bodoch 2.2 - 2.4.

3. Poznámky k použitiu produktu

- 3.1. Nevystavujte zariadenie nárazom alebo pádom.
- 3.2. Zariadenie nemusí správne fungovať v miestach s vysokou koncentráciou cudzích plynov v prostredí.
- 3.3. Vykonávanie meraní s vybitou batériou bude mať za následok zníženú presnosť merania, čo zvyšuje riziko odchýlky výsledku od skutočných hodnôt.
- 3.4. Aby ste predišli chybám merania a znížili riziko odchýlok výsledkov od skutočných hodnôt, počkajte 10 minút po požití alkoholu, než začnete test.
- 3.5. Zariadenie by malo byť prevádzkované presne podľa pokynov uvedených v tomto návode. Pokiaľ nebol prístroj dlhšiu dobu používaný, výsledky prvých dvoch testov budú mať zvýšené riziko odchýlok od skutočných hodnôt. Za najspoľahlivejšie by preto mal byť považovaný iba tretí pokus.

3.6. Zariadenie by nemalo byť skladované na miestach, kde by bolo vystavené pôsobeniu chlóru alebo iných korozívnych plynov.

3.7. Za normálnych podmienok môže byť životnosť senzora dlhšia ako 2 roky.

3.8. Ak sa alkohol tester zašpiní, utrite ho čistou handričkou. Nepoužívajte žiadne tvrdé predmety alebo prostriedky obsahujúce korozívne látky.

Fotografie sú iba ilustračné. Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od vyobrazenia na fotografiách.

HU

AD-02

Bevezetés

Kedves ügyfél!

Köszönjük, hogy megbízott bennünk, és az Overmax márkát választotta.

A kiváló minőségű anyagok felhasználásának és a modern technológiai megoldásoknak köszönhetően a mindennapi használatra tökéletes terméket biztosítunk. Biztosak vagyunk benne, hogy a feldolgozás során végzett nagy gondossággal megfelelnek az Ön igényeinek. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót.

Ha bármilyen észrevétele, kérdése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, forduljon hozzánk: **podpora@overmax**

Bevezetés

Mielőtt elvégezné a tesztet

Ennek az eszköznek csak az a funkciója, hogy jelezze a kilélegzett levegő valószínű alkoholkoncentrációját. A vizsgálati eredmény nem tekinthető vitathatatlan mutatónak a jármű biztonságos vezetésére, berendezés kezelésére vagy egyéb veszélyes tevékenységek végzésére.

A szervezet alkoholfogyasztásra adott reakciója egyénenként teljesen eltérő, így a teszt eredménye nem lehet alapja annak eldöntésére, hogy az adott tevékenység megengedett-e vagy sem.

A gyártó, importőr vagy forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a termék használatáért. Ezenkívül ezt a terméket nem szabad eszközként használni annak megállapítására, hogy egy személy képes-e biztonságosan vagy legálisan vezetni vagy kezelni egy gépjárművet vagy egyéb berendezést. Már kis mennyiségű alkohol fogyasztása rontja a reflexeket, és negatívan befolyásolja a helyes döntések meghozatalát vezetés vagy gépjárművezetés közben.

A teszt elvégzése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, majd kövesse az abban található utasításokat.

Általános információ

Ez a termék a lehelet alkoholkoncentrációjának mérésére szolgáló eszköz. A készülék fejlett félvezető érzékelővel van felszerelve, amelyet nagy érzékenység és tartósság jellemez.

A termék főbb tulajdonságai

Fejlett alkoholszenzor

Rövid mérési idő

Elektronikus alkatrészek felületi szerelése; sima, stabil működés

A teszt eredménye megjelenik a LED kijelzőn

Digitális LED kijelző három színben

Stílusos kialakítás és kompakt méret

Hangjelzés, amely a riasztási küszöbérték túllépéséről tájékoztat

Érvénytelen kísérlet jelzése

Alacsony energiafogyasztás az energiatakarékos kijelzőnek köszönhetően

Tok (nem kötelező)

Cserélhető szájrészek

technikai paraméterek

Érzékelő típusa: Félvezető alkoholérzékelő

Mérési tartomány: 0,00 - 1,58 ‰ BAC

Riasztási küszöb: 0,2 ‰

Mérési pontosság: $\pm 0,08$ ‰

Válaszidő: <6 s

Elkészítési idő: <25s

Frissítési idő: <25 mp

Tápfeszültség: DC 3.0V két AAA elem;

Optimális felhasználási feltételek:

Hőmérséklet 0°C - 40°C

Relatív páratartalom 40% - 90%

Kijelző: digitális LED

Méret: 108 x 40 x 16 mm (HxSxM), <45g

Az akkumulátor élettartama: >200 próbálkozás

1. Termékséma

és munkára való felkészítés

1. Cserélhető szájrész

(fedő)

2. Összecsukható szájrész

3. LED kijelző

4. Be/Ki gomb

Felkészülés a munkára

Az elemek behelyezése: Csúszassa le a hátlapot. Helyezzen be 2 db AAA 1,5 V-os alkáli elemet. Csúszassa vissza a hátlapot a helyére.

Az elemek behelyezése után a készülék megkezd az inicializálást. A kijelzőn megjelenik az „INITIALIZE” felirat, és egy percig villog. Az inicializálás befejezése után az eszköz elkezd a tesztelést.

2. Útmutató a teszt elvégzéséhez

2.1. Kapcsolja be a légzésteztet a Be/Ki gomb megnyomásával.

2.2. Az alkoholszonda bekapcsol, rövid hangjelzést ad, és a „PH” szó jelenik meg a képernyőn, majd visszaszámlálás következik. Ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a készülék felkészüljön a vizsgálatra. Kérlek várj. 20 másodperc elteltével a készülék sípol, és a „BLOW” felirat jelenik meg a kijelzőn. Most már elindíthatja a próbaverziót.

2.3. Mielőtt ezt megtenné, vegyen egy mély lélegzetet, majd fújjon levegőt közvetlenül a fúvóka nyílásába, amíg a készülék sípol.

2.4. A teszt befejezése után a készülék hangjelzést ad, és a mérés eredménye megjelenik az LCD kijelzőn. Ha a kilélegzett levegő alkoholkoncentrációja alacsonyabb, mint a beprogramozott szint, a riasztási küszöb jelzőfénye kikapcsolva marad. Ha azonban ezt a küszöböt túllépik, a készülék hosszú sípolást ad, és a jelzőfény pirosan villog. A mérés eredménye 35 másodpercig látható a képernyőn, majd a készülék kikapcsol.

2.5. Ha a tesztet újra el kell végezni, ismételje meg a 2.2 - 2.4 pontokban leírt lépéseket.

3. Megjegyzések a termék használatához

3.1. Ne tegye ki a készüléket ütéseknek vagy leeséseknek.

- 3.2.** Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően olyan helyeken, ahol magas az idegen gázok koncentrációja a környezetben.
- 3.3.** A lemerült elemmel végzett mérések a mérési pontosság csökkenését eredményezik, ami növeli annak kockázatát, hogy az eredmény eltér a tényleges értékektől.
- 3.4.** A mérési hibák elkerülése és az eredmények valós értékektől való eltérésének kockázatának csökkentése érdekében alkoholfogyasztás után várjon 10 percet a vizsgálat megkezdése előtt.
- 3.5.** A készüléket pontosan az ebben a kézikönyvben megadott utasítások szerint kell üzemeltetni. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használták, akkor az első két vizsgálat eredménye megnöveli a valós értékektől való eltérés kockázatát. Ezért csak a harmadik kísérletet kell a legmegbízhatóbbnak tekinteni.
- 3.6.** A készüléket nem szabad olyan helyen tárolni, ahol klórnak vagy más korrozív gázoknak lenne kitéve.
- 3.7.** Normál körülmények között az érzékelő élettartama 2 évnél hosszabb lehet.
- 3.8.** Ha az alkoholszonda beszennyeződik, törölje le tiszta ruhával. Ne használjon kemény tárgyakat vagy maró hatású anyagokat tartalmazó szereket.

A fényképek csak illusztrációk. A termékek tényleges megjelenése eltérhet a képeken látható képektől.