

**HU****Hordozható műanyag spirálozógép PB200-09****A készülék részei**

- 1 Perforáló kar
- 2 Fűzőfésű nyitó bal/jobbs
- 3 Papírvezető (4 lyuk)
- 4 Papírvezető (21 lyuk)
- 5 Fűző mechanizmus
- 6 Hulladékgyűjtő edény (a készülék alján)

Biztonsági figyelmeztetések

- 1 A készüléket sima, vízszintes és szilárd felületre helyezze le.
- 2 Tartsa be a perforálási és fűzési előírásokat.
- 3 A fontos dokumentumok fűzése előtt a készülék használatát valamilyen hulladék papíron próbálja ki.
- 4 A műanyag lapokat két papírlap közé helyezve lyukassza ki.

Használat**1 Perforálás**

- a. A papírt vagy a fedőlapokat dugja a készülék elején található nyílásba (lásd a fűzőfűzés ikont) és állítsa be a papír helyzetét a lapszél igazítóval 4. A perforáló kart 1 ütközésig nyomja le.
A perforáló kart hajtsa fel és vegye ki a kilyukasztott anyagot.
- b. A papírt vagy a fedőlapokat dugja a készülék hátulján található nyílásba (lásd a 4 lyuk perforálása ikont) és állítsa be a papír helyzetét a lapszél igazítóval 3. A perforáló kart 1 ütközésig nyomja le.
A perforáló kart hajtsa fel és vegye ki a kilyukasztott anyagot.

2 Fűzés

- a. Válasszon megfelelő spirált a táblázatban található adatok alapján.

Oldalak száma	Spirál méret (mm)	Spirál méret (hüvelyk)
1 - 12	6	1/4
13 - 20	8	5/16
21 - 35	10	3/8
36 - 50	12	1/2

- b. A műanyag spirált helyezze a spirálozó mechanizmusba 5 (a fogak felfelé nézzenek D), és nyissa szét a fűzőnyitóval. A jelek szerint válasszon helyes méretet (lásd az E. ábrát).
- c. A perforált dokumentum lapjait helyezze a fűzőfésűbe.
- d. A fűzőnyitót zárja össze, és vegye ki az összefűzött dokumentumot.

3 A hulladékgyűjtő edény kiürítése

- a. A készüléket vigye hulladékgyűjtő kosár fölé, és nyissa ki a hulladékgyűjtő fedelét. A készüléket döntse meg és öntse ki a hulladékot, a készüléket kissé ütögesse meg.
- b. A hulladékgyűjtő edényt rendszeresen ürítse ki.