


## Personal Thermo Binder PB200-70

Peach 



Bedienungsanleitung



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.





## Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise müssen beim Einsatz von elektrischen Geräten in jedem Fall berücksichtigt werden:



### Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Lassen Sie Geräte, die nicht einwandfrei funktionieren oder beschädigt wurden, sofort von autorisiertem Fachpersonal oder vom Kundendienst untersuchen und reparieren.



### Vermeiden Sie Verletzungsgefahr!

- Fassen Sie niemals auf die Heizplatte, da diese eine sehr hohe Temperatur entwickelt.

## Beschreibung

- 1 Dokumentenhalter
- 2 Start-Taste
- 3 Ein-/Aus-Schalter
- 4 OK-Leuchte
- 5 Betriebsanzeige
- 6 Bindschacht
- 7 Kühlständer

## Bedienung

### Thermobindegerät einschalten

- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 (Position „I“). Die rote Betriebsanzeige 5 leuchtet auf: Das Gerät heizt bis zur Betriebstemperatur auf. Nach ca. 3 Minuten hat das Gerät die optimale Betriebstemperatur erreicht. Die grüne OK-Leuchte 4 leuchtet auf und es ertönt ein akustisches Signal.

### Binden

- Wählen Sie die richtige Peach-Thermobindemappe aus und legen Sie die zu bindenden Seiten in diese hinein (siehe Tabelle).

| Anzahl Blätter (80 g/m²) | 15  | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
|--------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Mappen-Dicke in mm       | 1,5 | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  | 10  | 12  | 15  |

- Nehmen Sie die Mappe und stoßen Sie diese ein- bis zweimal mit dem Rücken auf.
- Klappen Sie den Dokumentenhalter 1 vollständig hoch.
- Stellen Sie die vorbereitete Thermobindemappe in den Bindschacht 6, bis der Mappenrücken die Heizplatte berührt (siehe Abb. C).
- Drücken Sie nun die Start-Taste 2; die OK-Leuchte 4 beginnt zu blinken. Nach ca. 1 Minute erlischt die OK-Leuchte 4 kurz und leuchtet dann wieder konstant, es ertönt ein akustisches Signal. Der Bindevorgang ist nun abgeschlossen.
- Ziehen Sie den Kühlständer 7 vollständig heraus.
- Stellen Sie nun die gebundene Mappe in den Kühlständer 7, damit die Bindung abkühlen kann. Nach 60 Sekunden halten Sie eine perfekte Bindung in der Hand.

### Thermobindegerät ausschalten

- Nach Abschluss der gewünschten Bindungen schalten Sie das Gerät durch Drücken des Ein-/Aus-Schalters 3 aus (Position „0“).

## Reinigen und pflegen

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker. Vor der Reinigung das Gerät abkühlen lassen.
- Reinigen Sie die Heizplatte und die Plastikeile mit einem leicht befeuchteten Tuch und ggf. mit einem milden Reinigungsmittel.

## Specifications

### Thermal Binding Machine PB200-70

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Device type:           | electric                                                   |
| Heat-up time:          | approx. 3 minutes                                          |
| Binding time:          | approx. 1 minute                                           |
| Paper format:          | up to DIN A4                                               |
| Max. binding capacity: | 300 sheets<br>(can simultaneously bind several portfolios) |
| Power input:           | 200 W                                                      |
| Mains voltage:         | 230 V~ 50 Hz                                               |
| Net weight:            | 950 g                                                      |
| Dimensions:            | 40 x 9 x 10 cm                                             |

### 3T Supplies AG, Peach Division

Tel: +41 44 787 68 30

Fax: +41 44 787 68 50

e-mail: [support@peach.info](mailto:support@peach.info)

**Europe:**

**3T Supplies AG, Peach Division**

Chaltenbodenstrasse 6D

CH-8834 Schindellegi (Switzerland)

support@peach.info

**Asia Pacific, Middle East & Africa:**

Peach Asia Pacific Pty Ltd

Sydney (Australia)

info@peachglobal.com