



Okoskarkötő Használati Utasítás

Kompatibilis operációs rendszer és követelmények



1. Android 4.4 vagy újabb



2. iOS 8.5 vagy újabb



3. Bluetooth 4.0 vagy újabb támogatás

Előkészületek

Kérjük, töltsé fel az okoskarkötőt 2 - 2,5 órán keresztül az első használat előtt. Az akkumulátor jelzése töltés közben megjelenik a képernyőn.



OLED kijelző

Elektróda



Elektróda

Kijelzőfény

Elektróda

Töltő pont

※Kérjük, töltsé fel a karkötőt háromhavonta egyszer, akkor is a nem használja.

Csatlakoztatási utasítás

Mobile APP letöltésének módja

Mód 1: Olvassa be a fenti QR-kódot a letöltéshez

Mód 2: Keresse meg a "Wearfit2.0" Android store-ban
vagy APP store-ban a letöltéshez és telepítéshez



Szkenneje be a QR kódot az applikációhoz való belépéshez.

Funkciók

- ⌚ **Idő üzemmód:** Kijelzi az akkumulátor maradék töltöttségi szintjét, a dátumot és időt, az alvási időt, a lépések számát (A dátumot és az időt nem lehetett beállítani az okoskarkötőn. A dátum és az idő szinkronizálása kerül, miután csatlakoztatta a készüléket), nyomja meg és tartsa lenyomva a kijelzőt a kezelőfelületet megváltoztatásához.
- 🔊 **Lépésszámláló:** Automatikusan, napi rendszerességgel rögzíti a megtett lépéseket.
- 🔥 **Kalória:** A kalóriefogyasztás automatikusan rögzíti naponta.
- 📏 **Távolság:** A megtett távolságot automatikusan rögzíti naponta.
Pulzusszám mérés: óránként méri a pulzusszámot, vagy manuálisan is megmérheti. Nyomja meg a kijelzőn, és tartsa lenyomva a pulzusmérő kezelőfelületre való belépéshez.
- 🩸 **Vérnyomás mérés:** óránként méri a vérnyomást, vagy manuálisan is megmérheti. Nyomja meg a kijelzőn, és tartsa lenyomva a pulzusmérő kezelőfelületre való belépéshez.
- 🩺 **Véroxigénszint mérés:** óránként méri a véroxigén szintet, vagy manuálisan is megmérheti. Nyomja meg a kijelzőn, és tartsa lenyomva a véroxigénszint kezelőfelületre való belépéshez.
- 🛡️ **Immunitásmérés:** az aktuális immunitási állapotot az okoskarkötő automatikusan megméri az APP segítségével. Az immunitásméréshez a kijelző hosszan tartó megnyomása szükséges, majd karkötő kijelzőjén válassza az immunitásmérés kezelőfelületet, és hosszan tartsa lenyomva. Indítsa el a mérést, amely automatikusan befejeződik a megfelelő kezelőfelületen.
- 🌡️ **Hőmérséklet mérés:** az aktuális testhőmérsékletet az okoskarkötő automatikusan megméri az APP segítségével. Az hőmérséklet méréshez a kijelző hosszan tartó megnyomása szükséges, majd karkötő kijelzőjén válassza az hőmérsékletmérés kezelőfelületet, és hosszan tartsa lenyomva. Indítsa el a mérést, amely automatikusan befejeződik a megfelelő kezelőfelületen.
- 📊 **EKG teszt:** Kattintson az aktuális EKG mérésének megkezdéséhez. Miután a mérés sikeres volt, megnézheti az aktuális EKG-adatokat az APP-ban.
Alvásmínőségi információs kezelőfelület: A napi alvásmínőség mérése automatikusan történik.
- 🔔 **Okos emlékeztető:** Kapcsolja be az értesítéseket az alkalmazáson. Az okoskarkötő jelzi, ha értesítések, bejövő hívások és szöveges üzenetek érkeznek.

- Edzés mód: A belépéshez tartsa lenyomva az edzésmód kezelőfelületét. A készülék a beépített futás, hegymászás és kerékpáros módokkal is használható. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kezelőfelületet az edzési idő és az elégetett kalória rögzítéséhez. Nyomja meg a szüneteltetéshez. Nyomja meg és tartsa lenyomva az aktuális módból való kilépéshez.
- 🐼 Időjárás: A valós idejű időjárási körülményeket szinkronizáljuk az eszköz adataival, és megjelenítjük az idő kijelző kezelőfelületén. A megfelelő működéshez az okoskarkötőt csatlakoztatni kell az APP-hoz, és a GPS-nek bekapcsolt állapotban kell lennie.
- *** További funkciók: Időzítő (tartsa lenyomva a belépéshez vagy a kilépéshez, nyomja meg a indításhoz vagy a szüneteltetéshez), Keresse meg a telefonomat (tartsa lenyomva a kereséshez, nyomja meg a leállításhoz), tartsa lenyomva a kikapcsoláshoz, vissza (tartsa lenyomva az idő kijelzőhöz való visszatéréshez) , QR-kód (beolvashatja a kódot az APP letöltésével)
- Egyéb funkciók: csuklómozdulattal aktiválhatja a készüléket, mozgás emlékeztető, „Ne zavarj” - mód, képkészítés csuklómozdulattal, óránkénti mérés, WeChat sport, Apple Health, automatikus nyelvbeállítás.

V Hogyan zajlik az EKG-vizsgálat?

Mérés előtt ellenőrizze bőre kezelőfelületének a tisztaságát! Helyezze magát kényelembe, és relaxáljon.

1. Viselje az okoskarkötőt megfelelően: ügyeljen arra, hogy a bőr és a karkötő érzékelője tökéletesen érintkezzen.
2. Lépjen az okoskarkötő EKG-vizsgálat oldalára, nyomja meg és tartsa lenyomva a mérés elindításához. Mindeközben nyomja meg és tartsa egy percig az okoskarkötő két oldalán található elektródokat két különböző ujjal, amíg az okoskarkötő kijelzi a sikeres információt. Lépjen be a Wearfit 2.0 EKG oldalra az eredmény megtalálásához. Vagy lépjen be a Wearfit 2.0 APP alkalmazásba a mérés elindításához. A mérés során hajtva végre a fent leírt testtartást, amíg a mérés be nem fejeződik.



Hogyan töltsé és kapcsolja szét a karkötőt



✱ Kövesse az alábbi utasításokat a karkötő szétválasztásához és töltéséhez.

GYIK

Nem találja az okoskarkötőt, vagy nem tudja létrehozni a kapcsolatot?

Android rendszer:

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a Bluetooth jel nem látható az okoskarkötőn (Az okoskarkötő kapcsolódva van, ha a Bluetooth jel látszik.) Helyezze az okoskarkötőt és a készüléket egymás mellé, és próbálja meg megkeresni és csatlakoztatni. A kapcsolat létrehozható-es Android 4.4-es vagy frissebb rendszeren.

2. Továbbra sem tud kapcsolódni, lépjen be a Setting – Application management-authorization management-application access authorization menübe, és keresse meg a Wearfit 2.0-t, engedélyezze az összes hozzáférést; lépjen be újra a Setting menübe a GPS helymeghatározó szolgáltatás bekapcsolásához, és indítsa újra a telefont, és próbálja újra csatlakoztatni.

IOS rendszer:

Kérjük ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a Bluetooth jel nem látható az okoskarkötőn (Az okoskarkötő kapcsolódva van, ha a Bluetooth jel látszik. Kérjük törölje ki az eszközt először.) Lépjen be a setting – Bluetooth – menübe és törölje ezt az eszközt, ezután az APP képes lesz érzékelni az okoskarkötőt.

A kapcsolat létrehozása után azt jelzi a karkötő, hogy nincs kapcsolódva vagy az akku töltöttsége 0%?

Az okoskarkötő és az eszköz kapcsolódása sikertelen volt, próbálja újra csatlakoztatni az eszközt.

Nem jelenik meg adat az APP-ban?

Húzza le a földalt a frissítéshez, az adatok szinkronizálásra kerülnek és megjelennek az APP-ban. Az első csatlakozáskor az adatok automatikusan szinkronizálásra kerülnek. A továbbiakban az adatok szinkronizálódnak óránként. Ezen felül kapcsolja be az óránkénti mérést. Az APP kiolvassa óránként az adatokat (lépésszám, pulzusszám) az okosórából. Nem lesznek adatok, ha az óránkénti mérés nincs bekapcsolva.

Műszaki adatok

Kijelző mérete	1.4 hüvelyk
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Vízállósági szint	IP67
Akkumulátor típusa	Polymer Battery
Akkumulátor kapacitása	90mAh
Töltési idő	2-2.5 hours
A szíj mérete	251mm*18mm*2.5mm
Töltés módja	Micro USB
Csomagolás	Okoskarkötő+ használati utasítás

Megjegyzés

1. Ha bármilyen probléma merül fel a termék minőségével vagy használatával kapcsolatban, kérjük keresse fel közvetlenül üzletünket, felveszük önnel a kapcsolatot a lehető leghamarabb.
2. A termék által mért eredmények csak irányadók, nem alkalmasak orvosi célú felhasználásra vagy leletnek. Kérjük, kövesse az orvosa utasításait, és ne diagnosztizálja és kezelje magát a mérési eredmények alapján.
3. A termék vízállósági szintje: IP67. A termék mérsékelten vízálló, tehát nem használható búvárkodáshoz vagy hosszú ideig a vízben való tartózkodáshoz. Ezenkívül ez a termék nem áll ellen forró víznek, a vízgőz tönkre teheti a karkötőt.
4. A társaság fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítására. Egyes funkciók különböznek a megfelelő szoftververziótól, ami normális.
5. Ez a termék polimer akkumulátort tartalmaz. Ne tegye ki ezt a terméket hosszú ideig magas hőmérsékleti hatásnak. Tilos a termék nyílt lángba való helyezése!



RoHS CE