

xiaomi

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S

Használati útmutató




Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását okozhatják.
- Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!
- Tartsa távol kisgyermekektől és csecsemőktől. Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen. Gyermekek, idősek vagy csökkentett képességgel rendelkező személyek csak felügyelettel és útmutatás mellett használhatják a terméket.
- A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa!
- A készülék használata nem ajánlott olyan személyek (köztük gyerekek) számára, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek megfelelő ismerettel és tapasztalattal, kivéve ha a használat megfelelő felügyelet vagy olyan személy útmutatása mellett történik, aki felelősséget vállal a felsoroltak biztonságáért.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. Tartsa távol hőforrástól, hogy ne sérüljenek meg a műanyag részek. Tartsa távol más készülékektől és ne helyezze más készülékre.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Tartsa távol a terméket kályhától és fűtőtesttől, hogy elkerülje a tűz és hő által okozott baleseti gyulladások és égési sérülések bekövetkezését.
- Fürdőszobába és egyéb, nagy páratartalmú helyiségekbe ne helyezze a készüléket.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapját.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

- Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra!
- A készüléket nem szabad vízbe meríteni!
- A készülék lithium akkumulátort tartalmaz, ne dobja tűzbe, ne helyezze tűz közelébe. Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékleti környezetnek (pl autóban hagyva közvetlen napfényen). Ha az akkumulátor magas hőmérsékletnek van kitéve, megsérül vagy folyadékkal érintkezik, akkor tűz, spontán gyulladás keletkezhet vagy az akkumulátor felrobbanhat.
- A kompresszor egyenáramú motorral van ellátva, amely belső részében működés közben szikrázást okozhat, ezért soha ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ha a kompresszor nem megszokott zajt ad ki vagy túlmelegszik, azonnal kapcsolja ki.
- Mindig ellenőrizze a mértékegységet, mielőtt beállítja a légnyomás értéket, hogy elkerülje a tömlő túlfújás miatti szétrobbanását. Általános átváltási egység: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa.
- Mindig ellenőrizze a kompresszor működését és ne hagyja felügyelet nélkül előre beállított érték nélküli üzemeltetés közben, hogy elkerülje a túlfújást
- Csak tiszta, száraz környezetben használja. Eltömődés, szennyeződés tönkretelheti a készüléket. A készülék nem vízálló, ne merítse vízbe.
- Bármilyen rendellenes működés tapasztalása esetén lépjen kapcsolatba a szervizzel! Ne kísérelje meg saját maga javítani a készüléket. A javítást csak a megbízott szervíz vagy szakember végezheti.

A doboz tartalma



Popis součástí

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 Schrader fúvóka | 2 Nagy nyomású légső |
| 3 Légső tároló | 4 Lámpa |
| 5 Légső csatlakozó | 6 Kijelző |
| 7 + gomb | 8 Lámpa be/kikapcsoló gomb |
| 9 - gomb | 10 Energiaszint jelző |
| 11 Töltő csatlakozó | 12 Üzem módváltó |
| 13 Indítás/leállítás gomb | 14 Hőelvezető nyílás |

Kiegészítők



Presta adapter × 1



Tűszelep adapter × 1



Hordtáska × 1




Töltő kábel × 1

A készülék használata

1. Energiaszint jelzés és töltés

Energiaszint jelzés




Az energiaszint jelző különböző színekkel jelzi az akkumulátor energiaszintjét

Fehér: több, mint 50%

Narancs: 20 és 50% között

Piros: kevesebb, mint 20%. Töltse amint lehetséges.

Töltés



Töltse fel teljesen a készüléket az első használat előtt. Csatlakoztassa a töltő kábelt a megfelelő töltőhöz (5V/2A külön kapható) és a készülékhez.

Energiaszint jelzés töltés alatt:

Villogó fehér: töltés

Fehér: feltöltve

Megjegyzés: a készülék töltés közben nem használható. A töltést csak beltérben végezze. Csak kompatibilis töltőt használjon (nem tartozék).

2. A kompresszor bekapcsolása




Húzza ki a légsövet a tárolóból. A kompresszor automatikusan bekapcsol. Ha 3 percig nincs használatban, a kompresszor kikapcsol. Ha a kompresszor automatikusan kikapcsolt és a légső nincs a tartóban, akkor nyomja meg a Start/Stop gombot az újra bekapcsoláshoz.

A kompresszor kikapcsolása

Helyezze vissza a légsövet a tárolóba a kompresszor kikapcsolásához. A kompresszor bekapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa nyomva a Start/Stop gombot a kikapcsoláshoz. Ha a kompresszor 3 percen keresztül használaton kívül van, automatikusan kikapcsol.

3. A nagynyomású légső és a Schrader fúvóka csatlakoztatása

Schrader szelep




A gépkocsik, motorkerékpárok, MTB kerékpárok tömlőin legtöbb esetben Schrader szelep található.

Felfújás: a kompresszor közvetlenül csatlakoztatható Schrader szelephez a felfújáshoz.

Leeresztés: használjon egy megfelelő eszközt a szeleptű megnyomásához, hogy a levegőt kiengedje.

Presta szelep



Az országúti kerékpárok és némely MTB kerékpárok Presta szelepet használnak.

Ezek felfújásához a mellékelt Presta adapterre van szükség.

Felfújás: csavarja ki a Presta szelep gyűrűjét, csatlakoztassa a Presta adaptert a légsőhöz, majd csatlakoztassa a kompresszort a szelephez a felfújás indításához. A tömlő felfújása után csavarja vissza a gyűrűt.

Leeresztés: csavarja le a gyűrűt és nyomja le a szelep fejet a levegő kiengedéséhez.

Tűszelep

Szelep típus	Fúvóka
	

Labdák (pl kosárlabda, futball labda) felfújásához a mellékelt tűszelep adapter használata szükséges.

Felfújás: Csavarja a tűszelep adaptert a Schrader szelepfőbe, majd nyomja be a tűt a labda szelepébe a felfújáshoz.

Leeresztés: nyomja be a tűszelep adaptert a labda szelepébe és óvatosan nyomja meg a labdát a levegő kieresztéséhez.


4. Légnyomás mérés

Az aktuális légnyomás értéke automatikusan megjelenik a kijelzőn, ha a légcsővet csatlakoztatja a szelephez, ha a kompresszor be van kapcsolva.

5. A megfelelő légnyomás meghatározása

A túlnyomásból adódó balesetek megelőzése érdekében mindig ellenőrizze a gyártó által előírt légnyomási értéket a megfelelő légnyomás meghatározásához.


Tömlők



A gépkocsik, motorkerékpárok, kerékpárok tömlői számára megfelelő légnyomás a tömlő oldalán fel van tüntetve.

Gépkocsik esetén a megfelelő légnyomási érték a vezető oldali ajtón is meglátható. A részletekkel kapcsolatosan a terhelési súlyt figyelembe vevő megfelelő légnyomási érték meghatározásához nézze át a jármű használati utasítását.

Labdák



A futball labdák, kosárlabdák, röplabdák és egyéb labdák számára javasolt légnyomási érték a szelep közelében található.

Légnyomás referencia táblázat

Kategória	Típus	Javasolt értékhatár
Kerékpár	Mi Smart Electric Folding Bike kerékpár	35–45 psi
	12; 14 és 16" méretű kerék	30–50 psi
	20; 22 és 24" méretű kerék	40–50 psi
	Mi elektromos roller	40–50 psi
	26; 27,5 és 29" kerék	45–65 psi
	700c országúti kerékpár peremes tömlő	100–130 psi
	700c országúti kerékpár csöves tömlő	120–145 psi
Motor-kerékpár	Robogó és egyéb motorkerékpár	1.8–3.0 bar
Gépkocsi	Gépkocsi kerék	2.2–2.8 bar
Labda	Kosárlabda	7–9 psi
	Futball labda	8–16 psi
	Röplabda	4–5 psi
	Rögbi labda	12–14 psi

Megjegyzés: A fenti értékek csak tájékoztató jellegűek. Mindig ellenőrizze a felfújás előtt az adott eszköz használati utasítását a megfelelő nyomásérték miatt.

6. Előre beállított értékek

Üzem mód beállítás

Nyomja meg az üzemmód váltó gombot az alábbi üzemmódok közötti váltáshoz. Válassza ki a megfelelő mértékegységet felfújás előtt. Az üzemmódváltó gomb nyomva tartásával választhat a bar és a psi között.

Kézi beállítás: a felhasználó által beállított érték (a beállított mértékegység és érték el lesz tárolva).

Állítható értékhatár: 3-150 psi



Kerékpár mód: alapérték: 45 psi

Állítható értékhatár: 30-65 psi



Motorkerékpár mód: alapérték: 2,4 bar

Állítható értékhatár: 1,8-3,0 bar



Gépkocsi mód: alapérték: 2,5 psi

Állítható értékhatár: 1,8-3,5 bar



Labda mód: alapérték: 8 psi

Állítható értékhatár: 4-16 psi

Az előre beállított érték megadása



Az üzemmód kiválasztása után a „+” vagy a „-” gombbal állítsa be a megfelelő nyomási értéket. Tartsa nyomva a gombot a gyorsabb beállításhoz.



Beállítás közben a villogó érték mutatja a cél értéket, a nem villogó érték pedig az aktuális nyomás értéket.

Lámpa



Nyomja meg a lámpa be/kikapcsoló gombját a lámpa be/kikapcsolásához. A lámpa segítségével sötét helyeken könnyebben csatlakoztatni tudja a kompreszort a szelephez.

7. Felfújás

Felfújás indítása



Nyomja meg a Start/Stop gombot a felfújás indításához. Az aktuális nyomásérték látható a kijelzőn felfújás közben. Felfújás közben a kompresszor 75 - 80 dB erősségű zajszintet ér el. Tegyen meg minden szükséges óvintézkedést a hallás károsodás megelőzése érdekében. A kompresszor és a légsző erősen felmelegedhet huzamosabb használat során. Kerülje a légsző a hosszabb ideig tartó közvetlen bőrrel történő érintkezését a balesetek megelőzése érdekében.

Felfújás leállítása



Ha az előre beállított értéket eléri, a kompresszor automatikusan leáll. A felfújás bármikor leállítható a Start/Stop gomb egyszeri megnyomásával.

Figyelmeztetés:

Léggömbök, strandlabdák, úszógumik nem fújhatók fel előre beállított érték alapján, mivel azok légnyomása a minimálisan beállítható érték alá esik. Ezeket az eszközöket csak kézi beállítással fújja fel, megfelelő körültekintéssel.

Akkumulátor információ

A kompresszor akkumulátora 40 percig használható teljesen feltöltött állapotban jelentős súly nélkül, 25°C környezeti hőmérsékleten. Jelentős súly esetén vagy hidegebb környezetben az akkumulátor használati ideje csökkenhet.

8. A légsző eltávolítása

A légsző a használat során jelentősen felmelegedhet. A balesetek megelőzése érdekében legyen körültekintő amikor eltávolítja a légszővet a szelepről. A légsző eltávolításakor a szelepből kevés levegő távozik. A légsző elkerülése érdekében gyorsan távolítsa el a légszővet.

Karbantartás és javítás

- Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban az eszközöket, hogy megőrizze azok élességét és olajozottságát. Töltse fel legalább három havonta.
- A javítást csak megbízott szerviz vagy szakember végezheti.
- A vásárló által cserélhető tartozékok: légcső Schrader fúvókával, Presta adapter, Tűszelep adapter és töltő kábel.
- A javításhoz speciális eszközökre van szükség, ne kísérelje meg saját kezűleg javítani a terméket.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Lassú felfújási sebesség	1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor energiaszintje megfelelő. 2. Ellenőrizze, hogy a légsző nem ereszt. 3. Ellenőrizze, hogy a légsző megfelelően rögzítve van. 4. Ellenőrizze, hogy a felfújandó eszköz nem ereszt.
A kompresszor bekapcsol, de nem fúj fel	1. Ellenőrizze, hogy a légsző ki van húzva a tartóból. 2. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor energiaszintje megfelelő. 3. Ellenőrizze, hogy a felfújandó eszköz elérte-e a beállított légnyomás értéket
Nem lehetséges a beállított érték növelése vagy csökkentése	Ellenőrizze a kompresszor megfelelő üzemmódba állítását. A kézi beállítás esetén semmilyen ábra nem jelenik meg és az érték 3 – 150 psi között állítható.
A kompresszor megfelelően felfújja az eszközt, de 0 érték látható a kijelzőn.	Kis légnyomású eszközök esetén (pl léggömb) túl kicsi a mérhető nyomási érték.
A kompresszor kikapcsol a légsző szelephez csatlakoztatása után	Kapcsolja be újra a kompresszort a Start/Stop gombbal.
Légszivárgás van a légsző csatlakoztatásakor.	Ellenőrizze, hogy a légsző megfelelően van csatlakoztatva.
Az akkumulátor energiaszint jelzője más színű felfújás közben, mint készenléti módban.	Ez normális működés. Az akkumulátor feszültség szintje felfújás közben leesik, amellyel így az energiaszint jelző más szintet jelenít meg.
A jelzőfény nem világít töltés után	Cserélje ki az adaptert megfelelőre.

Jellemzők

Név	Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S
Modell	MJCQB05QJ
Méret	124 × 71 × 45,3 mm (légcső nélkül)
Légnyomás értékhatás	0,2–10,3 bar / 3–150 psi
Működési hőmérséklet	0°C – 45°C
Lemerítés	-10°C – 45°C
Légcső hosszúság	180 mm (Schrader fúvóka, a menet nélkül)
Szelepfej méret	Schrader adapter: 11x20mm, Presta adapter: 11x15 mm
Töltő csatlakozó	Type C
Töltési idő	3 óra
Érzékelési pontosság	±1 psi

Zaj értékek és vibráció

Zajkibocsátási értékek az EN 60745-1 szabvány szerint:	
Légnymási zajszint	$L_{pA} = 71 \text{ dB (A)}$
Tűrészatár	$K = 3 \text{ dB}$
A – súlyú teljesítmény zajszint	$L_{WA} = 82 \text{ dB (A)}$
Tűrészatár	$K = 3 \text{ dB}$
Kinyilvánított A – súlyú teljesítmény zajszint (A EN 1012-1 szabvány szerint)	85 dB (A)
Vibrációs értékek az EN 60745-1 szabvány szerint:	
Vibrációs kibocsátási érték	$a_h = 3.1 \text{ m/s}^2$
Tűrészatár	$K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Megjegyzés:

- A kinyilvánított vibrációs adatok a szabvány tesztek szerinti mérések eredmény és más eszközökkel történő összehasonlításra használható.
- A kinyilvánított vibrációs adatok előzetes vizsgálat értékelés során is használhatóak.
- Az aktuális vibrációs kibocsátási érték eltérhet a kinyilvánított vibrációs kibocsátási értéktől attól függően, hogy milyen módon használja a készüléket; illetve attól függően, hogy az aktuális használati környezetben az üzemeltetőt megfelelően védve a biztonságos mérés beazonosítható legyen (figyelembe véve minden működési feltételt, amikor az eszközt kikapcsolták és amikor az használaton kívül van a kikapcsolási idő függvényében).



A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.



A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy minden alapvető rádiós tesztet elvégeztünk, és hogy a fent említett termék megfelel a 2014/53/EU direktíva összes alapvető követelményének.

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: iRiding (Xiamen) Technology Co., Ltd.

(Mi Ecosystem company)

Address: Room 403, NO.768 Qishan North Road, Huli District,
Xiamen , Fujian Province, P.R. CHINA

Další informace najdete na www.mi.com

Importőr:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

