



7



8




9



10



11



* GB - Content may vary according to your model. FR - Le contenu peut varier en fonction de votre modèle. DE - der inhalt kann je nach modell variieren. IT - I contenuti possono variare secondo il modello. NL - inhoud kan variëren volgens uw model. PT - o conteúdo pode variar de acordo com o modelo. ES - el contenido puede variar en base a su modelo. DK - indholdet kan variere i henhold til modellen. NO - innholdet kan variere avhengig av modellen. SE - innehåll kan variera beroende på modell. FI - sisältö saattaa vaihdella mallista riippuen. GR - το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. RU - содержимое может меняться в зависимости от модели. PL - zawartość może być inna w zależności od modelu. CZ - obsah může lišit v závislosti na vašem modelu. SK - obsah sa môže líšiť v závislosti od modelu. TR - i çeri k modeli ni ze göre farklılık gösterebilir. AR - قد يختلف المحتوى وفقاً لنموذج المنتج.



<https://www.hoover-home.com/>

GB User Manual	PL Instrukcja Obsługi
FR Guide de l'utilisateur	CZ Návod k obsluze
DE Bedienungsanleitung	SK Návod na obsluhu
IT Manuale d'uso	TR Kullanım Kılavuzu
NL Gebruikershandleiding	AR كتيب المستخدم
PT Manual de Instruções	
ES Guía del usuario	
DK Brugervejledning	
NO Bruksanvisning	
SE Instruktionsmanual	
FI Käyttöohje	
GR Οδηγίες Χρήσεως	
RU Руководство пользователя	



APPLY MANUAL LABEL HERE

GB - Please read the 'Instructions for Safe Use and Fittings' booklet before using your product. FR - Veuillez lire le paragraphe « Instructions De Sécurité D'utilisation Et De Raccordement » avant d'utiliser votre produit. DE - Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam die „Bedienungsanleitung zur sicheren Benutzung“. IT - Leggere con attenzione il libretto "Istruzioni Per Un Uso Sicuro E Per Il Montaggio Degli Accessori Opzionali" prima di utilizzare il prodotto. NL - Lees 'Instructies Voor Veilig Gebruik En Aansluitingen' voor u het produkt in gebruik neemt. PT - Por favor leia o manual "instruções Para Utilização E Instalação Seguras" antes de começar a usar o produto. ES - Por favor lea las "instrucciones Para Un Uso Seguro Y Para El Montaje" antes de utilizar el producto. DK - Læs venligst vejledningen "instruktioner For Sikker Brug Og Samling", inden du tager produktet i brug. NO - Vennligst les veiledningen "instruksjoner For Sikker Bruk Og Monteringer" før du bruker produktet. SE - Var vänlig läs "Instruktioner för säker användning" innan ni använder denna produkt. FI - Tutustu ennen tuotteen käyttöä "lisävarusteiden Turvallisen Käytön Ja Asennuksen Ohjeet" ohjeeseen. GR - Παρακαλώ διαβάστε την ενότητα "Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσεως Και Εξαρτημάτων" στο βιβλίο οδηγιών, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. RU - Перед использованием прибора необходимо ознакомиться с «Инструкция По Безопасному Использованию И Применению». PL - Przed użyciem produktu, proszę zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania I Akcesoriów. CZ - Před použitím výrobku si důkladně přečtěte a dodržujte pokyny v brožůře "návod K Bezpečnému Použití A Upevnění". SK - Pred použitím vášho výrobku, si prosím dôkladne prečítajte a dodržujte pokyny v brožúre "Návod na bezpečné používanie". SI - Prosim Preberite Navodila Za Varno Uporabo In Sestavo Dodatnih Pripomočkov. TR - Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzundaki 'güvenli Kullanım Ve Donanım' bölümünü okuyunuz. AR - يرجى قراءة كتيب "تعليمات الاستخدام الآمن والتجهيزات" قبل استخدام المنتج.

1

‘CLICK’

‘CLICK’

Assembly diagram showing the main body, motor unit, and various attachments being connected to the main tube. The motor unit is shown being inserted into the top of the main tube with a 'CLICK' sound. The main tube is then inserted into the motor unit at the bottom, also with a 'CLICK' sound. Various attachments like the crevice tool, motorized floor head, and motorized crevice tool are shown being attached to the main tube.

2

Charging instructions showing the motor unit being plugged into a power outlet. A battery level indicator shows the charge status: <math>< 6\%</math>, 16.5%, 50%, and 100%. A 3.5Hrs charging time is indicated.

*GB - Content may vary according to your model. FR - Le contenu peut varier en fonction de votre modèle. DE - der inhalt kann je nach modell variieren. IT - I contenuti possono variare secondo il modello. NL - inhoud kan variëren volgens uw model. PT - o conteúdo pode variar de acordo com o modelo. ES - el contenido puede variar en base a su modelo. DK - indholdet kan variere i henhold til modellen. NO - innholdet kan variere avhengig av modellen. SE - innehåll kan variera beroende på modell. FI - sisältö saattaa vaihdella mallista riippuen. GR - το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει αναλόγα με το μοντέλο. RU - содержимое может меняться в зависимости от модели. PL - zawartość może być inna w zależności od modelu. CZ - obsah může lišit v závislosti na vašem modelu. SK - obsah sa môže líšiť v závislosti od modelu. TR - içeri k modeli nize göre farklılık gösterebilir. AR - قد يختلف المحتوى وفقاً لطرازه

3.1

Operation instructions showing the power button being pressed to turn the vacuum on (ON) and off (OFF). The mode selector dial is shown with four modes: STANDARD MODE, TURBO MODE, ECO MODE, and BOOST MODE (indicated by a 'PUSH' button and 'X1' multiplier). A battery level indicator shows the charge status.

3.2

Operation instructions showing the power button being pressed to turn the vacuum on (ON) and off (OFF). The mode selector dial is shown with four modes: STANDARD MODE, TURBO MODE, BOOST MODE (indicated by a '3 Sec' timer and 'PUSH' button), and ECO MODE. A battery level indicator shows the charge status.

4*

Maintenance instructions showing the motor unit being cleaned with a brush. The motor unit is shown being inserted into a cleaning container. A battery level indicator shows the charge status.

5*

Maintenance instructions showing the motor unit being cleaned with a brush. The motor unit is shown being inserted into a cleaning container. A battery level indicator shows the charge status.

6

Maintenance instructions showing the motor unit being cleaned with a brush. The motor unit is shown being inserted into a cleaning container. A battery level indicator shows the charge status.