




**VINOTÉKA
VINOTÉKA
CHŁODZIARKA DO WINA
BORHÚTŐ
VINSKA VITRINA**


GZ-25



**Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo**

Před použitím si prosím přečtěte a dodržujte bezpečnostní předpisy a provozní pokyny.

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI A FUNKCE



1. Plastový kryt
2. Polička vinotéky (Celkově 5)
3. Závěs dvířek
4. Kryt ventilátoru
5. Nastavitelné nožičky
6. Kryt horního závěsu dvířek
7. Těsnění horních dvířek
8. Madlo horních dvířek
9. Těsnění spodních dvířek
10. Madlo spodních dvířek
11. Spodní závěs dvířek

POZOR!



VYSOKÉ NAPĚTÍ

Nesnímejte kryty!

Uvnitř je vysoké napětí

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ

K snížení nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění při použití vašeho spotřebiče, dodržujte tyto základní předběžná opatření:

- Přečtěte si všechny instrukce před použitím vinotéky.
- **NEBEZPEČÍ nebo VAROVÁNÍ:** Nebezpečí uvěznění dětí ve spotřebiči.
Uvěznění a následné udušení dětí nejsou problémy minulosti. Vyhozené nebo nepoužívané spotřebiče jsou stále nebezpečné ... i když jsou „vložené v garáži pouze pár dní“.
- Dříve než vyhodíte vaši starou vinotéku: Sejměte dvířka. Nechtě policičky na svém místě, aby se děti nemohly dostat dovnitř.
- Nikdy nedovolte dětem používat, hrát si, ani lézt dovnitř spotřebiče.
- Nikdy nečistěte části spotřebiče hořlavými kapalinami. Jejich výpary mohou způsobit nebezpečí požáru nebo explozi.
- Neskladujte ani nepoužívejte benzin ani žádné hořlavé látky a tekutiny v blízkosti tohoto nebo jiného spotřebiče. Jejich výpary mohou způsobit nebezpečí požáru nebo exploze.
- Neopravujte ani neměňte žádné části vinotéky ani se nepokoušejte o žádnou opravu, pokud není konkrétně doporučena v instrukcích týkajících se údržby nebo v uvedených pokynech týkajících se opravy. Pojistku nahraďte pojistkou stejného typu.

- Odložte si tyto instrukce -

INSTRUKCE TYKAJÍCÍ SE INSTALACE

Před použitím vaší vinotéky

- Odstraňte obaly z exteriéru a interiéru spotřebiče.
- Vyčistěte vnitřní prostor vlažnou vodou pomocí jemné tkaniny.

Instalace vinotéky

- Tato vinotéka je určena pouze pro samostatní postavení, což je vhodnější než vestavba.
- Postavte vinotéku na povrch, který je dostatečně silný na to, aby unesl její váhu při naplnění.
- Nechtě 10 cm mezeru mezi zadní a bočními stěnami vinotéky, což umožňuje správnou cirkulaci vzduchu k chlazení.
- Umístěte vinotéku co nejdál od přímého slunečního záření a zdroje tepla (kamna, ohřívač, radiátor, apod.). Přímé sluneční záření může mít vliv na akrylový nátěr a tepelní zdroje mohou zvýšit spotřebu elektrické energie. Mimořádně nízké teploty okolí mohou také ovlivnit správnou činnost spotřebiče.
- Tato vinotéka používá technologii supravodičového chlazení (bez kompresoru) a není určena na umístění na teplých místech, jako jsou garáže, skladiska nebo v exteriérech, neboť je vyvinutá pro provoz při maximální teplotě okolí pod 30°C.
- Vyhněte se umístění spotřebiče na vlhkém místě.
- Připojte vinotéku k samostatní, správně instalované uzemněné zásuvce. Za žádných okolností neodstraňujte třetí (uzemňovací) pól z přívodního kabelu. Jakékoliv dotazy týkající se napájení nebo uzemnění by měli být směrovány na certifikovaného elektrikáře nebo autorizované servisní centrum.
- Po připojení vinotéky k síťové zásuvce nechtě spotřebič vychladnout 2-3 hodiny, než vložíte jakékoliv položky do vnitřního prostoru.

Elektrické připojení

Varování


Nesprávné použití uzemněné přípojky může vést k vzniku nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud je přívodní kabel poškozený, vyměnit by ji mělo autorizované servisní centrum.

Tento spotřebič musí být správně uzemněný k zajištění vaší bezpečnosti. Přívodní kabel tohoto spotřebiče je vybavený zástrčkou se dvěma hroty, která se shoduje se standardními elektrickými zásuvkami pro minimalizaci možnosti úrazu elektrickým proudem.

Přívodní kabel by měl být zajištěný za spotřebičem a ne vystavená nebo volně viset, aby se zabránilo nepředvídatelnému poranění.

Tento spotřebič by měl být vždy připojený k své vlastní síťové zásuvce s napětím, které se shoduje s údaji uvedenými na typovém štítku spotřebiče. Díky tomu zajistíte nejlepší výkon a také zabráníte přetížení elektrického obvodu domácnosti, což by mohlo způsobit vznik požáru. Nikdy neodpojujte spotřebič tahem za přívodní kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a potáhněte přímo ze zásuvky. Všechny přívodní kabely, které jsou poškozené ihned opravte nebo vyměňte. Nepoužívejte kabel, který je prasklý nebo odřený po celé délce nebo na konci. Při přemísťování spotřebiče dejte pozor, abyste nepoškodili přívodní kabel.

Zobrazení elektroinstalace



OBSLUHA VAŠEHO SPOTŘEBIČE

Horní Zóna - Vinotéka

Doporučujeme instalovat vinotéku na místo, kde je teplota okolí mezi 23° - 26°C/72° - 78°F. Pokud je teplota okolí vyšší nebo nižší než doporučená, může být ovlivněn výkon spotřebiče. Například, umístění vašeho spotřebiče na mimořádně suché nebo teplé místo může způsobit kolísání vnitřní teploty. Nemusí být dosažený rozsah 8° -18°C/46° - 65°F.

Doporučené teploty pro vinotéku.

Červené víno	14°-18°C	57-65°F
Suché/Bílé víno	9°-14° C	49-58°F
Růžové víno	10°-11°C	51-53°F
Šumivé víno	5°-9°C	40-49°F


Teplotní rozsahy pro vaši vinotéku

Teplotní rozsah	Horní	8-18°C	46-64°F
	Spodní	9-18°C	48-64°F

Ovládací panel

Kontrolka

Nastavenie



Nahoru

Dolů



Při nastavení zobrazení teploty můžete zvolit buď stupně Fahrenheita nebo Celsia stisknutím tlačítka na přibližně 3 sekundy. Stupně budou zobrazené modrou barvou v okýnku zobrazení teploty.

NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ TEPLOTY

- Horní a spodní zóna se ovládá samostatně, pokud stisknete tlačítko „SET“, horní displej bliká a můžete změnit teplotu horní zóny, stisknutím tlačítka „SET“ opět, bliká spodní displej a můžete nastavit teplotu spodní zóny.
- Vaše vinotéka je vybavena „automatickým“ uzamknutím panelu, který se aktivuje 12 sekund po posledním stisku tlačítka.

Stiskněte  a  tlačítka najednou na 3 sekundy k odemčení panelu. Uslyšíte pípnutí pro upozornění, že panel je aktivní.

- Můžete zvolit teplotu podle potřeby tlačítky  a  na ovládacím panelu každé zóny.
Požadovaná teplota se zvyšuje 1°F nebo 1°C po stisku  tlačítka jednou, v opačném případě se snižuje o 1 °F nebo 1 °C po stisknutí tlačítka .
- Funkce tlačítek: všechny indikátory se rozsvítí po zapnutí napájení a budou zobrazené ještě 1.5 sekundy poté. Teplota bude 54 °F (12°C).

1. : na zobrazení teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.
2. Levý  a  ovladač teploty horního prostoru.
Jedním stisknutím  nebo  se teplota zvýší nebo sníží o jeden stupeň.
3. Pravý  a  ovladač teploty spodního prostoru.
Jedním stisknutím  nebo  se teplota zvýší nebo sníží o jeden stupeň.
4. Osvětlení: zapnutí LED osvětlení
- Blokování ovládacího panelu: Pokud neuskutečníte žádnou činnost tlačítky v průběhu 12 sekund, ovládací panel se zamkne automaticky. Na odemčení ovládacího panelu stiskněte najednou tlačítka  nebo  na pravé straně na 1 sekundu.
- Indikátor:
 1. Indikátor vedle °F: teplota bude zobrazená ve stupních Fahrenheita.
 2. Indikátor vedle °C: teplota bude zobrazená ve stupních Celsia.
 3. Indikátor vedle WHITE: Tento indikátor se rozsvítí při ovládání teploty spodního prostoru.
 4. Indikátor vedle RED: Tento indikátor se rozsvítí při ovládání teploty horního prostoru.
- Zobrazení rozsahu teplot je 0 - 38°C.
- Rozsah nastavení teplot: horní prostor 8 -18°C; spodní prostor 9 -18°C.
- Pokud termostat nefunguje, okénko zobrazení teploty bude indikovat EE;
- Pokud je v okénku zobrazení teploty zobrazené HH, znamená to, že teplota uvnitř spotřebiče je vyšší než je rozsah zobrazení teplot; Pokud je v okénku zobrazení teploty zobrazené LL, znamená to, že teplota uvnitř spotřebiče je nižší než je rozsah zobrazení teplot.

Poznámka:

- Pokud používáte vinotéku nebo ji spustíte po delší době odstavení, mohou se objevit několika stupňové rozdíly mezi teplotou, kterou zvolíte a teplotu indikovanou na LED displeji. Jedná se běžný jev, kterého příčinou je délka času aktivace. Když bude vinotéka běžet několik hodin, všechno se vrátí do normálu.

Kapacita skladování

Vinotéka: Můžete vložit do vinotéky 24 standardní láhvi. Mnoho láhví se může odlišovat velikostí a rozměry. Takže aktuální počet láhví, které lze skladovat, se může lišit. Kapacity láhví jsou přibližné maxima při skladování klasických Bordeaux 750ml láhví a zahrnují skladování většího objemu.

Vnitřní osvětlení

Vnitřní osvětlení můžete zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka označeného symbolem „Světla“



Osvětlení zhasne automaticky, pokud zůstane zapnuté na 10 minut. Opět budete muset stisknout tlačítko označené symbolem „Světla“  a osvětlení se zapne.

PÉČE A ÚDRŽBA

Čištění vaší vinotéky

- ODPOJTE vinotéku a vyjměte všechny položky včetně poliček.
- Vnitřní prostor umyjte teplou vodou a jedlou sodou. Tento roztok by měl obsahovat přibližně 2 polévkové lžíce jedlé sody v 1 litru vody.
- Poličky umyjte jemným mycím roztokem.
- Zbytky vody utřete hubkou při čištění oblasti ovládacích prvků, nebo jakýchkoliv elektrických částí.
- Vnější skříňku spotřebiče umyjte teplou vodou s jemným mycím prostředkem. Dobře opláchněte a vysušte jemnou tkaninou.

UPOZORNĚNÍ

Neodpojte-li vinotéku od elektrické sítě, může dojít k zasažení elektrickým proudem.

Výpadek dodávky elektrické energie

- Většina výpadků dodávky elektrické energie je odstraněná v průběhu několik hodin a nemělo by to ovlivnit teplotu ve spotřebiči, pokud minimalizujete počet otevření dvířek spotřebiče. Pokud je výpadek elektrické sítě delší, budete muset udělat určité kroky pro ochranu obsahu.

Přemísťování vinotéky

- Vydejte všechny láhve.
- Bezpečně připevněte volné díly (poličky) uvnitř spotřebiče.
- Zajistěte zavřená dvířka.
- Chraňte vnější stranu spotřebiče příkrývkou nebo podobnou položkou.

Tipy pro úsporu energie

- Vinotéka by měla být umístěná na nejchladnějším místě místnosti, co nejdál od spotřebičů vytvářejících teplo a mimo přímé sluneční záření.
- Jednou z vlastností supravodičové jednotky je délka času, potřebného na kompenzaci teploty při častém otvírání a zavírání dvířek. Může být nutné počkat, dokud se teplota vrátí k předchozí úrovni při delším otevření dvířek. Jde o běžný jev u tohoto typu zařízení.

POTÍŽE S VINOTÉKOU?

Většinu běžných potíží s vinotékou můžete vyřešit snadno a ušetříte s tím spojené náklady s možnými servisními zásahy. Vyzkoušejte níže uvedená doporučení dříve, než zavoláte servis.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMU

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA
Vinotéka nefunguje.	Není připojená k síťové zásuvce. Vypnul se jistič nebo se vypálila pojistka.
Ovládací panel je zablokovaný.	Stiskněte najednou tlačítka  a  na 3 sekundy k odemčení ovládacího panelu. Počkejte dokud neuslyšíte pípnutí.
Spotřebič není dostatečně vychlazený.	Zkontrolujte nastavení ovladače teploty. Vnější prostředí může vyžadovat vyšší nastavení. Časté otvírání dvířek. Dvířka nejsou zcela zavřená. Těsnění dvířek netěsní správně. Spotřebič nemá dostatečný volný prostor kolem. Nestandardní napětí.
Osvětlení nefunguje.	Není připojená k elektrické síti. Spustil se jistič nebo se vypálila pojistka. Tlačítko osvětlení je vypnuté.
Vibrace.	Ujistěte se, zda je vinotéka ve vodorovné poloze.
Dvířka se nezavírají správně.	Vinotéka není ve vodorovné poloze. Dvířka nejsou správně instalovaná. Těsnění dvířek je znečištěné. Poličky jsou povytažené.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnování kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabalen v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Donínská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjmení/jméno:

Stát/PSČ/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zboží) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

.....

Datum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

☐

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

☐

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.


Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Pred použitím si prosím prečítajte a dodržiavajte bezpečnostné predpisy a prevádzkové pokyny.

JEDNOTLIVÉ ČASTI A FUNKCIE



1. Plastový kryt
2. Polička vinotéky (Celkovo 5)
3. Záves dvierok
4. Kryt ventilátora
5. Nastaviteľné nožičky
6. Kryt horného závesu dvierok
7. Tesnenie horných dvierok
8. Rukoväť horných dvierok
9. Tesnenie spodných dvierok
10. Rukoväť spodných dvierok
11. Spodný záves dvierok

POZOR!



VYSOKÉ NAPÄTIE

Nesnímajte kryty!

Vo vnútri je vysoké napätie!

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

VAROVANIE

Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia pri použití vášho spotrebiča dodržiavajte tieto základné predbežné opatrenia:

- Prečítajte si všetky pokyny pred použitím vinotéky.
- **NEBEZPEČENSTVO alebo VAROVANIE:** Nebezpečenstvo uväznenia detí v spotrebiči. Uväznenie a následné udusenie detí nie sú problémy minulosti. Vyhodené alebo nepoužívané spotrebiče sú stále nebezpečné ... aj keď sú „vložené v garáži len pár dní“.
- Skôr ako vyhodíte vašu starú vinotéku: Zložte dvierka. Nechajte poličky na svojom mieste, aby sa deti nemohli dostať dovnútra.
- Nikdy nedovoľte deťom používať, hrať sa, ani liezť dovnútra spotrebiča.
- Nikdy nečistite časti spotrebiča horľavými kvapalinami. Ich výpary môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo explóziu.
- Neskladujte ani nepoužívajte benzín ani žiadne horľavé látky a tekutiny v blízkosti tohto alebo iného spotrebiča. Ich výpary môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo explózie.
- Neopravujte ani nemeňte žiadne časti vinotéky ani sa nepokúšajte o žiadnu opravu, ak nie je konkrétne odporúčaná v pokynoch týkajúcich sa údržby alebo v uvedených pokynoch týkajúcich sa opravy. Poistku nahraďte poistkou rovnakého typu.

- Odložte si tieto pokyny -

POKYNY TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE

Pred použitím vašej vinotéky

- Odstráňte obaly z exteriéru a interiéru spotrebiča.
- Vyčistite vnútorný priestor vlažnou vodou pomocou jemnej tkaniny.

Inštalácia vinotéky

- Táto vinotéka je určená len pre samostatné postavenie, čo je vhodnejšie ako zabudovanie.
- Postavte vinotéku na povrch, ktorý je dostatočne silný na to, aby uniesol jej váhu pri naplnení.
- Nechajte 10 cm medzeru medzi zadnou a bočnými stenami vinotéky, čo umožňuje správnu cirkuláciu vzduchu pre chladenie.
- Umiestnite vinotéku čo najďalej od oriamého slnečného žiarenia a zdroja tepla (pec, ohrievač, radiátor, atď.). Priame slnečné žiarenie môže mať vplyv na akrylový náter a tepelné zdroje môžu zvýšiť spotrebu elektrickej energie. Mimoriadne nízke teploty okolia môžu taktiež ovplyvniť správnu činnosť spotrebiča.
- Táto vinotéka používa technológiu supravodičového chladenia (bez kompresora) a nie je určená na umiestnenie na teplých miestach, ako sú garáže, sklady alebo v exteriéroch, pretože je vyvinutá pre prevádzku pri maximálnej teplote okolia pod 30°C.
- Vyhňte sa umiestneniu spotrebiča na vlhkom mieste.
- Pripojte vinotéku k samostatnej, správne inštalovanej uzemnenej zásuvke. Za žiadnych okolností neodstraňujte tretí (uzemňovací) pól z napájacieho kábla. Akékoľvek otázky týkajúce sa napájania alebo uzemnenia by mali byť smerované na certifikovaného elektrikára alebo autorizované servisné centrum.
- Po pripojení vinotéky k sieťovej zásuvke nechajte spotrebič vychladnúť 2-3 hodiny, kým vložíte akékoľvek položky do vnútorného priestoru.

Elektrické pripojenie

Varovanie


Nesprávne použitie uzemnenej prípojky môže viesť k vzniku nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom. Ak je napájací kábel poškodený, vymeniť by ho malo len autorizované servisné centrum.

Tento spotrebič musí byť správne uzemnený pre zaistenie vašej bezpečnosti. Napájací kábel tohto spotrebiča je vybavený zástrčkou s dvoma hrotmi, ktorá sa zhoduje so štandardnými zásuvkami pre minimalizáciu možnosti úrazu elektrickým prúdom.

Napájací kábel by mal byť zaistený za spotrebičom a nie vystavený alebo voľne visieť, aby sa zabránilo nepredvídateľnému poraneniu.

Tento spotrebič by mal byť vždy pripojený k svojej vlastnej sieťovej zásuvke s napätím, ktoré sa zhoduje s údajmi uvedenými na typovom štítku spotrebiča. Vďaka tomu zaistíte najlepší výkon a taktiež zabránite preťaženiu elektrického obvodu domácnosti, čo by mohlo spôsobiť vznik požiaru. Nikdy neodpájajte spotrebič ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a potiahnite priamo zo zásuvky. Všetky napájacie káble, ktoré sú poškodené, ihneď opravte alebo vymeňte. Nepoužívajte kábel, ktorý je prasknutý alebo odretý po celej dĺžke alebo na konci. Pri premiestňovaní spotrebiča dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel.

Zobrazenie elektroinštalácie



OBSLUHA VÁŠHO SPOTREBIČA

Horná Zóna - Vinotéka

Odporúčame inštalovať vinotéku na miesto, kde je teplota okolia medzi 23° - 26°C/72° - 78°F. Ak je teplota okolia vyššia alebo nižšia ako odporúčaná, môže byť ovplyvnený výkon spotrebiča. Napríklad, umiestnenie vášho spotrebiča na mimoriadne suché alebo teplé miesto môže spôsobiť kolísanie vnútornej teploty. Nemusí byť dosiahnutý rozsah 8° -18°C/46° - 65°F.

Odporúčané teploty pre vinotéku.

Červené víno	14°-18°C	57-65°F
Suché/Biele víno	9°-14° C	49-58°F
Ružové víno	10°-11°C	51-53°F
Šumivé víno	5°-9°C	40-49°F


Teplotné rozsahy pre vašu vinotéku

Teplotný rozsah	Horný	8-18°C	46-64°F
	Spodný	9-18°C	48-64°F

Ovládací panel

Kontrolka

Nastavenie



Hore

Dolu



Pri nastavení zobrazenia teploty môžete zvoliť buď stupne Fahrenheita alebo Celzia stlačením tlačidla na približne 3 sekundy. Stupne budú zobrazené modrou farbou v okienku zobrazenia teploty.

NASTAVENIE OVLÁDANIA TEPLOTY

- Horná a spodná zóna sa ovláda samostatne, ak stlačíte tlačidlo „SET“, horný displej bliká a môžete zmeniť teplotu hornej zóny, stlačením tlačidla „SET“ opäť bliká spodný displej a môžete nastaviť teplotu spodnej zóny.
- Vaša vinotéka je vybavená „automatickým“ uzamknutím panelu, ktorý sa aktivuje 12 sekúnd po poslednom stlačení tlačidla.

Stlačte  a  tlačidlá súčasne na 3 sekundy pre odomknutie panelu. Budete počuť pípnutie pre upozornenie, že panel je aktívny.

- Môžete zvoliť teplotu podľa potreby tlačidlami  a  na ovládacom paneli každej zóny.
Požadovaná teplota sa zvyšuje 1°F alebo 1°C po stlačení  tlačidla raz, v opačnom prípade sa znižuje o 1°F alebo 1°C po stlačení tlačidla .
- Funkcie tlačidiel: všetky indikátory sa rozsvietia po zapnutí napájania a budú zobrazené ešte 1.5 sekundy potom. Teplota bude 54 °F (12°C).

1. : na zobrazenie teploty v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita.
2. Ľavý  a  ovládač teploty horného priestoru.
Jedným stlačením  alebo  sa teplota zvýši alebo zníži o jeden stupeň.
3. Pravý  a  ovládač teploty spodného priestoru.
Jedným stlačením  alebo  sa teplota zvýši alebo zníži o jeden stupeň.
4. Osvetlenie: zapnutie LED osvetlenia
- Blokovanie ovládacieho panela: Ak neuskutočnite žiadnu činnosť tlačidlami v priebehu 12 sekúnd, ovládací panel sa zamkne automaticky. Na odomknutie ovládacieho panela stlačte súčasne tlačidlá  alebo  na pravej strane na 1 sekundu.
- Indikátor:
 1. Indikátor vedľa °F: teplota bude zobrazená v stupňoch Fahrenheita.
 2. Indikátor vedľa °C: teplota bude zobrazená v stupňoch Celzia.
 3. Indikátor vedľa WHITE: Tento indikátor sa rozsvieti pri ovládaní teploty spodného priestoru.
 4. Indikátor vedľa RED: Tento indikátor sa rozsvieti pri ovládaní teploty horného priestoru.
- Zobrazenie rozsahu teplôt je 0 - 38°C.
- Rozsah nastavenia teplôt: horný priestor 8 -18°C; spodný priestor 9 -18°C.
- Ak termostat nefunguje, okienko zobrazenia teploty bude indikovať EE;
- Ak je v okienku zobrazenia teploty zobrazené HH, znamená to, že teplota v spotrebiči je vyššia ako je rozsah zobrazenia teplôt; Ak je v okienku zobrazenia teploty zobrazené LL, znamená to, že teplota v spotrebiči je nižšia ako je rozsah zobrazenia teplôt.

Poznámka:

- Ak používate vinotéku alebo ju spustíte po dlhšej odstavke, môžu sa objaviť niekoľkostupňové rozdiely medzi teplotou, ktorú zvolíte a teplotu indikovanou na LED displeji. Ide o bežný jav, ktorého príčinou je dĺžka času aktivácie. Keď bude vinotéka bežať niekoľko hodín, všetko sa vráti do normálu.

Kapacita skladovania

Vinotéka: Môžete vložiť do vinotéky 24 štandardných fliaš. Mnoho fliaš sa môže odlišovať veľkosťou a rozmermi. Takže aktuálny počet fliaš, ktoré je možné skladovať, sa môže odlišovať. Kapacity fliaš sú približné maximá pri skladovaní klasických Bordeaux 750ml fliaš a zahŕňajú skladovanie väčšieho objemu.

Vnútorné osvetlenie

Vnútorné osvetlenie môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla označeného symbolom „Svetla“ . Osvetlenie zhasne automaticky, ak zostane zapnuté na 10 minút. Opäť budete musieť stlačiť tlačidlo označené symbolom „Svetla“  a osvetlenie sa zapne.

ÚDRŽBA

Čistenie vašej vinotéky

- ODPOJTE vinotéku a vyberte všetky položky vrátane poličiek.
- Vnútorný priestor umyte teplou vodou a jedlou sódou. Tento roztok by mal obsahovať približne 2 polievkové lyžice jedlej sódy v 1 litre vody.
- Poličky umyte jemným čistiacim roztokom.
- Zvyšky vody utrite špongiou pri čistení oblasti ovládacích prvkov, alebo akýchkoľvek elektrických častí.
- Vonkajšiu skrinku spotrebiča umyte teplou vodou s jemným čistiacim prostriedkom. Dobré opláchnite a vysušte jemnou tkaninou.

UPOZORNENIE

Ak neodpojíte vinotéku od elektrickej siete, môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Výpadok dodávky elektrickej energie

- Väčšina výpadkov dodávky elektrickej energie je odstránená v priebehu niekoľkých hodín a nemalo by to ovplyvniť teplotu v spotrebiči, ak minimalizujete počet otvorení dvierok spotrebiča. Ak je výpadok elektrickej siete dlhší, budete musieť urobiť určité kroky pre ochranu obsahu.

Premiestňovanie vinotéky

- Vyberte všetky fľaše.
- Bezpečne pripevnite voľné diely (poličky) v spotrebiči.
- Zaisťte zatvorené dvierka.
- Chráňte vonkajšiu stranu spotrebiča prikrývkou alebo podobnou položkou.

Tipy pre úsporu energie

- Vinotéka by mala byť umiestnená na najchladnejšom mieste miestnosti, čo najďalej od spotrebičov vytvárajúcich teplo a mimo priame slnečné žiarenie.
- Jednou z vlastností supravodičovej jednotky je dĺžka času, potrebného na kompenzáciu teploty pri častom otváraní a zatváraní dvierok. Môže byť nutné počkať, kým sa teplota vráti na predchádzajúcu úroveň pri dlhšom otvorení dvierok. Ide o bežný jav pri tomto type zariadenia.

PROBLÉMY S VINOTÉKOU?

Väčšinu bežných problémov v vinotéku môžete vyriešiť jednoducho a ušetríte s tým spojené náklady s možnými servisnými zásahmi. Vyskúšajte nižšie uvedené odporúčania skôr, ako zavoláte servis.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA
Vinotéka nefunguje.	Nie je pripojená k sieťovej zásuvke. Vypol sa istič alebo sa vypálila poistka.
Ovládací panel je zablokovaný.	Stlačte súčasne tlačidlo  a  na 3 sekundy pre odomknutie ovládacieho panela. Počkajte, kým nebudete počuť pípnutie.
Spotrebič nie je dostatočne vychladený.	Skontrolujte nastavenie ovládača teploty. Vonkajšie prostredie môže vyžadovať vyššie nastavenie. Časté otváranie dvierok. Dvierka nie sú úplne zatvorené. Tesnenie dvierok netesní správne. Spotrebič nemá dostatočný voľný priestor. Neštandardné napätie.
Osvetlenie nefunguje.	Nie je pripojená k elektrickej sieti. Spustil sa istič alebo sa vypálila poistka. Tlačidlo osvetlenia je vypnuté.
Vibrácie.	Uistite sa, či je vinotéka vo vodorovnej polohe.
Dvierka sa nezatvárajú správne.	Vinotéka nie je vo vodorovnej polohe. Dvierka nie sú správne inštalované. Tesnenie dvierok je znečistené. Poličky sú povytiahnuté.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSČ/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.


☐

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

☐

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i właściwej obsługi urządzenia.

ELEMENTY I FUNKCJE



1. Osłona plastikowa
2. Półka chłodziarki
3. Zawias drzwi
4. Osłona wentylatora
5. Nóżki nastawne
6. Osłona górnego zawiasu drzwi
7. Uszczelka górnych drzwi
8. Uchwyt górnych drzwi
9. Uszczelka dolnych drzwi
10. Uchwyt dolnych drzwi
11. Dolny zawias drzwi

UWAGA!



WYSOKIE NAPIĘCIE

Nie zdejmować osłon. Części wewnętrzne urządzenia są pod wysokim napięciem!

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem lub odniesienia obrażeń w wyniku obsługi niniejszego urządzenia należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
- **RYZYKO lub OSTRZEŻENIE:** Ryzyko uwięzienia dzieci w urządzeniu. Uduszenie dzieci w urządzeniach elektrycznych nie jest problemem tylko dawnych czasów. Zużyte urządzenia wciąż są niebezpieczne, nawet w razie pozostawienia w garażu przez kilka dni.
- **Przed likwidacją zużytej chłodziarki do wina:** Zdjąć drzwi. Zostawić półki na swoim miejscu, żeby dzieci nie mogły bawić się wewnątrz urządzenia.
- Uniemożliwić dzieciom obsługiwanie urządzenia, bawić się lub włączyć do środka urządzenia.
- Nigdy nie czyścić poszczególnych części urządzenia za pomocą substancji łatwopalnych. Ich opary mogą spowodować ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Nie przechowywać i nie stosować benzyny lub innych substancji i cieczy łatwopalnych w pobliżu tego lub innego urządzenia. Ich opary mogą spowodować ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Nie naprawiać i nie wymieniać żadnej części chłodziarki do wina oraz nie dokonywać prób samodzielnej naprawy, jeżeli nie jest to wyraźnie zalecane w instrukcjach dotyczących konserwacji lub napraw. W celu wymiany bezpiecznika należy użyć bezpiecznika identycznego typu.

- Zachować instrukcję do późniejszego wglądu -

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI

Przed pierwszym uruchomieniem

- Usunąć opakowania zewnętrzne i opakowania wewnątrz urządzenia.
- Wnętrze urządzenia należy czyścić za pomocą czystej wody i delikatnej ściereczki.

Instalacja chłodziarki do wina

- Niniejsza chłodziarka przeznaczona jest tylko do instalacji jako urządzenie wolnostojące - rozwijanie to jest bardziej optymalne niż zabudowa.
- Ustawić urządzenie na powierzchni o nośności odpowiadającej masie w pełni załadowanego urządzenia.
- Pozostawić 10 cm wolnego miejsca wokół ścian bocznych i ściany tylnej urządzenia, aby umożliwić właściwą cyrkulację powietrza.
- Ustawić urządzenie z dala od bezpośrednich promieni słonecznych i źródeł ciepła (grzejnik, piec itp.). Bezpośrednie promieniowanie słoneczne mogłoby uszkodzić powłokę akrylową, natomiast źródła ciepła mają negatywny wpływ na zużycie energii. Zbyt niska temperatura pomieszczenia może również wpłynąć na poprawną pracę urządzenia.
- Niniejsza chłodziarka wykorzystuje technologię chłodzenia termoelektrycznego (bez sprężarki) i nie jest ona przeznaczona do instalacji w ciepłych miejscach, takich jak garaże, magazyny lub na zewnątrz budynków - została ona zaprojektowana do pracy w temperaturze otoczenia najwyższej 30°C.
- Unikać instalacji urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
- Podłączyć urządzenie do samodzielnego i uziemionego gniazdka elektrycznego. Nigdy nie należy usuwać lub odłączać trzeciego (uziemiającego) kontaktu od dostarczonego przewodu. Jakiegokolwiek pytania dotyczące zasilania lub uziemienia powinny być skierowane do certyfikowanego elektryka lub autoryzowanego punktu serwisowego.
- Po podłączeniu chłodziarki do zasilania należy zostawić urządzenie do schłodzenia przez 2-3 przed umieszczeniem w nim jakiegokolwiek napoju.

Podłączenie elektryczne

Ostrzeżenie

Niewłaściwe zastosowanie uziemionej wtyczki może spowodować porażenie prądem. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego należy zlecić jego wymianę autoryzowanemu punktowi serwisowemu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa niniejsze urządzenie powinno być uziemione. Przewód elektryczny tego urządzenia wyposażony jest we wtyczkę z 2 wtykami, która powinna być podłączona do gniazdka z 2 otworami w celu minimalizacji ryzyka porażenia prądem.

Kabel elektryczny powinien być zabezpieczony za urządzeniem, nie powinien on znajdować się przed urządzeniem lub zwisać z urządzenia, aby nie dopuścić do potknięcia i obrażeń.


Niniejsze urządzenie powinno być podłączone do własnego gniazdka elektrycznego o napięciu zgodnym z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Taki sposób podłączenia zapewni najlepszą wydajność i jednocześnie eliminuje ryzyko przeciążenia obwodu elektrycznego w mieszkaniu, które mogłoby spowodować pożar.

Nie wyłączać urządzenia poprzez ciągnięcie za przewód zasilający.

W celu odłączenia urządzenia od zasilania należy odłączyć od gniazdka elektrycznego ciągnąc za wtyczkę przewodu zasilającego.

Wszystkie uszkodzone przewody zasilające należy natychmiast naprawić lub wymienić. Nie używać przewodu, który jest pęknięty lub obdarty na całej długości lub na końcach. Podczas przemieszczania należy zadbać, by nóżki nie uszkodziły przewodu zasilającego.

Schemat instalacji elektrycznej



OBSŁUGA URZĄDZENIA

Górna strefa - chłodziarka do wina

Zalecamy ustawienie chłodziarki w miejscu o temperaturze w zakresie 23°-26°C/72°-78°F. Wyższa lub niższa temperatura w stosunku do zalecanej wartości może mieć wpływ na funkcję urządzenia. Przykładowo, ustawienie chłodziarki w ekstremalnie chłodnym lub ekstremalnie gorącym miejscu może spowodować wahanie się temperatury wewnątrz urządzenia. W takim razie urządzenie może nie osiągać zakresu temperatur 8° - 18°C/46° - 65°F.

Zakresy temperatur dla chłodziarki

Wino czerwone	14°-18°C	57-65°F
Wino białe/wytrawne	9°-14° C	49-58°F
Wino różowe	10°-11°C	51-53°F
Wino musujące	5°-9°C	40-49°F

Zakresy temperatur dla chłodziarki

Zakres temperatur	Strefa górna	8-18°C	46-64°F
	Strefa dolna	9-18°C	48-64°F

Panel kontrolny

Lampka
Kontrolna

Ustawienie

Do góry

Na dół



Poprzez naciśnięcie przycisku F/C i przytrzymanie do przez ok. 3 sekundy można wybrać jednostki temperatury - stopnie Celsjusza / stopnie Fahrenheita. Stopnie zostaną wyświetlone na wyświetlaczu w kolorze niebieskim.

REGULACJA TEMPERATURY

- Regulacji temperatury dokonuje się osobno dla strefy górnej i strefy dolnej. Po naciśnięciu przycisku „SET” miga górny wyświetlacz - można ustawić temperaturę w strefie górnej. Po ponownym naciśnięciu przycisku „SET” miga dolny wyświetlacz - można ustawić temperaturę w strefie dolnej.
 - Chłodziarka do wina wyposażona jest w „automatyczną” blokadę panelu kontrolnego, która aktywuje się 12 sekund po naciśnięciu ostatniego przycisku.
 - Aby odblokować panel, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski  i . Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy informujący, że panel kontrolny jest aktywny.
 - Teraz można ustawić temperaturę w zależności od potrzeby poprzez naciśnięcie przycisków  i  na panelu kontrolnym każdej ze stref. Jednorazowe naciśnięcie przycisku  powoduje podwyższenie temperatury o 1°F lub 1°C, natomiast jednorazowe naciśnięcie przycisku  powoduje obniżenie temperatury o 1°F lub 1°C.
 - Funkcje przycisków - wszystkie wskaźniki zaświecą się po włączeniu zasilania i pozostaną one włączone jeszcze przez 1,5 sekundy. Temperatura będzie wynosiła 54 °F - 12 °C
- : Poprzez naciśnięcie tego przycisku można wybrać jednostki temperatury - stopnie Celsjusza / stopnie Fahrenheita.
 - Lewy  i  regulator temperatury strefy górnej.
Jedno naciśnięcie przycisku  lub  powoduje podwyższenie lub obniżenie temperatury o jeden stopień.
 - Prawy  i  regulator temperatury strefy dolnej.
Jedno naciśnięcie przycisku  lub  powoduje podwyższenie lub obniżenie temperatury o jeden stopień.
 - Oświetlenie: włączenie oświetlenia LED
Blokada panelu kontrolnego: Jeżeli w ciągu 12 sekund nie zostanie naciśnięty żaden z przycisków, panel kontrolny zostanie automatycznie zablokowany. W celu odblokowania należy nacisnąć jednocześnie przyciski  lub  i przytrzymać przez 1 sekundę.
- Wskaźniki:
 - Wskaźnik przy °F: temperatura zostanie wyświetlona w stopniach Fahrenheita
 - Wskaźnik przy °C: temperatura zostanie wyświetlona w stopniach Celsjusza
 - Wskaźnik przy WHITE: Wskaźnik ten zaświeci się podczas ustawiania temperatury strefy dolnej.
 - Wskaźnik przy RED: Wskaźnik ten zaświeci się podczas ustawiania temperatury strefy górnej.
 - Urządzenie wyświetla temperaturę w zakresie od 0 do 38°C.
 - Zakres ustawienia temperatur: strefa górna 8 - 18°C; strefa dolna 9 - 18°C.
 - Jeżeli termostat nie działa, wyświetlacz temperatury pokazuje EE.
 - Jeżeli na wyświetlaczu temperatury pojawia się HH oznacza to, że temperatura wewnątrz urządzenia jest wyższa od zakresu wyświetlanych wartości temperatury.
 - Jeżeli na wyświetlaczu temperatury pojawia się LL oznacza to, że temperatura wewnątrz urządzenia jest niższa od zakresu wyświetlanych wartości temperatury.

Uwaga:

- Przy pierwszym uruchomieniu lub po dłuższym okresie nieczynności wartość ustawionej temperatury może się różnić o kilka stopni od wartości pokazanej na wyświetlaczu LCD. Jest to zjawisko normalne i jest ono spowodowane okresem aktywacji urządzenia. Po kilku godzinach pracy wszystko powinno wrócić do normy.

Pojemność chłodziarki

Chłodziarka do wina: W chłodziarce można przechowywać 24 standardowych butelek. Niektóre butelki mogą mieć różne wymiary i różny kształt. Z tego względu rzeczywista pojemność urządzenia może się różnić. Podane objętości stanowią wartość maksymalną dla klasycznych butelek Bordeaux 750 ml

Wewnętrzne oświetlenie

Wewnętrzne oświetlenie można włączyć lub wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku oznaczonego symbolem światła . Oświetlenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach włączenia. W celu ponownego włączenia oświetlenia należy ponownie nacisnąć symbol światła .

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Czyszczenie chłodziarki do wina

- Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od źródła zasilania i wyjąć butelki wraz z półkami.
- Powierzchnie zewnętrzne należy wyczyścić za pomocą ciepłej wody z sodą. Do przygotowania roztworu należy użyć 2 łyżek sody i ok. 1 litra wody.
- Półki należy wyczyścić delikatnym roztworem do mycia.
- Resztki wody w stregie elementów sterujących lub jakichkolwiek części elektrycznych należy wytrzeć za pomocą gąbki.
- Powierzchnie wewnętrzne należy wyczyścić za pomocą ciepłej wody i delikatnego detergentu. Dokładnie wypłukać i wysuszyć delikatną ściereczką

OSTRZEŻENIE

W razie braku odłączenia od zasilania grozi ryzyko porażenia prądem.

Przerwa w dostawie prądu

- Większość przerw w dostawie energii elektrycznej trwa do kilku godzin, dlatego nie będą one miały wpływu na temperaturę wewnątrz urządzenia - pod warunkiem mniejszej częstotliwości otwierania drzwi. W razie długotrwałej przerwy w dostawie prądu należy podjąć odpowiednie kroki zmierzające do zabezpieczenia przechowywanego wina.

Przemieszczanie chłodziarki do wina

- Wyjąć wszystkie butelki z urządzenia.
- Luźne przedmioty (półki) wewnątrz urządzenia zabezpieczyć za pomocą taśmy klejącej.
- Następnie przykleić taśmą zamknięte drzwi.
- Ścianki zewnętrzne urządzenia chronić za pomocą kocu lub podobnego materiału.

Porady, jak zmniejszyć zużycie energii

- Ustawić chłodziarkę w najchłodniejszym miejscu pomieszczenia, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.
- Jedną z właściwości urządzeń termoelektrycznych jest dłuższy czas przywrócenia temperatury z powodu częstego otwierania i zamykania drzwiczek. Po otwarciu drzwiczek możliwe jest dłuższe czekanie na przywrócenie temperatury do ustawionej, standardowej wartości. Jest to zjawisko normalne dla tego rodzaju urządzeń.

PROBLEMY Z CHŁODZIARKĄ?

Większość problemów związanych z chłodziarką można rozwiązać bardzo łatwo, co oszczędza ewentualne koszty usług serwisowych. Zanim zwrócisz się do serwisu, sprawdź, czy poniższe porady nie pomogą ci w rozwiązaniu problemu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA
Chłodziarka do wina nie działa.	Brak podłączenia do zasilania. Wyłączony lub przepalony bezpiecznik.
Panel kontrolny jest zablokowany.	Aby odblokować panel, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski  i  . Poczekaj na sygnał dźwiękowy.
Urządzenie nie jest dostatecznie schłodzone.	Sprawdź ustawienie regulatora temperatury. Lokalizacja urządzenia może wymagać ustawienie wyższej wartości. Częste otwieranie drzwiczek. Drzwiczki nie są zamknięte do końca. Uszczelka nie jest całkiem szczelna. Mało wolnego miejsca dookoła urządzenia. Niestandardowe napięcie.
Oświetlenie nie działa	Brak podłączenia do zasilania. Wyłączony lub przepalony bezpiecznik. Przycisk oświetlenia jest wyłączony.
Organia.	Upewnić się, czy urządzenie jest wyrównane.
Drzwiczki nie zamykają się poprawnie.	Urządzenie nie jest wypoziomowane. Drzwiczki zostały zamontowane niepoprawnie. Uszczelka drzwi jest zanieczyszczona. Półki są włożone niepoprawnie.

WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela na produkt 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu. Gwarancja jest ważna tylko po przedłożeniu dowodu zakupu. Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części urządzenia uszkodzone w wyniku wad produkcyjnych. Po upływie okresu gwarancji urządzenie zostanie naprawione odpłatnie.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała u osób lub zwierząt, powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia

Ograniczenia odpowiedzialności

Wszelkie prawa wynikające z udzielonej gwarancji tracą swoją ważność w przypadku:

- Użytkowania urządzenia przez osobę nieuprawnioną
- Niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub przenoszenia urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia wyglądu zewnętrznego urządzenia lub innych cech niemających wpływu na standardową pracę urządzenia.

Informacje dotyczące sposobu likwidacji zużytego sprzętu elektrycznego (dla gospodarstw domowych)



Powyższy symbol umieszczony na produktach lub w załączonych dokumentach oznacza, że nie wolno likwidować zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu utylizacji należy odnieść tego typu odpad do punktu selektywnego zbioru, gdzie zostanie odebrany bez żadnych opłat. W niektórych państwach można zwrócić tego typu odpad bezpośrednio u sprzedawcy w momencie nabycia nowego produktu.

Prawidłowa likwidacja takich produktów zbytecznie nie obciąża środowiska naturalnego i nie ma negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie. Szczegółowych informacji o najbliższym punkcie zbioru udzieli najbliższy urząd miejski.

W przypadku nieprawidłowej likwidacji odpadu właściciel może zostać obciążony karą grzywny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla osób prawnych w Unii Europejskiej


Bliższych informacji dotyczących likwidacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego udzieli sprzedawca lub dystrybutor.

Informacje dotyczące likwidacji w państwach nie należących do Unii Europejskiej

Powyższy symbol obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. Aby zlikwidować urządzenie, należy zwrócić się o pomoc do urzędu miejskiego lub dystrybutora w celu zasięgnięcia informacji o prawidłowym sposobie likwidacji tego typu odpadu.

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el az útmutatót, és tartsa be a készülék használatára és telepítésére vonatkozó biztonsági szabályokat.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS FUNKCIÓI



1. Műanyag burkolat
2. A borhűtő polcai (összesen 5 db)
3. Ajtópánt
4. A ventilátor burkolata
5. Beállítható lábak
6. A felső ajtópánt burkolata
7. A felső ajtó tömítése
8. A felső ajtó fogantyúja
9. Az alsó ajtó tömítése
10. Az alsó ajtó fogantyúja
11. Alsó ajtópánt

VIGYÁZAT!



MAGAS FESZÜLTSG! Ne vegye le a védőlapot! A készülék belsejében magas feszültség van!

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VIGYÁZAT

- Az útmutatóban összefoglalt biztonsági utasítások célja a helyes használat bebiztosítása, és a tűz, áramütés vagy más balesetek veszélyének a minimalizálása. Tartsa be a következő alapszabályokat:
- A borhűtő használata előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót.
- **FIGYELEM vagy VESZÉLYES:** a készülékbe kisebb gyerekek könnyen beleszorulhatnak. A készülék veszélyes lehet gyerekek számára. Az öreg készülékek akkor is veszélyesek, ha kidobás előtt néhány napig átmenetileg a garázsban vannak raktározva.
- Mielőtt likvidálná az öreg készüléket, vegye le az ajtaját. A rekeszeket hagyja a helyükön, hogy ne mászhassanak a gyerekek a készülékbe.
- Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel, vagy, hogy belemásszanak.
- Ne tisztítsa gyúlékony anyagokkal a készüléket. Fennáll a tűz, vagy a robbanás veszélye.
- Ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülékben, sem a készülék, vagy más elektronikus készülék közelében. Fennáll a tűz, vagy a robbanás veszélye.
- Ne javítsa vagy cserélje ki önkényesen a készülék részeit, amennyiben a gyártó nem ajánlja ezt az útmutató karbantartásra vagy javításra vonatkozó részeiben. A régi biztosítékot mindig egy ugyanolyannal kell helyettesíteni.

- Őrizze meg ezt az útmutatót -

TELEPÍTÉSI TUDNIVALÓK

A készülék használata előtt

- Csomagolja ki a készüléket és a kellékeket.
- Tisztítsa meg a készülék belsejét langyos vízzel és egy puha törlőronggyal.

A készülék telepítése

- Ez egy szabadon álló készülék, süllyesztése vagy beépítése tilos.
- Válasszon olyan helyet a készüléknek, ahol a padló elég erős, hogy a teljesen megtöltött borhűtőt is elbírja.
- Mindig hagyjon 10 cm üres helyet a készülék felső része és két oldala felől. A levegő szabad áramlása bebiztosítja az elektromos részek hűtését.
- Ne helyezze hőforrások és tűző napsugarak közelébe a készüléket (kályha, melegítő, fűtőtest, stb.). A napsugarak foltokat okozhatnak az akril felületen, a hőforrások pedig növelik a készülék energiafogyasztását. A rendkívül alacsony környező hőmérséklet is negatívan befolyásolhatja a készülék működését.
- A borhűtő szupravezető hűtési technológiát alkalmaz (kompresszor nélkül), és nem használható meleg helyiségekben, mint például garázsban vagy raktárban. A készülék kültéri használatra sem alkalmas, mert kizárólag 30°C alatti hőmérsékleteken működik.
- Ne használja a készüléket nedves helyeken.
- A készüléket egy önálló, szakszerűen földelt fali aljzathoz csatlakoztassa. Soha ne távolítsa el a harmadik, földelő kontaktust a csatlakozóból. Ha kétségei lennének a tápfeszültséggel és a földeléssel kapcsolatban, forduljon segítségért egy szakképzett villanyszerelőhöz, vagy egy felhatalmazott szervizhez.
- A készüléket bekapcsolása után hagyja 2-3 órán keresztül üresen, hogy kellőképpen lehűljön, mielőtt beletenné a palackokat.

Elektromos csatlakoztatás

Figyelmeztetés


A földelt csatlakozó helytelen használatánál fennáll az áramütés veszélye. A megrongált tápkábelt csak a felhatalmazott szervizközpont cserélheti ki.

A készüléket a saját biztonsága érdekében szakszerűen földelni kell. A tápkábel kétvillás csatlakozóval van ellátva, amely megegyezik a standard fali aljzatokkal, és minimalizálja az áramütés veszélyét.

A tápkábelt rögzítse le a készülék mögött, ne hagyja szabadon lógni, mert ez különböző baleseteket okozhat.

A készüléket mindig egy önálló fali aljzathoz kell csatlakoztatni. Az aljzat tápfeszültsége azonos értékű kell, hogy legyen, mint a készülék adatlapján feltüntetett érték. Így bebiztosítható a lehető legjobb teljesítmény, és megelőzhető az elektromos hálózat túlterhelése is, ami tüzet is okozhat. Ne húzza a tápkábelt a készülék kikapcsolásánál az áramkörből. Mindig a csatlakozódugónál fogva húzza. A megsérült kábeleket azonnal meg kell javíttatni, vagy ki kell cseréltetni. Ne használjon megrepedt vagy lenyúzott kábelt, sem csatlakozót. A készülék áthelyezésénél mindig ügyeljen arra is, hogy ne tegyen kárt a tápkábelben.

Az elektromos szerelés ábrája



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Felső zóna - borhűtő

A készüléket ajánlatos olyan helyen telepíteni, ahol a környező hőmérséklet 23° - 26°C/72° - 78°F között van. Ha a környező hőmérséklet magasabb vagy alacsonyabb a feltüntetett értékeknél, ez negatívan befolyásolhatja a készülék működését. Ha például nagyon hideg vagy nagyon meleg helyen állítja fel a borhűtőt, ez a belső hőmérséklet ingadozásához vezet. Ilyen esetben lehet, hogy a 8° -18°C/46° - 65°F tartomány nem lesz beállítható.

Ajánlott tárolási hőmérsékletek

Vörösbor	14°-18°C	57-65°F
Száraz/Fehérbor	9°-14° C	49-58°F
Rozé	10°-11°C	51-53°F
Pezsgők	5°-9°C	40-49°F

A borhűtő hőmérséklet-tartománya

Hőmérséklet - tartomány	Felső	8-18°C	46-64°F
	Alsó	9-18°C	48-64°F

Vezérlőpanel

Beállítás

Kontrollfény



Fent

Lent



A kijelző a hőmérsékletet Fahrenheit vagy Celsius fokokban ábrázolja. Az egység kiválasztásánál nyomja 3 másodpercen keresztül a gombot. A hőmérséklet kijelzője kék színben ábrázolja a fokokat.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- A felső és alsó zóna hőmérséklete külön-külön beállítható. Ha megnyomja a „SET” gombot, a felső kijelző villog, és a felső zóna hőmérséklete beállítható. Ha ismét megnyomja a „SET” gombot, most az alsó zóna kijelzője villog, és az alsó zóna hőmérséklete állítható be.
- A borhűtő egy „automatikus” zárral rendelkezik, amely 12 másodperccel az utolsó gombnyomás után lezárja a vezérlőpanelt.

A zár kioldódik, amennyiben a  és  gombokat 3 másodpercre egyszerre megnyomja. Egy hangjel jelzi majd, hogy a vezérlőpanel gombjai ismét aktívak.

- A hőmérséklet a  és  gombokkal állítható be mindkét zóna vezérlőpaneljén. A hőmérséklet 1°F vagy 1°C-al emelkedik a  egyszeri megnyomása után, illetve 1°F vagy 1°C-al csökken a  megnyomása után.
- A gombok funkciói: a készülék csatlakoztatása után valamennyi ikon felvilágít, és 1,5 másodpercen keresztül világít még. A kezdeti hőmérséklet beállítása: 54°F (12°C).

1. : A hőmérsékletet ábrázolja Fahrenheit vagy Celsius fokokban.
2. A baloldali  és  gombok a felső zóna hőmérsékletének beállítására.
A  vagy  gombok egyszeri megnyomásával a hőmérséklet 1 fokkal emelkedik, vagy csökken.
3. A jobboldali  és  az alsó zóna hőmérsékletének beállítására. A  vagy  gombok megnyomásával a hőmérséklet 1 fokkal emelkedik, vagy csökken.
4. Világítás: a LED világítás bekapcsolása
- A vezérlőpanel lezárása: Ha 12 másodpercen keresztül nem érinti meg a vezérlőpanel gombjait, a panel automatikusan lezárul. A zár kioldódik, amennyiben egy másodpercen keresztül lenyomva tartja a  vagy  gombot a készülék jobb oldalán.

- Ikonok:

1. A °F melletti ikon: a hőmérséklet Fahrenheit fokokban való ábrázolása.
2. A °C melletti ikon: a hőmérséklet Celsius fokokban való ábrázolása.
3. WHITE melletti ikon: ez az ikon világít az alsó zóna hőmérsékletének beállításánál.
4. RED melletti ikon: ez az ikon világít a felső zóna hőmérsékletének beállításánál.
- Az ábrázolt hőmérséklet – tartomány 0-38°C között van.
- A beállítható hőmérséklet – tartomány: felső tér 8-18°C; alsó tér 9-18°C.
- Ha nem működik a termosztát, a hőmérséklet kijelzőjén EE látható.
- Ha a hőmérséklet kijelzőjén HH látható, akkor a készülék belsejének hőmérséklete magasabb a beállítható tartománynál; ha a hőmérséklet kijelzőn LL látható, akkor a készülék belsejének hőmérséklete alacsonyabb a beállítható tartománynál.

Megjegyzés:

- Ha először használja a borhűtőt, vagy hosszabb ideig nem használta, a beállított hőmérséklete és a LED kijelzőn ábrázolt hőmérséklet között néhány fok különbség lehet. Ez egy normális jelenség, melynek oka az aktiválás hosszabb ideje. Néhány óra működés után valamennyi ábrázolás korrekt lesz.

Tárolási kapacitás

Borhűtő: a készülékben egyszerre 24 standard méretű üveg tárolható. Az üvegek nagysága és mérete különböző lehet. Ezért a tárolható üvegek száma is változó lehet. Az üvegek térfogata a klasszikus 750 ml Bordeaux üvegek hozzávetőleges nagyságából van kiszámítva.

Belső megvilágítás

A belső megvilágítás be- és kikapcsolható a „Lámpa”  gomb megnyomásával. A belső fény 10 perc leteltével automatikusan kikapcsol. Ha újra be akarja kapcsolni, nyomja meg ismét a „Lámpa”  gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék tisztítása

- HÚZZA KI a készüléket az áramkörből, és ürítse ki teljesen a belső tért, beleértve a polcokat is.
- A belső tért mossa ki meleg víz és szóda oldatával (2 evőkanál szóda 1 liter meleg vízre).
- A polcokat tisztítsa meg neutrális tisztítószerrel.
- A vezérlőpanel vagy bármelyik más elektromos részt törölje teljesen szárazra egy szivaccsal vagy egy puha, száraz ronggyal.
- A készülék külső váza meleg víz és mosogatószer oldatával lemosható. Öblítse le tiszta vízzel, és törölje szárazra.

VIGYÁZAT

Amennyiben tisztítás előtt nem kapcsolja ki a készüléket az áramkörből, fennáll az áramütés veszélye.

Áramszünet

- Az áramszünet általában csak néhány órán keresztül tart, ezért nem befolyásolja a borhűtő működését, ha nem nyitja ki túl gyakran a készülék ajtaját. Hosszú távú áramszünet esetén gondosodjon a borok megfelelő tárolásáról.

Szállítás

- Vegye ki az összes palackot a készülékből.
- A laza rekeszeket rögzítse ragasztószalaggal.
- Ragassza le a csukott ajtót.
- Csomagolja be a készüléket a szállítás idejére.

Energia megtakarítási tippek

- Tegye a készüléket egy hűvös helyre, a lehető legtávolabb a tűző naptól, vagy más energiaforrásoktól.
- A szupravezető egységek egyik tulajdonsága, hogy bizonyos időre van szükségük a hőmérséklet kiegyenlítésére, ha az ajtót gyakran kinyitják és becsukják. Ha az ajtó hosszabb ideig nyitva van, akkor esetleg hosszabb ideig tart, amíg a beállított hőmérséklet visszaáll eredeti értékére. Ez egy normális jelenség az ilyen típusú készülékeknél.

MŰKÖDÉSI ZAVAROK?

A legtöbb felmerülő probléma egyszerűen megoldható, és ezzel sok pénz takarítható meg. Olvassa el az alábbi tanácsokat, mielőtt még egy szerviz technikushoz fordulna segítségért.

A FELLÉPHETŐ PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK
Nem működik a készülék	Nincs csatlakoztatva az áramkörre. Ki van kapcsolva a biztonsági megszakító vagy kiégett a biztosíték.
Zárva van az irányító panel.	Nyomja meg egyszerre  és  gombokat 3 másodpercen keresztül. Ezzel kioldódik a zár. Várja meg a hangjelet.
A készülék nem hűt rendesen.	Ellenőrizze a hőmérséklet beállítását. A külső hőmérséklet miatt módosítani kell a beállítást. Gyakori ajtónyitást. Nincs rendesen becsukva az ajtó. Nem tökéletes a tömítés. Nincs elég szabad hely a készülék körül. Nem megfelelő feszültség.
Nem világít a lámpa.	Nincs csatlakoztatva a készülék. Aktiválódott a biztonsági megszakító, vagy kiégett a biztosíték. Ki van kapcsolva a világítás.
Vibrálás.	Ellenőrizze, hogy vízszintben van-e a készülék.
Nem lehet rendesen becsukni az ajtót.	A készülék nincs vízszintben. Az ajtó nincs jól felszerelve. A tömítés szennyezett. A rekeszek nincsenek a helyükön.

Jótállási feltételek

Erre a készülékre a jótállás a vásárlástól számított 24 hónapon belül érvényes. Ez a jótállás csak egy, a vásárlást igazoló számlával érvényesíthető. A jótállás a készülék, vagy egyes részeinek kicserélésére vonatkozik, amelyek gyártási hiba következtében károsodtak meg. A jótállási idő lejártá után a javításért fizetni kell. A gyártó nem felelős a készülék helytelen használata és a használati utasítások mellőzése okozta károkért vagy balesetekért.

Korlátozások

Valamennyi, a jótállásban feltüntetett jog érvényét veszíti, ha:

- a készüléket illetéktelen személy használta
- a készülék helytelenül volt használva, raktározva vagy szállítva

A jótállás nem vonatkozik külső károsodásokra vagy egyéb rendellenességekre, amennyiben ezek nem gátolják a készülék helyes működését.

Információk a használt elektromos készülékek likvidálásáról (magánháztartások)



Ez az ikon a készüléken vagy a mellékelt iratokon arra figyelmeztet, hogy az elektrikus és elektronikus készülékek nem likvidálhatók a háztartási hulladékkal együtt.

A helyes feldolgozás, újítás és recikláció érdekében kérjük, szállítsa az ilyen készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyen leadható. Néhány országban ezek a készülékek az eladónál is leadhatók, amennyiben egy új, hasonló terméket vásárol ott. A termékek helyes likvidálása értékes nyersanyagokat spórolhat meg, és megelőzheti az emberi egészségre és a környezetre való negatív khatásokat, amelyek a hulladék helytelen likvidálása esetében következhetnek be. A helyi hivatal részletes információkkal szolgálhat a legközelebbi gyűjtőhelyet illetően.

A helytelen likvidálás az érvényes szabályok értelmében büntetendő.

Jogi személyek az EU keretén belül


Amennyiben használt elektrikus és elektromos készülékeket szeretne likvidálni, forduljon részletes információkért a helyi eladóhoz vagy közvetítőhöz.

Információk a likvidálásról az EU tagállamokon kívül

Ez az ikon csak az Európai Unióban érvényes. Amennyiben likvidálni szeretné ezt a készüléket, forduljon a helyi hivatalhoz vagy az eladóhoz, és kérjen tőle információkat a termék helyes likvidálásáról.

Pred uporabo preberite vse varnostne napotke in navodila za uporabo ter upoštevajte jih.

POSAMEZNI DELI IN FUNKCIJE



1. Plastično ohišje
2. Polica vitrine (skupaj 5)
3. Tečaj vrat
4. Pokrov ventilatorja
5. Nastavljive noge
6. Pokrov zgornjega tečaja vrat
7. Tesnilo zgornjih vrat
8. Ročaj zgornjih vrat
9. Tesnilo spodnjih vrat
10. Ročaj spodnjih vrat
11. Spodnji tečaj vrat

POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

POZOR

Da bi pri uporabi aparata zmanjšali nevarnost požara, električnega udara ali poškodbe, upoštevajte naslednje osnovne varnostne ukrepe:

- Pred uporabo vinske vitrine preberite vsa navodila.
- **NEVARNOST ALI OPOZORILO:** Nevarnost, da se otroci zaprejo v aparatu.
Nevarnost, da se otroci zaprejo in zadušijo, še vedno obstaja. Zavrženi ali dotrajani aparati so še vedno nevarni. . . četudi „so odloženi v garaži samo za par dni“.
- Preden odvržete staro napravo, morate: Odstraniti vrata. Police pustite na mestu, da otroci ne bi mogli enostavno priti noter.
- Nikoli ne dovolite otrokom, da bi se igrali ali lezli v aparat.
- Nikoli ne čistite aparata z vnetljivimi tekočinami. Hlapi lahko povzročijo požar ali eksplozijo.
- Ne hranite in ne uporabljajte bencina ali katerekoli druge vnetljive snovi in tekočine v bližini te ali katerekoli druge naprave. Hlapi lahko povzročijo požar ali eksplozijo.
- Ne popravljajte in ne menjajte delov vinske vitrine, niti ne poskušajte opravljati nobenega popravila, če se le-to posebej ne priporoča v navodilih, ki se nanašajo na vzdrževanje, ali v objavljenih navodilih za popravilo. Varovalko zamenjajte z varovalko istega tipa.

- Shranite ta navodila -

NAVODILA ZA NAMESTITEV

Pred uporabo aparata

- Odstranite embalažo od zunaj in znotraj aparata.
- Notranjost očistite z mlačno vodo s pomočjo mehke krpe.

Namestitev aparata

Namestitev aparata

- Ta aparat je zasnovan kot prostostoječa naprava in se ne sme niti delno niti popolnoma vgraditi.
- Postavite napravo na površino, ki je dovolj močna, da bi vzdržala napolnjeno napravo.
- Pustite 10 cm prostora od vrha, zadnje in bočnih strani aparata, da se omogoči pravilno kroženje zraka, ki je potrebno za hlajenje.
- Postavite aparat stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote (peč, grelec, radiator itd.). Neposredna sončna svetloba lahko vpliva na akrilno površino, viri toplote pa lahko povečajo porabo energije. Zelo hladna okolica lahko tudi povzroči nepravilno delovanje aparata.
- Ta naprava uporablja tehnologijo superprevodnega hlajenja (brez kompresorja) in ni namenjena za uporabo v toplih prostorih, kot so garaže, skladišča, ali na prostem, saj je zasnovana za delovanje pri temperaturi okolja pod 30 °C.
- Ne postavljajte naprave v vlažne prostore.
- Priključite aparat na samostojno, pravilno nameščeno ozemljeno električno vtičnico. V nobenem primeru ne odstranjujte tretjega (ozemljitvenega) kontakta z vtiča.
Z vsemi vprašanji v zvezi z električno energijo in/ali ozemljitvijo se obrnite na usposobljenega električarja ali pooblaščen servisni center. Po priključitvi na električno omrežje aparat pustite, da se hladi 2-3 ure, in šele nato dajte vanj pijačo.

Električna priključitev

Pozor


Nepravilna uporaba ozemljenega priključka lahko vodi do tveganja električnega udara. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščen servisni center.

Zaradi vaše varnosti mora biti ta naprava pravilno ozemljena. Napajalni kabel tega aparata je opremljen z vtičem z dvema kontaktoma, ki ustreza standardni električni vtičnici, da se zmanjša možnost električnega udara.

Napajalni kabel je treba namestiti za napravo in ne sme ostati izpostavljen ali prosto viseč, da ne bi prišlo do poškodb.

Ta naprava mora biti vedno priključena na samostojno električno vtičnico z napetostjo, ki je skladna s podatki na tipski tablici. S tem zagotovite najboljše delovanje in preprečite preobremenitev domačega električnega omrežja, ki bi lahko povzročilo nastanek požara. Aparata nikoli ne izklaplajte s potegom za napajalni kabel. Vedno primite za vtič in izvlecite ga iz vtičnice. Vse napajalne kable, ki so dotrajani ali kako drugače poškodovani, takoj popravite ali zamenjajte. Ne uporabljajte kabla, ki je razpokan ali obrabljen po celi dolžini ali na koncu. Pri premikanju naprave bodite previdni, da ne poškodujete napajalnega kabla.

Shema priključitve



UPORABA APARATA

Zgornji del - Vinska vitrina

Priporoča se namestitev aparata v prostor, kjer je temperatura okolice med 23 - 26 °C/72 - 78 °F. Če je temperatura okolice višja ali nižja od priporočene temperature, to lahko vpliva na delovanje aparata. Na primer, namestitev vašega aparata v zelo hladnem ali toplem prostoru lahko povzroči nihanje notranje temperature. Lahko se zgodi, da ni mogoče doseči razpona 8 - 18 °C/46 - 65 °F.

Priporočene temperature za vinoteko.


Rdeča vina	14°-18°C	57-65°F
Suha/Bela vina	9°-14° C	49-58°F
Rose vina	10°-11°C	51-53°F
Penine	5°-9°C	40-49°F

Temperaturni razponi za vašo vinoteko

Temperaturni razpon	Zgornji del	8-18°C	46-64°F
	Spodnji del	9-18°C	48-64°F

Upravljalna plošča

Kontrolna lučka Nastavitev



	Pri nastavitvi prikaza temperature lahko izberete bodisi stopinje Fahrenheita ali Celzija in sicer s pritiskom za približno 3 sekunde. Stopinje bodo prikazane v modri barvi v oknu prikaza temperature.
--	--

NASTAVITEV TEMPERATURE

- Zgornji in spodnji del se upravljata posebej. Če pritisnete na gumb „SET“, utripa zgornji zaslon in lahko spremenite temperaturo zgornjega dela. Ko ponovno pritisnete na gumb „SET“, utripa spodnji zaslon in takrat lahko nastavite temperaturo spodnjega dela.
- Vinska vitrina je opremljena s „ključavnico“ upravljalne plošče, ki se zaklene 12 sekund po zadnjem pritisku na gumb.
- Pritisnite obenem na  in  za 3 sekunde, tako ploščo odklenete. Oglasi se zvočni signal, ki opozarja, da je plošča aktivna.
- Temperaturo lahko izberete po potrebi z gumboma  in  na upravljalni plošči vsakega dela. Temperatura se zviša za 1 °F ali 1 °C po vsakem pritisku na  gumb, ali pa se zniža za 1 °F ali 1 °C po vsakem pritisku na gumb .
- Funkcije gumbov: po vklopu se prižgejo vse kontrolne lučke in se prikazujejo še 1,5 sekunde. Takrat se prikazuje temperatura 54 °F (12 °C).
- 1. : za prikaz temperature v stopinjah Celzija ali Fahrenheita.
- 2. Levi  in  regulator temperature zgornjega dela.
Z vsakim pritiskom na  ali  se temperatura zviša ali zniža za eno stopinjo.
- 3. Desni  in  regulator temperature spodnjega dela.
Z vsakim pritiskom na  ali  se temperatura zviša ali zniža za eno stopinjo.
- 4. Osvetlitev: vklop LED osvetlitve
- Zaklepanje upravljalne plošče: Če v 12 sekundah ne pritisnete na noben gumb, se upravljalna plošča samodejno zaklene. Upravljalno ploščo odklenete tako, da obenem pritisnete na gumba  ali  na desni strani za 1 sekundo.
- Kontrolna lučka:
 1. Kontrolna lučka pri °F: temperatura se prikazuje v stopinjah Fahrenheita
 2. Kontrolna lučka pri °C: temperatura se prikazuje v stopinjah Celzija
 3. Kontrolna lučka pri WHITE: Ta lučka se prižge pri upravljanju temperature spodnjega dela.
 4. Kontrolna lučka pri RED: Ta lučka se prižge pri upravljanju temperature zgornjega dela. Prikaz razpona temperature je 0 - 38 °C.
- Razpon nastavitve temperature: zgornji del 8 - 18 °C; spodnji del 9 - 18 °C.
- če termostat ne deluje, se v oknu za prikaz temperature pokaže EE;

Če se v oknu prikaza temperature prikazuje HH, to pomeni, da je temperatura v notranjosti aparata višja od razpona prikaza temperatur; Če se v oknu prikaza temperature prikazuje LL, to pomeni, da je temperatura v notranjosti aparata nižja od razpona prikaza temperatur;

Opomba:

- Če vinoteko uporabljate prvič ali pa jo vklopite po dolgem času, se lahko pojavijo razlike nekaj stopinj med temperaturo, ki jo izberete, in temperaturo, prikazano na LED zaslonu. To je normalno, vzrok pa je čas aktivacije. Ko bo vinska vitrina vklopljena nekaj ur, se bo vse vrnilo v normalno stanje...

Kapaciteta shranjevanja

Vinska vitrina: V vinoteko lahko daste 24 standardnih steklenic.

Nekatere steklenice se razlikujejo po velikosti in merah. Torej je dejansko število steklenic, ki jih je mogoče shraniti, lahko drugačno. Kapaciteta se nanaša na shranjevanje navadnih 750 ml buteljk in vključuje večjo količino.

Notranja osvetlitev

Notranjo osvetlitev lahko vklopite ali izklopite s pritiskom na gumb, ki je označen z znakom „lučke“



Osvetlitev se samodejno ugasne po 10 minutah. Če želite znova vklopiti osvetlitev, morate zopet pritisniti na gumb z znakom „lučke“ .

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje vinske vitrine

- IZKLOPITE vinsko vitrino in odstranite iz nje vse, vključno s policami.
- Notranjost umijte s toplo vodo z jedilno sodo. Raztopino naredite iz približno 2 velikih žlic jedilne sode in 1 litra vode.
- Police umijte z blagim detergentom in vodo.
- Preostalo vodo s predelov elementov za upravljanje ali drugih električnih delov obrišite z gobo ali krpo.
- Zunanje ohišje aparata umijte s toplo vodo z blagim tekočim detergentom. Dobro sperite in posušite s čisto mehko krpo.

OPOZORILO

Če aparata ne izklopite iz električnega omrežja, lahko pride do električnega udara.

Izpad električne energije

- Večina izpadov električne energije se odstrani v nekaj urah, in ne bi smela vplivati na temperaturo v vaši napravi, če čimbolj zmanjšate število odpiranj vrat aparata. Ob daljšem izpadu električne energije boste morali sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito vsebine.

Prenašanje aparata

- Vzemite ven vse steklenice.
- Varno pritrdite vse proste dele (police) znotraj aparata.
- Pritrdite zaprta vrata.
- Zaščitite zunanji del aparata z odejo ali nečim podobnim.

Nasveti za prihranek energije

- Aparat postavite na najhladnejše mesto v prostoru, čim dlje od virov toplote in neposredne sončne svetlobe.
- Ena od lastnosti superprevodne enote je čas, potreben za kompenzacijo temperature pri pogostem odpiranju in zapiranju vrat. Morda boste morali čakati dlje, dokler se temperatura ne vrne na nekdanjo raven pri daljšem odpiranju vrat. To je normalno za to vrsto aparata.

IMATE TEŽAVE Z APARATOM?

Večino težav lahko enostavno odpravite in tako prihranite stroške, povezane z obiskom serviserja. Poskusite spodaj opisana priporočila, mogoče lahko sami odpravite težavo in vam ne bo treba klicati serviserja.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	MOŽEN VZROK
Aparat ne deluje.	Ni priključen na omrežje. Pregorela varovalka ali izklopljen odklopnik.
Upravljalna plošča je zaklenjena.	Obenem pritisnite na gumba  in  Obenem pritisnite na gumba ~ in ~ za 3 sekunde, da se odklene. Počakajte, dokler se ne oglasi zvočni signal.
Aparat ni dovolj ohlajen.	Preverite nastavitve regulatorja temperature. Zunanja okolica mogoče zahteva višjo nastavitev. Pogosto odpiranje vrat. Vrata niso popolnoma zaprta. Tesnilo na vratih ne tesni. Okoli aparata ni dovolj prostega prostora . Neustrezna napetost.
Osvetlitev ne deluje.	Ni priključen na omrežje. Pregorela varovalka ali izklopljen odklopnik. Gumb osvetlitve je izklopljen.
Tresenje.	Preverite, če aparat stoji vodoravno.
Vrata se ne zapirajo dobro.	Aparat ni v vodoravnem položaju. Vrata niso pravilno nameščena. Tesnilo je umazano. Police so izvlečene.

Garancijski rok in pogoji

Garancija za napravo je 24 mesecev od dneva nakupa izdelka. Garancija velja le, če je priloženo dokazilo o nakupu. Garancija vključuje zamenjavo ali popravilo delov naprave, ki so se poškodovali zaradi napak v proizvodnji naprave. Po poteku garancijskega roka je popravilo naprave plačljivo. Proizvajalec ne odgovarja za škodo oz. poškodbe oseb ali živali, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe naprave in neupoštevanja navodil za uporabo.

Omejitve

Vse pravice te garancije bodo z naše strani razveljavljene, če:

- je napravo uporabljala nepooblaščen oseba
- se je naprava nepravilno uporabljala, hranila ali prenašala.

Garancija ne krije poškodb zunanje podobe in podobnih škod, ki ne motijo normalnega delovanja.

Informacije o odlaganju odpadne električne opreme (zasebna gospodinjstva)



Ta simbol na izdelkih in/ali spremnih dokumentih pomeni, da rabljene električne in elektronske opreme ne smemo zavreči skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Za pravilno ravnanje, predelavo in reciklažo vas prosimo, da te izdelke brezplačno vrnete na določena zbirna mesta. V nekaterih državah je te izdelke mogoče vrniti neposredno prodajalcu ob nakupu podobnega novega izdelka.

S pravilnim odlaganjem teh izdelkov pomagata hraniti dragocene vire in preprečiti morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje, do katerih bi sicer zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki lahko prišlo. Za več informacij o najbližjem zbirnem mestu se obrnite na lokalni urad. Za nepravilno odlaganje odpadkov so možne kazni v skladu z veljavno zakonodajo.

Za poslovne uporabnike v Evropski uniji

Če želite zavreči električno in elektronsko opremo, se za več informacij obrnite na lokalnega prodajalca ali dobavitelja.

Informacije o odlaganju v državah izven Evropske unije

Ta simbol velja samo v Evropski uniji. Če želite odstraniti to napravo, se obrnite na ustrezne organe lokalne skupnosti ali prodajalca in povprašajte po ustreznem načinu odstranitve.