

Nikon

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G




IF-ED Nano Crystal Coat




VR

使用説明書	(P. 4–15)
User's Manual	(PP. 16–29)
Benutzerhandbuch	(S. 30–41)
Manuel d'utilisation	(P. 42–53)
Manual del usuario	(PP. 54–65)
Manuale d'uso	(PP. 66–77)
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης	(ΣΕΛ. 78–89)
使用说明书	(P. 90–101)
使用説明書	(P. 112–123)

Jp
En
De
Fr
Es
It
Gr
Sc
Tc







安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

表示と意味は次のようになっています。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電池を取り出す)が描かれています。



警告



分解禁止

分解したり修理・改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。



接触禁止

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと

感電したり、破損部でケガをする原因となります。



すぐに修理依頼を

カメラの電池を抜いて、販売店または二コンサービス機関に修理を依頼してください。

⚠ 警告



電池を取る



すぐに修理依頼を



水かけ禁止



使用禁止



見ないこと

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかにカメラの電池を取り出すこと

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。電池を抜いて、販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。

水につけたり水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと
発火したり感電の原因となります。

引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと
プロパンガス・ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと
失明や視力障害の原因となります。

⚠ 注意



感電注意



放置禁止



使用注意



保管注意



移動注意



放置禁止

ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。

製品は幼児の手の届かないところに置くこと

ケガの原因になることがあります。

逆光撮影では、太陽を画角から十分にずらすこと

太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることがあります。画角から太陽をわずかに外しても火災の原因になることがあります。

使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあたらない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。

三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと

転倒したりぶついたりしてケガの原因になることがあります。

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないこと

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因になることがあります。

各部の名称：() 参照頁

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| ① フード (P.12) | ⑧ レンズマウントゴムリング (P.8) |
| ② フード取り付け指標 (P.12) | ⑨ CPU信号接点 (P.7) |
| ③ フードセット指標 (P.12) | ⑩ フォーカスモード切り換えスイッチ (P.8) |
| ④ フード着脱指標 (P.12) | ⑪ フォーカス制限切り換えスイッチ (P.9) |
| ⑤ フォーカスリング (P.8) | ⑫ 手ブレ補正スイッチ (P.9) |
| ⑥ 距離目盛 (P.10) | ⑬ 倍率目盛 (P.10) |
| ⑦ レンズ着脱指標 | ⑭ 被写界深度目盛 (P.10) |
| | ⑮ 距離目盛基準線 (P.10) |

カメラ別の使用可能機能表

使用できる機能には制限・制約がある場合があります。カメラの使用説明書もご確認ください。

カメラ	機 能		露出モード			
	手ブレ補正	オートフォーカス	P※1	S	A	M
FXフォーマット/DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ	○	○	○	○	○	○
F6、F5、F100、F80シリーズ、ニコンU2、ニコンU	○	○	○	○	○	○
プロネア600i、プロネアS※2	×	○	○	○	○	○
F4シリーズ、F90Xシリーズ、F90シリーズ、F70D	×	○	○	○	×	×
ニコンUs、F60D、F50D、F-401シリーズ	×	×	○	○	○	○
F-801シリーズ、F-601M	×	×	○	○	×	×
F3AF、F-601、F-501、MFカメラ (F-601Mを除く)	×	×	×	×	×	×

○：使用可 ×：使用不可

※1：PにはAUTO（オート）モード、イメージプログラムモードを含みます。

※2：Mモードの設定はありません。

- 手ブレ補正が使用できないカメラでは、必ず、手ブレ補正スイッチ⑫を [OFF] にしてください。特にプロネア600iでは、このスイッチを [ON] にしたままにすると、電池を消耗することがあります。

1. はじめに

このたびはニッコールレンズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
このレンズは、手ブレ補正機能（VR II）および、高速で静かなAF（オートフォーカス）撮影を可能にするレンズ内超音波モーター（サイレント・ウェーブ・モーター）駆動方式を採用した高性能なマイクロレンズです。

■ 主な特長

- 手ブレ補正機能（VR II）を使用すると、使わないときと比べ $\infty \sim 1/30 \times$ （撮影倍率）までの撮影では、約4段分*シャッタースピードを遅くして撮影できるため、シャッタースピードの選択範囲が広がり、幅広い領域で手持ち撮影が可能です。（*：当社測定条件によります。また、手ブレ補正効果は、撮影者や撮影条件によって異なります。）
- 手ブレか流し撮りかを自動検出し、流し撮りでも手ブレ補正機能の威力を発揮します。
- AF（オートフォーカス）撮影およびMF（マニュアルフォーカス）撮影の切り換えが簡単にできるフォーカスモード切り換えスイッチを装備しています。
- AF撮影中にも瞬時にマニュアルフォーカスモードに切り換えることのできる「マニュアル優先オートフォーカス」機能を装備しています。
- 被写体までの距離情報をカメラ側に伝達する機能を備え、3Dマルチパターン測光機能を持ったカメラとの組み合わせでは、よりの確な露出制御を実現します。
- ニコン独自のED（特殊低分散）ガラスによる色収差の補正とともに、良好なボケ味が得られる円形絞りの採用により優れた光学性能、描写性能を発揮します。
- ナノクリスタルコート（Nano Crystal Coat）を一部のレンズに施したことにより、強い太陽光が当たる屋外撮影から、スポットライトのある室内撮影まで、あらゆる条件下で、クリアで抜けの良い画像を提供します。

■ 注 記

- レンズのCPU信号接点⑨は汚さないようにご注意ください。

- TC-20E/TC-20EⅡ/TC-20EⅢ装着時、最小絞りがF90以内になるように制限しています。
- ニコンDXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ（D300シリーズ、D7000など）に装着すると、対角線画角は15° 20' となり、35mm判換算では焦点距離約157.5mm相当になります。
- レンズマウントゴムリング⑧が破損した場合は、そのまま使用せず販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。
- ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200は、レンズ先端に4個装着可能です。

2. ピント合わせの方法

ご使用のカメラや撮影目的によって、下表のようなピント合わせが選択できます。

カメラ	カメラのフォーカスモード	レンズの設定モード	
		M/A	M
FXフォーマット／DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ、F6、F5、F4シリーズ、F100、F90Xシリーズ、F90シリーズ、F80シリーズ、F70D、ニコンU2、ニコンU、プロネア600i、プロネアS	AF	マニュアル優先オートフォーカス撮影	マニュアルフォーカス撮影（フォーカスエイド可）
	MF	マニュアルフォーカス撮影のみ（フォーカスエイド可）	
ニコンUs、F60D、F50D、F-801シリーズ、F-401シリーズ、F-601M	AF MF	マニュアルフォーカス撮影のみ（F-601Mを除きフォーカスエイド可）	


■M/A（マニュアル優先オートフォーカス）モードの使い方

1 フォーカスモード切り換えスイッチ⑩を [M/A] にセットします。

- スイッチは、指標が合うようにセットしてください。

2 AF（オートフォーカス）撮影時、シャッターボタンを半押ししたまま、あるいはカメラのAF作動ボタンを保持したまま、フォーカスリング⑤を手で回転させると、瞬時にMF（マニュアルフォーカス）撮影が行えます。


3 シャッターボタンの半押しやAF作動ボタンを再度操作するとAFで撮影が可能となります。



■ フォーカス制限切り換えスイッチ⑪の使い方

(AF-Sレンズを装着してAF使用可能なカメラのみ)


オートフォーカス撮影時で、撮影距離が常に0.5m以上に限られている場合は、フォーカス制限切り換えスイッチ⑪を「 $\infty-0.5m$ 」にセットすると、ピント合わせの時間を短縮できます。



- スイッチは、指標が合うようにセットしてください。
- 撮影距離が0.5m未満を含む場合は「FULL」にセットします。

3. 手ブレ補正機能 (VR II)

■ 手ブレ補正機能の概念図



■ 手ブレ補正の効果

- ∞ ～約3m（撮影倍率：1/30×）までの撮影では、シャッタースピードで約4段分*の手ブレを補正します。また、1/30×から撮影倍率が上がるに従い、手ブレ補正効果は徐々に減少します。（*：当社測定条件によります。また、手ブレ補正効果は、撮影者や撮影条件によって異なります。）

■ 手ブレ補正機能の使い方

- 1 手ブレ補正スイッチ⑫を「ON」にセットします。



- スイッチは、指標が合うようにセットしてください。
- 2 シャッターボタンを半押しすると手ブレを補正します。
このときファインダー内の画像のブレも補正するため、ピント合わせが容易で、フレーミングしやすくなります。

- 3 手ブレ補正スイッチ⑫を「OFF」にセットすると、手ブレを補正しません。

■ 手ブレ補正機能使用時のご注意

- シャッターボタンを半押し後、ファインダー像が安定してから撮影することをおすすめします。
- 流し撮りなどでカメラの向きを大きく変えた場合、変えた方向の手ブレ補正は機能しません。例えば、流し撮りで横方向にパンニングすると、縦方向の手ブレだけが補正され、流し撮りが行えます。
- 手ブレ補正の原理上、シャッターリリース後にファインダー像がわずかに動くことがあります。異常ではありません。
- 手ブレ補正中にカメラの電源スイッチをOFFにしたり、レンズを取り外したりしないでください。（その状態でレンズを振るとカタカタ音がすることがありますが、故障ではありません。カメラの電源スイッチを再度ONにすれば、音は消えます。）
- 内蔵フラッシュ搭載のカメラで、内蔵フラッシュ充電中は、手ブレ補正は行いません。
- 三脚を使用するときは、手ブレ補正スイッチ⑫を「OFF」にしてください。ただし、三脚を使っても雲台を固定しないときや、一脚を使用するときには、スイッチを「ON」にすることをおすすめします。

4. 被写界深度

被写体の前後のどの範囲が鮮明に写るかという被写界深度の範囲は、鏡筒の距離目盛基準線⑮の両側の被写界深度目盛⑭によって示されます。被写界深度は、この2つの点が示す距離目盛⑥でおおよそ読むことができます。ただし、近距離ではズレが生じるため被写界深度目盛は使用できませんので被写界深度表（P.126）をご覧ください。被写界深度プレビュー（絞り込み）機構を持つカメラは、絞り込みによりファインダー内で被写界深度を確認できます。

5. 撮影倍率

撮影倍率とは、フィルム面上に写された像の大きさと被写体の実際の大きさとの比率を示したものです。たとえば実際には5cmの長さの被写体がフィルム面上に1cmに写ったときの撮影倍率は1/5倍（1：5）といえます。距離目盛⑥のすぐ上に、倍率目盛⑬（オレンジ色）が記してあります。この目盛により、先に倍率を決めてから撮影することもできます。たとえば1/5倍の倍率で撮影したいときは倍率目盛の“5”を距離目盛基準線⑮に合わせ、ピントを合わせます。なお、各撮影距離での撮影倍率につきましては被写界深度表（P.126）をご参照ください。

6. 接写、複写撮影

撮影の際は特にカメラブレに注意してください。カメラブレを防ぐ方法として、しっかりとした三脚を用い、ケーブルリリース、またはリモートコードを併用することをおすすめします。接写撮影では、一般に被写界深度が著しく浅くなりますので、奥行きのある被写体の撮影では、絞りを十分絞って、露出時間を長くするようにしてください。また、写したい部分をフィルム面と平行に置くことなどの注意も必要です。

- クローズアップレンズを使用する場合は、マニュアルフォーカスで撮影してください。

クローズアップレンズ	撮影倍率	被写界面積 (cm)	撮影距離 (cm)
No. 5T	$1/6.3$ —1.22	15.0×22.5—1.97×2.95	82.4—28.1
No. 6T	$1/3.3$ —1.44	8.0×12.0—1.67×2.5	49.8—26.1
No. 5T + 6T	$1/2.2$ —1.65	5.24×7.86—1.45×2.18	38.1—24.3

7. 露出倍数について

レンズのF値は無限遠で被写体の像の明るさを表す値ですが、撮影倍率を上げて撮影すると像の明るさは減少します。このときの実質的な明るさを有効F値（実効F値ともいいます）と呼び、レンズの実質的な明るさが減少した分だけ増やす露出の係数を露出倍数といいます。

8. 有効F値の変化について（P.124の図参照）

このレンズは、撮影倍率が上がるに従いフィルム面上（撮像素子面）での像の明るさは減少します。有効F値（実効F値ともいいます）は大きく（＝暗く）なります。この変化量はカメラが自動的に補正しますので、露出を決める際やTTL調光によるフラッシュ撮影で露出倍数を考慮する必要はありません。

なお、カメラ側の外部表示パネルやファインダー内表示部で表示される絞り値は露出倍数が自動的に補正されたF値です。

9. 絞り値の設定


絞り値は、カメラ側で設定してください。カメラの露出（撮影）モードをA（絞り優先オート）、M（マニュアル）で絞りをセットした場合でも撮影距離により有効F値（実効F値ともいいます）が変化すると、カメラは設定したF値を保つように、自動で絞りを調整（最大 約1.6段）します。

10. バヨネットフードHB-38の取り付け、取り外し

■取り付け方

レンズ先端のフード着脱指標④とフード取り付け指標（●、2ヶ所のいずれか）②を合わせ、時計回りにカチッと音がするまでフード①を回転させ、確実に取り付けます。

- フード着脱指標④とフードセット指標（一〇）③が合っていることを確認してください。
- フードが正しく取り付けられないと撮影画面にケラレを生じますのでご注意ください。
- フード先端を強くつかむと着脱が困難になります。着脱の際は、フードの根元（フード取り付け指標部分）付近を持って回転させてください。
- 収納時はフードを逆向きにしてレンズに取り付けることができます。



■取り外し方

フードの根元（フード取り付け指標部分）付近を持ち、反時計回りにフードを回転させて取り外します。

11. カメラ内蔵フラッシュ使用時のご注意

ケラレ（写真の一部に影ができる）を防止するため、レンズフード①は取り外して使用してください。

12. ファインダースクリーンとの組み合わせ

スクリーン カメラ	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2	G3	G4	J	K	L	M	P	U
F6	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	◎	—	◎	—	—	—
F5+DP-30	◎	◎	—	◎	◎	—	—	○ (+0.5)	—	◎	—	◎	—	—	—
F5+DA-30	◎	◎	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	—	◎	—	—	—
F4+DP-20	—	◎	—	◎	—	—	—	○	—	◎	◎	—	—	◎	—
F4+DA-20	—	◎	—	◎	—	—	—	○	—	◎	◎	—	—	◎	—

■構図の決定やピント合わせの目的には

- ◎： 好適です
 - ： 視野の一部が多少見にくくなりますが、撮影結果には全く影響がありません。
 - ： 各カメラに存在しないファインダースクリーンです。
 - ()： 中央部重点測光時の補正值です。F6カメラの場合、測光値の補正は、カメラのカスタムメニュー「b6：スクリーン補正」を「B or E以外」にセットして行います。B型およびE型以外を使用する場合は、補正量が0でも、「B or E以外」にセットしてください。F5カメラの場合は、カスタムセッティングNo.18の設定で測光値の補正を行います。F4シリーズカメラの場合は、ファインダースクリーン露出補正ダイヤルを回して補正を行います。
- 詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。

空欄：使用不適当です。ただし、Mスクリーンの場合、撮影倍率1/1倍以上の近接撮影に用いられるため、この限りではありません。

注意

- ・F5カメラの場合、マルチパターン測光はEC-B、EC-E、B、E、J、A、Lスクリーンのみ可能です。
- ・上記以外のカメラでB、Eスクリーンをご使用の場合は、それぞれB、Eスクリーンの欄をご覧ください。

13. レンズのお手入れと取り扱い上のご注意

- レンズ面の清掃は、ホコリを拭う程度にしてください。指紋がついたときは、柔らかい清潔な木綿の布に無水アルコール（エタノール）または市販のレンズクリーナーを少量湿らせ、レンズの中心から外周へ渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないように注意して拭いてください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- レンズ表面の汚れや傷を防ぐためには、NCフィルターをお使いいただけます。また、レンズフード①も役立ちます。
- レンズをケースに入れるときは、必ず、レンズキャップを前後に取り付けてください。
- レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて風通しのよい場所に保管してください。また、直射日光のあたるところ、ナフタリンや樟脳のあるところも避けてください。
- レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障の原因となりますのでご注意ください。
- ストープの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、外観の一部に使用している強化プラスチックが変形することがあります。

14. 付属アクセサリ

- 62mmスプリング式レンズキャップ LC-62 ● 裏ぶた
- バヨネットフード HB-38 ● ソフトケース CL-1020

15. 別売アクセサリ

- 62mmネジ込み式フィルター
 - AF-Sテレコンバーター* (TC-14EⅡ/TC-17EⅡ/TC-20EⅢ)
- *AF（オートフォーカス）撮影はできません（VR、AEは可能）。

16. 使用できないアクセサリ

- オート接写リング：PKリング全種類 ● Kリング：全種類
- オートリング：BR-4 ● ペローズアタッチメント：全種類

※ その他のアクセサリでも、使用できない場合があります。アクセサリの使用説明書でご確認ください。

17. 仕 様

型 式：	ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ、AF-Sマイクロレンズ
焦点距離：	105mm
最大口径比：	1 : 2.8
レンズ構成：	12群14枚（EDレンズ1枚、ナノクリスタルコート）
画 角：	23° 20′ … 35mm判一眼レフカメラ FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ 15° 20′ … DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ 18° 40′ … IX240カメラ
倍率目盛：	1 : 10～1 : 1（等倍）
撮影距離情報：	カメラへの撮影距離情報出力可能
ピント合わせ：	IF（ニコン内焦）方式、超音波モーターによるオートフォーカス、マニュアルフォーカス可能
フォーカス制限スイッチ：	FULL（ ∞ ～0.314m）と ∞ ～0.5mの2段階切り換え
手ブレ補正：	ボイスコイルモーター（VCM）によるレンズシフト方式
撮影距離目盛：	∞ ～0.314m、1ft（併記）
最短撮影距離：	撮像面から0.314m（等倍）
絞り羽根枚数：	9枚（円形絞り）
絞り方式：	自動絞り
絞りの範囲：	f 2.8 — 32
測光方式：	開放測光
アタッチメントサイズ：	62mm（P = 0.75mm）
大きさ：	約83（最大径）×116mm（バヨネットマウント基準面からレンズ先端まで）
質 量：	約750g

● 仕様、外観の一部を、改善のため予告なく変更することがあります。

Notes on Safety Operations

CAUTION

Do not disassemble

Touching the internal parts of the camera or lens could result in injury. Repairs should be performed only by qualified technicians. Should the camera or lens break open as the result of a fall or other accident, take the product to a Nikon-authorized service representative for inspection after unplugging the product and/or removing the battery.

Turn off immediately in the event of malfunction

Should you notice smoke or an unusual smell coming from the camera or lens, remove the battery immediately, taking care to avoid burns. Continued operation could result in injury. After removing or disconnecting the power source, take the equipment to a Nikon-authorized service representative for inspection.

Do not use the camera or lens in the presence of flammable gas

If the electronic equipment is operated in the presence of flammable gas, it could result in an explosion or a fire.

Do not look at the sun through the lens or viewfinder

Viewing the sun or other strong light sources through the lens or viewfinder could cause permanent visual impairment.

Keep out of reach of children

Particular care should be taken to prevent infants from putting the batteries or other small parts into their mouths.

Observe the following precautions when handling the camera and lens

- Keep the camera or lens unit dry. Failure to do so could result in a fire or electric shock.
- Do not handle or touch the unit with wet hands. Failure to do so could result in electric shock.
- In backlit shooting, keep the sun well out of the frame.
The sunlight could focus into the lens body and cause a fire. When the sun gets close to the frame, it can also cause a fire.

- When the lens will not be used for a long time, attach both front and rear lens caps and store the lens away from direct sunlight. Failure to do so could result in a fire, as the lens might focus sunlight onto an object.

Nomenclature (): Reference page

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ① Lens hood (p.24) | ⑨ CPU contacts (p.19) |
| ② Lens hood attachment index (p.24) | ⑩ Focus mode switch (p.20) |
| ③ Lens hood setting index (p.24) | ⑪ Focusing limit switch (p.20) |
| ④ Lens hood mounting index (p.24) | ⑫ Vibration reduction ON/OFF switch (p.21) |
| ⑤ Focus ring (p.20) | ⑬ Reproduction ratio scale (p.22) |
| ⑥ Distance scale | ⑭ Depth-of-field indicators (p.22) |
| ⑦ Mounting index | ⑮ Distance index line (p.22) |
| ⑧ Lens mount rubber gasket (p.19) | |

En

Usable cameras and available functions

There may be some restrictions or limitation for available functions. Refer to your camera user's manual for details.

Cameras	Function		Exposure mode			
	Vibration reduction	Autofocus	P* ¹	S	A	M
Nikon digital SLR (Nikon FX/DX format) cameras	○	○	○	○	○	○
F6, F5, F100, F80-Series/N80-Series*, F75-Series/N75-Series*, F65-Series/N65-Series*	○	○	○	○	○	○
Pronea 600i/6i*, Pronea S* ²	×	○	○	○	○	○
F4-Series, F90X/N90s*, F90-Series/N90*, F70-Series/N70*	×	○	○	○	×	×
F60-Series/N60*, F55-Series/N55-Series*, F50-Series/N50*, F-401x/N500s*, F-401s/N4004s*, F-401/N4004*	×	×	○	○	○	○
F-801s/N8008s*, F-801/N8008*, F-601M/N6000*	×	×	○	○	×	×
F3AF, F-601/N6006*, F-501/N2020**, Nikon MF cameras (except F-601M/N6000*)	×	×	×	×	×	×

○: Possible ×: Impossible

*Sold exclusively in the USA. **Sold exclusively in the USA and Canada.

* 1 P includes AUTO (General-Purpose Program) and Vari-Program System.

* 2 Manual (M) is not available.

- If this lens is used with cameras not compatible with vibration reduction, set the vibration reduction ON/OFF switch (12) to [OFF]. With the Pronea 600i/6i camera, in particular, battery power may become quickly depleted if this switch is left [ON].

1. Introduction

Thank you for purchasing the AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED lens. This is a high-performance Micro lens featuring special Vibration Reduction (VR II) and high-speed Internal Focusing (IF) mechanisms. It also employs a Silent (S) Wave Motor to drive the focusing mechanism.

■ Major features

- At infinity (∞) to 1/30x reproduction ratio, pictures can be taken at shutter speeds approx. 4 stops* slower than is possible without using a VR II lens, thus expanding the range of usable shutter speed options and making shooting without a tripod much easier. (*Under Nikon measurement conditions. The effects of vibration reduction vary depending on individual and shooting conditions.)
- Panning is also possible, as the lens automatically distinguishes panning from camera shake and vibration reduction works effectively.
- Autofocus (A) or manual (M) mode can easily be selected with the Focus mode switch.
- Autofocusing with manual override is provided, allowing instant change from autofocusing to manual focusing.
- More accurate exposure control is possible when this is mounted on a Nikon camera having 3D Matrix Metering capability, because subject distance information is transferred from the lens to the camera body.
- The use of an ED (extra-low dispersion) lens element ensures sharp pictures virtually free of color fringing. Also, by utilizing a 9-blade diaphragm that produces a nearly circular aperture, out-of-focus images in front of or behind the subject are rendered as pleasing blurs.
- The Nano Crystal Coat deposited on some of the lens elements ensures that fine, clear images can be reproduced under any shooting conditions, from the sunny outdoors to spotlighted interior scenes.

■ Important

- Be careful not to soil or damage the CPU contacts ⑨.
- With the TC-20E/TC-20EII/TC-20EIII attached, minimum aperture is limited to within f/90.
- When mounted on Nikon digital SLR (Nikon DX format) cameras, such as the D300-Series and D7000, the lens' picture angle becomes 15°20' and its 35mm equivalent focal length is approx. 157.5mm.
- If the lens mount rubber gasket ⑧ is damaged, be sure to visit the nearest Nikon authorized dealer or service center for repair.
- A total of four Wireless Remote Speedlights SB-R200 can be attached to the front of the lens.

2. Focusing

Set your camera's focus mode selector according to this chart.


Cameras	Camera's focus mode	Lens' focus mode	
		M/A	M
Nikon digital SLR (Nikon FX/DX format) cameras, F6, F5, F4-Series, F100, F90X/N90s*, F90-Series/N90*, F80-Series/N80-Series*, F75-Series/N75-Series*, F70-Series/N70*, F65-Series/N65-Series*, Pronea 600i/6i*, Pronea S	AF	Autofocus with manual priority	Manual focus (Focus assist is available.)
	MF	Manual focus (Focus assist is available.)	
F55-Series/N55-Series*, F60-Series/N60*, F50-Series/N50*, F-801s/N8008s*, F-801/N8008*, F-601M/N6000*, F-401x/N5005*, F-401s/N4004s*, F-401/N4004*	AF MF	Manual focus (Focus assist is available, except with the F-601M/N6000*.)	

* Sold exclusively in the USA.

■Autofocus with manual override (M/A mode)

1 Set the Focus mode switch ⑩ to [M/A].

Note: Be sure to set the switch so that the indicator aligns with [M/A] precisely.




2 Autofocus is provided, but you can manually override the focus by operating the separate Focus ring ⑤ while lightly depressing the shutter release button or the AF start (AF-ON) button on the camera.

3 To cancel manual override, again lightly depress the shutter release button or the AF start button on the camera. This will return the camera to autofocus mode.

■To limit the range of autofocus

(For AF cameras compatible with AF-S Nikkor lenses only)

With AF operation, if the subject is always more than 0.5m (1.6 ft) away, set the focusing limit switch ⑪ to [∞ –0.5m] to reduce focusing time.




Note: Be sure to set the switch so that the indicator aligns with [∞ –0.5m] precisely.

- If the subject is sometimes 0.5 m (1.6 ft) or closer, set it to [FULL].

3. Vibration reduction mode (VR II)

■Basic concept of vibration reduction




■ The effects of vibration reduction

- When the subject is from infinity (∞) to approx. 3m (9.8 ft) away (at 1/30x reproduction ratio), pictures can be taken at shutter speeds approx. 4 stops* slower than is possible without using a VR II lens. As the reproduction ratio increases from 1/30x, the effects of vibration reduction gradually decrease. (*Under Nikon measurement conditions. The effects of vibration reduction vary depending on individual and shooting conditions.)

■ Setting the vibration reduction ON/OFF switch

- 1 Set the Vibration reduction ON/OFF switch ⑫ to [ON].

Note: Be sure to set the switch so that the indicator aligns with [ON] precisely.



- 2 Vibration is reduced when the shutter release button is lightly pressed. Because vibration is reduced in the viewfinder, auto/manual focusing and exact framing of the subject are made easier.
- 3 To cancel the vibration reduction mode, set the Vibration reduction ON/OFF switch ⑫ to [OFF].

■ Notes on using vibration reduction mode

- Wait until the image in the viewfinder stops vibrating before fully depressing the shutter release button after you have lightly pressed the shutter release button.
- If you move the camera in a wide arc when panning, vibration in the direction of that movement is not affected. For example, if you pan the camera horizontally, only vibration in the vertical direction is reduced, making smooth pans much easier.
- Due to the characteristics of the vibration reduction mechanism, the image in the viewfinder may become slightly blurred after releasing the shutter. This is not a malfunction.
- Do not turn the camera power OFF or remove the lens from the camera while the vibration reduction mode is in operation. (Otherwise, the lens may emit a chattering noise if the camera is shaken. This is not a malfunction. Turn the camera power ON again to correct this.)
- With cameras featuring a built-in flash, vibration reduction does not function while the built-in flash is charging.

- When the lens is mounted on a tripod, set the vibration reduction ON/OFF switch (12) to [OFF]. However, set the switch to [ON] when using a tripod without securing the tripod head, or when using a monopod.

En

4. Depth of field

The depth-of-field indicators (14) are engraved beside the distance index line (15). At close distances, however, so little is in focus that it may be better to check the depth of field table (on page 126). If your camera has a depth of field preview button or lever, use it to check the depth of field in the viewfinder.

5. Focusing at a predetermined reproduction ratio

The reproduction ratio is the relation between the size of the image recorded on film and the actual subject size. If, for example, the image on the focusing screen is one-fifth the actual subject size, the reproduction ratio is 1:5.

To photograph at a predetermined reproduction ratio, use the following procedure:

1 Manually turn the focus ring until the desired reproduction ratio scale (13) number is aligned with the distance index line (15).

2 Aim at the subject, then change your position, moving closer to or farther away from the subject, until the image in the viewfinder sharpens.

To obtain the appropriate reproduction ratio for each focused distance, see the table on page 126.

6. Notes on close-up photography and duplication work

Camera shake

The AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED provides such exceptionally high image magnification that even the slightest movement during shooting can cause the image to blur. Be sure to mount the camera on a tripod and use a cable release or remote cord to release the shutter.

Close working distance

At the high reproduction ratios used in close-up shooting, the depth of field is very shallow. To ensure greater depth of field, stop down the lens, then carefully position the camera to ensure the most important surface of the subject is in the same zone of sharp focus.

- Use manual focus when using the close-up lens.

Close-up attachment	Reproduction ratio	Subject field (cm/inch)	Focused distance (cm/inch)
No. 5T	1/6.3–1.22	15.0×22.5 – 1.97×2.95 / 5.9×8.9 – 0.8×1.2	82.4–28.1/32.4–11.1
No. 6T	1/3.3–1.44	8.0×12.0 – 1.67×2.5 / 3.1×4.7 – 0.7×1.0	49.8–26.1/19.6–10.3
No. 5T + 6T	1/2.2–1.65	5.24×7.86 – 1.45×2.18 / 2.1×3.1 – 0.6×0.9	38.1–24.3/15.0–9.6

7. Exposure factor

The f-number of a lens indicates brightness of the image formed by the lens set at "infinity" shooting distance. The higher the reproduction ratio is, the more the brightness of the image will decrease. The actual brightness of the image is called the "effective f-number," and the exposure compensation value for the change of the effective f-number is called the "exposure factor."

8. Effective f-number variation (P. 124)

With this lens, the higher the reproduction ratio is, the more the brightness of the image on the film (image sensing device) will decrease and the effective f-number will increase (the amount of light that comes through the lens' aperture will decrease). This variation is automatically compensated for by the camera's exposure meter, so the user can determine exposure or operate TTL flash shooting without having to consider the exposure factor. The f-number displayed in the camera's LCD panel or viewfinder is the value automatically compensated.

9. Setting the aperture


Set the aperture on the camera body. When exposure (or shooting) mode is set at "A" (Aperture Priority auto) or "M" (manual), the camera will control to maintain the predetermined f-number (up to approx. 1.6 stops) as the effective f-number varies with shooting distance.

10. Using bayonet hood HB-38

■ Attaching the hood

Align the lens hood attachment index (└─) ② on the hood (either one of the two indexes) with the lens hood mounting index ④ on the lens, and turn the lens hood ① clockwise until it click stops to secure.

- Make sure that the lens hood mounting index ④ aligns with the lens hood setting index (—○) ③.
- If the lens hood is not correctly attached, vignetting can occur.
- To facilitate attachment or removal of the hood, hold it by its base (around the lens hood attachment index) rather than its outer edge.
- To store the lens hood, attach it in the reverse position.



■ Detaching the hood

While holding the base of the hood (near the lens hood attachment index) rather than its outer edge, turn it counterclockwise to detach.

11. Flash pictures using cameras with a built-in flash

To prevent vignetting, do not use a lens hood ①.

12. Recommended focusing screens

Various interchangeable focusing screens are available for certain Nikon SLR cameras to suit any picture-taking situation. The ones recommended for use with this lens are:

Screen Camera	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2	G3	G4	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙		—	
F5+DP-30	⊙	⊙		⊙	⊙	—		○ (+0.5)		⊙	—	⊙		—	
F5+DA-30	⊙	⊙		⊙	⊙	—				⊙	—	⊙		—	
F4+DP-20	—	⊙		⊙	—			○		⊙	⊙	—		⊙	
F4+DA-20	—	⊙		⊙	—			○		⊙	⊙	—		⊙	

⊙: Excellent focusing

○: Acceptable focusing

Slight vignetting or moiré patterns appear in the viewfinder, but not on the film.

—: Not available.

(): Indicates degree of exposure compensation needed (Center-Weighted metering only). For F6 cameras, compensate by selecting "Other screen" in Custom Setting "b6: Screen comp." and setting the EV level to -2.0 to +2.0 in 0.5 EV steps. When using screens other than type B or E, "Other screen" must be selected even when the required compensation value is "0" (no compensation required). For F5 cameras, compensate using Custom Setting #18 on the camera body. For F4-Series cameras, compensate using the Exposure Compensation Dial for the focusing screen.

See user's manual of the camera body for more details.

Blank box means not applicable. Since type M screen can be used for both macro photography at a magnification ratio of 1:1 or above and for photomicrography, it has different applications than other screens.

■ Important

- For F5 cameras, only EC-B, EC-E, B, E, J, A, L focusing screens are usable in Matrix Metering.
- When using the B and E focusing screens in cameras other than those listed above, refer to the columns for the B and E screens.

13. Lens care

- Clean the lens surfaces with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from center to outer edge, taking care not to leave traces or touch other parts of the lens.
- Never use thinner or benzene to clean the lens as this might damage it, result in a fire, or cause health problems.
- To protect the front lens element, an NC filter is available. A lens hood ① also helps protect the front of the lens.
- When storing the lens in its lens case, attach both front and rear caps.
- When the lens will not be used for a long time, store it in a cool, dry place to prevent mold. Also store the lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene.
- Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to rust and malfunction.
- Reinforced plastic is used for certain parts of the lens. To avoid damage, never leave the lens in an excessively hot place.

14. Standard accessories

- 62mm snap-on front lens cap LC-62
- Rear lens cap
- Bayonet hood HB-38
- Flexible lens pouch CL-1020

15. Optional accessories

- 62mm screw-in filters
- AF-S Teleconverters* TC-14EII/TC-17EII/TC-20EIII can be used.

*Autofocus operation is not possible. (VR and AE functions are available.)

16. Incompatible accessories

- Auto Ring BR-4 and all models of Auto Extension Ring PK, K Ring and Bellows focusing attachment.

Other accessories may not be suitable for use with this lens. For details, carefully read your accessories user's manual.

17. Specifications

Type of lens:	G-type AF-S Micro-Nikkor lens with built-in CPU and Nikon bayonet mount
Focal length:	105mm
Maximum aperture:	f/2.8
Lens construction:	14 elements in 12 groups (1 ED and some Nano Crystal Coat-deposited lens elements)
Picture angle:	23°20' with 35 mm (135) format Nikon film-SLR cameras and Nikon FX format digital SLR cameras 15°20' with Nikon DX format digital SLR cameras 18°40' with IX240 system cameras
Reproduction ratio scale:	1:10 to 1:1 (life-size)
Distance information:	Output to camera body
Focusing:	Nikon Internal Focusing (IF) system (utilizing an internal Silent Wave Motor); manually via separate focus ring
Focusing limit switch:	Provided; two ranges available: Full (∞ -0.314m) or ∞ -0.5m
Vibration reduction:	Lens-shift method using voice coil motors (VCMs)
Shooting distance scale:	Graduated in meters and feet from 0.314m (1 ft) to infinity (∞)
Closest focus distance:	0.314m (1 ft) from focal plane (life-size)
No. of diaphragm blades:	9 pcs. (rounded)
Diaphragm:	Fully automatic
Aperture range:	f/2.8 to f/32
Exposure measurement:	Via full-aperture method
Attachment size:	62mm (P = 0.75mm)

Dimensions:

Approx. 83mm dia. x 116mm (extension from the camera's lens mount flange)

Weight:

Approx. 750g (26.5 oz)

En

Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

Hinweise für sicheren Betrieb

ACHTUNG

Nehmen Sie das Objektiv nicht auseinander

Beim Berühren der Innenteile von Kamera oder Objektiv droht Verletzungsgefahr. Überlassen Sie Reparaturen unbedingt ausschließlich qualifizierten Technikern. Kommt es durch einen heftigen Stoß (z. B. Fall auf den Boden) zu einem Bruch von Kamera oder Objektiv, so trennen Sie zunächst das Produkt vom Stromnetz bzw. entnehmen die Batterie(n) und geben es dann an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Überprüfung ab.

Schalten Sie die Kamera bei einer Fehlfunktion sofort aus

Entnehmen Sie bei Entwicklung von Rauch oder ungewöhnlichem Geruch durch Kamera oder Objektiv sofort die Akkus/Batterien. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, denn es besteht Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unter diesen Umständen droht Verletzungsgefahr. Geben Sie das Gerät nach Entnahme der Akkus/Batterien bzw. nach Trennung vom Netzadapter an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Überprüfung ab.

Verwenden Sie Kamera oder Objektiv nicht in der Nähe von brennbarem Gas

In der Nähe von brennbarem Gas sollten Sie niemals elektronische Geräte in Betrieb nehmen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.

Schauen Sie niemals durch Objektiv oder Sucher in die Sonne

Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker Lichtquellen durch Objektiv oder Sucher droht eine permanente Schädigung des Sehvermögens.

Achten Sie darauf, dass Kamera und Zubehör nicht in die Hände von Kindern gelangen

Es ist unbedingt dafür zu sorgen, dass Kleinkinder keine Batterien oder andere kleine Teile in den Mund nehmen können.

Beachten Sie beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Halten Sie Kamera oder Objektiv stets trocken. Andernfalls droht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Handhaben oder berühren Sie die Komponente keinesfalls mit nassen Händen. Andernfalls droht Stromschlaggefahr.
- Achten Sie bei Gegenlichtaufnahmen darauf, dass sich die Sonne nicht im Bildfeld befindet. Das Sonnenlicht könnte in gebündelter Form in das Objektivgehäuse geleitet werden und einen Brand verursachen. Auch wenn sich die Sonne zu nahe am Bildfeld befindet, kann es zu einem Brand kommen.
- Bringen Sie vor einem längeren Nichtgebrauch des Objektivs den vorderen und hinteren Deckel an und bewahren das Objektiv geschützt vor direkter Sonnenlichteinwirkung auf. Andernfalls droht Brandgefahr wegen möglicher Fokussierung von Sonnenlicht auf Gegenstände.

Nomenklatur (): Seitennummer

- | | |
|--|---|
| ① Gegenlichtblende (S.37) | ⑨ CPU-Kontakte (S.32) |
| ② Montagemarkierung der Gegenlichtblende (S.37) | ⑩ Fokusschalter (S.33) |
| ③ Kontrollmarkierung der Gegenlichtblende (S.37) | ⑪ Schalter für Fokusbegrenzung (S.33) |
| ④ Montagemarkierung für Gegenlichtblende (S.37) | ⑫ Schalter für Bildstabilisator (VR) (S.34) |
| ⑤ Entfernungseinstellung (S.33) | ⑬ Skala für Abbildungsmaßstab (S.35) |
| ⑥ Entfernungsskala | ⑭ Tiefenschärfemarkierungen (S.35) |
| ⑦ Montagemarkierung | ⑮ Markierung für Entfernungsskala (S.35) |
| ⑧ Dichtungsmanschette (S.33) | |

Verwendbare Kameras und verfügbare Funktionen

Möglicherweise gibt es hinsichtlich der verfügbaren Funktionen Einschränkungen. Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrer Kamera.

Kameras	Funktion		Belichtungssteuerung			
	Bildstabilisator (VR)	Autofokus	P*1	S	A	M
Nikon Digital-SLR-Kameras (Nikon FX/DX-Format)	○	○	○	○	○	○
F6, F5, F100, F80-Serie, F75-Serie, F65-Serie	○	○	○	○	○	○
Pronea 600i, Pronea S*2	×	○	○	○	○	○
F4-Serie, F90X, F90-Serie, F70-Serie	×	○	○	○	×	×
F60-Serie, F55-Serie, F50-Serie, F-401x, F-401s, F-401	×	×	○	○	○	○
F-801s, F-801, F-601M	×	×	○	○	×	×
F3AF, F-601, F-501 Nikon MF Kameras (außer F-601M)	×	×	×	×	×	×

○ : Möglich × : Nicht möglich

*1 P schließt die Automatik (AUTO) und Motivprogramme mit ein.

*2 Manuelle Belichtungssteuerung (M) nicht möglich.

- Wenn Sie dieses Objektiv mit einer Kamera verwenden, die die Bildstabilisatorfunktion (VR) nicht unterstützt, sollten Sie den Schalter für den Bildstabilisator ⑫ am Objektiv auf [OFF] stellen. Insbesondere bei der Kamera Pronea 600i wird die Batterie u. U. schnell erschöpft, wenn der Schalter sich in der [ON]-Stellung befindet.

1. Einführung

Vielen Dank für das Vertrauen in Nikon-Technik. Das AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED ist ein Hochleistungs-Mikroobjektiv mit Bildstabilisator (VR II) und schneller Innenfokussierung (IF). Außerdem verfügt es über einen Silent Wave Motor (S) für einen leisen, präzisen Fokusantrieb.

■ Die wichtigsten Merkmale

- Bei Abbildungsverhältnis zwischen unendlich (∞) und 1:30 ermöglicht der Bildstabilisator (VR II) verwacklungsfreie Aufnahmen mit um bis zu vier Lichtwertstufen* längeren Verschlusszeiten als beim Fotografieren ohne VR-Technik, was den Bereich der verfügbaren Verschlusszeitooptionen erweitert und Aufnahmen ohne Stativ erheblich vereinfacht. (*unter Nikon-Testbedingungen; der Ausmaß des Effekts des Bildstabilisators ist abhängig vom Fotografen und den Aufnahmebedingungen.)
- Der Bildstabilisator unterscheidet automatisch zwischen Verwacklung und absichtlichen Schwenkbewegungen, sodass das Objektiv bei Kameraschwenks diesen nicht fälschlicherweise entgegenwirkt.
- Der Fokusschalter gestattet das Umschalten zwischen Autofokus (A) und manuellem Fokus (M).
- Auch wenn der Autofokus aktiviert ist, können Sie jederzeit manuell eingreifen (Priorität der manuellen Scharfeinstellung).
- Das Objektiv überträgt die eingestellte Entfernung an die Kamera und ermöglicht so eine präzisere Belichtungssteuerung (3D-Matrixmessung).
- Eine ED-Glaslinse (Extra-low Dispersion) garantiert scharfe Bilder, die praktisch frei von Farbsaumbildung sind. Die Irisblende mit 9 Lamellen und einer nahezu kreisrunden Öffnung sorgt für eine natürlich wirkende Unschärfe in Vorder- und Hintergrund.
- Die auf bestimmten Linsen angebrachte Nanokristallvergütung sorgt für klare, brillante Bilder bei allen Bedingungen – von Außenaufnahmen bei Sonnenlicht bis hin zu Innenaufnahmen mit Spitzlichtern.

■ Wichtige Hinweise

- Halten Sie die CPU-Kontakte ⑨ sauber und schützen Sie sie vor Beschädigung.
- Bei Verwendung des TC-20E/TC20EII/TC-20EIII ist der höchste verfügbare Blendenwert (kleinste Blende) 90.
- Bei Verwendung des Objektivs mit einer digitalen Nikon-Spiegelreflexkamera (DX-Format) beträgt der Bildwinkel 15°20'. Dies entspricht dem Bildwinkel eines Objektivs mit einer Brennweite von ca. 157,5 mm an einer Kleinbildkamera.
- Bei einer Beschädigung der Dichtungsmanschette ⑧ sollten Sie das Objektiv beim nächsten Nikon-Vertragshändler bzw. bei einer Nikon-Reparaturwerkstatt zur Reparatur abgeben.

- An der Vorderseite des Objektivs können bis zu vier Slave-Blitzgeräte vom Typ SB-R200 angebracht werden.

2. Fokusteuerung

Wählen Sie anhand der folgenden Tabelle eine von der Kamera unterstützte Fokusteuerung:

Kameras	Fokusteuerung (Kamera)	Fokusteuerung (Objektiv)	
		M/A	M
Nikon Digital-SLR-Kameras (Nikon FX/DX-Format), F6, F5, F4-Serie, F100, F90X, F90-Serie, F80-Serie, F75-Serie, F70-Serie, F65-Serie, Pronea 600i, Pronea S	AF	Autofokus mit Priorität der man. Scharfeinstellung	Manueller Fokus (mit elektronischer Einstellhilfe)
	MF	Manueller Fokus (mit elektronischer Einstellhilfe)	
F55-Serie, F60-Serie, F50-Serie, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF MF	Manueller Fokus (mit elektronischer Einstellhilfe; keine Einstellhilfe bei F-601M)	



■ Autofokus mit Priorität der manuellen Scharfeinstellung (M/A-Modus)

1 Stellen Sie den Fokusschalter ⑩ auf [M/A].

Hinweis: Dabei muss der Schalter so eingestellt sein, dass die Markierung genau mit der Aufschrift [M/A] fluchtet.

2 Bei dieser Einstellung ist der Autofokus-Modus zwar aktiviert, kann aber jederzeit durch Drehen des separaten Entfernungseinstellrings ⑤ und gleichzeitigem Antippen des Auslösers oder der AF-Starttaste (AF-ON) an Kamera deaktiviert werden.

3 Drücken Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt oder die AF-Start-Taste der Kamera, wenn Sie nicht mehr manuell in die Fokussierung eingreifen wollen. Daraufhin schaltet die Kamera auf Autofokus-Modus zurück.



■ Begrenzung des Autofokusbereichs

(Nur bei AF-Kameras, die mit AF-S-Nikkoren kompatibel sind.)

Bei Motiven, die mindestens 0,5 m entfernt sind, können Sie die für das automatische Fokussieren benötigte Zeit verringern, indem Sie den Schalter für die Fokusbegrenzung ⑪ auf [∞-0.5m] stellen.

Hinweis: Dabei muss der Schalter so eingestellt sein, dass die Markierung genau mit der Aufschrift [∞-0.5m] fluchtet.

- Wählen Sie [FULL], wenn der Abstand zum Motiv geringer ist als 0,5 m.

3. Bildstabilisator (VR II)

■ Grundlagen des Vibrationsausgleichs




■ Die Effekte der Vibrationsreduktion

- Bei Entfernungen zwischen unendlich (∞) und ca. 3 m (Abbildungsmaßstab 1:30) ermöglicht der Bildstabilisator (VR II) verwacklungsfreie Aufnahmen mit um bis zu vier Lichtwertstufen* längeren Verschlusszeiten als beim Fotografieren ohne VR-Technik. Bei größeren Abbildungsmaßstäben als 1:30 wirkt sich der Bildstabilisator weniger stark aus. (*unter Nikon-Testbedingungen; der Ausmaß des Effekts des Bildstabilisators ist abhängig vom Fotografen und den Aufnahmebedingungen.)

■ Der Schalter für den Bildstabilisator (VR)

- 1 Stellen Sie den Schalter für den Bildstabilisator ⑫ auf [ON].

Hinweis: Dabei muss der Schalter so eingestellt sein, dass die Markierung genau mit der Aufschrift [ON] fluchtet.



- 2 Wenn der Auslöser bis zum ersten Druckpunkt gedrückt wird, werden Verwacklungsbewegungen ausgeglichen. Da dies auch für das Sucherbild gilt, wird die automatische oder manuelle Fokussierung und die Ausrichtung auf das Motiv erleichtert.

- 3 Stellen Sie den Schalter ⑫ auf [OFF], um den Bildstabilisator zu deaktivieren.

■ Hinweise zur Verwendung des Bildstabilisators

- Warten Sie, bis sich das Bild im Sucher stabilisiert hat, bevor Sie den Auslöser nach kurzem Antippen ganz herunterdrücken.
- Wenn Sie die Kamera in einem weiten Bogen bewegen (z. B. bei einem Kameraschwenk), sind Vibrationen in die Richtung dieser Bewegung nicht betroffen. Wenn Sie die Kamera z. B. horizontal schwenken, werden nur vertikale Vibrationen reduziert, sodass gleichmäßige Kameraschwenks möglich werden.
- Aufgrund der Eigenschaften des Bildstabilisators kann das Sucherbild nach dem Auslösen des Verschlusses leicht unscharf erscheinen. Dies ist kein Anzeichen für eine Gerätestörung.

- Schalten Sie die Kamera nicht aus und nehmen Sie das Objektiv nicht ab, solange der VR-Modus eingeschaltet ist. (Andernfalls erzeugt das Objektiv u. U. ein klapperndes Geräusch, wenn es bewegt wird. Dies ist keine Fehlfunktion. Schalten Sie die Kamera wieder ein und die VR-Funktion aus.)
- Bei Kameras mit integriertem Blitzgerät funktioniert der Bildstabilisator nicht, solange das integrierte Blitzgerät geladen wird.
- Stellen Sie den Schalter ⑫ für den Bildstabilisator auf [OFF], wenn Sie ein Stativ benutzen. Wenn Sie dagegen ein Stativ ohne verriegelten Stativkopf oder ein Einbeinstativ verwenden, stellen Sie den Schalter auf [ON].

4. Tiefenschärfe

Neben der Markierung für die Entfernungsskala ⑮ sind Markierungen für die Tiefenschärfe ⑭ eingraviert. Bei sehr kurzen Aufnahmeabständen ist die Tiefenschärfe allerdings so gering, dass es sich empfiehlt, die Werte der Tiefenschärfetabelle (auf Seite 126) zu entnehmen. Wenn Ihre Kamera über eine Abblendtaste oder einen Abblendhebel verfügt, können Sie die Tiefenschärfe im Sucher kontrollieren.

5. Voreinstellung des Abbildungsmaßstabs

Als Abbildungsmaßstab bezeichnet man das Verhältnis der Größe eines aufgenommenen Objekts und der Größe dessen Bildes auf dem Film/Bildsensor. Ein Abbildungsmaßstab von 1:5 bedeutet beispielsweise, dass die Abbildung ein Fünftel der Größe des Motivs aufweist.

Um Aufnahmen mit einem vorbestimmten Abbildungsmaßstab zu erstellen, gehen sie wie folgt vor:

- 1 Stellen sie den Scharfeinstellring per Hand so ein, dass der gewünschte Abbildungsmaßstab ⑬ der Markierung für die Entfernungseinstellung ⑮ gegenübersteht.
- 2 Richten Sie die Kamera auf das Motiv, und bewegen Sie sich anschließend mitsamt der Ausrüstung vom Motiv weg oder zu ihm hin, bis das Bild im Sucher scharf erscheint.

Die Abbildungsmaßstäbe, die sich aus den jeweiligen Entfernungseinstellungen ergeben, können sie der Tabelle auf Seite 126 entnehmen.

6. Hinweise für Nahaufnahmen und Duplikationen

Das AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED ermöglicht überdurchschnittlich große Abbildungsmaßstäbe, sodass selbst geringste Bewegungen während der Aufnahme Verwacklungsunschärfe verursachen könnten. Die Kamera sollte deshalb auf ein Stativ gesetzt und mit einem Draht- oder Fernauslöser bedient werden.

Geringe Aufnahmeabstände

Bei der Makrofotografie mit ihren hohen Abbildungsmaßstäben ist die Tiefenschärfe besonders eng begrenzt. Blenden Sie ab, um eine größere Tiefenschärfe zu erreichen, und richten Sie die Kamera sorgfältig so aus, dass die wichtigsten Motivdetails in einer Schärfenebene liegen.

- Bei Einsatz einer Vorsatzlinse ist manuelle Scharfeinstellung erforderlich.

Vorsatzlinse	Abbildungsmaßstab	Motivfeld (cm)	Eingestellte Entfernung (cm)
No. 5T	1:6,3 bis 1,22	15,0 × 22,5 bis 1,97 × 2,95	82,4 bis 28,1
No. 6T	1:3,3 bis 1,44	8,0 × 12,0 bis 1,67 × 2,5	49,8 bis 26,1
No. 5T + 6T	1:2,2 bis 1,65	5,24 × 7,86 bis 1,45 × 2,18	38,1 bis 24,3

7. Belichtungsfaktor

Die Blendenzahl eines Objektivs gibt an, wie hell das vom Objektiv erzeugte Bild bei Aufnahmeentfernung "unendlich" ist. Je größer das Abbildungsverhältnis, desto geringer die Bildhelligkeit. Die tatsächliche Helligkeit des Bilds kennzeichnet die so genannte "effektive Blendenzahl", und die Belichtungskorrektur für die Änderung der effektiven Blendenzahl wird als "Belichtungsfaktor" bezeichnet.

8. Variation der effektiven Blendenzahl (S. 124)

Bei diesem Objektiv nimmt die Bildhelligkeit in der Filmebene (oder an der Bilderfassungskomponente) mit zunehmendem Abbildungsverhältnis ab, während die effektive Blendenzahl (der Lichteinfall durch die Objektivöffnung nimmt ab) größer wird. Diese Variation wird automatisch von dem Belichtungsmesser der Kamera kompensiert, sodass der Benutzer die Belichtung bestimmen oder TTL-Blitzaufnahmen ohne Berücksichtigung des Belichtungsfaktors machen kann.

Die auf dem LCD-Display oder Sucher der Kamera angezeigte Blendenzahl ist der automatisch kompensierte Wert.

9. Blendeneinstellung


Stellen Sie die Blende an der Kamera ein. Ist der Belichtungsmodus (oder Aufnahmemodus) auf "A" eingestellt (Zeitautomatik) oder auf "M" (manuelle Einstellung), stellt die Kamera die Öffnungsblende so ein, dass die gewählte Blendenzahl (bis zu etwa 1,6 Stufen) beibehalten wird, wobei sich die effektive Blendenzahl mit der Aufnahmeentfernung ändert.

10. Verwenden der Bajonett-Gegenlichtblende HB-38

■ Anbringen der Gegenlichtblende

Richten Sie die Montagemarkierungen an Objektiv ④ und Gegenlichtblende (☐) ② aneinander aus und drehen Sie die Gegenlichtblende ① im Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrastet.

- Stellen Sie sicher, dass die Kontrollmarkierung (—○) ③ mit der Montagemarkierung am Objektiv ④ fluchtet.
- Wenn die Gegenlichtblende falsch angebracht ist, kann es zu Vignettierung (Abschattungen an den Bildrändern) kommen.
- Halten Sie die Gegenlichtblende zum Anbringen oder Abnehmen an ihrer Basis fest, nicht am vorderen Rand.
- Die Gegenlichtblende kann zum Verstauen in umgekehrter Position an das Objektiv angesetzt werden.



De

■ Abnehmen der Gegenlichtblende

Halten Sie die Gegenlichtblende an der Basis (nahe der Montagemarkierung) und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.

11. Blitzaufnahmen mit dem integrierten Blitzgerät

Verwenden Sie beim Fotografieren mit Einsatz des integrierten Blitzgeräts keine Gegenlichtblende ①. Andernfalls kann es zu Abschattungen im unteren Bereich des Bildes kommen.

12. Empfohlene Einstellscheiben

Für bestimmte Nikon-Kameras stehen verschiedene auswechselbare Einstellscheiben zur Verfügung, um jeder Aufnahmesituation gerecht zu werden. Die für dieses Objektiv empfohlenen werden in der Tabelle aufgeführt.

Einstellscheibe Kamera	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2	G3	G4	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙		—	
F5+DP-30	⊙	⊙		⊙	⊙	—		○ (+0.5)		⊙	—	⊙		—	
F5+DA-30	⊙	⊙		⊙	⊙	—				⊙	—	⊙		—	
F4+DP-20	—	⊙		⊙	—			○		⊙	⊙	—		⊙	
F4+DA-20	—	⊙		⊙	—			○		⊙	⊙	—		⊙	

⊙ : Hervorragende Scharfeinstellung

○ : Akzeptable Scharfeinstellung

Das Sucherbild vignettiert leicht. Die Aufnahme selbst bleibt hiervon unberührt.

— : Nicht möglich

() : Zeigt den Betrag zusätzlich erforderlicher Belichtungskorrektur (Nur mittenbetonte Belichtungsmessung). Wählen Sie bei der F6 für die Individualfunktion »b6: Einstellscheibe« die Option »Andere«, um die Belichtungskorrektur in halben Lichtwertschritten zwischen -2,0 und +2,0 LW einzustellen. Bei Gebrauch von anderen Scheiben als B oder E, ist »Andere« auch dann zu wählen, wenn keine Belichtungskorrektur erforderlich ist (Korrekturwert »0«). Bei der F5 dient die Individualfunktion Nr. 18 zum Einstellen des Korrekturwerts. Kameras der F4-Serie verfügen über eine Belichtungskorrektur-Justierschraube für auswechselbare Sucherscheiben, die denselben Zweck erfüllt. Näheres hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch der jeweiligen Kamera.

Ein Leerfeld bedeutet: unbrauchbar. Da die Einstellscheibe M sowohl für Makrofotografie bis zum Abbildungsmaßstab 1:1 oder höher als auch für Mikrofotografie eingesetzt werden kann, unterscheidet sich ihr Anwendungsbereich von den anderen Einstellscheiben.

■ Wichtige Hinweise

- Bei F5-Kameras können die Einstellscheiben EC-B, EC-E, B, E, J, A, L nur mit Matrixmessung verwendet werden.
- Die Spalten für die Scheiben B und E gelten auch bei Verwendung der Scheiben B und E in anderen als den oben genannten Kameras.

13. Pflege des Objektivs

- Säubern Sie Glasflächen mit einem Blasepinsel. Entfernen Sie Staub und Flecken mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch oder Optik-Reinigungstuch, das Sie mit Ethanol (Alkohol) oder Optik-Reinigungsflüssigkeit anfeuchten. Wischen Sie in kreisförmigen Bewegungen von der Mitte nach außen, ohne Wischspuren zurückzulassen.
- Verwenden Sie niemals Verdünner oder Benzin zur Reinigung, da dieses zu Beschädigungen führen, Gesundheitsschäden verursachen oder ein Feuer auslösen könnte.
- Ein Klarglasfilter (NC) kann als Frontlinsenschutz verwendet werden. Die Gegenlichtblende ① wirkt als zusätzlicher Schutz.
- Bei Aufbewahrung des Objektivs in seinem Köcher sollten beide Objektivdeckel aufgesetzt sein.
- Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung und Chemikalien wie Kampfer oder Naphthalin (Mottenmittel) fern.
- Das Objektiv ist nicht wasserdicht und kann beschädigt werden, wenn es Nässe ausgesetzt wird.
- Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstärktem Kunststoff. Eine Lagerung an übermäßig heißen Orten kann zur Beschädigung führen.

De

14. Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- Aufsteckbarer 62-mm-Objektivfrontdeckel LC-62 • Objektivrückdeckel
- Bajonett-Gegenlichtblende HB-38 • Objektivbeutel CL-1020

15. Optionales Zubehör

- 62-mm-Schraubfilter
 - AF-S-Telekonverter* TC-14EII/TC-17EII/TC-20EIII sind verwendbar.
- *Autofokusbetrieb ist nicht möglich (VR- Funktion und Belichtungssteuerung werden unterstützt).

16. Nicht kompatibles Zubehör

- Automatikring BR-4, Alle Automatikringe der PK-Reihe, K-Zwischenringe und Balgengeräte. Anderes Zubehör ist möglicherweise für bestimmte Kameras nicht geeignet. Lesen Sie sorgfältig das Benutzerhandbuch zu Ihrem Zubehör.

17. Technische Daten

Objektivtyp:	AF-S-Micro-Nikkor mit G-Charakteristik, eingebauter CPU und Nikon-F-Bajonett.
Brennweite:	105 mm
Lichtstärke:	1:2,8
Optischer Aufbau:	14 Linsen in 12 Gruppen (1 Linsenelement aus ED-Glas und einige Linsen mit Nanokristallvergütung)
Bildwinkel:	23°20' mit Nikon-Film-Spiegelreflexkameras im 35 mm-Format (135) und Digital-Spiegelreflexkameras im Nikon-FX-Format 15°20' mit Digital-Spiegelreflexkameras im Nikon-DX-Format 18°40' mit IX240-Systemkameras
Skala für den	
Abbildungsmaßstab:	von 1:10 bis 1:1 (Originalgröße)
Entfernungsdaten:	Übermittlung an die Kamera
Fokussierung:	Innenfokussierung nach dem Nikon-IF-System (mittels integriertem Silent-Wave-Motor); manuell über separaten Fokussierring
Schalter für	
Fokusbegrenzung:	Zwei Wählbereiche: FULL (∞ bis 0,314 m) oder ∞ bis 0,5 m
Bildstabilisator (VR):	Linsen-Versatzverfahren mittels Schwingspulenmotoren (VCM)
Entfernungsskala:	Unterteilt in Meter und Fuß, von 0,314 m bis unendlich (∞)
Naheinstellgrenze:	0,314 m von der Sensorebene gemessen (Abbildungsmaßstab 1:1)
Blende:	Irisblende mit 9 gerundeten Lamellen
Blendensteuerung:	Vollautomatisch
Blendenbereich:	2,8 bis 32
Belichtungsmessung:	Offenblendenmessung
Filtergewinde:	62 mm (P = 0,75 mm)
Abmessungen:	ca. 83 x 116 mm (Durchmesser x Länge bis Flansch)
Gewicht:	ca. 750 g

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Remarques concernant une utilisation en toute sécurité

ATTENTION

Ne démontez pas le matériel

Le fait de toucher aux pièces internes de l'appareil ou de l'objectif pourrait entraîner des blessures. Les réparations doivent être effectuées uniquement par des techniciens qualifiés. Si l'appareil ou l'objectif est cassé suite à une chute ou un autre accident, apportez le produit dans un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier après avoir débranché le produit et/ou retiré l'accumulateur ou les piles.

En cas de dysfonctionnement, éteignez immédiatement

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur inhabituelle se dégageant de l'appareil photo ou de l'objectif, retirez immédiatement l'accumulateur ou les piles, en prenant soin de ne pas vous brûler. Continuer d'utiliser son matériel peut entraîner des blessures. Après avoir retiré ou débranché la source d'alimentation, confiez votre matériel à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier.

N'utilisez pas l'appareil photo ou l'objectif en présence de gaz inflammable

N'utilisez pas de matériel électronique en présence de gaz inflammable car cela risque de provoquer une explosion ou un incendie.

Ne regardez pas le soleil dans l'objectif ou le viseur

Regarder le soleil ou tout autre source lumineuse violente dans l'objectif ou le viseur peut provoquer de graves lésions oculaires irréversibles.

Tenez hors de portée des enfants

Faites extrêmement attention à ce que les enfants ne mettent pas à la bouche les accumulateurs/piles ou d'autres petites pièces.

Observez les précautions suivantes lorsque vous manipulez l'appareil et l'objectif

- Maintenez l'appareil et l'objectif au sec. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne manipulez pas et ne touchez pas le matériel avec les mains humides. Le non-respect de cette précaution peut provoquer une électrocution.
- Lorsque vous photographiez à contre-jour, laissez le soleil hors du champ. Les rayons du soleil peuvent se focaliser dans l'objectif et provoquer un incendie. Lorsque le soleil est proche du centre de la vue, il peut également provoquer un incendie.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'objectif pendant une longue période, fixez les bouchons avant et arrière et rangez l'objectif à l'abri de la lumière directe du soleil. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie, car l'objectif peut concentrer la lumière du soleil sur un objet.

Nomenclature (): Page de référence

- | | |
|---|--|
| ① Parasoleil (p.49) | ⑪ Commutateur limiteur de mise au point (p.45) |
| ② Repère de fixation du parasoleil (p.49) | ⑫ Commutateur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) de réduction de vibration (p.46) |
| ③ Repère de réglage du parasoleil (p.49) | ⑬ Échelle des rapports de reproduction (p.47) |
| ④ Repère de montage du parasoleil (p.49) | ⑭ Échelle de profondeur de champ (p.47) |
| ⑤ Bague de mise au point (p.45) | ⑮ Ligne de repère des distances (p.47) |
| ⑥ Échelle des distances | |
| ⑦ Repère de montage | |
| ⑧ Joint en caoutchouc de l'objectif (p.45) | |
| ⑨ Contacts électroniques (p.44) | |
| ⑩ Commutateur de mode de mise au point (p.45) | |

Appareils utilisables et fonctions disponibles

Il peut y avoir des restrictions et des limites pour les fonctions disponibles. Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil pour obtenir les détails.

Fr

Appareil	Fonction		Mode d'exposition			
	Réduction de vibration	Autofocus	P*1	S	A	M
Reflex numériques Nikon (format Nikon FX/DX)	○	○	○	○	○	○
F6, F5, F100, série F80, série F75, série F65	○	○	○	○	○	○
Pronea 600i, Pronea S*2	×	○	○	○	○	○
Série F4, F90X, série F90, série F70	×	○	○	○	×	×
Série F60, série F55, série F50, F-401x, F-401s, F-401	×	×	○	○	○	○
F-801s, F-801, F-601M	×	×	○	○	×	×
F3AF, F-601, F-501, appareils MF Nikon (sauf F-601M)	×	×	×	×	×	×

○ : Possible × : Impossible

*1 P inclut AUTO (Programme à usage général) et le système Vari-programme.

*2 Manuel (M) n'est pas disponible.

- Si vous utilisez cet objectif avec des appareils photo non compatibles avec la réduction de vibration, mettez le commutateur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) ⑫ sur [OFF]. Avec le Pronea 600i, en particulier, les piles peuvent se vider rapidement si le commutateur est sur [ON].

1. Introduction

Merci d'avoir acheté l'objectif AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. C'est un objectif Micro de haute performance possédant un système de réduction de vibration nouvelle génération (VR II) ainsi que des mécanismes de mise au point interne (IF) de grande vitesse. Il utilise aussi un moteur silencieux SWM (Silent Wave Motor) pour piloter le mécanisme de mise au point.

■ Principales caractéristiques

- Avec un rapport de l'infini (∞) à 1/30x, vous pouvez prendre des photos à des vitesses d'obturation d'environ 4 valeurs* inférieures à celles normalement utilisées, ce qui étend la plage des vitesses d'obturation disponibles et rend la prise de vue sans trépied plus facile. (*Dans les conditions de mesures de Nikon. Les effets de la réduction de vibration varient en fonction des personnes et des conditions de prise de vue.)
- Le panoramique filé est également possible car l'objectif distingue automatiquement le panoramique filé du bougé de l'appareil. La réduction de vibration fonctionne donc de façon efficace.
- Les modes autofocus (A) et manuel (M) sont facilement sélectionnables avec le commutateur de mode de mise au point.
- Un mode autofocus avec priorité manuelle est disponible et permet de passer immédiatement de l'autofocus à la mise au point manuelle.
- Un contrôle d'exposition plus précis est possible quand cet objectif est monté sur un appareil Nikon à mesure matricielle 3D, parce que l'information de distance au sujet est transférée de l'objectif au boîtier.
- L'utilisation d'une lentille ED (dispersion extra faible) assure des images nettes virtuellement exemptes d'aberration chromatique. De plus, en utilisant un diaphragme à 9 lamelles qui produit une ouverture quasi circulaire, les objets non mis au point à l'avant ou à l'arrière du sujet sont estompés agréablement.
- Le traitement nanocrystal appliqué à certaines lentilles permet de reproduire des images détaillées et nettes quelles que soient les conditions de prise de vue, des scènes d'extérieur ensoleillées à celles d'intérieur en éclairage artificiel.

■ Important

- Veillez à ne pas salir ni endommager les contacts électroniques ⑨.
- Avec le TC-20E/TC-20EII/TC-20EIII monté, l'ouverture minimale est limitée à f/90.
- Lorsqu'il est monté sur les reflex numériques Nikon (format Nikon DX) telles les séries D300 et D7000, le champ angulaire de l'objectif devient 15°20' et la focale équivalente en 24 × 36 mm est d'environ 157,5 mm.
- Si le joint en caoutchouc de l'objectif ⑧ est endommagé, rendez-vous chez votre revendeur ou dans le centre de réparations agréé Nikon le plus proche pour réaliser les réparations nécessaires.

- Au total, quatre flashes asservis sans câble SB-R200 peuvent être montés à l'avant de l'objectif.

2. Mise au point

Réglez le sélecteur du mode de mise au point de l'appareil conformément à ce tableau :

Appareil	Mode de mise au point de l'appareil	Mode de mise au point de l'objectif	
		M/A	M
Reflex numériques Nikon (format Nikon FX/DX), F6, F5, série F4, F100, F90X, série F90, série F80, série F75, série F70, série F65, Pronea 600i, Pronea S	AF	Autofocus avec priorité manuelle	Mise au point manuelle (assistance à la mise au point disponible)
	MF	Mise au point manuelle (assistance à la mise au point disponible)	
Série F55, série F60, série F50, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF MF	Mise au point manuelle (l'assistance à la mise au point est disponible, sauf avec le F-601M)	


■ Autofocus avec priorité manuelle (Mode M/A)

1 Réglez le commutateur de mode de mise au point **(10)** sur [M/A].

Remarque : Assurez-vous de régler le commutateur de sorte que l'indicateur s'aligne précisément sur [M/A].

2 Cela permet la mise au point automatique, mais il est possible d'utiliser la priorité manuelle en agissant sur la bague de mise au point **(5)** manuelle séparée tout en appuyant légèrement sur le déclencheur ou la commande d'activation de l'AF (AF-ON) sur l'appareil.

3 Pour annuler la commande manuelle, appuyez de nouveau légèrement sur le déclencheur ou la commande d'activation de l'AF de l'appareil. Ceci remettra l'appareil photo en mode autofocus.




■ Pour limiter la plage de l'autofocus

(Seulement pour les appareils AF compatibles avec les objectifs AF-S Nikkor)

Avec le fonctionnement AF, si le sujet est toujours à plus de 0,5 m, placez le commutateur limiteur de mise au point **(11)** sur $[\infty-0,5\text{m}]$ pour réduire le délai de mise au point.


Remarque : Assurez-vous de régler le commutateur de sorte que l'indicateur s'aligne précisément sur $[\infty-0,5\text{m}]$.

- Si le sujet est parfois à 0,5 m ou moins, placez le commutateur sur [FULL] (PLEIN).



3. Mode réduction de vibration (VR II)

■ Concept de base du système de réduction de vibration




■ Les effets de la réduction de vibration

- Lorsque le sujet est situé de l'infini (∞) à environ 3m de distance (avec un rapport de 1/30x), et que vous utilisez un objectif VR II, vous pouvez prendre des photos à des vitesses d'obturation d'environ 4 valeurs* inférieures à celles normalement utilisées. Comme le rapport augmente depuis 1/30x, les effets de la réduction de vibration diminuent graduellement. (*Dans les conditions de mesures de Nikon. Les effets de la réduction de vibration varient en fonction des personnes et des conditions de prise de vue.)

■ Réglage du commutateur ON/OFF de la réduction de vibration

- Régalez le commutateur ON/OFF de réduction de vibration ⑫ sur [ON].

Remarque : Assurez-vous de régler le commutateur de sorte que l'indicateur s'aligne précisément sur [ON].



- La vibration est réduite lorsque vous appuyez légèrement sur le déclencheur. Comme la vibration est réduite dans le viseur, la mise au point auto/manuelle et le cadrage précis du sujet sont facilités.
- Pour annuler le mode de réduction de vibration, réglez le commutateur ON/OFF de réduction de vibration ⑫ sur [OFF].

■ Remarques concernant la mode réduction de vibration

- Attendez que l'image se stabilise dans le viseur avant d'appuyer à fond sur le déclencheur après l'avoir légèrement enfoncé.
- Si vous déplacez l'appareil en décrivant une courbe pendant le panoramique filé, la vibration dans la direction du mouvement ne sera pas affectée. Si vous déplacez latéralement et horizontalement l'appareil, seule la vibration verticale est réduite, ce qui facilite la réalisation de panoramiques filés.

- En raison des caractéristiques du mécanisme de réduction de vibration, l'image dans le viseur peut devenir légèrement floue une fois que le déclencheur est relâché. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Ne mettez pas l'appareil hors tension et n'ôtez pas l'objectif de l'appareil quand le mode de réduction de vibration est activé. (Sinon, l'objectif risque d'émettre un claquement si l'appareil est secoué. Il ne s'agit pas d'une anomalie. Remettez l'appareil sous tension pour éliminer ce cliquetis.)
- Avec des appareils photo équipés d'un flash intégré, la réduction de vibration ne fonctionne pas lorsque ce dernier se recharge.
- Lorsque l'objectif est monté sur un pied, placez le commutateur ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) de réduction de vibration ⑫ sur [OFF]. Néanmoins, lorsque vous utilisez un pied sans fixer la tête ou lorsque vous utilisez un monopode, placez le commutateur sur [ON] (MARCHE).

4. Profondeur de champ

Les échelles de profondeur de champ ⑭ sont gravées à côté de ligne de repère des distances ⑮. Lors de prises de vue très rapprochées, la profondeur de champ est si faible qu'il vaut mieux se reporter au tableau de profondeur de champ (page 126). Si votre boîtier comporte la commande/ le poussoir de contrôle de profondeur de champ, ou le levier de contrôle de profondeur de champ, vous pouvez tester la profondeur de champ dans le viseur.

5. Mise au point à un rapport prédéterminé

Le rapport de reproduction est le rapport entre la dimension de l'image enregistrée sur le film et la dimension réelle du sujet. Si par exemple l'image de visée représente le cinquième du sujet, on dit que le rapport de reproduction est de 1 :5.

Pour photographier à un rapport de reproduction donné, utilisez la procédure suivante :

- 1 Tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que le nombre désiré sur l'échelle de rapport de reproduction ⑬ soit aligné avec la ligne de repère des distances ⑮.
- 2 Visez le sujet, puis changez de place, s'en rapprocher ou s'en éloigner, jusqu'à ce que l'image dans le viseur soit parfaitement au point.

Pour obtenir le rapport de reproduction adapté à chaque distance de mise au point, consultez le tableau de la page 126.

6. Conseils pour la macrophotographie et les travaux de duplication

Le bougé

Le AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED a un tel grossissement de l'image que le moindre mouvement pendant la prise de vue donnera un cliché flou. Pour éviter ceci, placez l'appareil photo sur un pied et utilisez un déclencheur souple ou un câble de télécommande.

Les plans très rapprochés

Du fait des grossissements importants rencontrés en macrophotographie, on manque énormément de profondeur de champ. On peut l'améliorer en diaphragmant, mais on doit placer le boîtier de telle sorte que les plans les plus importants du sujet se trouvent dans la même zone de netteté.

- Utilisez la mise au point manuelle lorsque vous utilisez un objectif macro.

Accessoires macro	Rapport de reproduction	Champ couvert (cm)	Distance de mise au point (cm)
No. 5T	1/6,3–1,22	$15,0 \times 22,5$ – $1,97 \times 2,95$	82,4–28,1
No. 6T	1/3,3–1,44	$8,0 \times 12,0$ – $1,67 \times 2,5$	49,8–26,1
No. 5T + 6T	1/2,2–1,65	$5,24 \times 7,86$ – $1,45 \times 2,18$	38,1–24,3

Fr

7. Facteur d'exposition

La valeur f d'ouverture d'un objectif indique la luminosité de l'image résultant de l'objectif réglé sur une distance de prise de vue "infinie". Plus le taux de reproduction est élevé, plus la luminosité de l'image diminue. La luminosité réelle de l'image est ce qu'on appelle le "la valeur f efficace d'ouverture", et la valeur de correction d'exposition pour le changement de la valeur f efficace d'ouverture est appelée "facteur d'exposition".

8. Variation de la valeur f efficace d'ouverture (page 124)

Avec cet objectif, plus le taux de reproduction est élevé, plus la luminosité de l'image sur le film (dispositif de capture d'image) diminue et la valeur f efficace d'ouverture augmente (la quantité de lumière qui passe à travers l'ouverture de l'objectif diminue). Cette variation est automatiquement compensée par le contrôleur d'exposition de l'appareil photo, de sorte que l'utilisateur peut déterminer l'exposition et faire de la prise de vue au FLASH TTL sans avoir à prendre en considération le facteur d'exposition.

La valeur f d'ouverture affichée sur l'écran ACL de l'appareil photo ou dans le viseur est la valeur corrigée automatiquement.

9. Réglage de l'ouverture


Réglez l'ouverture sur le boîtier. Lorsque le mode d'exposition (ou de prise de vue) est réglé sur "A" (Priorité d'ouverture automatique) ou "M" (manuel), l'appareil photo effectue un contrôle pour maintenir la valeur f d'ouverture prédéterminée (jusqu'à env. 1,6 diaphragme) quand la valeur f efficace d'ouverture varie avec la distance de prise de vue.

10. Utilisation d'un parasoleil à baïonnette HB-38

■ Fixation du parasoleil

Alignez le repère de fixation (☞) ② situé sur le parasoleil (l'un des deux repères) avec le repère de montage ④ situé sur l'objectif, puis tournez le parasoleil ① dans le sens horaire jusqu'au déclic d'arrêt pour le bloquer.

- Vérifiez que le repère de montage ④ est bien aligné avec le repère de réglage du parasoleil (—○) ③.
- Si le parasoleil n'est pas correctement fixé, on assiste à un effet de vignetage.
- Il vous sera plus facile de fixer ou de retirer le parasoleil si vous le tenez par la base (aux environs du repère de fixation) et non par le bord extérieur.
- Avant de ranger l'objectif, fixez le parasoleil à l'envers.



Fr

■ Démontage du parasoleil

Tout en maintenant la base du parasoleil (aux environs du repère de fixation) plutôt que le bord extérieur, tournez-le dans le sens anti-horaire pour le démonter.

11. Photographie au flash avec des appareils ayant un flash intégré

Pour éviter le vignetage, n'utilisez pas le parasoleil ①.

12. Verres de visée recommandés

Divers verres de visée sont disponibles pour certains appareils photo reflex Nikon qui s'adaptent à toutes les conditions de prise de vue. Les verres recommandés avec cet objectif sont listés ci-dessous :

Verre Appareil	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2	G3	G4	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙		—	
F5+DP-30	⊙	⊙		⊙	⊙	—		⊙ (+0,5)		⊙	—	⊙		—	
F5+DA-30	⊙	⊙		⊙	⊙	—				⊙	—	⊙		—	
F4+DP-20	—	⊙		⊙	—			⊙		⊙	⊙	—		⊙	
F4+DA-20	—	⊙		⊙	—			⊙		⊙	⊙	—		⊙	

⊙ : Mise au point excellente

○ : Mise au point passable

Un vignetage ou un effet de moiré affecte l'image de visée. L'image sur le film n'est cependant pas affectée par ces phénomènes.

— : Non disponible

() : Indique la correction de l'exposition additionnelle requise (Mesure pondérée centrale uniquement). Pour les appareils F6, corrigez en sélectionnant "Activ.: autre" dans le réglage personnalisé "b6: Plage visée" et en réglant le niveau IL de -2,0 à +2,0 par incrément de 0,5 IL. Lorsque vous utilisez des verres autres que ceux de type B ou E, il faut sélectionner "Activ.: autre" même lorsque la valeur de correction est de "0" (pas de correction nécessaire). Pour les appareils F5, compensez en utilisant le réglage personnalisé n° 18 sur l'appareil. Pour les appareils de la série F4, compensez en utilisant le sélecteur de compensation de l'exposition pour le verre de visée.

Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil photo pour plus de détails.

Un blanc indique aucune application. Étant donné que le verre M peut être utilisé pour la macrophotographie à un rapport d'agrandissement 1:1 ou plus et pour la photomicrographie, il a des applications différentes de celles des autres verres.

■ Important

- Pour les appareils F5, seuls les verres de mise au point EC-B, EC-E, B, E, J, A, L peuvent être utilisés avec la mesure matricielle.
- Lors de l'utilisation de verres B et E dans des appareils autres que ceux indiqués ci-dessus, reportez-vous aux colonnes des verres B et E.

13. Entretien de l'objectif

- Nettoyez la surface de l'objectif avec un pinceau soufflant. Pour enlever les poussières ou les traces, utilisez de préférence un tissu de coton doux, ou un tissu optique, légèrement humidifié avec de l'alcool éthylique (éthanol). Essuyez en effectuant un mouvement circulaire en partant du centre.
- N'employez jamais de solvant ou de benzène qui pourrait endommager l'objectif, prendre feu ou nuire à la santé.
- Pour protéger la lentille avant de l'objectif, un filtre NC est disponible. Un parasoleil ① assure également une bonne protection contre les chocs.
- Lors du rangement de l'objectif dans son étui, pensez à remettre en place les bouchons avant et arrière.
- En cas d'inutilisation pour une longue période, entreposez l'objectif dans un endroit frais, sec et aéré pour éviter les moisissures. Tenez l'objectif éloigné des sources de lumière, et des produits chimiques (camphre, naphtaline, etc.).
- Ne projetez pas de l'eau sur l'objectif et ne l'immergez pas : cela pourrait le rouiller et provoquer des dommages irréparables.
- Divers matériaux de synthèse sont utilisés dans la fabrication. Pour éviter tout problème, ne soumettez pas l'objectif à de fortes chaleurs.

14. Accessoires fournis

- Bouchon avant d'objectif diamètre 62 mm LC-62 • Bouchon arrière
- Parasoleil à baïonnette HB-38 • Étui souple pour objectif CL-1020

15. Accessoires en option

- Autres filtres à vis 62 mm
 - Les téléconvertisseurs AF-S* TC-14EII/TC-17EII/TC-20EIII peuvent aussi être utilisés.
- *L'utilisation de l'autofocus est impossible. (Les fonctions VR et AE sont disponibles.)

16. Accessoires incompatibles

- La bague auto BR-4 et tous les modèles de bague allonge auto PK, les bagues K et les soufflets.

L'emploi d'autres accessoires peut ne pas être adapté avec cet objectif. Lisez attentivement le manuel d'utilisation de l'accessoire pour les détails.

17. Caractéristiques

Type d'objectif :	Objectif Micro-Nikkor AF-S de type G avec microprocesseur intégré et monture à baïonnette Nikon.
Focale :	105 mm
Ouverture maximale :	f/2.8
Construction optique :	14 lentilles en 12 groupes (1 verre ED et plusieurs lentilles à couche déposée de nano cristal)
Champ angulaire :	23°20' avec les reflex argentiques 24x36 Nikon et reflex numériques Nikon au format FX 15°20' avec les reflex numériques Nikon au format DX 18°40' avec les appareils photo IX240
Échelle des rapports de reproduction :	De 1 :10 à 1 :1 (grandeur nature)
Informations de distance :	Communiquée au boîtier de l'appareil photo
Mise au point :	Système de mise au point interne (IF) Nikon (utilisant un moteur silencieux SMW), manuelle par bague de mise au point séparée
Commutateur limiteur de mise au point :	Fourni; deux plages disponibles: FULL (∞ – 0,314 m), ou ∞ – 0,5 m.
Réduction de vibration :	Par déplacement d'un bloc optique en utilisant des moteurs voice coil (VCM)
Échelle des distances de prise de vue :	Graduée en mètres et pieds de 0,314 m à l'infini (∞)
Distance minimale de mise au point :	0,314 m à partir du plan focal (grandeur nature)
Nb. de lamelles du diaphragme :	9 (circulaires)
Diaphragme :	Entièrement automatique
Plage des ouvertures :	f/2.8 à f/32
Mesure de l'exposition :	Via méthode pleine ouverture
Diamètre de fixation pour accessoires :	62 mm (P = 0,75 mm)
Dimensions :	Env. 83 mm diam. x 116 mm (extension à partir de la monture d'objectif située sur l'appareil photo)
Poids :	Env. 750 g

Les caractéristiques et les schémas sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni obligation de la part du constructeur.

Notas sobre un uso seguro

PRECAUCIÓN

No desarme el equipo

El contacto con las piezas internas de la cámara o del objetivo puede provocar lesiones. Las reparaciones solamente deben ser ejecutadas por técnicos cualificados. Si a causa de un golpe u otro tipo de accidente la cámara o el objetivo se rompen y quedan abiertos, desenchufe el producto y/o retire la batería, y a continuación lleve el producto a un centro de servicio técnico autorizado Nikon para su revisión.

Apague inmediatamente el equipo en caso de funcionamiento defectuoso

Si observa que sale humo o que la cámara o el objetivo desprenden un olor extraño, retire la batería inmediatamente, con cuidado de no quemarse. Si sigue utilizando el equipo corre el riesgo de sufrir lesiones. Después que haya retirado o desconectado la fuente de alimentación, lleve el equipo a un centro de servicio técnico autorizado Nikon para su revisión.

No utilice la cámara ni el objetivo en presencia de gas inflamable

No utilice equipos electrónicos en presencia de gas inflamable, ya que podría producirse una explosión o un incendio.

No mire hacia el sol a través del objetivo ni del visor

Mirar hacia el sol u otra fuente de luz potente a través del objetivo o del visor podría producirle daños permanentes en la vista.

Mantener fuera del alcance de los niños

Se debe tener especial cuidado en evitar que los niños se metan en la boca pilas u otras piezas pequeñas.

Adopte las siguientes precauciones al manipular la cámara y el objetivo

- Mantenga la cámara y el objetivo secos. De no hacer esto podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No manipule ni toque la unidad con las manos húmedas. De hacer eso podría recibir una descarga eléctrica.
- En fotografías a contraluz, procure que el sol no entre ni quede cerca del encuadre. Podría producirse un efecto lente dentro del cuerpo del objetivo e incendiarse éste. Esto también puede ocurrir cuando el sol queda cerca del encuadre.
- Cuando el objetivo no vaya a utilizarse por un período de tiempo prolongado, colóquelo las tapas frontal y trasera al objetivo y guárdelo alejado de la luz solar directa. De no hacer esto podría producirse un incendio, ya que el objetivo pudiera enfocar la luz solar directa sobre un objeto.

Nomenclatura (): Página de referencia

- | | |
|---|--|
| ① Visera del objetivo (p.61) | ⑨ Contactos CPU (p.56) |
| ② Índice de acoplamiento de la visera del objetivo (p.61) | ⑩ Interruptor de modo de enfoque (p.57) |
| ③ Índice de ajuste de la visera del objetivo (p.61) | ⑪ Interruptor de límite de enfoque (p.57) |
| ④ Índice de montura de la visera del objetivo (p.61) | ⑫ Interruptor de ON/OFF de reducción de vibración (p.58) |
| ⑤ Anillo de enfoque (p.57) | ⑬ Escala de proporción de reproducción (p.59) |
| ⑥ Escala de distancias | ⑭ Escala de profundidades de campo (p.59) |
| ⑦ Índice de monturas | ⑮ Línea indicadora de distancias (p.59) |
| ⑧ Junta de goma de montaje del objetivo (p.57) | |

Cámaras que puede utilizar y funciones disponibles

Puede haber algunas restricciones o limitaciones para las funciones disponibles. Para más detalles, consulte el manual del usuario de la cámara.

Cámaras	Función		Modo de exposición			
	Reducción de vibración	Enfoque automático	P*1	S	A	M
Cámaras SLR digitales Nikon (formato Nikon FX/DX)	○	○	○	○	○	○
F6, F5, F100, Serie F80/Serie N80*, Serie F75/Serie N75*, Serie F65/Serie N65*	○	○	○	○	○	○
Pronea 600i/6i*, Pronea S*2	×	○	○	○	○	○
Serie F4, F90X/N90s*, Serie F90/N90*, Serie F70/N70*	×	○	○	○	×	×
Serie F60/N60*, Serie F55/Serie N55*, Serie F50/N50*, F-401x/N5005*, F-401s/ N4004s*, F-401/N4004*	×	×	○	○	○	○
F-801s/N8008s*, F-801/N8008*, F-601M/N6000*	×	×	○	○	×	×
F3AF, F-601/N6006*, F-501/N2020**, Nikon MF cámaras (excepto F-601M/N6000*)	×	×	×	×	×	×

○: Posible ×: Imposible

*De venta exclusiva en los EE.UU. **De venta exclusiva en los EE.UU. y Canadá.

*1 P incluye AUTO (Programa para propósitos generales) y sistema de programa variable.

*2 No puede utilizar el manual (M).

- Si se utiliza este objetivo con cámaras no compatibles con reducción de vibración, coloque el interruptor de ON/OFF de reducción de vibración ⑫ en [OFF]. En especial con la cámara Pronea 600i/6i, si este interruptor se deja en [ON] puede agotarse rápidamente la energía de la pila.

Es

1. Introducción

Muchas gracias por adquirir el objetivo AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED. Este es un objetivo macro de grandes prestaciones que presenta mecanismos especiales de Reducción de vibraciones (VR II) y Enfoque interno de alta velocidad (IF). Además para el movimiento del mecanismo de enfoque emplea un Motor de onda silenciosa (S).

■ Principales funciones

- Con relación de reproducción de infinito (∞) a 1/30x, se puede realizar fotografías con velocidades de obturación de aproximadamente 4 pasos* más lento de lo que podría hacerlo sin usar un objetivo VR II, ampliando de esta forma la gama de opciones de velocidades de obturación utilizables y haciendo que sea mucho más fácil fotografiar sin trípode. (*Bajo condiciones de medición de Nikon. Los efectos de la reducción de la vibración varían dependiendo de las condiciones individuales y de fotografiado.)
- También es posible realizar panorámicas ya que el objetivo distingue la panorámica y la vibración de la propia cámara y la reducción de la vibración funciona eficazmente.
- El modo de Enfoque automático (A) y el modo manual (M) pueden seleccionarse mediante el interruptor de modo de enfoque.
- Se incluye enfoque automático con prioridad manual que proporciona cambio automático de enfoque automático a enfoque manual.
- Es posible un control de exposición más preciso cuando el objetivo está montado en una cámara Nikon con posibilidad de medición matricial tridimensional porque la información de distancia del sujeto se transfiere del objetivo a la cámara.
- El uso de un elemento de lente ED (dispersión extra-baja) garantiza imágenes nítidas, prácticamente sin mezcla de colores. Además, con el uso de un diafragma de 9 hojas que produce una abertura casi circular, las imágenes fuera de enfoque delante o detrás del sujeto aparecen más borrosas para crear un hermoso efecto de difuminado.
- El recubrimiento nanocristalino en algunos objetivos garantiza que sea posible reproducir imágenes claras y nítidas bajo cualquier condición de fotografiado, desde escenas en exteriores soleados hasta escenas con flash en interiores.

■ ¡Importante!

- Tenga cuidado de no manchar o dañar los contactos de la CPU ⑨.
- Con el TC-20E/TC-20EII/TC-20EIII acoplado, la abertura mínima está limitada a f/90.
- Cuando se monta en las cámaras SLR digitales Nikon (formato Nikon DX), como las de la serie D300 y D7000, el ángulo de imagen del objetivo se vuelve de 15°20' y su distancia focal equivalente es de aproximadamente 157,5 mm.

- Si la junta de goma de montaje del objetivo ⑧ se daña, asegúrese de ir a un distribuidor autorizado Nikon o a un centro de servicio para que lo reparen.
- En la parte frontal del objetivo puede acoplarse un total de 4 Flashes remotos inalámbricos SB-R200.

2. Enfoque

Ajuste el selector de modo de enfoque de su cámara de acuerdo con este cuadro:

Cámaras	Modo de enfoque de la cámara	Modo de enfoque del objetivo	
		M/A	M
Cámaras SLR digitales Nikon (formato Nikon FX/DX), F6, F5, Serie F4, F100, F90X/N90s*, Serie F90/N90*, Serie F80/Serie N80*, Serie F75/Serie N75*, Serie F70/N70*, Serie F65/Serie N65*, Pronea 600i/6i*, Pronea S	AF	Enfoque automático con prioridad manual	Enfoque manual (Con ayuda de enfoque)
	MF	Enfoque manual (Con ayuda de enfoque)	
Serie F60/N60*, Serie F55/Serie N55*, Serie F50/N50*, F-801s/N8008s*, F-801/N8008*, F-601M/N6000*, F-401x/N5005*, F-401s/N4004s*, F-401/N4004*	AF MF	Enfoque manual (Con ayuda de enfoque, excepto con la F-601M/N6000*)	

*De venta exclusiva en los EE.UU.



■ Enfoque automático con prioridad manual (Modo M/A)

1 Ajuste el interruptor de modo de enfoque ⑩ a [M/A].

Nota: Asegúrese de colocar el interruptor de forma que el indicador quede perfectamente alineado con [M/A].

2 Se dispone de un enfoque automático pero puede dar prioridad al enfoque manual con el anillo de enfoque ⑤ manual mientras oprime ligeramente el obturador o el botón del inicio de AF (AF-ON) en el cuerpo de la cámara.

3 Para cancelar la anulación manual, presione ligeramente otra vez el disparador o el botón de inicio de enfoque automático en la cámara. La cámara regresará al modo de enfoque automático.



■ Para limitar el rango del enfoque automático

(Solamente para cámaras AF compatibles con objetivos Nikkor AF-S)

En funcionamiento AF, si el objeto está alejado siempre más de 0,5 m, ajuste el interruptor de límite de enfoque ⑪ en [∞-0,5 m] para reducir el tiempo de enfoque.

Nota: Asegúrese de colocar el interruptor de forma que el indicador quede perfectamente alineado con [∞-0.5m].

- Si el objeto se encuentra a 0,5 m o más cerca, ajústelo a [FULL].

Es

3. Modo de reducción de vibración (VR II)

■ Concepto básico de la reducción de vibración




■ Los efectos de la reducción de la vibración

- Cuando el sujeto está a una distancia desde infinito (∞) a aproximadamente 3m (con una proporción de reproducción de 1/30x), se puede realizar fotografías con velocidades de obturación de aproximadamente 4 pasos* más lento de lo que podría hacerlo sin usar un objetivo VR II. A medida que la proporción de reproducción aumenta desde 1/30x, disminuyen gradualmente los efectos de reducción de la vibración. (*Bajo condiciones de medición de Nikon. Los efectos de la reducción de la vibración varían dependiendo de las condiciones individuales y de fotografiado.)

■ Ajuste del interruptor de ON/OFF de reducción de vibración

- 1 Ajuste el interruptor de ON/OFF de reducción de vibración ⑫ a [ON].

Nota: Asegúrese de colocar el interruptor de forma que el indicador quede perfectamente alineado con [ON].



- 2 La vibración se reduce en el momento en que se presiona ligeramente el disparador. Como se reduce la vibración en el visor, es más fácil de hacer el enfoque automático/manual y el encuadre exacto del objeto.
- 3 Para cancelar el modo de reducción de la vibración, ajuste el interruptor de ON/OFF de reducción de vibración ⑫ a [OFF].

■ Notas sobre el uso del modo de reducción de la vibración

- Espere hasta que la imagen en el visor deje de vibrar antes de presionar a fondo el botón de liberación del obturador, habiendo presionado antes ligeramente dicho botón.
- Si mueve la cámara en un arco amplio como el de las panorámicas, la vibración en la dirección de dicho movimiento no se verá afectada. Por ejemplo, si mueve rápidamente la cámara en horizontal, únicamente se reducirá la vibración en la dirección vertical, haciendo que la panorámica sea mucho más suave.
- Debido a las características del mecanismo de reducción de la vibración, la imagen en el visor puede aparecer algo borrosa después de liberarse el obturador. Esto no es una avería.

- No desconecte el interruptor de la cámara a OFF ni extraiga el objetivo de la cámara mientras está funcionando el modo de reducción de la vibración. (En caso contrario, el objetivo puede emitir un ruido vibratorio si la cámara se mueve. Esto no es una avería. Conecte nuevamente el interruptor principal de la cámara para corregirlo.)
- En cámaras con flash incorporado, la reducción de la vibración no funciona cuando se está cargando el flash incorporado.
- Cuando el objetivo se instala en un trípode, ajuste el interruptor de ON/OFF de reducción de vibración (12) en la posición [OFF]. Sin embargo, ajústelo en la posición [ON] si utiliza un trípode sin asegurar el cabezal del mismo, o cuando utilice un pie de cámara.

4. Profundidad de campo

La escala de profundidades de campo (14) está grabada al lado de la línea del índice de distancia (15). A cortas distancias, sin embargo, queda tan poco dentro del foco que puede ser más útil verificar el cuadro de profundidad de campo (página 126). Si su cámara tiene un botón de previsualización de la de profundidad de campo o palanca de previsualización de la de profundidad de campo, usted puede verificar la profundidad de campo en el visor.

5. Enfoque a una proporción de reproducción predeterminada

La proporción de reproducción es la relación entre el tamaño de la imagen (grabada en la película) y el tamaño real del sujeto. Si, por ejemplo, la imagen en la pantalla de enfoque es una quinta parte del tamaño real del sujeto, la proporción de reproducción será de 1:5.

Al fotografiar en una proporción de reproducción predeterminada, utilice el siguiente procedimiento:

- 1 Gire manualmente el anillo de enfoque hasta que el número de escala de proporción de reproducción (13) deseado esté alineado con la línea indicadora de distancias (15).
- 2 Apunte el sujeto, luego cambie su posición, acérquese o aléjese del sujeto hasta que la imagen en el visor sea clara y nítida.

Para obtener la proporción de reproducción apropiada para cada distancia focal, vea el cuadro de profundidad de campo (página 126).

6. Observaciones sobre fotografía de acercamiento y trabajo de duplicación

Movimiento de la cámara

El AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2,8G IF-ED proporciona ampliación de imagen tan grande que aún el movimiento más ligero durante la toma causa una imagen borrosa. Monte la cámara en un trípode y utilice un cable de disparo o un cable de mando a distancia para liberar el obturador.

Distancias de trabajo cercanas

Con altas proporciones de reproducción utilizadas durante tomas de primeros planos, la profundidad de campo es muy baja. Disminuya la abertura del objetivo para asegurar una profundidad de campo más grande, luego posicione cuidadosamente la cámara para asegurarse de que la superficie más importante del sujeto está en la misma zona de enfoque nítido.

- Al utilizar objetivo para acercamiento, utilice el enfoque manual.

Accesorio de acercamiento	Relación de reproducción	Campo abarcado (cm/pulgada)	Distancia de enfoque (cm/pulgada)
No. 5T	1/6,3–1,22	15,0 × 22,5–1,97 × 2,95/ 5,9 × 8,9–0,8 × 1,2	82,4–28,1/32,4–11,1
No. 6T	1/3,3–1,44	8,0 × 12,0–1,67 × 2,5/ 3,1 × 4,7–0,7 × 1,0	49,8–26,1/19,6–10,3
No. 5T + 6T	1/2,2–1,65	5,24 × 7,86–1,45 × 2,18/ 2,1 × 3,1–0,6 × 0,9	38,1–24,3/15,0–9,6

7. Factor de exposición

El número f de un objetivo indica el brillo de la imagen formada por el objetivo ajustado a distancia de fotografiado "infinito". A mayor relación de reproducción, mayor la disminución en el brillo de la imagen. El valor de brillo real de la imagen es el llamado "número f efectivo," y al valor de compensación de la exposición para el cambio del número f efectivo, se le llama "factor de exposición."

8. Variación del número f efectivo (página 124)

Con este objetivo, a mayor relación de reproducción, más disminuirá el brillo de la imagen en la película (dispositivo de detección de imagen) y aumentará el número f efectivo (disminuirá la cantidad de luz que pasa a través de la abertura del objetivo). Esta variación es compensada automáticamente por el medidor de exposición de la cámara, por tanto el usuario puede determinar la exposición o realizar fotografía con flash TTL sin tener que considerar el factor de exposición.

El número f visualizado en el panel LCD de la cámara o en el visor es el valor compensado automáticamente

9. Ajuste de abertura


Ajuste la abertura en la cámara. Cuando el modo de exposición (o fotografiado) se ajusta en "A" (prioridad de abertura automática) o "M" (manual), la cámara controlará para mantener el número f predeterminado (hasta aproximadamente 1,6 paradas) ya que el número f efectivo varía con la distancia de fotografiado.

10. Utilización de la visera de la bayoneta HB-38

■ Instalación de la visera

Alinee el índice de acoplamiento de la visera del objetivo () ② de la visera (cualquiera de los dos índices) con el índice de montaje de la visera del objetivo ④ situado en éste, y gire la visera ① en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fijada con un chasquido.

- Asegúrese de que el índice de montaje de la visera del objetivo ④ se alinea con el índice de ajuste de la visera del objetivo () ③.
- Si la visera del objetivo no está instalada correctamente, puede producirse efectos de viñeteado.
- Para facilitar la colocación o desmontaje de la visera, sujétela por la base (alrededor del índice de acoplamiento de la visera del objetivo) en lugar de por la parte externa.
- Para guardar la visera del objetivo, instálela en la posición inversa.



Es

■ Desmontaje de la visera

Mientras sujeta la base de la visera (alrededor del índice de acoplamiento de la visera del objetivo) y no en su borde exterior, gire la visera en el sentido contrario al de las agujas del reloj para extraerla.

11. Fotografía con flash utilizando cámaras con flash incorporado

Para evitar el viñeteado, no utilice la visera del objetivo ①.

12. Pantallas de enfoque recomendadas

Hay diferentes pantallas de enfoque intercambiables para algunas cámaras SLR de Nikon apropiados para cualquier situación fotográfica. Las recomendadas para utilizar con este objetivo son las que aparecen en la lista a continuación.

Pantalla Cámara	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2	G3	G4	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙		—	
F5+DP-30	⊙	⊙		⊙	⊙	—		○ (+0.5)		⊙	—	⊙		—	
F5+DA-30	⊙	⊙		⊙	⊙	—				⊙	—	⊙		—	
F4+DP-20	—	⊙		⊙	—			○		⊙	⊙	—		⊙	
F4+DA-20	—	⊙		⊙	—			○		⊙	⊙	—		⊙	

⊙: Enfoque excelente

○: Enfoque aceptable

Ligero viñeteo que afecta la imagen de la pantalla, pero la imagen de la película no es afectada por esto.

—: No existe

(): Indica la cantidad de compensación adicional necesaria (Solamente medición ponderada central). Para cámaras F6, compense seleccionando "Otra pantalla" en el ajuste personal del usuario "b6: Compens pantalla" y ajustando el nivel EV a -2,0 a +2,0 en pasos de 0,5 EV. Cuando se utilice una pantalla que no sea de tipo B o E, debe seleccionarse "Otra pantalla" incluso cuando el valor de compensación requerido sea "0" (no se requiere compensación). Para la cámara F5 compense usando el ajuste personal del usuario No. 18 en el cuerpo de la cámara. Para las cámaras de la serie F4, compense usando el dial de compensación de exposición para las pantallas de enfoque.

Para más detalles, consulte el manual del usuario de la cámara.

Las celdas en blanco significan que no es aplicable. Como la pantalla de tipo M se usa tanto para macrofotografía a una razón de aumento de 1:1 o más como para microfotografía, sus aplicaciones son distintas a las de las demás pantallas.

■ ¡Importante!

- Para las cámaras F5, únicamente pueden utilizarse pantallas de enfoque EC-B, EC-E, B, E, J, A, L en medición de matriz.
- Cuando se utilicen las pantallas de enfoque B y E en cámaras distintas de las relacionadas arriba, ver las columnas correspondientes a las pantallas B y E.

13. Forma de cuidar el objetivo

- Limpiar la superficie del objetivo con un cepillo soplador. Para eliminar la suciedad o las huellas, utilizar un trapo de algodón suave y limpio o papel especial para objetivos humedecido en etanol (alcohol) o limpiador de objetivos. Limpiar describiendo un movimiento circular del centro hacia fuera, teniendo cuidado de no dejar restos ni tocar otras partes.
- No usar en ningún caso disolvente o benceno para limpiar el objetivo ya que podría dañarlo, provocar un incendio o causar problemas sanitarios.
- Para proteger al objetivo frontal, está disponible un filtro NC. También una visera ① contribuirá a proteger la parte frontal del objetivo.
- Cuando se guarde el objetivo en su estuche, colocarle las dos tapas.
- Cuando no se vaya a utilizar el objetivo durante largo tiempo, guardarlo en un lugar fresco y seco para evitar la formación de moho. Guardar el objetivo, además, lejos de la luz solar directa o de productos químicos tales como alcanfor o naftalina.
- No mojar el objetivo ni dejarlo caer al agua, ya que se oxidaría y no funcionaría bien.
- Algunas partes del objetivo son de plástico reforzado. Para evitar daños, no dejarlo nunca en un lugar excesivamente caliente.

14. Accesorios estándar

- Tapa frontal de presión a 62 mm LC-62
- Tapa trasera de objetivo
- Visera de bayoneta HB-38
- Bolsa de objetivo flexible CL-1020

Es

15. Accesorios opcionales

- Otros filtros con rosca de 62 mm
- Puede utilizarse teleconvertidores* AF-S TC-14EII/TC-17EII/TC-20EIII.

*No es posible la operación del enfoque automático. (Están disponibles las funciones VR y AE.)

16. Accesorios incompatibles

- Anillo auto BR-4 y todos los modelos de anillo de autoextensión PK, anillo K, accesorio de enfoque de fuelle.

Hay otros accesorios que pueden ser inadecuados para utilizar con este objetivo. Para más detalles, lea cuidadosamente el manual del usuario de su accesorios.

17. Especificaciones

Tipo de objetivo:	AF-S Micro-Nikkor tipo G con CPU incorporado y montura de bayoneta Nikon.
Distancia focal:	105 mm
Abertura máxima:	f/2,8
Estructura del objetivo:	14 elementos en 12 grupos (1 lente ED y algunas de cristal con recubrimiento de nanocrystal depositado)
Ángulo de imagen:	23°20' para las cámaras SLR de película con formato de 35 mm (135) de Nikon y para las cámaras SLR digitales con formato FX de Nikon 15°20' para las cámaras SLR digitales con formato DX de Nikon 18°40' para las cámaras del sistema IX240
Escala de proporción de reproducción:	1:10-1:1 (tamaño natural)
Información de distancia:	Salida al cuerpo de la cámara
Enfoque:	Sistema de enfoque interno de Nikon (iF) (con un motor Silent Wave interno); manual por anillo de enfoque independiente
Conmutador de límite de enfoque:	Instalado; hay dos posiciones: FULL (∞ – 0,314 m) o ∞ – 0,5 m
Reducción de vibración:	Método de desplazamiento del objetivo utilizando motores de bobina de voz (VCM)
Escala de distancias de la toma:	Calibrado en metros y pies desde 0,314 m a infinito (∞)
Distancia de enfoque mínima:	0,314 m a partir del plano focal (tamaño natural)
No. de láminas del diafragma:	9 piezas (redondeadas)
Diafragma:	Totalmente automático
Gama de aperturas:	f/2,8 a f/32
Medición de exposición:	Método de abertura total
Tamaño de accesorios:	62 mm (P = 0,75 mm)
Dimensiones:	Aprox. 83 mm de diám. x 116 mm (desde la pestaña de montaje)
Peso:	Aprox. 750 g

Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambio sin previo aviso ni obligación por parte del fabricante.

Es

Note sulle operazioni di sicurezza

ATTENZIONE

Non smontare

Toccando le parti interne della fotocamera o dell'obiettivo si potrebbero causare dei guasti. Le riparazioni devono essere eseguite solamente da tecnici qualificati. Qualora, in caso di caduta o di qualsiasi altro incidente, la fotocamera o l'obiettivo dovessero rompersi, portare il prodotto presso un punto assistenza Nikon autorizzato per l'ispezione, dopo averlo scollegato dalla presa e/o rimosso la batteria.

In caso di malfunzionamento, disattivare immediatamente la fotocamera.

Qualora dalla fotocamera o dall'obiettivo dovesse uscire del fumo o un odore insolito, rimuovere immediatamente la batteria, facendo attenzione a non ustionarsi. Continuando a utilizzare la fotocamera, sussiste il rischio di lesioni. Dopo aver rimosso o scollegato la fonte di alimentazione, portare l'apparecchio presso un punto assistenza Nikon autorizzato per l'ispezione.

Non usare la fotocamera o l'obiettivo in presenza di gas infiammabili

In caso contrario, si potrebbe procurare un'esplosione o un incendio.

Non guardare il sole in modo diretto attraverso l'obiettivo o il mirino

Guardando in modo diretto il sole o qualsiasi altra fonte intensa di luce, si è soggetti al rischio di indebolimento permanente della vista.

It

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Fare molta attenzione che i bambini non ingeriscano le batterie o altre piccole parti.

Nell'utilizzo della fotocamera e dell'obiettivo, osservare le seguenti precauzioni

- Mantenere la fotocamera o l'obiettivo asciutti. In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio o scosse elettriche.
- Non maneggiare né toccare l'unità con le mani bagnate. In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche.
- Negli scatti in controluce, escludete il sole dall'inquadratura.
La luce del sole potrebbe concentrarsi nel corpo dell'obiettivo e provocare un incendio. Anche l'approssimarsi del sole all'inquadratura può provocare un incendio.
- Se si prevede di non utilizzare l'obiettivo per un periodo prolungato, montare entrambi i tappi di protezione e riporlo lontano dalla luce diretta del sole. In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio, poiché la lente potrebbe focalizzare la luce del sole su un qualsiasi oggetto.

Nomenclature (): Pagina di riferimento

- | | |
|--|--|
| ① Paraluce (p.73) | ⑨ Contatti CPU (p.68) |
| ② Indice di collegamento del paraluce (p.73) | ⑩ Interruttore del modo di messa a fuoco (p.69) |
| ③ Indice di regolazione del paraluce (p.73) | ⑪ Interruttore di limite di messa a fuoco (p.70) |
| ④ Indice di montaggio del paraluce (p.73) | ⑫ Interruttore di ON/OFF della riduzione delle vibrazioni (p.70) |
| ⑤ Anello di messa a fuoco (p.69) | ⑬ Scala di riproduzione (p.71) |
| ⑥ Scala delle distanze | ⑭ Scala profondità di campo (p.71) |
| ⑦ Indice di montaggio | ⑮ Contrassegno distanza (p.71) |
| ⑧ Guarnizione in gomma della montatura dell'obiettivo (p.69) | |

Fotocamere utilizzabili e funzioni disponibili

Potrebbero esserci delle restrizioni o delle limitazioni nell'utilizzo delle funzioni disponibili. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale d'uso della fotocamera.

Fotocamere	Funzione		Modo di esposizione			
	Riduzione della vibrazione	Autofocus	P*1	S	A	M
Fotocamere reflex digitali Nikon (formato FX/DX)	○	○	○	○	○	○
F6, F5, F100, serie F80, serie F75, serie F65	○	○	○	○	○	○
Pronea 600i, Pronea S*2	×	○	○	○	○	○
Serie F4, F90X, serie F90, serie F70	×	○	○	○	×	×
Serie F60, serie F55, serie F50, F-401x, F-401s, F-401	×	×	○	○	○	○
F-801s, F-801, F-601M	×	×	○	○	×	×
F3AF, F-601, F-501 Nikon MF fotocamere (tranne F-601M)	×	×	×	×	×	×

○: Possibile ×: Impossibile

*1 P include AUTO (Programma d'uso generico) e il sistema Vari-Program.

*2 Manuale (M) non è disponibile.

- Se si utilizza questo obiettivo con fotocamere non compatibili con la stabilizzazione ottica VR, impostare l'interruttore di ON/OFF della riduzione delle vibrazioni ⑫ su [OFF]. Con la fotocamera Pronea 600i, in particolare, se si lascia l'interruttore su [ON] si potrebbe scaricare rapidamente la batteria.

1. Introduzione

La ringraziamo per aver acquistato l'obiettivo AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Si tratta di un obiettivo macro ad alte prestazioni con la funzione speciale di riduzione delle vibrazioni (VR II) e meccanismi per la messa a fuoco interna (IF) ad elevata velocità. Inoltre, il meccanismo di messa a fuoco è azionato da un motore Silent (S) Wave.

■ Caratteristiche principali

- All'infinito (∞) fino a un rapporto di riproduzione pari a 1/30x, è possibile acquisire immagini alla velocità di scatto circa 4 stop* più lenta rispetto al normale senza utilizzare alcun obiettivo VR II, così da ampliare la gamma di velocità di scatto utilizzabili e facilitare la ripresa senza uso di treppiedi. (*in base alle condizioni di misurazione Nikon. Gli effetti della riduzione delle vibrazioni variano in base alle condizioni generali e di ripresa).
- È inoltre possibile acquisire immagini in panning, poiché l'obiettivo le distingue automaticamente dalle vibrazioni della fotocamera e la stabilizzazione ottica funziona in modo efficace.
- La modalità di messa a fuoco automatica (A) o manuale (M) può essere facilmente selezionata attraverso l'interruttore del modo di messa a fuoco.
- È prevista la funzione di messa a fuoco automatica con esclusione manuale, che garantisce la commutazione immediata dalla modalità di messa a fuoco automatica a quella manuale.
- Un controllo dell'esposizione più accurato è possibile quando questo obiettivo viene montato su una macchina Nikon dotata della capacità di misurazione matrix 3D, in quanto le informazioni relative a soggetto e distanza vengono trasferite dall'obiettivo alla macchina fotografica.
- L'uso di un elemento in vetro ED (dispersione extra bassa) assicura fotografie brillanti virtualmente prive di sfalsamenti colore. Inoltre, utilizzando un diaframma a 9 lamelle che produce un'apertura quasi circolare, le immagini non a fuoco davanti o dietro al soggetto vengono rese come piacevoli immagini sfocate.
- Il rivestimento di nanocristalli su alcuni elementi dell'obiettivo garantisce la riproduzione in qualsiasi condizione di ripresa di immagini precise e nitide, sia all'aperto in una giornata serena, sia in ambienti interni illuminati.

■ Importante!

- Fate attenzione a non sporcare o danneggiare i contatti CPU ⑨.
- In caso di montaggio di TC-20E/TC-20EII/TC-20EIII, l'apertura minima è limitata a un valore massimo di f/90.
- Se montato sulle fotocamere reflex digitali Nikon (formato Nikon DX), quali la serie D300 e D7000, l'angolo di campo diventa di 15°20' e la lunghezza focale pari a 35 mm di circa 157,5mm.

- Nel caso in cui la guarnizione in gomma della montatura dell'obiettivo ⑧ sia danneggiata, provvedere alla relativa riparazione presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nikon più vicino.
- Sulla parte anteriore dell'obiettivo, è possibile montare un massimo di quattro Flash remoti wireless SB-R200.


2. Messa a fuoco

Posizionare il selettore del modo di messa a fuoco della fotocamera in conformità alla seguente tabella:

Modo di messa a fuoco della fotocamera		Modo di messa a fuoco dell'obiettivo	
Fotocamere		M/A	M
Fotocamere reflex digitali Nikon (formato FX/DX), F6, F5, serie F4, F100, F90X, serie F90, serie F80, serie F75, serie F70, serie F65, Pronea 600i, Pronea S	AF	Messa a fuoco automatica con precedenza manuale	Messa a fuoco manuale (Aiuto per la messa fuoco disponibile)
	MF	Messa a fuoco manuale (Aiuto per la messa fuoco disponibile)	
Serie F55, serie F60, serie F50, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF MF	Messa a fuoco manuale (disponibile la funzione di messa a fuoco assistita, ad eccezione del modello F-601M).	

■ Messa a fuoco automatica con esclusione per il funzionamento in manuale (modalità M/A)

- 1 Posizionare l'interruttore del modo di messa a fuoco ⑩ su [M/A].
Nota: impostare l'interruttore in modo tale che l'indicatore sia allineato in modo preciso con il simbolo [M/A].
- 2 Così la messa a fuoco automatica funziona, ma è possibile escludere manualmente la messa a fuoco agendo sull'anello di messa a fuoco ⑤ manuale separato mentre si preme leggermente il pulsante di rilascio dell'otturatore o il pulsante di avvio AF (AF-ON) sul corpo della fotocamera.
- 3 Per annullare l'esclusione manuale, premere leggermente il pulsante di scatto o il tasto di avvio AF della fotocamera. In tal modo, si ritornerà in modalità di messa a fuoco automatica.



■ Come limitare il campo della messa a fuoco automatica (Solo per fotocamere AF compatibili con obiettivi Nikkor AF-S)

In modalità di funzionamento AF, qualora il soggetto sia distante sempre più di 0,5 m, impostare l'interruttore di limite di messa a fuoco ⑪ su [∞ – 0,5 m] in modo tale da ridurre la durata di messa a fuoco.

Nota: impostare l'interruttore in modo tale che l'indicatore sia allineato in modo preciso con il simbolo [∞–0.5m].

- Se talvolta il soggetto si trova a una distanza di 0,5 m o inferiore, impostarlo su [FULL].

3. Modalità di riduzione delle vibrazioni (VR II)

■ Concetto di base della riduzione delle vibrazioni



■ Effetti della riduzione delle vibrazioni

- Quando il soggetto si trova dall'infinito (∞) fino a circa 3 m (rapporto di riproduzione pari a 1/30x), è possibile acquisire immagini alla velocità di scatto circa 4 stop* più lenta rispetto al normale senza utilizzare alcun obiettivo VR II. All'aumentare del rapporto di riproduzione a partire da 1/30x, gli effetti della riduzione delle vibrazioni diminuiscono gradualmente. (*in base alle condizioni di misurazione Nikon. Gli effetti della riduzione delle vibrazioni variano in base alle condizioni generali e di ripresa).


■ Impostazione dell'interruttore di ON/OFF della riduzione delle vibrazioni

- 1 Impostare l'interruttore di ON/OFF della riduzione delle vibrazioni ⑫ su [ON].

Nota: impostare l'interruttore in modo tale che l'indicatore sia allineato in modo preciso con il simbolo [ON].

- 2 Per ridurre le vibrazioni, premere leggermente il pulsante di scatto. Siccome le vibrazioni sono ridotte nel mirino, risultano semplificate sia la messa a fuoco automatica/manuale, sia l'esatta inquadratura del soggetto.

- 3 Per uscire dalla modalità di riduzione delle vibrazioni, impostare l'interruttore di ON/OFF della riduzione delle vibrazioni ⑫ su [OFF].



■ Note circa l'uso della modalità di riduzione delle vibrazioni

- Attendere finché l'immagine visualizzata nel mirino arresti le vibrazioni, premere leggermente il pulsante di scatto, quindi premerlo a fondo.

- Spostando la fotocamera ad ampio raggio come durante l'esecuzione ad inseguimento panning, la vibrazione nella direzione del movimento non sarà influenzata. Ad esempio, effettuando un panning con la fotocamera in orizzontale, si ridurrà solamente la vibrazione in senso verticale, semplificandone quindi l'acquisizione.
- Per le caratteristiche del meccanismo di riduzione delle vibrazioni, dopo aver rilasciato il pulsante di scatto, l'immagine nel mirino potrebbe apparire leggermente sfocata. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Non spegnere la fotocamera né rimuovere l'obiettivo dalla fotocamera mentre è in funzione la modalità di riduzione della vibrazione. (In caso contrario, qualora la fotocamera vibri, l'obiettivo potrebbe emettere un rumore battente. Questo non è da vedere come malfunzionamento. Per rimediare a questo inconveniente, riaccendere (ON) la macchina fotografica.)
- Sulle fotocamere dotate di flash incorporato, la funzione Riduzione Vibrazioni non può essere utilizzata mentre il flash incorporato si sta ricaricando.
- Nel caso in cui l'obiettivo sia montato su un treppiede, impostare l'interruttore di ON/OFF della riduzione delle vibrazioni su [OFF]. Tuttavia, qualora si utilizzi un treppiede senza fissarne la parte superiore, o qualora si utilizzi un cavalletto monopiede, impostare l'interruttore su [ON].

4. Profondità di campo

La scala profondità di campo (14) sono incise al lato della linea dell'indice di distanza (15). Tuttavia, a distanza ravvicinata è talmente poco quello che viene messo a fuoco che può essere più utile basarsi sulla tabella di profondità di campo (pagina 126). Se la fotocamera usata è provvista di un tasto o di una leva di previsualizzazione della profondità di campo, sarà possibile simulare gli effetti della profondità di campo nel mirino.

5. Messa a fuoco a rapporto di riproduzione predeterminato

Il rapporto di riproduzione indica la relazione fra la grandezza dell'immagine (registrata sulla pellicola) e la grandezza reale del soggetto. Se, per esempio, l'immagine sullo schermo di messa a fuoco è un quinto della grandezza reale del soggetto, il rapporto di riproduzione è 1:5.

Osservare la procedura seguente per fotografare ad un rapporto di riproduzione predeterminato:

- 1 Far girare manualmente l'anello di messa a fuoco fino a quando il numero della scala di riproduzione (13) desiderato si allinea con l'indice del contrassegno distanza (15).

2 Mirare il soggetto, cambiare quindi la posizione avvicinandosi o allontanandosi dal soggetto da fotografare fino a quando l'immagine nel mirino diventa nitida.

Per ottenere un rapporto di riproduzione appropriato per ogni distanza focale, vedere la tabella di profondità di campo (pagina 126).

6. Note relative alla fotografia close-up e di riproduzione

Scosse della fotocamera

L'obiettivo AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED offre un ingrandimento di immagine talmente elevato che la minima scossa durante la ripresa fotografica può causare una immagine a scarsa definizione. Montare quindi la fotocamera su di un treppiede e usare uno scatto a cavo o uno scatto a distanza per attivare l'otturatore.

Presa a distanza ravvicinata

La profondità di campo con rapporti di riproduzione molto elevati è molto scarsa. Per assicurare maggiore profondità di campo, chiudere l'apertura del diaframma, quindi posizionare la fotocamera in modo da assicurare che la superficie più importante del soggetto sia localizzata nella stessa zona di messa a fuoco.

- Con lenti addizionali close-up, usare la messa a fuoco manuale.

Dispositivi Close-up	Rapport di riproduzione	Campo del soggetto (cm)	Distanza messa a fuoco (cm)
No. 5T	1/6,3–1,22	15,0 × 22,5–1,97 × 2,95	82,4–28,1
No. 6T	1/3,3–1,44	8,0 × 12,0–1,67 × 2,5	49,8–26,1
No. 5T + 6T	1/2,2–1,65	5,24 × 7,86–1,45 × 2,18	38,1–24,3

It

7. Fattore di esposizione

Il valore $f/$ di un obiettivo indica la luminosità dell'immagine visualizzata con la distanza di scatto dell'obiettivo impostata su "infinito". Maggiore è il rapporto di riproduzione, più la luminosità dell'immagine si riduce. La luminosità effettiva dell'immagine è il cosiddetto "valore $f/$ reale" e il valore di compensazione dell'esposizione al variare del valore $f/$ reale viene denominato "fattore di esposizione".

8. Variazione del valore $f/$ reale (pagina 124)

Con questo obiettivo, maggiore è il rapporto di riproduzione, più la luminosità dell'immagine sulla pellicola (sensore di immagini) si riduce all'aumentare del valore $f/$ reale (la quantità di luce che passa all'interno del diaframma dell'obiettivo si riduce). Questa variazione viene compensata automaticamente dall'esposimetro della fotocamera, pertanto l'utente può definire l'esposizione o eseguire foto con flash in modalità TTL senza dover tener conto del fattore di esposizione.

Il valore $f/$ visualizzato sul pannello LCD della fotocamera o nel mirino rappresenta il valore compensato automaticamente.

9. Impostazione del diaframma


Impostare l'apertura del diaframma dal corpo della fotocamera. Quando la modalità di esposizione (o di scatto) è impostata su "A" (automatica a priorità diaframmi) o su "M" (manuale), la fotocamera cercherà di mantenere il valore $f/$ prestabilito (fino a circa 1,6 stop) dal momento che il valore $f/$ reale varia in base alla distanza di messa a fuoco.

10. Utilizzo del paraluce a baionetta HB-38

■ Collegamento del paraluce

Allineare l'indice di collegamento (☐) ② sul paraluce (uno dei due indici) all'indice di montaggio del paraluce (☐) ④ sull'obiettivo, quindi ruotare il paraluce ① in senso orario finché si blocchi in posizione.

- Verificare che l'indice di montaggio del paraluce ④ sia allineato all'indice di regolazione del paraluce (—○) ③.
- In caso di paraluce non adeguatamente collegato potrebbe verificarsi una riduzione di luminosità ai margini dell'immagine.
- Per semplificare l'innesto o la rimozione del paraluce, afferrarlo dalla propria base (attorno all'indice di collegamento del paraluce) e non dai bordi esterni.
- Riporre il paraluce innestandolo in posizione invertita.



It

■ Smontaggio del paraluce

Afferrando il paraluce dalla base (attorno all'indice di collegamento del paraluce) e non dal bordo esterno, ruotarlo in senso antiorario in modo tale da rimuoverlo.

11. Fotografia con flash usando fotocamere con un lampeggiatore incorporato

Per evitare la vignettatura (riduzione della luminosità ai margini dell'immagine), non usare un paraluce ①.

12. Schermi di messa a fuoco consigliati

Per alcune fotocamere SLR Nikon sono disponibili vari schermi di messa a fuoco intercambiabili adatti a ogni situazione di ripresa. Gli schermi consigliati per l'uso con questo obiettivo sono elencati sotto.

Schermo Fotocamera	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2	G3	G4	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙		—	
F5+DP-30	⊙	⊙		⊙	⊙	—		○ (+0.5)		⊙	—	⊙		—	
F5+DA-30	⊙	⊙		⊙	⊙	—				⊙	—	⊙		—	
F4+DP-20	—	⊙		⊙	—			○		⊙	⊙	—		⊙	
F4+DA-20	—	⊙		⊙	—			○		⊙	⊙	—		⊙	

⊙: Messa a fuoco eccellente

○: Messa a fuoco accettabile

L'immagine sullo schermo presenta una riduzione di luminosità o tracce di fenomeno del moiré. Questo però non lascia tracce sulla pellicola.

—: Non disponibile.

(): Indica il valore della compensazione di esposizione aggiuntiva richiesto (Solamente misurazione a prevalenza centrale). Con le fotocamere F6, compensare selezionando "Other screen" nell'impostazione personalizzata "b6:", quindi impostando il valore EV tra -2.0 e +2.0 ad intervalli di 0,5 EV. Quando si utilizzano schermi diversi dal tipo B o E, è necessario selezionare "Other screen" anche quando il valore di compensazione richiesto è pari a "0" (nessuna compensazione necessaria). Per la fotocamera F5, compensare utilizzando l'impostazione personalizzata 18 sul corpo della fotocamera. Per gli apparecchi della serie F4, compensare utilizzando il quadrante di compensazione dell'esposizione previsto per i filtri di messa a fuoco.

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale d'uso della fotocamera.

Il quadrato vuoto non è applicabile. Siccome lo schermo di tipo M può essere utilizzato per macrofotografia con rapporto di ingrandimento di 1:1 o superiore e fotomicrografia, esso presenta differenti applicazioni rispetto agli altri schermi.

■ Importante!

- Per quanto riguarda le fotocamere F5, in modalità di misurazione a matrice, è possibile utilizzare solamente gli schermi di messa a fuoco EC-B, EC-E, B, E, J, A, L.
- Impiegando gli schermi B e E con fotocamere diverse da quelle elencate sopra, fate riferimento alle rispettive colonne delle versioni B e E.

13. Cura e manutenzione dell'obiettivo

- Pulite la superficie delle lenti con un pennello a pompetta. Per rimuovere impronte e macchie, fate uso di un fazzoletto di cotone, soffice e pulito, o di una cartina ottica leggermente imbevuti con alcool o con l'apposito liquido "lens cleaner". Strofinare delicatamente con movimento circolare dal centro verso l'esterno, facendo attenzione a non lasciare tracce o toccare altre parti.
- Per la pulizia non utilizzate mai solventi o benzina, che potrebbero danneggiare l'obiettivo, causare incendi o problemi di intossicazione.
- Il filtro NC è utile per proteggere la lente anteriore dell'obiettivo. Anche il paraluce ① contribuisce validamente a proteggere la parte anteriore dell'obiettivo.
- Prima di porre l'obiettivo nell'astuccio o in borsa, montate entrambi i coperchi protettivi.
- Se rimane a lungo inutilizzato, riponetelo in un ambiente fresco e ventilato per prevenire la formazione di muffe. Tenetelo inoltre lontano dal sole o da agenti chimici come canfora o naftalina.
- Non bagnatelo e fate attenzione che non cada in acqua. La formazione di ossidazioni potrebbe danneggiarlo in modo irreparabile.
- Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale plastico rinforzato. Per evitare danni non lasciate mai l'obiettivo in un luogo eccessivamente caldo.

14. Accessori in dotazione

- Tappo anteriore da 62mm dia. LC-62
- Tappo posteriore
- Paraluce a baionetta HB-38
- Portaobiettivo morbido CL-1020

15. Accessori opzionali

- Altri filtri a vite da 62 mm
- È possibile usare i teleconvertitori AF-S* TC-14EII/TC-17EII/TC-20EIII.

*Operazione di messa a fuoco automatica non disponibile. (Funzioni VR e AE disponibili).

16. Accessori non utilizzabili

- L'Anello Auto BR-4, tutti i modelli di Anelli di Prolunga Automatica PK, gli anelli K e i dispositivi di messa a fuoco a soffietto.

Gli altri accessori possono non essere adatti per l'uso con questo obiettivo. Per ulteriori informazioni, leggere attentamente il manuale d'uso degli accessori.

17. Caratteristiche tecniche

Tipo di obiettivo	Obiettivo AF-S Micro-Nikkor tipo G con CPU incorporata e attacco a baionetta Nikon.
Lunghezza focale:	105 mm
Apertura massima:	f/2,8
Costruzione obiettivo:	14 elementi in 12 gruppi (1 ED e alcune lenti con rivestimento di nanocristalli)
Angolo di campo:	23°20' con fotocamere Reflex a pellicola Nikon formato 35 mm (135) e fotocamere Reflex digitali Nikon formato FX; 15°20' con fotocamere Reflex digitali Nikon formato DX; 18°40' con fotocamere sistema IX240
Scala di riproduzione:	1 :10 a 1 :1 (grandezza naturale)
Dati distanze:	Misurati sul riferimento del piano focale fotocamera
Messa a fuoco:	Sistema di messa a fuoco interna (IF) Nikon (utilizza un motore interno Silent Wave); manuale mediante anello di messa a fuoco separato
Interruttore di limite di messa a fuoco:	In dotazione; due gamme disponibili: FULL ($\infty - 0,314$ m) oppure $\infty - 0,5$ m
Riduzione delle vibrazioni:	Metodo di decentramento lenti utilizzando i motori a bobina voice coil (VCMs)
Scala delle distanze di ripresa:	Graduata in metri e piedi da 0,314 m all'infinito (∞)
Distanza minima per la messa fuoco:	0,314 m dal piano focale (grandezza naturale)
Nr. delle lamelle diaframma:	9 pz. (arrotondati)
Diaframma:	Completamente automatico
Gamma di apertura:	f/2,8 a f/32
Misurazione dell'esposizione:	Con metodo a tutta apertura
Misura dell'accessorio:	62 mm (P = 0.75 mm)
Dimensioni:	Ca. 83 mm diam. x 116 mm (estensione della flangia)
Peso:	Circa 750 g

Le specifiche e i disegni sono soggetti a modifica senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

It

Σημειώσεις για τις λειτουργίες ασφάλειας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αποσυναρμολογείτε

Εάν αγγίξετε τα εσωτερικά εξαρτήματα της φωτογραφικής μηχανής ή του φακού μπορεί να προκληθεί τραυματισμός. Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς. Εάν η φωτογραφική μηχανή ή ο φακός σπάσουν ως αποτέλεσμα πτώσης ή άλλου ατυχήματος, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα ή/και αφαιρέστε την μπαταρία και απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon για επιθεώρηση.

Απενεργοποιήστε αμέσως σε περίπτωση δυσλειτουργίας

Εάν παρατηρήσετε καπνό ή ασυνήθιστη οσμή να προέρχεται από τη φωτογραφική μηχανή ή το φακό, αφαιρέστε αμέσως την μπαταρία, προσέχοντας να μην καείτε. Η συνεχής λειτουργία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Μετά την αφαίρεση ή την αποσύνδεση της πηγής τροφοδοσίας, πηγαίνετε το προϊόν σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon για επιθεώρηση.

Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή ή το φακό παρουσία εύφλεκτων αερίων

Αν ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός τεθεί σε λειτουργία παρουσία εύφλεκτων αερίων, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην κοιτάτε τον ήλιο μέσω του φακού ή του σκοπεύτρου

Εάν κοιτάτε τον ήλιο ή άλλες πηγές δυνατού φωτός μέσω του φακού ή του σκοπεύτρου μπορεί να προκληθεί μόνιμη οπτική βλάβη.

Φυλάσσετε μακριά από παιδιά

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να βάλουν τα μωρά στο στόμα τους τις μπαταρίες ή άλλα μικρά εξαρτήματα.

Τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις κατά το χειρισμό της φωτογραφικής μηχανής και του φακού

- Διατηρείτε τη φωτογραφική μηχανή και το φακό στεγνά. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην χειρίζεστε και μην αγγίζετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Σε λήψεις με φωτισμό από πίσω, να διατηρείτε τον ήλιο τελείως έξω από το καρέ. Το φως του ήλιου μπορεί να εστιάσει στο σώμα του φακού και να προκαλέσει πυρκαγιά. Όταν ο ήλιος πλησιάζει κοντά στο καρέ, μπορεί επίσης να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Όταν ο φακός δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, συνδέστε το μπροστινό και πίσω κάλυμμα φακού και αποθηκεύστε το φακό μακριά από άμεσο ηλιακό φως. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, επειδή ο φακός μπορεί να εστιάσει το φως του ήλιου σε ένα αντικείμενο.

Ονοματολογία (): Σελίδα αναφοράς

- | | |
|--|--|
| ① Σκιάστρο φακού (σελ.85) | ⑨ Επαφές CPU (σελ.80) |
| ② Δείκτης προσαρτήματος σκιάστρου φακού (σελ.85) | ⑩ Διακόπτης λειτουργίας εστίασης (σελ.81) |
| ③ Δείκτης ρύθμισης σκιάστρου φακού (σελ.85) | ⑪ Διακόπτης περιορισμού εστίασης (σελ. 81) |
| ④ Δείκτης θέσης σκιάστρου φακού (σελ.85) | ⑫ Διακόπτης ON/OFF απόσβεσης κραδασμών (σελ. 82) |
| ⑤ Δακτύλιος εστίασης (σελ.81) | ⑬ Κλίμακα λόγου αναπαραγωγής (σελ.83) |
| ⑥ Κλίμακα απόστασης | ⑭ Ενδείξεις βάθους πεδίου (σελ.83) |
| ⑦ Δείκτης θέσης | ⑮ Γραμμή δείκτη απόστασης (σελ.83) |
| ⑧ Ελαστικός μονωτικός σύνδεσμος μοντούρας φακού (σελ.80) | |

Φωτογραφικές μηχανές με δυνατότητα χρήσης και διαθέσιμες λειτουργίες

Ενδέχεται να υπάρχουν μερικοί περιορισμοί ή όρια για τις διαθέσιμες λειτουργίες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη της φωτογραφικής μηχανής σας για λεπτομέρειες.

Φωτογραφικές μηχανές	Λειτουργία		Λειτουργία έκθεσης			
	Απόσβεση κραδασμών	Αυτόματη εστίαση	P*1	S	A	M
Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR (φορμά FX/DX της Nikon) της Nikon	○	○	○	○	○	○
F6, F5, F100, Σειρά F80, Σειρά F75, Σειρά F65	○	○	○	○	○	○
Pronea 600i, Pronea S*2	×	○	○	○	○	○
Σειρά F4, F90X, Σειρά F90, Σειρά F70	×	○	○	○	×	×
Σειρά F60, Σειρά F55, Σειρά F50, F-401x, F-401s, F-401	×	×	○	○	○	○
F-801s, F-801, F-601M	×	×	○	○	×	×
F3AF, F-601, F-501, φωτογραφικές μηχανές MF της Nikon (εκτός από F-601M)	×	×	×	×	×	×

○: Πιθανό ×: Απίθανο

*1 Το P περιλαμβάνει το σύστημα AUTO (Πρόγραμμα γενικού σκοπού) και το σύστημα πολυπρογραμμάτων.

*2 Η χειροκίνητη λειτουργία (M) δεν είναι διαθέσιμη.

• Εάν αυτός ο φακός χρησιμοποιείται με φωτογραφικές μηχανές που δεν είναι συμβατές με την απόσβεση κραδασμών, ρυθμίστε το διακόπτη ON/OFF απόσβεσης κραδασμών ⑫ στο [OFF]. Με τη φωτογραφική μηχανή Pronea 600i, συγκεκριμένα, μπορεί να εξαντληθεί γρήγορα η ισχύς της μπαταρίας εάν ο διακόπτης παραμείνει στη θέση [ON].

1. Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το φακό AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Αυτός είναι ένας φακός Micro υψηλής απόδοσης που διαθέτει ειδικούς μηχανισμούς απόσβεσης κραδασμών (VR II) και μεσαίας εστίασης (IF) υψηλής ταχύτητας. Χρησιμοποιεί επίσης αθόρυβο μοτέρ (S) για την κίνηση του μηχανισμού εστίασης.

■ Κύρια χαρακτηριστικά

- Σε λόγο αναπαραγωγής από το άπειρο (∞) έως 1/30x, οι φωτογραφίες μπορούν να ληφθούν σε ταχύτητες κλείστρου κατά περίπου 4 stop* πιο αργές από ότι είναι δυνατό χωρίς τη χρήση φακού VR II. Με αυτόν τον τρόπο, επεκτείνεται το εύρος επιλογών ταχύτητας κλείστρου με δυνατότητα χρήσης και καθίσταται η λήψη χωρίς τρίποδο πολύ πιο εύκολη. (*Κάτω από συνθήκες μέτρησης Nikon. Οι επιδράσεις της απόσβεσης κραδασμών διαφέρουν ανάλογα με το άτομο και τις συνθήκες λήψης.)
- Η εκτέλεση πανοραμικής λήψης είναι επίσης δυνατή, καθώς ο φακός διακρίνει αυτόματα την εκτέλεση πανοραμικής λήψης από το κούνημα φωτογραφικής μηχανής και η απόσβεση κραδασμών λειτουργεί αποτελεσματικά.
- Μπορείτε εύκολα να επιλέξετε τη λειτουργία αυτόματης εστίασης (A) ή τη χειροκίνητη (M) λειτουργία με το διακόπτη λειτουργίας εστίασης.
- Παρέχεται αυτόματη εστίαση με χειροκίνητη παράκαμψη αυτοματισμού, που επιτρέπει την άμεση αλλαγή από την αυτόματη εστίαση στη χειροκίνητη εστίαση.
- Πιο ακριβής έλεγχος έκθεσης είναι δυνατός όταν αυτός είναι στερεωμένος σε φωτογραφική μηχανή Nikon με δυνατότητα μέτρησης 3D Matrix, επειδή πληροφορίες απόστασης θέματος μεταβιβάζονται από το φακό στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής.
- Η χρήση ενός στοιχείου φακού ED (εξαιρετικά χαμηλής διασποράς) διασφαλίζει ευκρινείς φωτογραφίες χωρίς σχεδόν καθόλου χρωματικές αλλοιώσεις. Επίσης, με τη χρήση ενός διαφράγματος 9 λεπίδων που παράγει ένα σχεδόν κυκλικό διάφραγμα, οι εικόνες εκτός εστίασης μπροστά και πίσω από το θέμα αποδίδονται ως όμορφα θολώματα.
- Η Νανοκρυσταλλική επίστρωση που εναποτίθεται σε μερικά από τα στοιχεία φακού διασφαλίζει ότι μπορούν να αναπαραχθούν εξαιρετικές και καθαρές εικόνες κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες λήψης, από ηλιόλουστους εξωτερικούς χώρους έως εσωτερικά σκηνικά με φωτισμό προβολέα.

■ Σημαντικό

- Προσέχετε να μην λερώσετε ούτε να προκαλέσετε βλάβη στις επαφές CPU ⑨.
- Με συνδεδεμένο το TC-20E/TC-20EII/TC-20EIII, το ελάχιστο διάφραγμα περιορίζεται σε εντός f/90.
- Όταν είναι τοποθετημένο σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR της Nikon (φορμά DX της Nikon), όπως της σειράς D300 και D7000, η γωνία φωτογραφίας του φακού γίνεται 15°20' και η ισοδύναμη εστιακή απόσταση των 35mm του είναι περίπου 157,5mm.
- Εάν ο ελαστικός μονωτικός σύνδεσμος μοντούρας φακού ⑧ υποστεί ζημιά, φροντίστε να επισκεφτείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις της Nikon για επισκευή.
- Μπορούν να στερεωθούν συνολικά τέσσερα ασύρματα απομακρυσμένα φλας Speedlight SB-R200 στο μπροστινό τμήμα του φακού.

2. Εστίαση

Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργιών εστίασης της φωτογραφικής μηχανής σας σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα.

Φωτογραφικές μηχανές	Λειτουργία εστίασης της φωτογραφικής μηχανής	Λειτουργία εστίασης του φακού	
		M/A	M
Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR (φορμά FX/DX της Nikon) της Nikon, F6, F5, Σειρά F4, F100, F90X, Σειρά F90, Σειρά F80, Σειρά F75, Σειρά F70, Σειρά F65, Pronea 600i, Pronea S	AF	Αυτόματη εστίαση με χειροκίνητη προτεραιότητα	Χειροκίνητη εστίαση (Διατίθεται λειτουργία βοήθειας εστίασης.)
	MF	Χειροκίνητη εστίαση (Διατίθεται λειτουργία βοήθειας εστίασης.)	
Σειρά F55, Σειρά F60, Σειρά F50, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF MF	Χειροκίνητη εστίαση (Διατίθεται λειτουργία βοήθειας εστίασης, εκτός με τη F-601M.)	


■ Αυτόματη εστίαση με χειροκίνητη παράκαμψη αυτοματισμού (Λειτουργία M/A)

1 Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας εστίασης ⑩ σε [M/A].

Σημείωση: Βεβαιωθείτε να ρυθμίσετε το διακόπτη ώστε η ένδειξη να ευθυγραμμίζεται με το [M/A] με ακρίβεια.

2 Η αυτόματη εστίαση παρέχεται, αλλά μπορείτε να εκτελέσετε χειροκίνητη παράκαμψη αυτοματισμού της εστίασης με τη λειτουργία του ξεχωριστού δακτυλίου εστίασης ⑤ ενώ πατάτε ελαφρά το κουμπί λήψης ή το κουμπί έναρξης AF (AF-ON) στη φωτογραφική μηχανή.

3 Για να ακυρώσετε τη χειροκίνητη παράκαμψη, πατήστε ξανά ελαφρά το κουμπί λήψης ή το κουμπί έναρξης AF στη φωτογραφική μηχανή. Αυτό θα επαναφέρει τη φωτογραφική μηχανή στη λειτουργία αυτόματης εστίασης.




■ Για περιορισμό του εύρους αυτόματης εστίασης

(Για φωτογραφικές μηχανές AF συμβατές με φακούς AF-S Nikkor μόνο)

Με τη λειτουργία AF, εάν το θέμα βρίσκεται πάντα σε απόσταση μεγαλύτερη από 0,5 m, ρυθμίστε το διακόπτη περιορισμού εστίασης ⑪ σε [∞-0,5m] για να μειώσετε το χρόνο εστίασης.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε να ρυθμίσετε το διακόπτη ώστε η ένδειξη να ευθυγραμμίζεται με το [∞-0,5m] με ακρίβεια.

• Εάν το θέμα μερικές φορές βρίσκεται σε απόσταση 0,5 m ή πιο κοντά, ρυθμίστε το στο [FULL].



3. Λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VR II)

■ Βασική αντίληψη της απόσβεσης κραδασμών



■ Οι επιδράσεις της απόσβεσης κραδασμών

- Όταν το θέμα βρίσκεται σε απόσταση από το άπειρο (∞) έως περίπου 3m (σε λόγο αναπαραγωγής 1/30x), οι φωτογραφίες μπορούν να ληφθούν σε ταχύτητες κλείστρου κατά περίπου 4 stop* πιο αργές από ότι είναι δυνατό χωρίς τη χρήση φακού VR II. Καθώς αυξάνεται ο λόγος αναπαραγωγής από 1/30x, οι επιδράσεις της απόσβεσης κραδασμών μειώνονται σταδιακά. (*Κάτω από συνθήκες μέτρησης Nikon. Οι επιδράσεις της απόσβεσης κραδασμών διαφέρουν ανάλογα με το άτομο και τις συνθήκες λήψης.)

■ Ρύθμιση του διακόπτη ON/OFF απόσβεσης κραδασμών


- 1 Ρυθμίστε το διακόπτη ON/OFF απόσβεσης κραδασμών (12) σε [ON].

Σημείωση: Βεβαιωθείτε να ρυθμίσετε το διακόπτη ώστε η ένδειξη να ευθυγραμμίζεται με το [ON] με ακρίβεια.

- 2 Οι κραδασμοί μειώνονται όταν το κουμπί λήψης πατηθεί ελαφρά. Επειδή οι

κραδασμοί μειώνονται στο σκόπευτρο, η αυτόματη/χειροκίνητη εστίαση και ο ακριβής καθορισμός καρέ του θέματος είναι πιο εύκολα.

- 3 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία απόσβεσης κραδασμών, ρυθμίστε το διακόπτη ON/OFF απόσβεσης κραδασμών (12) σε [OFF].



■ Σημειώσεις για τη χρήση της λειτουργίας απόσβεσης κραδασμών

- Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν οι κραδασμοί της εικόνας στο σκόπευτρο πριν πατήσετε πλήρως το κουμπί λήψης αφού έχετε πατήσει ελαφρά το κουμπί λήψης.
- Εάν κινήσετε τη φωτογραφική μηχανή σε ένα ευρύ τόξο κατά την εκτέλεση πανοραμικής λήψης, οι κραδασμοί προς την κατεύθυνση αυτής της κίνησης δεν επηρεάζονται. Για παράδειγμα, εάν εκτελέσετε πανοραμική λήψη με τη φωτογραφική μηχανή οριζόντια, μόνο οι κραδασμοί στην κατακόρυφη κατεύθυνση θα μειωθούν, καθιστώντας πολύ πιο εύκολη την ομαλή εκτέλεση πανοραμικής λήψης.
- Εξαιτίας των χαρακτηριστικών του μηχανισμού απόσβεσης κραδασμών, η εικόνα στο σκόπευτρο μπορεί να γίνει λίγο θολή μετά την απελευθέρωση του κλείστρου. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Μην απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή και μην βγάλετε το φακό από τη φωτογραφική μηχανή ενώ η απόσβεση κραδασμών βρίσκεται σε λειτουργία. (Διαφορετικά, ο φακός μπορεί να εκπέμψει ένα θόρυβο κροταλισματος εάν κουνηθεί η φωτογραφική μηχανή. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Ενεργοποιήστε ξανά τη φωτογραφική μηχανή για να διορθώσετε αυτή την κατάσταση.)
- Στις φωτογραφικές μηχανές που διαθέτουν ενσωματωμένο φλας, η απόσβεση κραδασμών δεν λειτουργεί ενώ φορτίζεται το ενσωματωμένο φλας.
- Όταν ο φακός είναι στερεωμένος σε ένα τρίποδο, ρυθμίστε το διακόπτη ON/OFF απόσβεσης κραδασμών (12) σε [OFF]. Ωστόσο, ρυθμίστε το διακόπτη σε [ON] όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο χωρίς να ασφαλίσετε την κεφαλή τριπόδου ή όταν χρησιμοποιείτε μονόποδο στήριγμα.

4. Βάθος πεδίου

Οι ενδείξεις βάθους πεδίου (14) είναι χαραγμένες δίπλα στη γραμμή δείκτη απόστασης (15). Ωστόσο, σε κοντινές αποστάσεις, τόσο λίγα βρίσκονται εντός εστίασης που μπορεί να είναι καλύτερα να ελέγξετε τον πίνακα βάθους πεδίου (στη σελίδα 126). Εάν η φωτογραφική μηχανή σας διαθέτει κουμπί ή μοχλό προεπισκόπησης βάθους πεδίου, χρησιμοποιήστε το για να ελέγξετε το βάθος πεδίου στο σκόπευτρο.

5. Εστίαση σε προκαθορισμένο λόγο αναπαραγωγής

Ο λόγος αναπαραγωγής είναι η σχέση μεταξύ του μεγέθους της εικόνας που εγγράφηκε στο φιλμ και του πραγματικού μεγέθους του θέματος. Εάν, για παράδειγμα, η εικόνα στην οθόνη εστίασης είναι το ένα πέμπτο του πραγματικού μεγέθους του θέματος, ο λόγος αναπαραγωγής είναι 1:5.

Για να φωτογραφίσετε σε προκαθορισμένο λόγο αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:

- 1 Περιστρέψτε χειροκίνητα το δακτύλιο εστίασης μέχρι ο επιθυμητός αριθμός της κλίμακας λόγου αναπαραγωγής (13) να είναι ευθυγραμμισμένος με τη γραμμή δείκτη απόστασης (15).
- 2 Στοιχέψτε στο θέμα και μετά αλλάξτε τη θέση σας, πηγαίνοντας πιο κοντά στο θέμα ή πιο μακριά από αυτό, μέχρι η εικόνα στο σκόπευτρο να γίνει ευκρινής.

Για την επίτευξη του κατάλληλου λόγου αναπαραγωγής για κάθε απόσταση εστίασης, δείτε τον πίνακα στη σελίδα 126.

6. Σημειώσεις για τη φωτογράφιση κοντινών λήψεων και εργασιών αντιγραφής

Κούνημα φωτογραφικής μηχανής

Ο φακός AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED παρέχει τόσο εξαιρετικά υψηλή μεγέθυνση εικόνας που ακόμα και η πιο μικρή κίνηση κατά τη διάρκεια λήψης μπορεί να προκαλέσει θόλωμα της εικόνας. Βεβαιωθείτε να συναρμολογήσετε τη φωτογραφική μηχανή σε ένα τρίποδο και να χρησιμοποιήσετε ντεκλανσέρ ή καλώδιο τηλεχειρισμού για την αποδέσμευση του κλείστρου.

Κοντινή απόσταση εργασίας

Στους υψηλούς λόγους αναπαραγωγής που χρησιμοποιούνται στις κοντινές λήψεις, το βάθος πεδίου είναι πολύ ρηχό. Για να διασφαλίσετε μεγαλύτερο βάθος πεδίου, εκτελέστε “stop down” του φακού και μετά τοποθετήστε προσεκτικά τη φωτογραφική μηχανή για να διασφαλίσετε ότι η πιο σημαντική επιφάνεια του θέματος βρίσκεται στην ίδια ζώνη ευκρινούς εστίασης.

- Χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη εστίαση όταν χρησιμοποιείτε το φακό κοντινών λήψεων.

Προσάρτημα κοντινών λήψεων	Λόγος αναπαραγωγής	Πεδίο θέματος (cm)	Απόσταση εστίασης (cm)
Αρ. 5T	1:6,3–1,22	15,0 × 22,5–1,97 × 2,95	82,4–28,1
Αρ. 6T	1:3,3–1,44	8,0 × 12,0–1,67 × 2,5	49,8–26,1
Αρ. 5T + 6T	1:2,2–1,65	5,24 × 7,86–1,45 × 2,18	38,1–24,3

7. Συντελεστής έκθεσης

Ο αριθμός f ενός φακού υποδεικνύει τη φωτεινότητα της εικόνας που δημιουργήθηκε με το φακό ρυθμισμένο σε απόσταση λήψης “απείρου”. Όσο πιο υψηλός είναι ο λόγος αναπαραγωγής, τόσο περισσότερο θα μειωθεί η φωτεινότητα της εικόνας. Η πραγματική φωτεινότητα της εικόνας καλείται “ωφέλιμος αριθμός f ” και η τιμή αντιστάθμισης έκθεσης για την αλλαγή του ωφέλιμου αριθμού f καλείται “συντελεστής έκθεσης”.

Gr 8. Παραλλαγή ωφέλιμου αριθμού f (σελ. 124)

Με αυτό το φακό, όσο πιο υψηλός είναι ο λόγος αναπαραγωγής, τόσο περισσότερο θα μειωθεί η φωτεινότητα της εικόνας στο φιλμ (συσκευή ανίχνευσης εικόνας) και θα αυξηθεί ο ωφέλιμος αριθμός f (η ποσότητα του φωτός που περνάει διαμέσου του διαφράγματος φακού θα μειωθεί). Αυτή η παραλλαγή αντισταθμίζεται αυτόματα από το φωτόμετρο της φωτογραφικής μηχανής, ώστε ο χρήστης να μπορεί να προσδιορίσει την έκθεση ή να πραγματοποιήσει λήψη με φλας TTL χωρίς να πρέπει να λάβει υπόψη το συντελεστή έκθεσης.

Ο αριθμός f που εμφανίζεται στον πίνακα LCD ή στο σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής είναι η τιμή που αντισταθμίζεται αυτόματα.

9. Ρύθμιση του διαφράγματος


Ρυθμίστε το διάφραγμα στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής. Όταν η λειτουργία έκθεσης (ή λήψης) είναι ρυθμισμένη σε "Α" (αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος) ή "Μ" (χειροκίνητο), η φωτογραφική μηχανή θα έχει τον έλεγχο για να διατηρήσει τον προκαθορισμένο αριθμό f (έως περίπου 1,6 stop) καθώς αλλάζει ο ωφέλιμος αριθμός f με την απόσταση λήψης.

10. Χρήση σκιάστρου μπαγιονέτ HB-38

■ Σύνδεση του σκιάστρου

Ευθυγραμμίστε το δείκτη προσαρτήματος σκιάστρου φακού () (2) στο σκίαστρο (οποιοδήποτε από τους δύο δείκτες) με το δείκτη θέσης σκιάστρου φακού (4) στο φακό και περιστρέψτε το σκίαστρο φακού (1) δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει τέρμα στη θέση του.

- Βεβαιωθείτε ότι το δείκτης θέσης σκιάστρου φακού (4) είναι ευθυγραμμισμένο με το δείκτη ρύθμισης σκιάστρου φακού (—○) (3).
- Εάν το σκίαστρο φακού δεν είναι σωστά συνδεδεμένο, μπορεί να δημιουργηθεί βινιέτα.
- Για τη διευκόλυνση της σύνδεσης ή της αφαίρεσης του σκιάστρου, κρατήστε το από τη βάση του (γύρω από το δείκτη προσαρτήματος σκιάστρου φακού) και όχι από το εξωτερικό άκρο του.
- Για να αποθηκεύσετε το σκίαστρο φακού, συνδέστε το στην αντίστροφη θέση.



■ Αποσύνδεση του σκιάστρου

Ενώ κρατάτε τη βάση του σκιάστρου (κοντά στο δείκτη προσαρτήματος σκιάστρου φακού) και όχι το εξωτερικό άκρο του, περιστρέψτε το αριστερόστροφα για να το αποσυνδέσετε.

11. Φωτογραφίες με φλας χρησιμοποιώντας φωτογραφικές μηχανές με ενσωματωμένο φλας

Για την αποφυγή δημιουργίας βινιέτας, μην χρησιμοποιείτε σκίαστρο φακού (1).

12. Συνιστώμενες οθόνες εστίασης

Διατίθενται διάφορες εναλλάξιμες οθόνες εστίασης για ορισμένες φωτογραφικές μηχανές SLR της Nikon ώστε να ανταποκρίνονται σε κάθε κατάσταση λήψης φωτογραφιών. Αυτές που συνιστώνται για χρήση με αυτό το φακό είναι οι εξής:

Οθόνη Φωτογραφική μηχανή	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2	G3	G4	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙	—	—	—
F5+DP-30	⊙	⊙	—	⊙	⊙	—	—	○ (+0,5)	—	⊙	—	⊙	—	—	—
F5+DA-30	⊙	⊙	—	⊙	⊙	—	—	—	—	⊙	—	⊙	—	—	—
F4+DP-20	—	⊙	—	⊙	—	—	—	○	—	⊙	⊙	—	—	⊙	—
F4+DA-20	—	⊙	—	⊙	—	—	—	○	—	⊙	⊙	—	—	⊙	—

⊙ : Εξαιρετική εστίαση

○ : Αποδεκτή εστίαση

Στο σκόπευτρο εμφανίζεται ελαφριά δημιουργία βινιέτας ή μοτίβα παραμόρφωσης μοιρέ, αλλά όχι στο φιλμ.

— : Δεν διατίθενται.

() : Υποδεικνύει το βαθμό αντιστάθμισης έκθεσης που απαιτείται (μόνο μέτρηση στο κέντρο). Για φωτογραφικές μηχανές F6, εκτελέστε αντιστάθμιση επιλέγοντας “Άλλη οθόνη” στη Προσαρμοσμένη Ρύθμιση “b6: Αντιστάθ. οθόνης” και ρυθμίζοντας το επίπεδο της τιμής λειτουργίας έκθεσης σε -2,0 έως +2,0 σε βήματα των 0,5 EV. Όταν χρησιμοποιείτε οθόνες διαφορετικές από τύπου B ή E, πρέπει να είναι επιλεγμένο το “Άλλη οθόνη” ακόμη και όταν η απαιτούμενη τιμή αντιστάθμισης είναι “0” (δεν απαιτείται αντιστάθμιση). Για φωτογραφικές μηχανές F5, εκτελέστε αντιστάθμιση χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση #18 στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής. Για φωτογραφικές μηχανές της σειράς F4, εκτελέστε αντιστάθμιση χρησιμοποιώντας το Επιλογέα Αντιστάθμισης Έκθεσης για την οθόνη εστίασης.

Βλ. το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για το σώμα της φωτογραφικής μηχανής για περισσότερες λεπτομέρειες.

Το κενό πλαίσιο σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται. Επειδή η οθόνη τύπου M μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για μακροφωτογραφία σε αναλογία μεγέθυνσης 1:1 και άνω όσο και για φωτομικρογραφία, έχει διαφορετικές εφαρμογές σε σχέση με άλλες οθόνες.

■ Σημαντικό

- Για φωτογραφικές μηχανές F5, μόνο οι οθόνες εστίασης EC-B, EC-E, B, E, J, A, L μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μέτρηση Matrix.
- Όταν χρησιμοποιείτε τις οθόνες εστίασης B και E σε φωτογραφικές μηχανές διαφορετικές από αυτές που παρατίθενται παραπάνω, ανατρέξτε στις στήλες για τις οθόνες B και E.

13. Φροντίδα φακού

- Να καθαρίζετε τις επιφάνειες του φακού με μια βούρτσα με φουσητήρα. Για να αφαιρέσετε ακαθαρσίες και κηλίδες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό βαμβακερό πανί ή μαντιλάκι φακού υγραμένο με αιθανόλη (αλκοόλη) ή καθαριστικό φακών. Σκουπίστε με κυκλική κίνηση από το κέντρο προς το έξω άκρο, προσέχοντας να μην αφήσετε ίχνη ή να μην αγγίξετε άλλα μέρη του φακού.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διαλυτικό ή βενζόλιο για να καθαρίσετε το φακό επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο φακό, πυρκαγιά ή προβλήματα υγείας.
- Για να προστατεύσετε το μπροστινό στοιχείο φακού, διατίθεται φίλτρο NC. Επίσης το σκίαστρο φακού ① βοηθάει στην προστασία του μπροστινού τμήματος του φακού.
- Κατά την αποθήκευση του φακού στη θήκη φακού του, συνδέστε το μπροστινό και το πίσω κάλυμμα.
- Όταν ο φακός δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τον σε ένα δροσερό μέρος χωρίς υγρασία για την αποφυγή δημιουργίας μούχλας. Επίσης αποθηκεύστε το φακό μακριά από την άμεση ηλιοβολή ή χημικές ουσίες, όπως καμφορά ή ναφθαλίνη.
- Μην βρέξετε το φακό και μην τον ρίξετε σε νερό επειδή αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να σκουριασεί και να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Για μερικά μέρη του φακού χρησιμοποιείται ενισχυμένο πλαστικό. Για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης, μην αφήνετε ποτέ το φακό σε μέρος με υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία.

14. Στάνταρ εξαρτήματα

- Προσαρτώμενο μπροστινό κάλυμμα φακού 62mm LC-62 • Πίσω κάλυμμα φακού
- Σκίαστρο μπαγιονέτ HB-38 • Ευέλικτη θήκη φακού CL-1020

15. Προαιρετικά εξαρτήματα

- Βιδωτά φίλτρα 62mm
 - Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τηλεμετατροπείς AF-S* TC-14EII/TC-17EII/TC-20EIII.
- *Η λειτουργία αυτόματης εστίασης δεν είναι δυνατή. (Διατίθενται οι λειτουργίες VR και AE.)

16. Μη συμβατά εξαρτήματα

- Αυτόματος δακτύλιος BR-4 και όλα τα μοντέλα του δακτυλίου αυτόματης επέκτασης PK, του δακτυλίου K και του πτυσσόμενου πρόσθετου εστίασης.

Άλλα εξαρτήματα μπορεί να μην είναι κατάλληλα για χρήση με αυτό το φακό. Για λεπτομέρειες, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήστη των εξαρτημάτων.

17. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος φακού:	φακός AF-S Micro-Nikkor τύπου G με ενσωματωμένο CPU και μοντούρα μπαγιονέτ Nikon
Εστιακή απόσταση:	105mm
Μέγιστο διάφραγμα:	f/2,8
Κατασκευή φακού:	14 στοιχεία σε 12 ομάδες (1 στοιχείο φακού ED και μερικά στοιχεία φακού με εναπόθεση Νανοκρυσταλλικής επίστρωσης)
Γωνία φωτογραφίας:	23°20' με φωτογραφικές μηχανές SLR φιλμ της Nikon με φορμά 35mm (135) και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR με φορμά FX της Nikon 15°20' με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR με φορμά DX της Nikon 18°40' με φωτογραφικές μηχανές συστήματος IX240
Κλίμακα λόγου αναπαραγωγής:	1:10 έως 1:1 (πραγματικό μέγεθος)
Πληροφορίες απόστασης:	έξοδος στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής
Εστίαση:	σύστημα μεσαίας εστίασης (IF) της Nikon (που χρησιμοποιεί εσωτερικό Αθόρυβο μοτέρ), χειροκίνητα μέσω ξεχωριστού δακτυλίου εστίασης
Διακόπτης περιορισμού εστίασης:	παρέχεται, διατίθενται δύο εύρη: FULL (∞ –0,314 m) ή ∞ –0,5 m
Απόσβεση κραδασμών:	μέθοδος μετακίνησης φακού με τη χρήση μηχανοκίνησης VCM (Voice Coil Motor)
Κλίμακα απόστασης λήψης:	βαθμονομημένη σε μέτρα και πόδια από 0,314 m έως το άπειρο (∞)
Πιο κοντινή απόσταση εστίασης:	0,314 m από το εστιακό επίπεδο (πραγματικό μέγεθος)
Αρ. λεπίδων διαφράγματος:	9 τεμάχια (στρογγυλεμένα)
Διάφραγμα:	πλήρως αυτόματο
Εύρος διαφράγματος:	f/2,8 έως f/32
Μέτρηση έκθεσης:	μέσω της μεθόδου πλήρους διαφράγματος
Μέγεθος προσαρτήματος:	62mm (P = 0,75 mm)
Διαστάσεις:	περίπου 83 mm διάμ. x 116 mm (επέκταση από το κολάρο μοντούρας φακού της φωτογραφικής μηχανής)
Βάρος:	περίπου 750 g

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι σχεδιασμοί υπόκειται σε αλλαγή χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση ή υποχρέωση από μέρος του κατασκευαστή.

保留备用

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

安全须知

请在使用前仔细阅读“安全须知”，并以正确的方法使用。本“安全须知”中记载了重要的内容，可使您能够安全、正确地使用产品，并预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。请在阅读之后妥善保管，以便本产品的所有使用者可以随时查阅。

有关指示

本节中标注的指示和含义如下。



警告

表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员死亡或负重伤的内容。



注意

表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员伤害、以及有可能造成物品损害的内容。

本节使用以下图示和符号对必须遵守的内容作分类和说明。

图示和符号的实例



△符号表示唤起注意（包括警告）的内容。

在图示中或图示附近标有具体的注意内容（左图之例为当心触电）。



⊘符号表示禁止（不允许进行的）的行为。

在图示中或图示附近标有具体的禁止内容（左图之例为禁止拆解）。








●符号表示强制执行（必需进行）的行为。


在图示中或图示附近标有具体的强制执行内容（左图之例为取出电池）。

⚠ 警 告

 禁止拆解	切勿自行拆解、修理或改装。 否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。
 禁止触碰  立即委托修理	当产品由于跌落而破损使得内部外露时，切勿用手触碰外露部分。 否则将会造成触电、或由于破损部分而导致受伤。 取出照相机电池，并委托经销商或尼康授权的维修服务中心进行修理。
 取出电池  立即委托修理	当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立刻取出照相机电池。 若在此情况下继续使用，将会导致火灾或灼伤。 取出电池时，请小心勿被烫伤。 取出电池，并委托经销商或尼康授权的维修服务中心进行修理。
 禁止接触水	切勿浸入水中或接触到水，或被雨水淋湿。 否则将会导致起火或触电。
 禁止使用	切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。 在有丙烷气、汽油等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致爆炸或火灾。
 禁止观看	切勿用镜头或照相机直接观看太阳或强光。 否则将会导致失明或视觉损伤。

 注 意	
 当心触电	切勿用湿手触碰。 否则将有可能导致触电。
 禁止放置	切勿在婴幼儿伸手可及之处保管产品。 否则将有可能导致受伤。
 小心使用	进行背光拍摄时，务必使太阳充分偏离画角。 阳光会在照相机内部聚焦，并有可能导致火灾。 太阳偏离画角的距离微小时，也有可能导致火灾。
 妥善保管	不使用时请盖上镜头盖，或保存在没有阳光照射处。 阳光会聚焦，并有可能导致火灾。
 小心移动	进行移动时，切勿将照相机或镜头安装在三脚架上。 摔倒、碰撞时将有可能导致受伤。
 禁止放置	切勿放置于封闭的车辆中、直射阳光下或其它异常高温之处。 否则将对内部零件造成不良影响，并导致火灾。





名称 (): 参考页

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ① 镜头遮光罩 (P.105) | ⑨ CPU接点 (P.98) |
| ② 镜头遮光罩对齐标记 (P.105) | ⑩ 对焦模式切换器 (P.99) |
| ③ 镜头遮光罩锁定标记 (P.105) | ⑪ 对焦限制开关 (P.100) |
| ④ 镜头遮光罩安装标记 (P.105) | ⑫ 减震ON/OFF开关 (P.101) |
| ⑤ 对焦环 (P.99) | ⑬ 成像比率 (P.102) |
| ⑥ 距离刻度 | ⑭ 景深指示 (P.102) |
| ⑦ 镜头安装标记 | ⑮ 距离标线 (P.102) |
| ⑧ 镜头卡口橡胶垫圈 (P.98) | |

适用的照相机及可用的功能

有些功能可能受到限制。详情请参阅您的照相机使用说明书。

照相机	功 能		曝光模式			
	减震	自动对焦	P* ¹	S	A	M
尼康数码单镜反光 (尼康FX/DX格式) 照相机	○	○	○	○	○	○
F6、F5、F100、F80系列、 F75系列、F65系列	○	○	○	○	○	○
Pronea 600i、Pronea S* ²	×	○	○	○	○	○
F4系列、F90X、F90系列、 F70系列	×	○	○	○	×	×
F60系列、F55系列、F50系列、 F-401x、F-401s、F-401	×	×	○	○	○	○
F-801s、F-801、F-601M	×	×	○	○	×	×
F3AF、F-601、F-501、 尼康 MF 照相机 (除了F-601M外)	×	×	×	×	×	×

○: 可能 ×: 不可能

*1: P包括AUTO(通用程序)及可变程序系统。

*2: 无手动模式(M)可用。

- 如本镜头与无减震功能的照相机一起使用, 请将减震ON/OFF开关⑫置于〔OFF〕。特别是与Pronea 600i照相机一起使用时, 如该开关置于〔ON〕, 电池电量会很快耗尽。

1. 简介

感谢购买AF-S VR微距尼克尔105mm f/2.8G IF-ED镜头。该高性能微型镜头具有特殊的减震（VR II）和高速内部对焦（IF）系统。此外，该镜头采用宁静波动马达来驱动对焦机构。

■ 主要特色

- 摄制比例为无穷远（ ∞ ）至1/30x时，能够比普通不用VR II镜头大约慢四档*的快门速度拍摄。如此，扩充了快门速度的可用范围，使得在不使用三脚架时进行拍摄更为便利。（*处于尼康测试环境。减震效果视个体环境和拍摄环境而异。）
- 还能进行摇镜拍摄，因为镜头能从照相机的震动状况自动分辨出摇镜拍摄的动作和减震功能有效地发挥作用。
- 用对焦模式切换器可方便地选择自动对焦（A）和手动对焦（M）模式。
- 手动优先的自动对焦，可以随时从自动对焦换到手动对焦。
- 当此镜头装在有3D矩阵测光能力的尼康照相机身上时，还可以进行更精确的曝光控制，因为这时镜头会将拍摄对象距离信息传送到照相机身上。
- 采用单片ED（超低色散）镜片元件确保图像清晰绝无彩色干涉边纹。同时，又利用9叶片光阑使形成一个近乎圆形的光圈开孔，使拍摄对象前后的景物会形成逐渐模糊的图像。

- 安装在一些镜头元件上的纳米结晶涂层确保了其性能更加优越，在任何拍摄环境下（从阳光充足的室外到有聚光灯的室内场景）都能再现清晰的图像。

■ 注意事项

- 注意不要弄脏或损坏CPU接点⑨。
- 安装TC-20E/TC-20EII/TC-20EIII后，最小光圈限制在f/90以内。
- 本镜头装在尼康数码单镜反光（尼康DX格式）照相机，如D300系列和D7000上时，镜头画面视角变成 $15^{\circ}20'$ ，与其35mm相当的焦距约为157.5mm。
- 如果镜头卡口橡胶垫圈⑧损坏时，请务必让附近的尼康指定经销商或尼康授权的维修服务中心修理。
- 镜头前方共计可以安装四盏无线遥控闪光灯SB-R200。

2. 对焦


按下表设定照相机对焦模式：

照相机	照相机 对焦模式	镜头对焦模式	
		M/A	M
尼康数码单镜反光（尼康FX/ DX格式）照相机、F6、F5、 F4系列、F100、F90X、F90系列、 F80系列、F75系列、F70系列、 F65系列、Pronea 600i、Pronea S	AF	手动优先的 自动对焦	手控对焦 （有辅助对 焦功能）
	MF	手控对焦（有辅助对焦功能）	
F55系列、F60系列、F50系列、 F-801s、F-801、F-601M、F-401X、 F-401s、F-401	AF MF	手控对焦（除了F-601M外， 都有辅助对焦功能）	

■ 手动优先的自动对焦（M/A模式）

1 将对焦模式切换器⑩设定在〔M/A〕。

注意：请务必按照指示器正好对准〔M/A〕
的原则设定开关。




2 在轻压快门释放按钮或照相机上备有的

AF-ON按钮时，仍有自动对焦但可通过操作独立的手控
对焦环⑤，来手控补偿对焦。

3 要取消手控补偿时，再次轻按快门释放按钮或照相机上的
AF-ON按钮。此时，照相机将回到自动对焦模式。

■ 限制自动对焦范围（仅适用于兼容AF-S尼克尔镜头的AF照相机）

用自动对焦模式操作时，如果拍摄对象总在0.5米之外时，请将对焦限制开关⑪设定在〔∞ ~ 0.5米〕以减少对焦时间。




注意：请务必按照指示器正好对准

〔∞ ~ 0.5米〕的原则设定开关。

- 如果拍摄对象有时在0.5米或更近的距离，请将其设定在〔FULL〕。

3. 减震模式（VR II）

■ 减震的基本概念



■ 减震效果

- 拍摄对象处于无穷远（∞）至约3米之间的距离时（摄制比例为1/30x），能够比普通不用VR II镜头大约慢四档*的快门速度拍摄。随着摄制比例从1/30x开始增加，减震效

果逐渐降低。（*处于尼康测试环境。减震效果视个体环境和拍摄环境而异。）

■ 设定减震ON/OFF开关

1 将减震ON/OFF开关⑫设为〔ON〕。

注意：请务必按照指示器正好对准〔ON〕的原则设定开关。



2 轻按快门释放按钮时，震动被减弱。由于取景器中的震动减少，自动/手动对焦及对拍摄对象取景构图都变得较容易。

3 要取消减震模式时，请将减震ON/OFF开关⑫设为〔OFF〕。

■ 有关使用减震模式功能的注解

- 轻按快门释放按钮后，等取景器中的图像停止震动后再完全按下快门释放按钮。
- 摇镜拍摄时如果将照相机作较大的弧形移动，在移动方向上的震动将不受影响。例如，如果沿水平方向摇镜拍摄，则仅减少垂直方向的震动，可更顺利地进行摇镜拍摄。
- 由于减震机构特征的缘故，快门释放过后，取景器内的图像可能会变得模糊。此并非故障。
- 在减震模式有效时，请不要关闭照相机电源或从照相机拆下镜头。（否则镜头晃动时，镜头可能会发出咔嗒杂声。此并非故障。只需重开照相机电源就可恢复正常。）

- 对于配有内置闪光灯的照相机，当内置闪光灯正在充电时减震不起作用。
- 将镜头装在三脚架上时，应将减震ON/OFF开关⑫设定为〔OFF〕（关）。但是，当将镜头装在三脚架上而未固定三脚架云台时或使用单脚架时，宜将减震ON/OFF开关设定为〔ON〕（开）。

4. 景深

景深指示⑭位于距离标线⑮的近旁。然而在近距拍摄时，对焦点清晰的范围非常小，故而更加行之有效的方法变为查阅景深表（在第126页）。如果你的照相机具有景深预览按钮或景深预览拨杆，那么你就可以在取景器里检查景深。

5. 成像比率已预先确定情况下的对焦

所谓成像比率，系指纪录在胶片上的图像尺寸与拍摄对象的真实尺寸之间的比例关系。例如，设对焦屏上的图像大小是拍摄对象实际尺寸的五分之一，那么成像比率就是1:5。在按照预先决定的成像比率进行拍摄时，应遵循以下步骤：

- 1 手动调节对焦环，使所需的成像比率⑬数值对准距离标线⑮。

2 对准拍摄对象，然后通过靠近或远离拍摄对象来调整你的位置。使得取景器中的图像最为清晰。

若要取得与各种焦距相对应的适当成像比率，请参阅第126页的表格。

6. 有关近摄和翻拍拍摄的说明

照相机的震动

AF-S VR微距尼克尔105mm f/2.8G IF-ED型镜头提供了非常高的图像放大倍率，以至于拍摄时稍有移动就会造成图像模糊。为此一定要把照相机固定在三脚架上，并使用快门线或遥控线来释放快门。

近摄距离

近摄时如果使用大成像比率，景深就会很小。为确保较大的景深，需收缩光圈，然后仔细地调整照相机的位置，以确保拍摄对象上最重要的表面都置于清晰对焦的范围之内。

- 使用近摄镜头时，请使用手动对焦。

近摄配件	拍摄倍率	拍摄对象范围 (厘米)	拍摄距离 (厘米)
No. 5T	$\frac{1}{6.3}$ —1.22	15.0×22.5 — 1.97×2.95	82.4—28.1
No. 6T	$\frac{1}{3.3}$ —1.44	8.0×12.0 — 1.67×2.5	49.8—26.1
No. 5T + 6T	$\frac{1}{2.2}$ —1.65	5.24×7.86 — 1.45×2.18	38.1—24.3

7. 曝光系数

镜头上的f值表示在镜头设定为“无穷远”拍摄距离时所摄取的图像亮度。成像比率越高，图像的亮度便会越低。图像的真实亮度数值便是一般所谓的“有效f值（effective f-number）”，而会跟着有效f值变更而改变的曝光补偿值则被称为“曝光系数”。

8. 有效f值的改变（在第124页）

此镜头随成像比率越高，胶片（图像感应装置）上的图像亮度便会降低，而有效的f值也会变高（通过镜头光圈的光线数量将会降低）。此变化会由照相机的曝光测光自动补偿，因此使用者可以决定曝光值或使用TTL闪光灯拍摄功能，不需要考虑曝光系数。

照相机LCD显示屏或取景器中显示的f值便是自动补偿后的数值。


9. 光圈设定

在照相机机身上设定光圈-当曝光（或拍摄）模式设定为“A”（光圈优先自动）或“M”（手动）时，如果有效的f值随拍摄距离变化，照相机将控制预先决定的f值（最高约为1.6光圈）保持不变。

10. 使用卡口式镜头遮光罩HB-38

■ 安装镜头遮光罩

将镜头罩上的镜头遮光罩对齐标记（┐）②（两个标志之一）对准镜头上的镜头遮光罩安装标记④，然后顺时针旋转镜头遮光罩①，直至听到咔嗒声转不动为止。



- 确认镜头遮光罩安装标记④对准镜头遮光罩锁定标记（┐）③。
- 若未正确安装镜头遮光罩，会产生渐晕。
- 为了便于装卸镜头遮光罩，应抓住其底座（镜头遮光罩对齐标记部分）而不是外缘。
- 存放镜头时，要将镜头遮光罩反方向装在镜头上。

■ 拆除镜头遮光罩

按住镜头遮光罩的底部（靠近镜头遮光罩对齐标记）而不是它的外边缘，然后逆时针旋转，拆除镜头遮光罩。

11. 使用内置闪光灯的照相机拍摄闪光照片

为避免渐晕，请勿使用镜头遮光罩①。

12. 请使用对焦屏

各种对焦屏可通用于尼康单镜反光照相机的任何相应的拍摄场景。

下面所列可用于本镜头：

对焦屏 照相机	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2	G3	G4	J	K	L	M	P	U
F6	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	⊙	—	⊙		—	
F5+DP-30	⊙	⊙		⊙	⊙	—		○ (+0.5)		⊙	—	⊙		—	
F5+DA-30	⊙	⊙		⊙	⊙	—				⊙	—	⊙		—	
F4+DP-20	—	⊙		⊙	—			○		⊙	⊙	—		⊙	
F4+DA-20	—	⊙		⊙	—			○		⊙	⊙	—		⊙	

⊙：最佳对焦

○：可能对焦

取景器内有轻微渐晕或莫尔条纹图形，但胶片上不会有。

—：不可用。

()：显示曝光补偿值（仅在中央重点测光时）。F6照相机通过选择自定义设定“b6：对焦屏补偿”中的“其他对焦屏”作补偿，并且将曝光补偿标准按每0.5EV步长设定在 ± 2.0 EV。当使用了B型和E型之外的对焦屏，“其他对焦屏”务必要选中，即使必需的补偿值为0（没有补偿需要）。F5照相机请用机身上的“自定义设定#18”作补偿。F4系列照相机请用对焦屏的“曝光补偿拨盘”作补偿。

详情请参阅照相机机身使用说明书。

空白栏意为不宜使用。因为M型对焦屏可同时使用1:1或以上放大倍率进行宏观拍摄和显微拍摄，因此，不在此限。

■ 注意事项

- 使用F5照相机时，在矩阵测光时仅可使用EC-B型、EC-E型、B型、E型、J型、A型、L型对焦屏。
- 当配合其他未列出的照相机使用B和E型对焦屏时，请参阅B和E型对焦屏一栏。

13. 镜头的维护保养

- 使用吹风刷清扫镜头表面。如想清除镜头上的污垢时，请用柔软干净的棉布或镜头清洁纸沾点酒精或镜头清洁液擦拭。在擦拭镜头时，请绕着圆圈自中心向周围擦拭，注意不要在镜片上留下痕迹或碰撞外部的部件。
- 切勿使用稀释剂或苯溶液去清洁镜头，因有可能损伤镜头，或造成火灾，或损害健康。
- 为了保护前镜头镜片，可以使用NC滤镜。镜头的遮光罩①也有助于保护镜头的前镜片。
- 当把镜头保存在镜盒中时，请盖好前盖和后盖。
- 当镜头准备长时间不用时，一定要保存在凉爽干燥的地方以防生霉。而且，不可放在阳光直接照射或放有化学药品樟脑或卫生丸等的地方。
- 注意不要溅水于镜头上或落到水中，因为将会生锈而发生故障。
- 镜头的一部分部件采用了强化塑料。不要把镜头放置在高温的地方，以免损坏。
- 运输产品时，请在包装箱内装入足够多的缓冲材料，以减少（避免）由于冲击导致产品损坏。

14. 标准配件

- 62mm按扣式镜头前盖LC-62 • 镜头后盖
- 卡口式镜头遮光罩HB-38 • 半软套 CL-1020

15. 选购附件

- 62mm旋入式滤镜
- 可使用AF-S望远倍率镜*TC-14EII/TC-17EII/TC-20EIII。

*无法进行自动对焦操作。(提供VR和AE功能。)

16. 不兼容的配件

- 自动环BR-4及各式自动延伸环PK, K环, 和伸缩对焦镜腔。

其他附件也有不宜用于本镜头的。具体细节请参阅您的附件的使用说明书。

17. 规格

镜头类型： G型AF-S微距尼克尔镜头，带内置CPU和尼康卡口。

焦 距： 105mm

最大光圈： f/2.8

镜头构造： 12组14件（1片ED镜片和数片涂覆有纳米结晶涂层的镜片）

画 角： 使用35mm（135）格式的尼康胶卷单镜反光照相机和尼康FX格式数码单镜反光照相机时为23°20'；

使用尼康DX格式数码单镜反光照相机时为15°20'；

使用IX240系统照相机时为18°40'

成像比率： 1:10至1:1（原物尺寸）

距离信息： 输出到照相机

对 焦： 尼康内部对焦（IF）系统（使用内置宁静波动马达）
手动则采用独立对焦环

对焦限制开关： 配备，适用二种范围：FULL（ ∞ - 0.314m）
或 ∞ - 0.5m

减 震： 采用音圈马达（VCM）的镜头位移式

拍摄距离刻度： 以米为单位从0.314m至无穷远（ ∞ ）

最近拍摄距离： 0.314m（至焦平面）（原物尺寸）

光圈叶片数： 9片（圆形）

光 圈： 全自动

光圈范围： f/2.8至f/32

曝光测量： 采用全光圈方式

安 装： 62mm（P=0.75mm）

尺 寸： 直径约83mm，镜头长116mm（自照相机镜头卡口边缘算起）

重 量： 约750g

产品设计与规格如有更改，恕不另行通知。

照相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及环保使用期限说明

环保使用期限	部件名称	有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	1 照相机外壳和镜筒（金属制）	×	○	○	○	○	○
	照相机外壳和镜筒（塑料制）	○	○	○	○	○	○
	2 机械元件	×	○	○	○	○	○
	3 光学镜头、棱镜、滤镜玻璃	○	○	○	○	○	○
	4 电子表面装配元件（包括电子元件）	×	○	○	○	○	○
	5 机械元件，包括螺钉、包括螺母和垫圈等	○	○	○	○	○	○

注:

有毒有害物质或元素标识说明

- 表示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- ×表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。但是，以现有的技术条件要使照相机相关产品完全不含有上述有毒有害物质极为困难，并且上述产品都包含在《关于电气电子设备中特定有害物质使用限制指令2002/95/EC》的豁免范围之内。

环保使用期限

此标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及相关标准，表示该产品的环保使用期限的年数。请遵守产品的安全及使用注意事项，并在产品使用后根据各地的法律、规定以适当的方法回收再利用或废弃处理本产品。

进口商:尼康映像仪器销售(中国)有限公司

(上海市茂名南路205号瑞金大厦22楼,

200020)

尼康客户支持中心服务热线:400-820-1665(周一至周日9:00-18:00)

<http://www.nikon.com.cn/>

在中国印刷

出版日期:2014年3月1日

安全操作注意事項

△警告

勿自行拆卸

觸動相機或鏡頭的內部零件可能會導致受傷。修理只能由有資格的維修技師進行。如果由於掉落或其它事故導致相機或鏡頭拆散，在切斷產品電源和（或）取出電池後，請將產品送至尼康授權的維修中心進行檢查。

發生故障時立刻關閉電源

如果您發現相機或鏡頭冒煙或發出異味時，請立刻取出電池，注意避免燃燒。若繼續使用可能導致受傷。請在取出電池或切斷電源後，將器材送到尼康授權的維修中心進行檢查維修。

勿在易燃氣體環境中使用相機或鏡頭

如果在易燃氣體環境中使用電子設備，可能會導致爆炸或火災。

勿通過鏡頭或取景器觀看太陽

通過鏡頭或取景器觀看太陽或其它強光，可能會導致永久性的視覺損傷。

請勿在兒童伸手可及之處保管本產品

請特別注意避免嬰幼兒將電池或其它小部件放入口中。

使用相機和鏡頭時應注意以下事項

- 保持相機或鏡頭干燥，否則可能導致火災或引起電擊。
- 請勿使用濕手處置或接觸設備，否則可能引起電擊。
- 當進行背光拍攝時，請不要把太陽置在畫面之內。
太陽光或會聚焦在鏡頭的鏡身內，並會引致著火燃燒。當太陽照近畫面時，也可能引致著火。
- 如果鏡頭要長期擱置不用，請蓋上前鏡頭蓋和後鏡頭蓋，並在儲存鏡頭時要避免直接日照，否則可能導致火災，因為鏡頭可能使日光聚焦於某一物體。

名稱 () : 參考頁

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ① 鏡頭遮光罩 (P.119) | ⑨ CPU觸點 (P.114) |
| ② 鏡頭遮光罩接頭標誌 (P.119) | ⑩ 對焦模式開關 (P.115) |
| ③ 鏡頭遮光罩設定標誌 (P.119) | ⑪ 聚焦限位開關 (P.115) |
| ④ 鏡頭遮光罩安裝標誌 (P.119) | ⑫ 減振ON/OFF開關 (P.116) |
| ⑤ 對焦環 (P.115) | ⑬ 成像比率 (P.117) |
| ⑥ 距離刻度 | ⑭ 景深指示線 (P.117) |
| ⑦ 安裝標誌 | ⑮ 距離標線 (P.117) |
| ⑧ 鏡頭安裝橡皮墊圈 (P.114) | |

適用的相機及可用的功能

有些功能可能受到限制。詳情請參閱您的相機使用說明書。

相機	功 能		曝光模式			
	消除震動	自動對焦	P*1	S	A	M
尼康數碼單鏡反光 (尼康FX/DX格式) 相機	○	○	○	○	○	○
F6、F5、F100、F80系列、 F75系列、F65系列、	○	○	○	○	○	○
Pronea 600i、Pronea S*2	×	○	○	○	○	○
F4系列、F90X、F90系列、F70系列	×	○	○	○	×	×
F60系列、F55系列、F50系列、 F-401x、F-401s、F-401	×	×	○	○	○	○
F-801s、F-801、F-601M	×	×	○	○	×	×
F3AF、F-601、F-501、 Nikon MF 相機 (F-601M除外)	×	×	×	×	×	×

○: 可能 ×: 不可能

*1: P包括AUTO (通用程序) 及可變程序系統。

*2: 無手動模式 (M) 可用。

- 如本鏡頭與無消除震動功能的相機一起使用，請將減振ON/OFF開關⑫置於 [OFF]。特別是與Pronea 600i相機一起使用時，如該開關置於 [ON]，電池電量會很快耗盡。

1. 前言

誠意感謝購買AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED鏡頭。該高性能微型鏡頭具有特殊的減振（VR II）和高速內部對焦（IF）機構。此外，該鏡頭採用無聲（S）波馬達來驅動對焦機構。

■ 主要特色

- 攝製比例為無限遠（ ∞ ）至1/30x時，能夠比普通不用VR II鏡頭大約慢四檔*的快門速度拍攝。如此，擴充了快門速度的可用範圍，使得在不使用三腳架時進行攝影更為便利。（*處於尼康測試環境。減振效果視個體環境和拍攝環境而異。）
- 還能進行搖鏡拍攝，因為鏡頭能從相機的振動狀況自動分辨出搖鏡拍攝的動作和減振功能有效地發揮作用。
- 用對焦模式開關可方便地選擇自動對焦（A）和手動對焦（M）模式。
- 自動對焦有手動撤銷功能，可以隨時從自動對焦換到手動對焦。
- 當此鏡頭裝在有3D矩陣測光能力的尼康相機身上時，還可以進行更精確的曝光控制，因為這時鏡頭會將主體距離的信息傳送到相機身上。
- 採用單片ED（超低色散）鏡片單元確保影像清晰絕無彩色干涉邊紋。同時，又利用9葉片光闌使形成一個近乎圓形的光圈開孔，使焦點前後的景物會形成逐漸模糊的影像。
- 安裝在一些鏡頭原件上的納米晶體層確保了其性能更加優越，在任何拍攝情況下（從陽光充足的室外到有聚光燈的室內場景）都能再現清晰的影像。

■ 注意事項

- 注意不要弄臟或損壞CPU觸點⑨。
- 安裝TC-20E/TC-20EII/TC-20EIII後，最小光圈限制在f/90以內。
- 本鏡頭裝在尼康數碼（尼康DX格式）相機，如D300系列和D7000上時，鏡頭畫面視角變成15°20'，與其35毫米相當的焦距約為157.5毫米。
- 如果鏡頭安裝橡皮墊圈⑧損壞時，請務必讓附近的尼康指定經銷商或服務中心修理。
- 鏡頭前方共計可以安裝四盞無線遙控閃光燈SB-R200。

2. 對焦

按下表設定相機對焦模式：


相機	相機 聚焦模式	鏡頭聚焦模式	
		M/A	M
尼康數碼單鏡反光（尼康FX/ DX格式）相機、F6、F5、 F4系列、F100、F90X、 F90系列、F80系列、F75系列、 F70系列、F65系列、 Pronea 600i、Pronea S	AF	自動對焦和 手控先決	手控聚焦 （有輔助聚焦功能）
	MF	手控聚焦（有輔助聚焦功能）	
F55系列、F60系列、 F50系列、F-801s、 F-801、F-601M、 F-401x、F-401s、F-401	AF MF	手控聚焦（F-601M除外， 都有輔助聚焦功能）	

■ 自動對焦和手控補償（M/A模式）

- 1 將對焦模式開關⑩設定在〔M/A〕。

注意：請務必按照指示器正好對準〔M/A〕的原則設定開關。

- 2 仍有自動對焦，但可通過操作獨立的手控對焦環⑤，來手控補償對焦，此時，應輕壓快門釋放鈕或相機上備有的AF起始鈕（AF-ON）。
- 3 要取消手控補償時，再次輕按快門按鈕或相機上的AF啟用按鈕。
此時，相機將回到自動對焦模式。




■ 限制自動對焦範圍（僅適用於兼容AF-S Nikkor鏡頭的AF相機）

用自動對焦模式操作時，如果主體總在0.5米之外時，請將對焦限制開關⑪設定在〔∞~0.5m〕以減少對焦時間。


注意：請務必按照指示器正好對準〔∞~0.5m〕的原則設定開關。

- 如果物體有時在0.5米或更近的距離，請將其設定在〔FULL〕。



3. 減振模式 (VR II)

■ 減振的基本概念




■ 減振效果

- 主體處於無限遠 (∞) 至約3米之間的距離時 (攝製比例為1/30x)，能夠比普通不用VR II鏡頭大約慢四檔*的快門速度拍攝。隨著攝製比例從1/30x開始增加，減振效果逐漸降低。（*處於尼康測試環境。減振效果視個體環境和拍攝環境而異。）

■ 設定減振ON/OFF開關

- 將減振ON/OFF開關⑫設為〔ON〕。

注意：請務必按照指示器正好對準〔ON〕的原則設定開關。



- 輕按快門按鈕時，振動被減弱。由於觀景窗中的振動減少，自動/手動對焦及對主體取景構圖都變得較容易。
- 要取消減振模式時，請將減振ON/OFF開關⑫設為〔OFF〕。

■ 有關使用減振模式功能的注解

- 輕按快門釋放鈕後，等觀景窗中的影像停止振動後再完全按下快門釋放鈕。
- 搖鏡拍攝時如果將相機作較大的弧形移動，在移動方向上的振動將不受影響。例如，如果沿水平方向搖鏡拍攝，則僅減少垂直方向的振動，可更順利地進行搖鏡拍攝。

- 由於減振機構特徵的緣故，快門起動過後，觀景窗內的影像可能會變得模糊。此並非故障。
- 在減振模式有效時，請不要關閉相機電源或從相機拆下鏡頭。（否則相機晃動時，鏡頭可能會發出咔嗒雜聲。此並非故障。只需重開相機電源就可恢復正常。）
- 對於配備內置閃光燈的相機，當內置閃光燈正在充電時減震不起作用。
- 將鏡頭裝在三腳架上時，應將減振ON/OFF^⑫開關設定為〔OFF〕（關）。但是，當將鏡頭裝在三腳架上而未固定三腳架頭時或使用單腳機架時，宜將減振ON/OFF開關設定為〔ON〕（開）。

4. 景深

景深指示線^⑭位於距離標線^⑮的近旁。然而在近距拍攝時，焦點清晰的範圍非常小，故而更加行之有效的方法變為查閱景深表（在第126頁）。如果你的照像機具有景深預視按鈕或景深預視撥桿，那麼你就可以在取景器里檢查景深。

5. 成像比率已預先確定情況下的聚焦

所謂成像比率，係指紀錄在膠片上的影像尺寸與被攝物的真實尺寸之間的比例關係。例如，設聚焦屏上的影像大小是被攝物實際尺寸的五分之一，那麼成像比率就是1:5。在按照預先決定的成像比率進行拍攝時，應遵循以下步驟：

- 1 手動調節聚焦環，使所需的成像比率^⑬數值對準距離標線^⑮。
- 2 對準被攝物，然後通過靠近或遠離被攝物來調整你的位置。使得取景器中的圖像最為清晰。

若要取得與各種焦距相對應的適當成像比率，請參閱第126頁的表格。

6. 有關特寫攝影和翻拍攝影的說明

照像機的晃動

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED型鏡頭提供了非常高的影像放大倍率，以至於拍攝時稍有移動就會造成影像模糊。為此一定要把照像機固定在三角架上，並使用快門線或遙控線來啟動快門。

近攝距離

拍攝特寫時如果使用大成像比率，景深就會很小。為確保較大的景深，需收縮光圈，然後仔細地調整照像機的位置，以確保被攝物上最重要的表面都置於清晰聚焦的範圍之內。

- 使用近攝鏡頭時，請使用手動對焦。

近攝配件	攝影倍率	被攝景物範圍（厘米）	攝影距離（厘米）
No. 5T	$\frac{1}{6.3}$ —1.22	15.0×22.5—1.97×2.95	82.4—28.1
No. 6T	$\frac{1}{3.3}$ —1.44	8.0×12.0—1.67×2.5	49.8—26.1
No. 5T + 6T	$\frac{1}{2.2}$ —1.65	5.24×7.86—1.45×2.18	38.1—24.3

7. 曝光比例

鏡頭上的f-值表示在鏡頭設定為“無限遠”拍攝距離時所攝取的影像亮度。成像比率越高，影像的亮度便會越低。影像的真實亮度數值便是一般所謂的“有效f-值（effective f-number）”，而會跟著有效f-值變更而改變的曝光補償值則被稱為“曝光比例”。

8. 有效f-值的改變（在第124頁）

此鏡頭隨成像比率越高，膠片（影像感應裝置）上的影像亮度便會降低，而有效的f-值也會降低（通過鏡頭光圈的光線數量將會降低）。此變化會由相機的曝光錶自動補償，因此使用者可以決定曝光值或使用TTL閃光燈拍攝功能，不需要考慮曝光比例。

相機LCD面板或觀景器中顯示的f-值便是自動補償後的數值。

9. 光圈設定

在相機機身上設定光圈。當曝光（或拍攝）模式設定為“A”（光圈優先自動）或“M”（手動）時，相機會控制預先決定的f-值（最高約為1.6光圈）保持不變，而有效的f-值隨拍攝距離變化。

10. 使用卡口式鏡頭遮光罩HB-38


■ 安裝鏡頭遮光罩

將鏡頭罩上的鏡頭遮光罩接頭標誌（）②（兩個標誌之一）對準鏡頭上的鏡頭遮光罩安裝標誌④，然後順時針旋轉鏡頭遮光罩①，直至聽到咔嗒聲轉不動為止。

- 確認鏡頭遮光罩安裝標誌④對準鏡頭遮光罩設定標誌（）③。
- 若未正確安裝鏡頭遮光罩，會產生暈映。
- 為了便於裝卸鏡頭遮光罩，應抓住其底座（鏡頭遮光罩安裝標誌部分）而不是外緣。
- 存放鏡頭罩遮光時，要反方向裝在鏡頭上。

■ 拆除鏡頭遮光罩

按住鏡頭遮光罩的底部（靠近鏡頭遮光罩接頭標誌）而不是它的外邊緣，然後逆時針旋轉，拆除鏡頭遮光罩。



11. 使用內置閃光燈的相機拍攝閃光照片

為避免暈影，請勿使用鏡頭遮光罩①。

12. 請使用聚焦屏

各種聚焦屏可適用於尼康SLR相機的任何相應的攝影場景。

下面所列可用於本鏡頭：

聚焦屏 相機	A	B	C	E	EC-B EC-E	F	G1 G2	G3	G4	J	K	L	M	P	U
F6	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	◎	—	◎		—	
F5+DP-30	◎	◎		◎	◎	—		○ (+0.5)		◎	—	◎		—	
F5+DA-30	◎	◎		◎	◎	—				◎	—	◎		—	
F4+DP-20	—	◎		◎	—			○		◎	◎	—		◎	
F4+DA-20	—	◎		◎	—			○		◎	◎	—		◎	

◎：最佳聚焦

○：可能對焦

取景窗內有輕微量映或波紋圖形，但膠片上不會有。

—：是指相機上不帶取景器屏。

()：顯示光圈補償值（僅在偏重中央測光時）。F6相機通過選擇自選設定“b6：屏幕補償”中的“其他屏幕”作補償，並且將曝光補償標準按每0.5EV級設定在 ± 2.0 EV。當使用了B型和E型之外的屏幕，“其他屏幕”務必要選中，即使必需的補償值為0（沒有補償需要）。F5相機請用機身上的“自選設定#18”作補償。F4系列相機請用聚焦屏的“曝光補償刻度”作補償。

詳情請參閱相機機身使用說明書。

空白代表不宜使用，不過，由於M型對焦板可同時以1:1或以上放大倍率進行宏觀攝影和微縮攝影，因此不在此限。

■ 注意事項

- 使用F5相機，在矩陣測光時僅可使用EC-B、EC-E、B、E、J、A、L對焦板。
- 當配合其他未列出的相機使用B和E對焦屏時，請參閱B和E的對焦屏一欄。

13. 鏡頭的維護保養

- 使用吹風刷清掃鏡頭表面。如想清除鏡頭上的污垢時，請用柔軟乾淨的棉布或鏡頭清潔紙沾點酒精或鏡頭清潔液擦拭。在擦拭鏡頭時，請繞著圓圈自中心向周圍擦拭，注意不要在鏡片上留下痕跡或碰撞外部的部件。
- 切勿使用稀釋劑或苯溶液去清潔鏡頭，因有可能損傷鏡頭，或造成火災，或損害健康。
- 為了保護前鏡頭因子，可以使用NC濾光鏡。鏡頭的遮光罩①也有助於保護鏡頭的前鏡片。
- 當把鏡頭保存在鏡盒中時，請蓋好前蓋和後蓋。
- 當鏡頭準備長時間不用時，一定要保存在涼爽乾燥的地方以防生黴。而且，不可放在陽光直接照射或放有化學藥品樟腦或衛生丸等的地方。
- 注意不要灑水於鏡頭上或落到水中，因為將會生鏽而發生故障。
- 鏡頭的一部分部件採用了強化塑料。不要把鏡頭放置在高溫的地方，以免損壞。

14. 標準配件

- 62mm按扣式前鏡蓋LC-62 • 後鏡蓋
- 卡口式鏡頭遮光罩HB-38 • 柔性鏡頭袋 CL-1020

15. 選購附件

- 62mm旋入式濾色鏡
- 可使用AF-S望遠倍率鏡*TC-14EII/TC-17EII/TC-20EIII。

*無法進行自動對焦操作。（提供VR和AE功能。）

16. 不兼容的配件

- 自動環BR-4及各式自動伸縮環PK，K環，和風箱式對焦附件。
- 其他附件也有不宜用於本鏡頭的。具體細節請參閱您的附件的使用說明書。

17. 規格

鏡頭類型：	G型AF-S Micro-Nikkor鏡頭，具有內置CPU（中央處理器）和尼康卡口座。
焦 距：	105mm
最大光圈：	f/2.8
鏡頭構造：	12組14件（1片ED鏡片及數片裝有納米晶體層的鏡頭原件）
圖像角度：	使用35mm(135)格式的尼康菲林單鏡反光相機和尼康FX格式數碼單鏡反光相機時為23°20'； 使用尼康DX格式數碼單鏡反光相機時為15°20'； 使用IX240系統相機時為18°40'
成像比率：	1:10至1:1（原物尺寸）
距離信息：	輸入機身
對 焦：	尼康內聚焦（IF）系列（使用內裝靜噪波導馬達） 手控則用獨立對焦環
聚焦限位開關：	配備，適用二種範圍：FULL（ $\infty-0.314\text{m}$ ）或 $\infty-0.5\text{m}$
減 振：	利用音圈馬達（VCMs）鏡頭偏移法
拍攝距離刻度：	刻度自0.314m至無限遠（ ∞ ）
最近拍攝距離：	0.314m（至焦平面）（原物尺寸）
光圈葉片數：	9片（圓形）
光 圈：	全自動
光圈範圍：	f/2.8至f/32
曝光測量：	採用全光圈方式
安 裝：	62mm（P=0.75mm）
尺 寸：	直徑約83mm，鏡頭長116mm（自相機鏡頭安裝盤算起）
重 量：	約750g

產品設計與規格如有更改，恕不另行通知。

撮影距離∞時に設定できる範囲

Aperture range when the lens is set at "infinity"

Blendenöffnungsbereich bei der Objektiv-einstellung auf "unendlich"

Plage d'ouverture lorsque l'objectif est réglé sur "infini"

Gama de abertura cuando el objetivo se ajusta a "infinito"

Gamma di apertura quando l'obiettivo è impostato su "infinito"

Εύρος διαφράγματος όταν ο φακός είναι ρυθμισμένος στο "άπειρο"

镜头设定为“无穷远(infinity)”时的光圈范围 鏡頭設定為“無限遠(infinity)”時的光圈範圍

撮影距離

Focused distance

Fokussierabstand

Distance de

mise au point

Distancia

enfocada

Distanza di

messa a fuoco

Απόσταση εστίασης

对焦距离

聚焦距離

Closest shooting distance

Mindestaufnahmefernung

Distance de prise de vue minimale

Distancia de fotografiado más cercana


Distanza minima di scatto

Πιο κοντινή απόσταση λήψης

最近的拍摄距离

最近的拍攝距離

開放	1段	2段	3段	4段	5段	6段	7段	
Maximum aperture	1 stop	2 stop	3 stop	4 stop	5 stop	6 stop	7 stop	
Maximale Blendenöffnung	1 Blenden-stufe	2 Blenden-stufe	3 Blenden-stufe	4 Blenden-stufe	5 Blenden-stufe	6 Blenden-stufe	7 Blenden-stufe	
Ouverture maximale	1 diaphragme	2 diaphragme	3 diaphragme	4 diaphragme	5 diaphragme	6 diaphragme	7 diaphragme	
Abertura máxima	1 parada	2 parada	3 parada	4 parada	5 parada	6 parada	7 parada	
Apertura massima	1 stop	2 stop	3 stop	4 stop	5 stop	6 stop	7 stop	
Μέγιστο διάφραγμα	1 stop	2 stop	3 stop	4 stop	5 stop	6 stop	7 stop	
最大光圈	1光圈	2光圈	3光圈	4光圈	5光圈	6光圈	7光圈	
最大光圈	1光圈	2光圈	3光圈	4光圈	5光圈	6光圈	7光圈	
	f/2.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/32



撮影距離至近時に設定できる範囲※

Aperture range when shooting at the closest shooting distance*

Blendenöffnungsbereich bei Mindestaufnahmefernung*

Plage d'ouverture lors d'une prise de vue avec une distance de prise de vue minimale*

Gama de abertura cuando se fotografía a la distancia de fotografiado más cercana*

Gamma di apertura quando si eseguono foto alla distanza minima di scatto*

Εύρος διαφράγματος κατά τη λήψη στην πιο κοντινή απόσταση λήψης*

在最近的拍摄距离拍摄时的光圈范围*

在最近的拍攝距離拍攝時的光圈範圍*

- カメラの表示パネル / ファインダー内での表示 (∞時で F 値設定)
- カメラ表示パネル / ファインダー内での表示 (至近時で F 値設定)
- * 撮影距離至近時で設定できる最大 F 値 (f/57) は、露出値の設定のステップ幅により違います。図は、ステップ幅が 1/3 段のときです。

- Display on camera's LCD panel/viewfinder (f-number at "infinity")
- Display on camera's LCD panel/viewfinder (f-number at closest shooting distance)

* The largest f-number (f/57) will vary according to the camera's exposure value increment. The chart accounts for 1/3 EV increment settings.

- Anzeige auf dem LCD-Display/Sucher der Kamera (Blendenzahl bei "unendlich")
- Anzeige auf dem LCD-Display/Sucher der Kamera (Blendenzahl bei Mindestaufnahmeerntfernung)

* Die größte Blendenzahl (f/57) richtet sich nach der Belichtungswertzunahme der Kamera. Die Tabelle berücksichtigt eine EV-Zunahmeeinstellung von 1/3.

- Affichage sur l'écran ACL/le viseur de l'appareil photo (valeur f d'ouverture à l'infini)
- Affichage sur l'écran ACL/le viseur de l'appareil photo (valeur f d'ouverture à la distance de prise de vue minimale)

* La plus grande valeur f d'ouverture (f/57) varie en fonction du pas de la valeur d'exposition de l'appareil photo. Le tableau représente des réglages de pas de 1/3EV.

- Visualización en el panel LCD/visor de la cámara (número f en "infinito")
- Visualización en el panel LCD/visor de la cámara (número f a la distancia más corta de fotografiado)

* El número f más grande (f/57) variará de acuerdo con el incremento del valor de exposición de la cámara. La tabla es para ajustes en incrementos de 1/3 de EV (valor de exposición)

- Visualizzazione sul pannello LCD o nel mirino della fotocamera (valore f/ impostato su "infinito")

- Visualizzazione sul pannello LCD o nel mirino della fotocamera (valore f/ impostato sulla distanza minima di scatto)

* Il valore f/ maggiore (f/57) varierà in base all'incremento del valore di esposizione della fotocamera. Il grafico considera le impostazioni con incremento 1/3 EV.

- Εμφάνιση στον πίνακα LCD/σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής (αριθμός f στο "άπειρο")

- Εμφάνιση στον πίνακα LCD/σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής (αριθμός f στην πιο κοντινή απόσταση λήψης)

* Ο μεγαλύτερος αριθμός f (f/57) διαφέρει ανάλογα με την αύξηση της τιμής έκθεσης της φωτογραφικής μηχανής. Το διάγραμμα εξηγεί τις ρυθμίσεις αύξησης 1/3 EV.

—— 照相机LCD面板/取景器上的显示画面 ("无穷远" 时的f 值)

--- 照相机LCD面板/取景器上的显示画面 (最近的拍摄距离时的f 值)

* 最大的 f 值 (f/57) 将会依照相机的曝光值增量而改变。此为一个增量设定为1/3EV的图表。

—— 相機LCD面板/觀景器上的顯示畫面 ("無限遠" 時的f-值)

--- 相機LCD面板/觀景器上的顯示畫面 (最近的拍攝距離時的f-值)

* 最大的f-值 (f/57) 將會依照相機的曝光值增量而改變。此為一個增量設定為1/3EV的圖表。

■ 被写界深度表 ■ Depth of field ■ Schärfentieftabelle ■ Profondeur de champ
 ■ Profundidad de campo ■ Profondità di campo ■ Βάθος πεδίου ■ 景深刻度表 ■ 景深刻度表 (m)

•攝影距離	•被写界深度						•攝影倍率		
•Focused distance	•Depth of field						•Reproduction ratio		
•Eingestellte Entfernung	•Schärfentiefe						•Abbildungsmaßstab		
•Distance de mise au point	•Profondeur de champ						•Rapport de reproduction		
•Distancia de enfoque	•Profundidad de campo						•Relación de reproducción		
•Distanza messa a fuoco	•Profondità di campo						•Rapporto di riproduzione		
•Απόσταση εστίασης	•Βάθος πεδίου						•Άνοδος αναπαραγωγής		
•对焦距离 •聚焦距離	•景深 •景深	f/8*	f/11*	f/16*	f/22*	f/32*	•成像率 •成像率		
0.314	0.31—0.32	0.31—0.32	0.31—0.32	0.31—0.32	0.31—0.32	0.31—0.32	0.31—0.32	0.31—0.32	1/1.0
0.33	0.33—0.34	0.33—0.34	0.33—0.34	0.33—0.34	0.33—0.34	0.33—0.34	0.33—0.34	0.33—0.34	1/1.3
0.35	0.35—0.35	0.35—0.35	0.35—0.35	0.35—0.35	0.35—0.35	0.35—0.35	0.35—0.35	0.35—0.35	1/1.4
0.37	0.38—0.38	0.38—0.38	0.37—0.38	0.37—0.38	0.37—0.38	0.37—0.38	0.37—0.38	0.37—0.38	1/1.7
0.4	0.40—0.40	0.40—0.40	0.40—0.40	0.40—0.40	0.40—0.40	0.39—0.40	0.39—0.40	0.39—0.40	1/2.0
0.45	0.45—0.45	0.45—0.45	0.45—0.45	0.45—0.46	0.45—0.46	0.45—0.46	0.45—0.46	0.44—0.46	1/2.5
0.5	0.50—0.50	0.50—0.50	0.50—0.50	0.50—0.51	0.49—0.51	0.49—0.51	0.49—0.51	0.49—0.51	1/3.0
0.6	0.59—0.60	0.59—0.60	0.59—0.60	0.59—0.60	0.59—0.61	0.58—0.61	0.58—0.61	0.58—0.62	1/3.9
0.8	0.79—0.80	0.79—0.80	0.78—0.80	0.78—0.81	0.77—0.82	0.77—0.82	0.77—0.82	0.75—0.84	1/5.8
1	0.99—1.00	0.99—1.01	0.98—1.02	0.97—1.02	0.96—1.04	0.95—1.05	0.93—1.08		1/7.8
1.5	1.49—1.52	1.48—1.53	1.47—1.54	1.46—1.55	1.45—1.57	1.42—1.61	1.39—1.65	1.34—1.72	1/12.7
3	2.94—3.08	2.91—3.11	2.87—3.15	2.82—3.22	2.75—3.31	2.65—3.48	2.54—3.70	2.37—4.14	1/27.1
∞	116.20—∞	81.39—∞	58.19—∞	40.79—∞	29.71—∞	20.48—∞	14.94—∞	10.33—∞	1/∞

* 被写界深度表の F 値は、撮影距離 ∞ 時です。

• ニコン内焦方式は、通常のレンズと異なるため、至近距離になると焦点距離が短くなります。

* The f-number on the "Depth of field" chart is the value when the lens is set at "infinity".
● Due to the optical characteristics of this lens, as the lens is focused closer, the focal length decreases.

* Die Blendenzahl in der "Schärfentiefe"-Tabelle ist der Wert, bei dem das Objektiv auf "unendlich" eingestellt ist.

● Aufgrund der optischen Eigenschaften dieses Objektivs ergibt sich bei Nahfokussierung eine Verringerung der Brennweite.

* La valeur f d'ouverture dans le tableau "Profondeur de champ" est la valeur lorsque l'objectif est réglé sur "infini".

● A cause des caractéristiques optiques de cet objectif, la focale diminue en faisant une mise au point plus rapprochée.

* El número f en la tabla de "Profundidad de campo" cuando el objetivo se ajusta a "infinito".

● Debido a las características ópticas de este objetivo, cuando el objetivo enfoca un objeto cercano, la distancia focal disminuye.

* Il valore f/ riportato sul grafico "Profondità di campo" rappresenta il valore quando l'obiettivo è impostato su "infinito".

● A causa delle caratteristiche ottiche di questo obiettivo, mentre esso viene messo a fuoco in avvicinamento la lunghezza focale diminuisce.

* Ο αριθμός f στο διάγραμμα "Βάθος πεδίου" είναι η τιμή όταν ο φακός είναι ρυθμισμένος στο "άπειρο".

• Εξαιτίας των οπτικών χαρακτηριστικών αυτού του φακού, καθώς ο φακός εστιάζεται πιο κοντά, η εστιακή απόσταση μειώνεται.

* “景深”图表上的 f 值便是在镜头设定为“无穷远”时的数值。
● 由于本镜头是光字符读出，近距离对焦时，焦距可缩短。

* “景深”图表上的 f-数值便是在鏡頭設定為“無限遠”時的數值。

● 由於本鏡頭是光字符讀出，近距離對焦時，焦距可縮短。

(ft)

Depth of field

Focused distance		Depth of field					Reproduction ratio	
	f/2.8*	f/4*	f/5.6*	f/8*	f/11*	f/16*	f/22*	f/32*
1	1 ft 6/16 in.	1 ft 6/16 in.	1 ft 6/16 in.	1 ft 6/16 in.	1 ft 6/16 in.	1 ft 5/16 in.	1 ft 5/16 in.	1 ft 5/16 in.
	1 ft 6/16 in.	1 ft 6/16 in.	1 ft 6/16 in.	1 ft 6/16 in.	1 ft 6/16 in.	1 ft 7/16 in.	1 ft 7/16 in.	1 ft 8/16 in.
1.1	1 ft 1-3/16 in.	1 ft 1-3/16 in.	1 ft 1-3/16 in.	1 ft 1-2/16 in.	1 ft 1-2/16 in.	1 ft 1-2/16 in.	1 ft 1-2/16 in.	1 ft 1-1/16 in.
	1 ft 1-3/16 in.	1 ft 1-3/16 in.	1 ft 1-4/16 in.	1 ft 1-4/16 in.	1 ft 1-4/16 in.	1 ft 1-4/16 in.	1 ft 1-4/16 in.	1 ft 1-5/16 in.
1.3	1 ft 3-9/16 in.	1 ft 3-9/16 in.	1 ft 3-9/16 in.	1 ft 3-9/16 in.	1 ft 3-8/16 in.	1 ft 3-8/16 in.	1 ft 3-7/16 in.	1 ft 3-6/16 in.
	1 ft 3-10/16 in.	1 ft 3-10/16 in.	1 ft 3-10/16 in.	1 ft 3-11/16 in.	1 ft 3-11/16 in.	1 ft 3-11/16 in.	1 ft 3-12/16 in.	1 ft 3-14/16 in.
1.5	1 ft 5-15/16 in.	1 ft 5-15/16 in.	1 ft 5-15/16 in.	1 ft 5-15/16 in.	1 ft 5-14/16 in.	1 ft 5-13/16 in.	1 ft 5-12/16 in.	1 ft 5-10/16 in.
	1 ft 6-1/16 in.	1 ft 6-1/16 in.	1 ft 6-1/16 in.	1 ft 6-2/16 in.	1 ft 6-2/16 in.	1 ft 6-3/16 in.	1 ft 6-4/16 in.	1 ft 6-6/16 in.
1.8	1 ft 9-9/16 in.	1 ft 9-9/16 in.	1 ft 9-9/16 in.	1 ft 9-8/16 in.	1 ft 9-7/16 in.	1 ft 9-5/16 in.	1 ft 9-4/16 in.	1 ft 9 in.
	1 ft 9-11/16 in.	1 ft 9-12/16 in.	1 ft 9-12/16 in.	1 ft 9-13/16 in.	1 ft 9-14/16 in.	1 ft 9-15/16 in.	1 ft 10-2/16 in.	1 ft 10-5/16 in.
2	1 ft 12 in.	1 ft 11-15/16 in.	1 ft 11-14/16 in.	1 ft 11-13/16 in.	1 ft 11-12/16 in.	1 ft 11-10/16 in.	1 ft 11-7/16 in.	1 ft 11-4/16 in.
	2 ft 2/16 in.	2 ft 3/16 in.	2 ft 3/16 in.	2 ft 4/16 in.	2 ft 6/16 in.	2 ft 8/16 in.	2 ft 11/16 in.	2 ft 15/16 in.

	$f/2.8^*$	$f/4^*$	$f/5.6^*$	$f/8^*$	$f/11^*$	$f/16^*$	$f/22^*$	$f/32^*$	
3	2 ft 11-11/16 in.	2 ft 11-9/16 in.	2 ft 11-8/16 in.	2 ft 11-5/16 in.	2 ft 11-2/16 in.	2 ft 10-12/16 in.	2 ft 10-6/16 in.	2 ft 9-12/16 in.	1/7.0
	3 ft 2/16 in.	3 ft 3/16 in.	3 ft 5/16 in.	3 ft 8/16 in.	3 ft 12/16 in.	3 ft 1-1/16 in.	3 ft 1-10/16 in.	3 ft 2-7/16 in.	
	4 ft 11-11/16 in.	4 ft 11-7/16 in.	4 ft 11-1/16 in.	4 ft 10-8/16 in.	4 ft 9-13/16 in.	4 ft 8-13/16 in.	4 ft 7-9/16 in.	4 ft 5-11/16 in.	
5	5 ft 1 in.	5 ft 1-5/16 in.	5 ft 1-11/16 in.	5 ft 2-5/16 in.	5 ft 3-1/16 in.	5 ft 4-6/16 in.	5 ft 6-1/16 in.	5 ft 9-2/16 in.	1/12.9
	9 ft 9-5/16 in.	9 ft 8-4/16 in.	9 ft 6-12/16 in.	9 ft 4-8/16 in.	9 ft 1-14/16 in.	8 ft 9-13/16 in.	8 ft 5-5/16 in.	7 ft 10-10/16 in.	
	10 ft 3-3/16 in.	10 ft 4-8/16 in.	10 ft 6-5/16 in.	10 ft 9-2/16 in.	11 ft 13/16 in.	11 ft 7-9/16 in.	12 ft 4-10/16 in.	13 ft 10-14/16 in.	
10	381 ft 2-13/16 in.	267 ft 5/16 in.	190 ft 10-15/16 in.	133 ft 9-15/16 in.	97 ft 5-11/16 in.	67 ft 2-5/16 in.	49 ft 3/16 in.	33 ft 10-11/16 in.	1/127.6
	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	
	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	
∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞

* The f-number on the "Depth of field" chart is the value when the lens is set at "infinity".

- Due to the optical characteristics of this lens, as the lens is focused closer, the focal length decreases.

[illegible]



Nikon

使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、
ニコンサービス機関にて新しい使用説明書をお求めください(有料)。

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without written authorization from NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

Printed in China
TT4C01(9L)
7MAA299L-01 ▲ G13