

**Zmrzování čerstvých potravin**

Čerstvé potraviny, které mají být zmrzeny, umístěte do prostoru pro zmrzení uvnitř mrazicího oddílu tak, aby nepřišly do přímého kontaktu s již zmrzenými potravinami. K dosažení maximální rychlosti zmrzování lze spodní příhrádku vyjmout a potraviny lze umístit přímo na dno mrazicího oddílu.

Zmrzení bude dokončeno po 24 hodinách.

**Ventilátor (je-li k dispozici)**

Ventilátor můžete zapnout/vypnout stisknutím tlačítka na základně (jak je znázorněno na obrázku). Je-li okolní teplota vyšší než 27 °C nebo pokud se na skleněných polících objeví kapky vody, musí být ventilátor zapnutý, aby byly zajištěny odpovídající podmínky pro uchovávání potravin. Deaktivaci ventilátoru lze optimalizovat spotřebu energie.

**Referenční značka pro pozici termostatu****Žárovka / žárovka LED****Teplota v chladicím a mrazicím oddílu**

Tato chladnička / mražnička je ovládána pomocí termostatu, který se nachází uvnitř chladicího prostoru.

Teplotu v obou oddílech je možné řídit otočením ovládacího knoflíku termostatu.

Termostat na hodnotě 1/2 : teplota je méně studená

Termostat od hodnoty 3/5 : střední teplota

Termostat na hodnotě 6/7 : teplota je studenější

Otočte-li ovládací knoflík termostatu na značku •, celý spotřebič se vypne.

**Chladicí oddíl**

- A. Ventilátor a antibakteriální filtr proti zápachu (podle modelu)
- B. Termostat s osvětlením
- C. Police
- D. Plocha zakrývající příhrádku na ovoce a zeleninu
- E. Příhrádka na ovoce a zeleninu
- F. Typový štítek (umístěný na straně zásuvky na ovoce a zeleninu)
- M. Dveřní příhrádky
- N. Příhrádka na lávce (pokud je součástí dodávky)
- O. Police na lávce

	<b>Nejméně chladná zóna</b>
	<b>Středně chladná zóna</b>
	<b>Nejchladnější zóna</b>
	<b>Zóna pro ovoce a zeleninu</b>

**Mrazicí oddíl**

- G. Horní příhrádka nebo dveře (zóna pro skladování zmrzačených a hluboce zmrzačených potravin)
- H. Střední příhrádka (prostor pro uchovávání zmrzačených a hluboce zmrzačených potravin)
- I. Spodní příhrádka (prostor pro zmrzení)
- L. Nádobky na ledové kostky (pokud jsou součástí dodávky)

**Poznámka:** Všechny příhrádky, police na dveřích a police na lávce lze vyjmout.

Ideální teploty pro skladování potravin jsou již z výroby nastavené.

**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k obsluze.**

**Funkce, technické údaje a obrázky se mohou lišit v závislosti na modelu.**

**Co dělat, když...**

Spotřebič nefunguje.

Problém může být v napájení spotřebiče.

**Možné důvody**

Vnitřní osvětlení nefunguje.

Možná bude potřeba vyměnit žárovku.

**Řešení****Zkontrolujte:**

- zda nedošlo k výpadku napájení;
- zda je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a vypínač na zásuvce (pokud je jím zásuvka vybavena) je ve správné pozici;
- zda ochranná relé pro elektrické soustavy v domě funguje;
- zda není poškozen napájecí kabel;
- zda ovládací knoflík termostatu není otočen na pozici „•“

Odpojte spotřebič od napájení, zkontrolujte žárovku a v případě potřeby ji vyměňte za novou (viz kapitola „Výměna žárovky“ v návodu k použití).

Vnitřní teplota uvnitř oddílu není dostatečně nízká.

Důvody mohou být různé (viz sloupec „Řešení“).

Na dně chladicího oddílu je voda.

Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu je ucpaný.

V mrazicím oddílu se vytváří nadměrné množství námrazy.

Dveře mrazicího oddílu nejsou správně dovršeny.

Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dveří je horký.

Nejedná se o problém. Zabraňuje to kondenzaci.

Teplota uvnitř chladicího oddílu je příliš nízká.

- Nastavená teplota je příliš nízká.  
- V mrazicím oddílu je uloženo velké množství čerstvých potravin.

**Zkontrolujte:**

- zda jsou dveře rádně dovršené;
- zda spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla;
- zda je teplota správně nastavena;
- zda nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části spotřebiče (viz instalacní příručka).

Vyčistěte odpadní kanálek na rozmrazenou vodu (viz kapitola „Údržba a čištění“).

- Zkontrolujte, zda nic nebrání správnému zavření dveří.
- Odmrazte mrazicí oddíl.
- Zkontrolujte, zda je spotřebič správně nainstalován.

Není nutné řešit.

- Zkuste nastavit mírně vyšší teplotu.
- Pokud byly do mrazicího oddílu vloženy čerstvé potraviny, počkejte, dokud nebudou zcela zmrzeny.

**Poznámka:** Některé zvuky, jako je bublání a syčení, způsobené chladicím systémem, jsou normální.