






9W/12W cycle computer


**1. MAIN UNIT SETUP****9. Date reset****7. FUNCTION SCREEN****FUNCTIONS**(•) : Current Speed 0-199.9km/h 0-120.0m/h +/- 1%  
The current speed is always displayed on the upper set when riding. It displays current speed up to 199.9 Km/h or 120.0 Mile/h (for wheel diameters over 24 inches).**DST:** Trip Distance 0-999.99 km/mile +/- 0.1%  
The DST function accumulates the distance data from the last RESET operation as long as the bike is being ridden.**ODO:** Odometer 0-9999999 km/mile +/- 0.1%  
The ODO accumulates total distance as long as the bicycle is running, the ODO data can be cleared by the All CLEAR operation.**TCAL:** 12H or 24H Clock 1H:00:00-12H:59M:59S 0H:00:00-23H:59M:59S +/- 0.03%  
It can display the current time either in 12H or 24H clock.**A:** Auto SCAN  
Auto-Scanning Display Mode.  
Press the MODE button ① till the A symbol is displayed. The computer will change the display modes in a loop sequence automatically every 5 seconds.2. Fixed Display Mode.  
Press the MODE button ① to turn off the A symbol and select a desired display mode; the computer will stop the auto-scanning display operation.**AVG:** Average Speed 0-199.9km/h 0-120.0m/h +/- 1%  
1. It is calculated from the DST divided by the RTM. The average data counted is from the last RESET to current point.

2. It will display "0.0" when RTM is less than 4 seconds.

3. It is updated about one second when RTM is over 4 seconds.

**MAX:** Maximum Speed 0-199.9km/h 0-120.0m/h +/- 1%  
It shows the highest speed from the last RESET operation.**RTM:** Riding Time 0H:00:00-99H:59M:59S +/- 0.003%  
The RTM totals the riding time from the last RESET operation.**CAL:** Calorie mode 0 - 9999.99 kcal  
It shows the calories consumption of all your exercise time.**TCAL:** Total Calorie consumption 0 - 999999 kcal  
The TCAL cumulates the total Calorie consumption as long as the bike is running.**TRT:** Total Riding Time 0H:00:00-999H:59M:59S +/- 0.003%  
The TRT totals the riding time from the last ALL CLEAR operation.◆ / ♦: Speed Pacer  
It flashes the ♦ speed pacer arrow while the current speed is higher than the average speed and the down arrow ♦ flickers conversely.

\* Remark: All data will be updated about one second.

**English****MAIN UNIT SETUP** (Fig. 1)  
**INITIATE THE COMPUTER (ALL CLEAR)** (Fig. 1-1)

1. A battery is already loaded in the main unit when purchased.

2. Hold down the MODE button ① and SET button ② simultaneously for more than 3 seconds to initiate the computer and clear all data.

**IMPORTANT:** Be sure to initiate the computer before it is used, otherwise the computer may run errors.

3. The LCD segments will be turned automatically after the unit is initiated.

4. Press MODE button ① to stop LCD test, then the flickering "KM/H".

**UNIT SELECTION** (Fig. 1-2)

Press MODE button ① to choose KM/H or M/H. Then press the SET button ② to store selection.

**WHEEL CIRCUMFERENCE** (Fig. 1-3)

1. Roll the wheel until the valve stem at its lowest point close to the ground, then mark this first point on the ground. (Fig. a)

2. Go on the bike and have a helper push you until the valve stem returns to its lowest point. Mark the second point on the ground. (Sitting on the bike achieves a more accurate reading since the weight of the rider slightly changes the wheel circumference).

3. Measure the distance between the marks in millimeters. Enter this value to set the wheel circumference. **Option:** Get a suitable circumference value from the table. (Fig. b)

4. Adjust the wheel circumference as the data setting process.

**CLOCK SETTING** (Fig. 1-4)

1. Press the SET button ② to enter the clock adjusting screen to setting the clock.

2. A quick press of the MODE button ① to select 12H or 24H.

3. Adjust the clock data as the data setting procedures.

**ODO, TRT AND TCAL DATA SETTING** (Fig. 1-5, 1-6, 1-7 (12w Only))

The function is designed to re-key in former data of ODO, TRT and TCAL when battery is replaced. A new user does not need to set this data. Each press of the SET button ② skips one setting data process.

**BUTTON AND OPERATIONS****MODE BUTTON** ① (Fig. 7)

Quickly press this button to move in a loop sequence from one function screen to another.

**SET BUTTON** ② (Fig. 8)

1. Press this button to get in the setting screens when you want to reset the bike computer, or the current time of the CLK.

2. Each press of the SET button ② skips one setting data process.

3. Hold down this button 2 seconds to get out the setting.

**RESET OPERATION** (Fig. 9)

1. Hold down the MODE button ① till the LCD digit is blanked, then release it. The computer will reset AVG, DST, RTM, MAX and CAL data from stored values to zero.

2. It cannot reset ODO, CLK, TRT, TCAL.

**AUTOMATIC START/STOP**

The computer will automatically begin counting data upon riding and stop counting data when riding is stopped. The flickering "♦" indicates that the computer is at start status.

**POWER AUTO ON/OFF** (Fig. 10)

To preserve battery, the computer will automatically switch off and just displays the CLK data when it has not been used for about 15 minutes. The power will be turned on automatically by riding the bike or by pressing the button ①.

\* If the computer is not used for more than 15 minutes but less than 48 hours, it will be automatically turned on in 30 seconds after it is used again.

If the computer enters the power-saving mode for more than 48 hours, it will be automatically turned on in 2 minutes after it is used again.

**LOW BATTERY INDICATOR**

1. The symbol "♦" will appear to indicate the battery is nearly exhausted.

2. Replace battery with a new one within a few days after the symbol was appeared, otherwise the stored data may be lost when the battery voltage is too low.

**BATTERY CHANGE** (Fig. 11)

1. All data will be cleared when battery is replaced.

2. This computer allows you to re-key in data of ODO, TRT and TCAL which you have had rode after replacing battery.

3. Keep record the ODO, TRT and TCAL data before you remove the old battery.

4. Replace with a new CR2032 battery in the compartment on the back of the computer with the positive (+) pole toward the battery cap.

5. Initiate the main unit again.

**PRECAUTIONS**

1. This computer can be used in the rain but should not be used under water.

2. Don't leave the main unit exposed to direct sunlight when not riding the bike.

3. Don't disassemble the main unit or its accessories.

4. Check relative position and gap of sensor and magnet periodically.

5. Clean the contacts of the bracket and the bottom of the main unit periodically.

6. Don't use thinner, alcohol or benzine to clean the main unit or its accessories when they become dirty.

7. Remember to pay attention to the road while riding.

**TROUBLE SHOOTING**

Check the following before taking unit for repairs.

Problem	Check Item	Remedy
Main unit no display	1. Is it at the MAIN UNIT SETUP or another setting screen? 2. Is there incorrect battery installation?	1. Replace the battery. 2. Be sure that the positive pole of the battery is facing the battery cap.
No current speed or incorrect data	1. Is it at the MAIN UNIT SETUP or another setting screen? 2. Are the relative positions and gap between sensor and magnet correct? 3. Is the circumference correct? 4. Is the sensing distance too long or the installation angle of the sensor incorrect? 5. Is the sensor battery nearly exhausted? 6. Is any strong interference source nearby?	1. Refer to the setting procedure and complete the adjustment. 2. Refer to Installations and readjust sensor and gap correctly. 3. Refer to "Circumference Setting" and enter correct value. 4. Refer to Installations to adjust distance or angle between the main unit and the sensor. 5. Replace with a new battery. 6. Move away from the source of interference.
Irregular display	Did you leave main unit under direct sunlight when not riding the bike for a long period of time?	Refer to the "Main Unit Setup" and initialize the computer again.
LCD is black	Did you leave main unit under direct sunlight when not riding the bike for a long period of time?	Place main unit in the shade to return to normal state. No adverse effect on data.
Display is slow	Is the temperature below 0°C (32°F)?	Unit will return to normal state when the temperature rises.

Sensor with Transmitter: No Contact Magnet sensor with Wireless Transmitter.

Suitable Fork Size: 12mm to 50mm (0.5" to 2.0") Forks.

Wireless Sensing Distance: 70cm between the transmitter and the main unit.

Wheel Circumference Setting: 0mm - 3999mm (1mm increment)

Operation Temperature: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Storage Temperature: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)

Main Unit Battery Power: 3V battery x 1 (CR2032), battery operating life is about 1 years. (Based on an average of 1.5 hours use per day)

Dimensions and Weight Main Unit: 37.5 x 46.2 x 14 mm/ 22.5g

**Italiano****PREPARAZIONE DEL COMPUTER** (Fig. 1)**AVVIO DEL COMPUTER (azzeramento)** (Fig. 1-1)

1. Al momento dell'acquisto il computer è già dotato di una batteria.

2. Premere contemporaneamente il pulsante MODE ① e SET ② per oltre tre secondi per avviare il computer e cancellare tutti i dati.

**IMPORTANTE:** Accertarsi di eseguire le operazioni di avviamento del computer prima di utilizzarlo, altrimenti potrà fornire risultati errati.

3. Quando si avvia il computer, viene effettuata una scansione automatica dei segmenti del display a cristalli liquidi.

4. Premere il pulsante MODE ① per interrompere la scansione. L'indicazione "KM/H" lampeggia.

**SCELTA DELL'UNITÀ DI MISURA** (Fig. 1-2)

Premere il pulsante MODE ① per selezionare KM/H (chilometri all'ora) o M/H (miglia all'ora). Premere quindi il pulsante SET ② per confermare la scelta.

**CIRCONFERENZA DELLA RUOTA** (Fig. 1-3)

1. Posizionare la ruota di modo che la valvola si trovi nel punto più basso perpendicolare al terreno e segnare per terra questo primo punto di contatto.

2. Salire sulla bicicletta e farsi spingere leggermente in avanti finché la ruota non compie un giro completo e la valvola non torna nel punto di partenza. Segnare questo secondo punto di contatto sul terreno. (Sedendo sulla bicicletta si ottiene una lettura più precisa, in quanto il peso della persona modifica leggermente la circonferenza della ruota).

3. Misurare la distanza tra i due punti in millimetri. Inserire questo valore come circonferenza della ruota. **Alternativa:** Rilevare una circonferenza adeguata dalla tabella. (Fig. b)

4. Regolare la circonferenza della ruota seguendo il procedimento di impostazione dati.

5. Una volta inserita la misura della circonferenza della ruota, l'unità tornerà allo schermo di visualizzazione standard.

**OROLOGIO** (Fig. 1-4)

1. Premere il pulsante SET ② per accedere al display che consente di regolare l'orologio.

2. Premere velocemente il pulsante MODE ① per selezionare l'orologio a 12 ore o 24 ore.

3. Regolare l'orologio seguendo il procedimento di impostazione dati.

**IMPOSTAZIONE DEI DATI ODO , TRT e TCAL** (Fig. 1-5, 1-6, 1-7 (Solo per 12w))

La funzione è stata studiata per conservare i dati di ODO, TRT e TCAL quando la batteria viene sostituita. Un nuovo utilizzatore non ha bisogno di inserire questi dati. Ogni pressione del pulsante SET ② avvia un processo di impostazione dati.

**PULSANTI e OPERAZIONI NORMALI****PULSANTE MODE** ① (Fig. 7)

Premere rapidamente questo pulsante per spostarsi in sequenza da un display di una funzione all'altro.

**PULSANTE SET** ② (Fig. 8)

1. Premere questo pulsante per entrare o uscire dagli schermi di regolazione

quando si vuole inserire la circonferenza della ruota oppure regolare l'orologio CLK per sincronizzarlo con l'ora esatta.

2. Ogni pressione del pulsante SET ② avvia un processo di impostazione dati.

3. Tenere premuto questo tasto per 2 secondi per uscire l'impostazione.

**OPERAZIONE RESET (AZZERAMENTO)** (Fig. 9)








1. Tenere premuto il pulsante MODE ① finché sullo schermo a cristalli liquidi non sarà visualizzato alcun dato, quindi lasciare il pulsante. Il computer azzererà i dati memorizzati di AVG, DST, RTM, MAX e CAL.

2. Il pulsante RESET non può azzerare i dati ODO, CLK, TRT, TCAL.

**START / STOP AUTOMATICO**

Il computer comincerà automaticamente il suo conteggio nel momento in cui si inizia la corsa, mentre smetterà di conteggiare appena ci si ferma. Il simbolo "♦" lampeggiante significa che il computer si trova nello stato di START (avvio).

9w/12w cycle computer

**1. MAIN UNIT SETUP****9. Date reset****7. FUNCTION SCREEN****1.5. ODO Setting****1.6. TRT Setting (12w Only)****8. Date setting mode****FONCTIONS** **9. Date reset** **BRI-9W**

(\*) : Vitesse actuelle 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
La vitesse actuelle est toujours affichée dans la partie supérieure de l'écran lorsqu'on roule. La vitesse s'affiche jusqu'à 199.9 Km/H ou 120.0 M/H (pour des routes dont le diamètre est supérieur à 24 pouces).

**DST:** Distance de la randonnée 0-999.99km/miles +/- 0.1%  
La fonction DST totalise la valeur de la distance depuis la dernière remise à zéro (RESET) aussi longtemps que le vélo roule.

**ODO:** Odomètre 0-999999km/miles +/- 0.1%  
La fonction ODO permet de calculer la distance totale parcourue. Les données de l'odomètre peuvent uniquement être effacées en effectuant un effacement complet.

**TCAL :** Horloge à affichage 12 h ou 24 h 11H:00-005-12H:59M-59S0H:00M-005-23H:59M-59S +/- 0.03%  
L'heure peut être affichée en mode 12 h ou 24 h.

**A :** SCAN 1. Scan auto. du mode d'affichage  
Appuyez sur le bouton de MODE ① jusqu'à ce que le symbole (A) s'affiche. L'ordinateur passera automatiquement d'un mode d'affichage au suivant toutes les 5 secondes.  
2. Mode d'affichage fixe  
Appuyez sur le bouton de MODE ① pour désactiver le symbole (A) et sélectionner le mode d'affichage souhaité ; l'ordinateur arrêtera la fonction de scan automatique de l'affichage.

**AVG:** Vitesse moyenne 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
1. Cette vitesse provient de la division de la distance (DST) par le temps (RTM). La valeur moyenne calculée se fait à partir de la dernière remise à zéro (RESET) jusqu'à point actuel.  
2. La vitesse moyenne est de "0.0" si RTM est inférieur à 4 secondes.

3. La vitesse moyenne est mise à jour à peu près à chaque seconde si RTM est supérieur à 4 secondes.

**MAX:** Vitesse maximale 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
La vitesse la plus élevée atteinte depuis la dernière remise à zéro (RESET) est affichée.

**RTM:** Durée de la randonnée 0H:00M-005-99H:59M-59S +/- 0.003%  
1. La fonction RTM totalise la durée de la randonnée depuis la dernière remise à zéro (RESET).  
2. La fonction RTM affiche au 1 seconde près lorsque RTM est inférieur à 1 heure, puis à la seconde (1 s) près lorsque RTM est supérieur à 1 heure. Elle repart à zéro après 100 heures.

**CAL:** Consommation de calories 0-9999.99 kcal  
Calcule les calories utilisées durant le processus complet de l'exercice.

**TCAL:** Consommation totale de calories 0-999999 kcal  
Toute la TCAI accumule la consommation totale de calories tant que le vélo roule.

**TRT:** Durée totale de sortie 0H:00M-9999H:59M-59S +/- 0.003%  
La fonction TRT enregistre la durée totale de la sortie lorsqu'on roule sur le vélo.

**◆ ↑ ↓ :** Écran de vitesse  
La flèche d'écart de vitesse "↑" signifie si la vitesse actuelle est supérieure à la vitesse moyenne, tandis que la flèche d'écart de vitesse "↓" signifie si la vitesse actuelle est inférieure à la vitesse moyenne tant que le vélo roule.

**AVG:** Vitesse moyenne 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
1. Cette vitesse provient de la division de la distance (DST) par le temps (RTM). La valeur moyenne calculée se fait à partir de la dernière remise à zéro (RESET) jusqu'à point actuel.  
2. La vitesse moyenne est de "0.0" si RTM est inférieur à 4 secondes.

3. La vitesse moyenne est mise à jour à peu près à chaque seconde si RTM est supérieur à 4 secondes.

**MAX:** Vitesse maximale 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
La vitesse la plus élevée atteinte depuis la dernière remise à zéro (RESET) est affichée.

**RTM:** Durée de la randonnée 0H:00M-005-99H:59M-59S +/- 0.003%  
1. La fonction RTM totalise la durée de la randonnée depuis la dernière remise à zéro (RESET).  
2. La fonction RTM affiche au 1 seconde près lorsque RTM est inférieur à 1 heure, puis à la seconde (1 s) près lorsque RTM est supérieur à 1 heure. Elle repart à zéro après 100 heures.

**CAL:** Consommation de calories 0-9999.99 kcal  
Calcule les calories utilisées durant le processus complet de l'exercice.

**TCAL:** Consommation totale de calories 0-999999 kcal  
Toute la TCAI accumule la consommation totale de calories tant que le vélo roule.

**TRT:** Durée totale de sortie 0H:00M-9999H:59M-59S +/- 0.003%  
La fonction TRT enregistre la durée totale de la sortie lorsqu'on roule sur le vélo.

**◆ ↑ ↓ :** Écran de vitesse  
La flèche d'écart de vitesse "↑" signifie si la vitesse actuelle est supérieure à la vitesse moyenne, tandis que la flèche d'écart de vitesse "↓" signifie si la vitesse actuelle est inférieure à la vitesse moyenne tant que le vélo roule.

**AVG:** Vitesse moyenne 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
1. Cette vitesse provient de la division de la distance (DST) par le temps (RTM). La valeur moyenne calculée se fait à partir de la dernière remise à zéro (RESET) jusqu'à point actuel.  
2. La vitesse moyenne est de "0.0" si RTM est inférieur à 4 secondes.

3. La vitesse moyenne est mise à jour à peu près à chaque seconde si RTM est supérieur à 4 secondes.

**MAX:** Vitesse maximale 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
La vitesse la plus élevée atteinte depuis la dernière remise à zéro (RESET) est affichée.

**RTM:** Durée de la randonnée 0H:00M-005-99H:59M-59S +/- 0.003%  
1. La fonction RTM totalise la durée de la randonnée depuis la dernière remise à zéro (RESET).  
2. La fonction RTM affiche au 1 seconde près lorsque RTM est inférieur à 1 heure, puis à la seconde (1 s) près lorsque RTM est supérieur à 1 heure. Elle repart à zéro après 100 heures.

**CAL:** Consommation de calories 0-9999.99 kcal  
Calcule les calories gastorées durant tout le exercice.

**TCAL:** Consommation totale de calories 0-999999 kcal  
Toute la TCAI accumule le total de calories gastorées toujours et quand la bicicleta se encuentra corriendo.

**TRT:** Tiempo total de marcha 0H:00M-9999H:59M-59S +/- 0.003%  
El TRT cumula el tiempo total de marcha de la bicicleta.

**◆ ↑ ↓ :** Control de velocidad  
Parpadea la flecha de control de velocidad "↑" cuando la velocidad es mayor que la velocidad media y parpadea la flecha "↓" cuando la bicicleta está en marcha.

**AVG:** Velocidad media 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
1. Se calcula dividiendo DST entre RTM. El dato medio calculado es desde el último encendido (RESET) al momento actual.

2. Mostrará "0.0" cuando el RTM sea inferior a 4 segundos.

3. Se actualiza cada segundo cuando el RTM es superior a 4 segundos.

**MAX:** Velocidad máxima 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
Muestra la velocidad máxima desde la última operación de reset.

**RTM:** Tiempo de marcha 0H:00M-005-99H:59M-59S +/- 0.1%  
El RTM suma el tiempo total de marcha desde la última operación de RESET.

**CAL:** Consumo de calorías 0-9999.99 kcal  
Calcula las calorías gastadas durante todo el ejercicio.

**TCAL:** Consumo total de calorías 0-999999 kcal  
El TCAL acumula el total de calorías gastadas siempre y cuando la bicicleta se encuentre corriendo.

**TRT:** Tiempo total de marcha 0H:00M-9999H:59M-59S +/- 0.003%  
El TRT cumula el tiempo total de marcha de la bicicleta.

**◆ ↑ ↓ :** Control de velocidad  
Parpadea la flecha de control de velocidad "↑" cuando la velocidad es mayor que la velocidad media y parpadea la flecha "↓" cuando la bicicleta está en marcha.

**AVG:** Velocidad media 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
1. Se calcula dividiendo DST entre RTM. El dato medio calculado es desde el último encendido (RESET) al momento actual.

2. Mostrará "0.0" cuando el RTM sea inferior a 4 segundos.

3. Se actualiza cada segundo cuando el RTM es superior a 4 segundos.

**MAX:** Velocidad máxima 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
Muestra la velocidad máxima desde la última operación de reset.

**RTM:** Tiempo de marcha 0H:00M-005-99H:59M-59S +/- 0.1%  
El RTM suma el tiempo total de marcha desde la última operación de RESET.

**CAL:** Consumo de calorías 0-9999.99 kcal  
Calcula las calorías gastadas durante todo el ejercicio.

**TCAL:** Consumo total de calorías 0-999999 kcal  
El TCAL acumula el total de calorías gastadas siempre y cuando la bicicleta se encuentre corriendo.

**TRT:** Tiempo total de marcha 0H:00M-9999H:59M-59S +/- 0.003%  
El TRT cumula el tiempo total de marcha de la bicicleta.

**◆ ↑ ↓ :** Control de velocidad  
Parpadea la flecha de control de velocidad "↑" cuando la velocidad es mayor que la velocidad media y parpadea la flecha "↓" cuando la bicicleta está en marcha.

**AVG:** Velocidad media 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
1. Se calcula dividiendo DST entre RTM. El dato medio calculado es desde el último encendido (RESET) al momento actual.

2. Mostrará "0.0" cuando el RTM sea inferior a 4 segundos.

3. Se actualiza cada segundo cuando el RTM es superior a 4 segundos.

**MAX:** Velocidad máxima 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
Muestra la velocidad máxima desde la última operación de reset.

**RTM:** Tiempo de marcha 0H:00M-005-99H:59M-59S +/- 0.1%  
El RTM suma el tiempo total de marcha desde la última operación de RESET.

**CAL:** Consumo de calorías 0-9999.99 kcal  
Calcula las calorías gastadas durante todo el ejercicio.

**TCAL:** Consumo total de calorías 0-999999 kcal  
El TCAL acumula el total de calorías gastadas siempre y cuando la bicicleta se encuentre corriendo.

**TRT:** Tiempo total de marcha 0H:00M-9999H:59M-59S +/- 0.003%  
El TRT cumula el tiempo total de marcha de la bicicleta.

**◆ ↑ ↓ :** Control de velocidad  
Parpadea la flecha de control de velocidad "↑" cuando la velocidad es mayor que la velocidad media y parpadea la flecha "↓" cuando la bicicleta está en marcha.

**AVG:** Velocidad media 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
1. Se calcula dividiendo DST entre RTM. El dato medio calculado es desde el último encendido (RESET) al momento actual.

2. Mostrará "0.0" cuando el RTM sea inferior a 4 segundos.

3. Se actualiza cada segundo cuando el RTM es superior a 4 segundos.

**MAX:** Velocidad máxima 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
Muestra la velocidad máxima desde la última operación de reset.

**RTM:** Tiempo de marcha 0H:00M-005-99H:59M-59S +/- 0.1%  
El RTM suma el tiempo total de marcha desde la última operación de RESET.

**CAL:** Consumo de calorías 0-9999.99 kcal  
Calcula las calorías gastadas durante todo el ejercicio.

**TCAL:** Consumo total de calorías 0-999999 kcal  
El TCAL acumula el total de calorías gastadas siempre y cuando la bicicleta se encuentre corriendo.

**TRT:** Tiempo total de marcha 0H:00M-9999H:59M-59S +/- 0.003%  
El TRT cumula el tiempo total de marcha de la bicicleta.

**◆ ↑ ↓ :** Control de velocidad  
Parpadea la flecha de control de velocidad "↑" cuando la velocidad es mayor que la velocidad media y parpadea la flecha "↓" cuando la bicicleta está en marcha.

**AVG:** Velocidad media 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
1. Se calcula dividiendo DST entre RTM. El dato medio calculado es desde el último encendido (RESET) al momento actual.

2. Mostrará "0.0" cuando el RTM sea inferior a 4 segundos.

3. Se actualiza cada segundo cuando el RTM es superior a 4 segundos.

**MAX:** Velocidad máxima 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
Muestra la velocidad máxima desde la última operación de reset.

**RTM:** Tiempo de marcha 0H:00M-005-99H:59M-59S +/- 0.1%  
El RTM suma el tiempo total de marcha desde la última operación de RESET.

**CAL:** Consumo de calorías 0-9999.99 kcal  
Calcula las calorías gastadas durante todo el ejercicio.

**TCAL:** Consumo total de calorías 0-999999 kcal  
El TCAL acumula el total de calorías gastadas siempre y cuando la bicicleta se encuentre corriendo.

**TRT:** Tiempo total de marcha 0H:00M-9999H:59M-59S +/- 0.003%  
El TRT cumula el tiempo total de marcha de la bicicleta.

**◆ ↑ ↓ :** Control de velocidad  
Parpadea la flecha de control de velocidad "↑" cuando la velocidad es mayor que la velocidad media y parpadea la flecha "↓" cuando la bicicleta está en marcha.

**AVG:** Velocidad media 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
1. Se calcula dividiendo DST entre RTM. El dato medio calculado es desde el último encendido (RESET) al momento actual.

2. Mostrará "0.0" cuando el RTM sea inferior a 4 segundos.

3. Se actualiza cada segundo cuando el RTM es superior a 4 segundos.

**MAX:** Velocidad máxima 0-199.9km/h - 0-120.0m/h +/- 1%  
Muestra la velocidad máxima desde la última operación de reset.

**RTM:** Tiempo de march