




Quick Installation Guide Gigabit Desktop Switch

This document will guide you through the basic installation process for your new D-Link Gigabit Desktop Switch.

DGS-1016D/DGS-1024D



Getting Started Guide

Erste Schritte

Guide de démarrage

Guida introduttiva

Guía de introducción

About This Guide

The D-Link DGS-1016D/1024D 16/24-Port Gigabit Desktop Switch is a stand-alone plug-and-play device. This Quick Installation Guide gives step-by-step instructions for setting up the device. The model you have purchased may appear slightly different from the images shown in this guide. For more detailed information about the switch, installation process, making network connections, and technical specifications, please refer to the User Manual or visit <http://www.dlink.com>

Package Contents

These are the items included with your purchase:

- D-Link DGS-1016D 16-Port or DGS-1024D 24-Port 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet Switch
- AC power cord
- Four rubber feet
- Screws and two mounting brackets
- Quick Installation Guide
- Power cord retainer
- Tie wrap


If any of the above items are missing, please contact your D-Link reseller for replacement.

Switch Installation

The DGS-1016D/1024D can easily be mounted in an EIA standard size 19-inch rack which can be placed in a wiring closet with other equipment or placed on a desktop or shelf.


Desktop or Shelf Installation

When installing the switch on a desktop or shelf, use the rubber feet provided. Position and apply the rubber feet to the bottom corners of the DGS-1016D/1024D switch.



Rack Installation


To install in a rack, attach the mounting brackets to the switch's side panels (one on each side) and secure them with the screws provided. Then, use the hardware provided with the equipment rack to mount the switch in the rack.




Installing a Power Cord Retainer

Installation of a power cord retainer is recommended to prevent accidental removal of the AC power cord.

- Insert a tie wrap with the rough side facing down into the hole below the power socket.




- B. Connect the AC power cord into the AC power inlet of the switch.




Connect the power cord to the switch

- E. Fasten the retainer by pulling on it until secure.




Secure the power cord

- C. Attach the retainer to the tie wrap and slide it up to the end of the cord.



Attach the retainer to the tie wrap


- D. Wrap the retainer around the power cord and place the free end into the fastener.



Wrap the retainer around the power cord

- F. Connect the AC power cord to an electrical outlet.

LED Indicators




The LED indicators allow you to monitor, diagnose, and troubleshoot potential problems with the switch, connection, or attached devices.

LED	Color	State	Indication
Power	Green	Light on	Power on
		Light off	Power off
Link/Act/Speed	Green	On	Connection (or link) at 1000 Mbps
		Blinking	Reception or Transmission at 1000 Mbps
	Amber	On	Connection (or link) at 10/100 Mbps
		Blinking	Reception or Transmission at 10/100 Mbps

Cable Diagnostics (During Boot Only)

Port Link/Act/Speed LED Color	Status
Green	No Faults Detected /Good Cable Connection
Amber	Open or Short Circuit

DIP Switches



The DIP switches on the front panel allow easy configuration of the advanced features of the DGS-1016D and DGS-1024D.

DIP Switch	Function Controlled	Default
EEE	Enables/Disable IEEE 802.az Energy-Efficient Ethernet Feature	On
Flow Control	Enables/Disable Flow Control Feature	On
Port Isolation and Storm Control	Port Isolation: See Below Storm Control: When enabled, a broadcast storm control threshold value of 128 kbps will be applied to incoming broadcast packets on all ports.	Off

Port Isolation:

DGS-1016D - When enabled, ports 1 to 15 will be isolated from each other, but will still be able to communicate with port 16. Port 16 will be able to communicate with all the ports available on this switch.

DGS-1024D - When enabled, ports 1 to 23 will be isolated from each other, but will still be able to communicate with port 24. Port 24 will be able to communicate with all the ports available on this switch.

Note: The switch must be power cycled after changing DIP Switch settings for new settings to take effect.

Additional Information

Additional help and product information is available online at <http://www.dlink.com>.

Warranty Information

Please visit <http://warranty.dlink.com/> for warranty information for your region.

©2020 D-Link Corporation. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice.

Über diese Anleitung

Der D-Link DGS-1016D/1024D 16/24-Port Gigabit Desktop Switch ist ein Plug and Play Gerät. Diese Installationsanleitung erklärt Schritt für Schritt, wie Sie das Gerät einrichten. Das von Ihnen erworbene Modell kann sich möglicherweise geringfügig von den Abbildungen in dieser Anleitung unterscheiden. Ausführlichere Informationen zu Switch, Installation, Herstellung von Netzwerkverbindungen sowie technischen Daten finden Sie im Benutzerhandbuch oder auf <http://www.dlink.com>

Packungsinhalt

Im Lieferumfang sind enthalten:

- D-Link DGS-1016D 16-Port oder DGS-1024D 24-Port 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet Switch
- Netzkabel
- Vier Gummistützfüße
- Schrauben und zwei Befestigungsklammern
- Installationsanleitung
- Netzkabelhalterung
- Kabelbinder


Sollte einer der oben aufgeführten Artikel fehlen, wenden Sie sich für eine Ersatzlieferung an Ihren D-Link-Fachhändler.

Switch-Installation

Der DGS-1016D/1024D kann problemlos in einen dem EIA-Standard entsprechenden 19-Zoll-Rack installiert werden.


Aufstellen auf einem Schreibtisch oder Regal

Wenn Sie den Switch auf einem Schreibtisch oder Regal aufstellen, verwenden Sie bitte die mitgelieferten Gummifüße. Bringen Sie diesen an den Ecken auf der Unterseite des DGS-1016D/1024D Switches an.



Installation in einem Rack


Zur Installation in einem Rack befestigen Sie die Halteklammern an den Seiten des Switches (je eine pro Seite) und sichern Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben. Verwenden Sie dann die mit dem Rack mitgelieferte Hardware, um den Switch im Rack zu montieren.



Anbringen einer Netzkabelhalterung


Eine Netzkabelhalterung wird empfohlen, um ein versehentliches Abstecken des Netzkabels zu verhindern.

- Stecken Sie einen Kabelbinder mit der rauen Seite nach unten in das Loch unter dem Stromanschluss ein.




Kabelbinder einstecken

- B. Schließen Sie das Netzkabel am Stromanschluss des Switches an.




Netzkabel an den Switch anschließen

- C. Befestigen Sie die Halterung am Kabelbinder und schieben Sie sie hoch bis zum Ende des Kabels.




Kabelhalterung am Kabelbinder befestigen

- D. Wickeln Sie die Halterung um das Netzkabel und stecken Sie das freie Ende in den Verschluss.



Kabelhalterung um Netzkabel wickeln

- E. Befestigen Sie die Halterung, indem Sie daran ziehen, bis sie fest sitzt.



Stromkabel sichern

- F. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.

LED-Anzeigen




Die LED-Anzeigen ermöglichen es Ihnen, potenzielle Probleme mit dem Switch, der Verbindung oder angeschlossenen Geräten zu sehen, zu diagnostizieren und zu beheben.

LED	Farbe	Status	Information
Betriebsanzeige	Grün	Licht ein	Eingeschaltet
		Licht aus	Ausgeschaltet
Link/Betrieb/ Geschwindigkeit	Grün	Ein	Verbindung mit 1000 Mbit/s
		Blinkt	Empfang oder Übertragung mit 1000 Mbit/s
	Gelb	Ein	Verbindung mit 10/100 Mbit/s
		Blinkt	Empfang oder Übertragung mit 10/100 Mbit/s

Kabeldiagnose (nur beim Hochfahren)

Port Link/Betrieb/ Geschwindigkeit LED-Farbe	Status
Grün	Keine Fehler erkannt / Gute Kabelverbindung
Gelb	Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss

DIP-Schalter



Die DIP-Schalter an der Vorderseite ermöglichen die einfache Konfiguration der erweiterten Funktionen von DGS-1016D und DGS-1024D.

DIP-Schalter	Geregelte Funktion	Standardeinstellung
EEE	IEEE 802.az Energieeffizientes Ethernet aktivieren/deaktivieren	Ein
Datenflusssteuerung	Datenflusssteuerung aktivieren/deaktivieren	Ein
Portisolierung und Storm Control	Portisolierung: Siehe unten Storm Control: Wenn aktiviert, gilt für alle eingehenden Broadcast-Pakete auf allen Ports ein Broadcast-Storm-Control-Schwellenwert von 128 Kbit/s.	Aus

Portisolierung:

DGS-1016D - Wenn aktiviert, werden die Ports 1 bis 15 voneinander isoliert, können jedoch immer noch mit Port 16 kommunizieren. Port 16 kann mit allen auf diesem Switch verfügbaren Ports kommunizieren.

DGS-1024D - Wenn aktiviert, werden die Ports 1 bis 23 voneinander isoliert, können jedoch immer noch mit Port 24 kommunizieren. Port 24 kann mit allen auf diesem Switch verfügbaren Ports kommunizieren.

Hinweis: Nach Änderung der DIP-Schalter-Einstellungen muss der Switch aus- und wieder eingeschaltet werden, damit die Änderungen wirksam werden.

Weitere Informationen

Weitere Hilfe und Produktinformationen finden Sie online unter <http://www.dlink.com>.

Garantieinformationen

Landesspezifische Informationen zur Gewährleistung finden Sie unter <http://warranty.dlink.com/>.

©2020 D-Link Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Markenzeichen bzw. eingetragene Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Änderungen der Software und technischen Daten vorbehalten.

À propos de ce guide

Le commutateur D-Link 16/24 ports Gigabit DGS-1016D/1024D est un périphérique autonome plug-and-play. Ce guide d'installation rapide fournit des instructions qui vous aideront à configurer votre périphérique étape par étape. L'apparence du modèle que vous avez acheté peut différer légèrement des images présentées dans ce guide. Pour de plus amples informations sur le commutateur, son processus d'installation, sa connexion au réseau et ses caractéristiques techniques, veuillez consulter le manuel d'utilisation ou visiter le site <http://www.dlink.com>

Contenu de la boîte

Votre achat comprend les éléments suivants :

- Commutateur Gigabit Ethernet DGS-1016D à 16 ports ou DGS-1024D à 24 ports 10/100/1000BASE-T de D-Link
- Cordon d'alimentation CA
- Quatre pieds en caoutchouc
- Vis et deux supports de montage
- Guide d'installation rapide
- Dispositif de retenue du cordon d'alimentation
- Attache autobloquante


S'il manque l'un des éléments ci-dessus, veuillez contacter votre revendeur D-Link pour obtenir un remplacement.

Installation du commutateur

Le DGS-1016D/1024D s'installe facilement dans un bâti EIA de taille standard (48,26 cm), qui peut être placé dans une armoire de répartition avec un autre équipement ou sur un bureau ou une étagère.


Installation sur un bureau ou une étagère

Si vous installez le commutateur sur un bureau ou une étagère, utilisez les pieds en caoutchouc fournis. Placez et collez les pieds en caoutchouc sous les coins inférieurs du commutateur DGS-1016D/1024D.



Installation dans un rack


Pour installer dans un bâti, fixez les pattes de montage sur les panneaux latéraux du commutateur (de chaque côté) et serrez-les avec les vis fournies. Ensuite, utilisez le matériel fourni avec le bâti pour monter le commutateur dans celui-ci.



Installation d'un dispositif de retenue du cordon d'alimentation


L'installation d'un dispositif de retenue du cordon d'alimentation est recommandée pour éviter tout débranchement accidentel du cordon d'alimentation secteur.

- A. Le côté rugueux orienté vers le bas, insérez l'attache autobloquante dans l'orifice situé au-dessous de la prise d'alimentation.




Insérez l'attache autobloquante

- B. Branchez le cordon d'alimentation secteur dans le connecteur d'alimentation du commutateur.




Branchez le cordon d'alimentation dans le commutateur

- C. Fixez le dispositif de retenue à l'attache autobloquante et faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité du cordon.




Fixez le dispositif de retenue à l'attache autobloquante

- D. Faites tourner le dispositif de retenue autour du cordon d'alimentation et placez l'extrémité libre dans l'attache.



Faites tourner le dispositif de retenue autour du cordon d'alimentation

- E. Serrez le dispositif de retenue en tirant dessus.



Fixez le cordon d'alimentation

- F. Connectez le cordon d'alimentation secteur dans une prise de courant.

Voyants lumineux




Les voyants lumineux vous permettent de contrôler, diagnostiquer, et dépanner tout problème qui pourrait survenir avec le commutateur, la connexion, ou les dispositifs connectés.

Voyant lumineux	Couleur	État	Indication
Alimentation	Vert	Lumière allumée	Allumé
		Éteint	Non alimenté
Liaison/Activité/Vitesse	Vert	Allumé	Connexion (ou liaison) à 1000 Mbits/s
		Clignote	Réception ou transmission à 1000 Mbits/s
	Orange	Allumé	Connexion (ou liaison) à 10/100 Mbits/s
		Clignote	Réception ou transmission à 10/100 Mbits/s

Diagnostic des câbles (lors du démarrage uniquement)

Couleur du voyant Liaison/Activité/Vitesse	État
Vert	Aucun défaut détecté/Connexion filaire en bon état
Orange	Circuit ouvert ou court-circuit

Commutateurs DIP



Les commutateurs DIP sur la face avant vous permettent de configurer facilement les fonctions avancées du DGS-1016D et du DGS-1024D.

Commutateur DIP	Fonction contrôlée	Par défaut
EEE	Active/désactive la fonction Ethernet IEEE 802.3az à efficacité énergétique (EEE)	Activé
Contrôle de flux	Active/désactive la fonction de contrôle de flux	Activé
Isolement de port et contrôle de tempête	Isolement de port : voir ci-dessous Contrôle de tempête : lorsque cette fonction est activée, une valeur de seuil de contrôle de tempête de diffusion de 128 kbits/s s'appliquera aux paquets de diffusion entrants sur tous les ports.	Désactivé

Isolement de port :

DGS-1016D : lorsque cette fonction est activée, les ports 1 à 15 seront isolés les uns des autres, mais pourront toujours communiquer avec le port 16. Le port 16 pourra communiquer avec tous les ports disponibles sur ce commutateur.

DGS-1024D : lorsque cette fonction est activée, les ports 1 à 23 seront isolés les uns des autres, mais pourront toujours communiquer avec le port 24. Le port 24 pourra communiquer avec tous les ports disponibles sur ce commutateur.

Remarque : après avoir modifié les paramètres des commutateurs DIP, vous devez redémarrer le commutateur pour que les nouveaux paramètres prennent effet.

Informations complémentaires

Vous trouverez une aide supplémentaire et des informations sur le produit en ligne à l'adresse <http://www.dlink.com>.

Informations sur la garantie

Consultez le site <http://warranty.dlink.com/> pour prendre connaissance de la garantie appliquée dans votre région.

©2020 D-Link Corporation. Tous droits réservés. Les marques ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le logiciel et les caractéristiques sont soumis à modification sans préavis.

Acerca de esta guía

El conmutador de escritorio Gigabit de 16/24 puertos DGS-1016D/1024D de D-Link es un dispositivo plug-and-play autónomo. Esta Guía de instalación rápida proporciona instrucciones paso a paso para configurar el dispositivo. El modelo que ha adquirido puede tener un aspecto ligeramente diferente al de las imágenes mostradas en esta guía. Para obtener información más detallada acerca del conmutador, el proceso de instalación, la realización de conexiones de red y las especificaciones técnicas, consulte el manual del usuario o visite <http://www.dlink.com>

Contenido de la caja

Estos son los elementos incluidos con el equipo que ha adquirido:

- Conmutador Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T de 16 puertos DGS-1016D o de 24 puertos DGS-1024D de D-Link
- Cable de alimentación de CA
- Cuatro patas de goma
- Tornillos y dos soportes de montaje
- Guía de instalación rápida
- Retenedor del cable de alimentación
- Brida


Si descubre que falta cualquiera de los artículos anteriores, póngase en contacto con su proveedor de D-Link para que lo reponga.

Instalación del conmutador

El DGS-1016D/1024D se puede montar fácilmente en un estante de 19 pulgadas para EIA de tamaño estándar, que se puede colocar en un armario de conexiones junto con otros equipos o en un escritorio o estante.


Instalación en escritorio o estante

Al instalar el conmutador en un escritorio o estante, utilice las patas de goma suministradas. Coloque y aplique las patas de goma en las esquinas inferiores del conmutador DGS-1016D/1024D.



Instalación en bastidor

Para instalar en un bastidor, acople los soportes de montaje a los paneles laterales del conmutador (uno a cada lado) y fíjelos con los tornillos que se proporcionan. A continuación, utilice el hardware suministrado con el bastidor de equipos para montar el conmutador en el bastidor.




Instalación de un retenedor del cable de alimentación

Se recomienda la instalación de un retenedor del cable de alimentación para evitar la retirada accidental del cable de alimentación de CA.


1. Inserte una brida (con el lado basto hacia abajo) en el orificio situado debajo de la toma

A. de alimentación.




Inserte la brida

B. Conecte el cable de alimentación de CA en la toma de alimentación del conmutador.




Conecte el cable de alimentación al conmutador

C. Acople el retenedor a la brida y deslícelo hacia arriba hasta que llegue al final del cable.




Acople el retenedor a la brida

D. Rodee el cable de alimentación con el retenedor e introduzca el extremo libre de este en el cierre.



Rodee el cable de alimentación con el retenedor

E. Apriete el retenedor tirando hasta que quede bien asegurado.



Asegure el cable de alimentación

F. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.

Indicadores LED




Los indicadores LED permiten supervisar, diagnosticar y solucionar cualquier problema potencial dentro del conmutador, la conexión o los dispositivos conectados.

LED	Color	Estado	Indicación
Alimentación	Verde	Luz encendida	Encendido
		Luz apagada	Apagado
Enlace/Act./Velocidad	Verde	Activado	Conexión (o enlace) a 1.000 Mbps
		Parpadeante	Recepción o transmisión a 1.000 Mbps
	Ámbar	Activado	Conexión (o enlace) a 10/100 Mbps
		Parpadeante	Recepción o transmisión a 10/100 Mbps

Diagnóstico del cable (solo durante el arranque)

Color del LED Port Link/Act/Speed	Estado
Verde	No se detectan problemas/Buena conexión del cable
Ámbar	Circuito abierto o cortocircuito

Conmutadores DIP



Los conmutadores DIP del panel frontal facilitan la configuración de las funciones avanzadas del DGS-1016D y del DGS-1024D.

Conmutador DIP	Función controlada	Predeterminado
EEE	Habilita/Deshabilita la función Ethernet con ahorro energético IEEE 802.3az	Activado
Control de flujo	Habilita/Deshabilita la función Control de flujo	Activado
Aislamiento de puertos y Control de tormentas	Aislamiento de puertos: Ver más adelante Control de tormentas: Si está habilitado, se aplicará a los paquetes de difusión entrantes un valor umbral para el control de tormentas de difusión de 128 kps en todos los puertos.	Des.

Aislamiento de puertos:

DGS-1016D - Cuando está habilitado, los puertos 1 a 15 se aislarán entre sí, pero podrán comunicarse con el puerto 16. El puerto 16 podrá comunicarse con todos los puertos disponibles en este conmutador.

DGS-1024D - Cuando está habilitado, los puertos 1 a 23 se aislarán entre sí, pero podrán comunicarse con el puerto 24. El puerto 24 podrá comunicarse con todos los puertos disponibles en este conmutador.

Nota: Deberá apagarse y encenderse el conmutador después de cambiar los parámetros del conmutador DIP para que los nuevos entren en vigor.

Información adicional

Existe ayuda e información del producto adicional en línea en <http://www.dlink.com>.

Información acerca de la garantía

Visite <http://warranty.dlink.com/> para obtener información sobre la garantía en su región.

©2020 D-Link Corporation. Reservados todos los derechos. Las marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos titulares. Software y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Informazioni sulla guida

Lo switch Desktop D-Link DGS-1016D/1024D 16/24 porte Gigabit è un dispositivo plug-and-play autonomo. La Guida di installazione rapida offre istruzioni dettagliate per l'installazione del dispositivo. Il modello acquistato potrebbe risultare leggermente diverso dalle immagini riportate nella presente Guida. Per informazioni più dettagliate sullo switch, il processo di installazione, i collegamenti di rete e le specifiche tecniche, fare riferimento al manuale per l'utente o visitare il sito <http://www.dlink.com>

Contenuto della confezione

Articoli inclusi nella confezione del dispositivo:

- Switch Ethernet D-Link DGS-1016D 16 porte o DGS-1024D 24 porte 10/100/1000BASE-T Gigabit
- Cavo di alimentazione CA
- Quattro piedini in gomma
- Viti e due staffe di montaggio
- Guida di installazione rapida
- Fermo per cavo di alimentazione
- Avvolgicavo


Se uno o più degli articoli sopra elencati risultano mancanti, rivolgersi al rivenditore D-Link per la sostituzione.

Installazione dello switch

Lo switch DGS-1016D/1024D può essere facilmente montato in un rack da 19" di dimensioni standard EIA, installabile in un armadio di cablaggio con altre apparecchiature o collocato sul piano di una scrivania o su un ripiano.


Installazione su scrivania o ripiano

Per l'installazione dello switch sul piano di una scrivania o su un ripiano, utilizzare i piedini in gomma in dotazione. Posizionare e fissare i piedini in gomma negli angoli inferiori dello switch DGS-1016D/1024D.



Installazione in rack


Per l'installazione in un rack, collegare le staffe di montaggio ai pannelli laterali (uno su ciascun lato) e fissarle con le viti fornite. Quindi, utilizzare le viti in dotazione con il rack, per montare lo switch nel rack.



Installazione di un fermo per il cavo di alimentazione


Si consiglia l'installazione di un fermacavi per evitare la rimozione accidentale del cavo di alimentazione CA.

A. Inserire una fascetta con il lato ruvido rivolto verso il basso nel foro sotto la presa di corrente.




Inserire una fascetta

B. Collegare il cavo di alimentazione CA nell'ingresso del cavo di alimentazione CA dello switch.




Collegare il cavo di alimentazione allo switch

C. Collegare il fermo alla fascetta e farlo scorrere fino alla fine del cavo.




Collegare il fermo alla fascetta

D. Avvolgere il fermo intorno al cavo di alimentazione e posizionare l'estremità libera nel dispositivo di fissaggio.



Avvolgere il fermo attorno al cavo di alimentazione

E. Fissare il fermo tirandolo fino a bloccarlo.



Fissare i cavi di alimentazione

F. Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa a muro.

Indicatori LED




Gli indicatori LED consentono di monitorare, diagnosticare e risolvere eventuali possibili problemi relativi allo switch, alla connessione o ai dispositivi collegati.

LED	Colore	Stato	Indicazione
Accensione	Verde	Luce accesa	Accensione
		Spia spenta	Spegnimento
Link/Act/Speed	Verde	On	Connessione (o collegamento) a 1000 Mbps
		Lampeggiante	Ricezione o trasmissione a 1000 Mbps
	Ambra	On	Connessione (o collegamento) a 10/100 Mbps
		Lampeggiante	Ricezione o trasmissione a 10/100 Mbps

Diagnostica cavi (solo durante l'avvio)

Collegamento porta/Azione/Colore LED velocità	Stato
Verde	Nessun guasto rilevato/ Collegamento cavi buono
Ambra	Aperto o Corto circuito

DIP switch



Gli switch DIP sul pannello anteriore consentono di configurare facilmente le funzioni avanzate di DGS-1016D e DGS-1024D.

DIP switch	Funzione controllata	Predefinito
EEE	Abilita/Disabilita la funzione Ethernet IEEE 802.3z a risparmio energetico	On
Controllo flusso	Abilita/Disabilita la funzione di controllo del flusso	On
Isolamento porta e Controllo storm	Isolamento porta: vedere di seguito Controllo storm: se abilitato, un valore di soglia del controllo storm di trasmissione pari a 128 kbps sarà applicato ai pacchetti di trasmissione in entrata su tutte le porte.	Off

Isolamento porta:

DGS-1016D - Quando sono abilitate, le porte da 1 a 15 saranno isolate l'una dall'altra, ma saranno comunque in grado di comunicare con la porta 16. La porta 16 sarà in grado di comunicare con tutte le porte disponibili su questo switch.

DGS-1024D - Quando sono abilitate, le porte da 1 a 23 saranno isolate l'una dall'altra, ma saranno comunque in grado di comunicare con la porta 24. La porta 24 sarà in grado di comunicare con tutte le porte disponibili su questo switch.

Nota: Accendere lo switch dopo aver cambiato le impostazioni del DIP Switch per consentire di applicare le nuove impostazioni.

Ulteriori informazioni

Ulteriore assistenza e maggiori informazioni sul prodotto sono reperibili online presso <http://www.dlink.com>.

Termini di garanzia

Per informazioni sulla garanzia nel proprio paese, visitare il sito <http://warranty.dlink.com/>.

©2020 D-Link Corporation. Tutti i diritti riservati. I marchi o i marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Il software e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso.

D-Link[®]



Ver.3.60(EU)_130x183
2020/03/09