



Tenda 3G/4G Wireless Router - ČESKY

STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA



Určeno pro produkty: **4G03, 4G06, 4G06C, 4G07, 4G09**

Prohlášení o shodě: Tímto Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. prohlašuje, že všechny typy rádiových zařízení uvedené výše jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Další informace jsou na přiloženém prohlášení. Produkty jsou určeny pro prodej v EU, s omezením v Itálii a Norsku. Záruční lhůta na produkty je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.tenda.cz nebo www.tendacn.com. Více dále.

RoHS: Tento přístroj splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které bylo novelizováno nařízením vlády č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení k RoHS lze stáhnout na webu www.tenda.cz nebo www.tendacn.com. Před připojením zařízení si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržением pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Výhradní dovozce produktů Tenda pro CZ, SK, a dovozce pro PL:

INTELEK.CZ s.r.o., HQ: Olivova 2096/4, Nové Město - Praha 1, 110 00, Czech Republic,
Office/Warehouse: Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic

WEB: <http://www.tenda.cz>, <http://www.tendacn.com>,

SUPPORT: <https://helpdesk.intelek.cz>

Výchozí adresa pro nastavení routeru: <http://tendawifi.com>

Výchozí jméno (User Name): admin (pokud je vyžadováno)

Výchozí heslo (Password): admin , u nových typů je bez hesla (pokud je vyžadováno)

Obsah balení: Wi-Fi 3G/4G router, napájecí adaptér, stručná instalační příručka, Eth. kabel RJ45



PŘEHLED INDIKACE LED DIOD NA PŘEDNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ

LED indikátory	Stav	Popis
POWER	Svítlí	Zařízení je napájeno a funguje správně
	Nesvítlí	Zařízení není napájeno
WiFi (WLAN)	Svítlí	Bezdrátové rozhraní je zapnuté
	Nesvítlí	Bezdrátové rozhraní je vypnuté
	Bliká	Router je připraven na WPS párování
Signál	3 čárky	Výborný signál
	2 čárky	Dobrý signál
	1 čárka	Slabý signál
	Nesvítlí	Žádný signál
LAN	Svítlí	Některé zařízení připojené k LAN portu
	Nesvítlí	Žádné zařízení není připojené k LAN portu
Internet	Svítlí	Router je připojen k Internetu
	Nesvítlí	Router není připojen k Internetu

POPIS PORTŮ A KONEKTORŮ NA ZADNÍM PANELU ZAŘÍZENÍ

Porty / Konektory	Popis
On/Off	Tlačítko pro zapnutí / vypnutí napájení routeru
PWR	Konektor pro připojení napájecího adaptéru
RST/WPS	Reset routeru do základního nastavení: Držte stisknuté 10 vteřin a router se vyresetuje. WPS: Stisknutím tlačítka začne LED dioda WiFi blikat, nyní bude možné přidat zařízení která podporují WPS po dobu 2 minuty.
LAN	LAN port pro připojení zařízení kabelem
WAN/LAN	V základním nastavení router přijímá Internet pomocí 3G/4G a tento port LAN. Po přepnutí do módu WiFi routeru je tento port WAN
Konektory antény	Router je vybaven vnitřními anténami, pro silnější signál připojte externí antény.




INSTALACE A NASTAVENÍ ROUTERU


- 1) Vložte ze spodní strany SIM kartu do slotu pro SIM kartu. Velikost je miniSIM. Ideální je vložit SIM kartu bez PIN kódu. Pokud obsahuje PIN kód tak je nutné jej v nastavení zadat viz.dále.



- 2) Zapojte napájecí adaptér do zásuvky a do routeru. Router zapnete pomocí tlačítka On/Off.
- 3) Router začne nabíhat, pokud je SIM karta bez PIN kódu tak po chvíli naběhne i signál GSM.
- 4) Připojte se k routeru, název přednastavené WiFi sítě je na spodní straně. Pokud WiFi síť obsahuje i přednastavené heslo tak je také na spodní straně u názvu WiFi sítě.



- 5) Nyní zadejte do webového prohlížeče (např. Mozilla Firefox, Chrome, apod.) tuto adresu <http://tendawifi.com> a automaticky se spustí rychlá konfigurace nastavení routeru, stiskněte „Start“.



- 6) Nyní bude probíhat automatická detekce SIM karty. Pokud není SIM karta vložena zobrazí se „No SIM/Žádná SIM“, pro přeskočení vyhledávání SIM karty klikněte na „Next/Další“.
- 7) Po detekování SIM karty se zobrazí nabídka „SIM settings/Nastavení SIM“. Zde klikněte na „Next/Další“ (doporučujeme) pokud nepotřebujete zadat další informace. V tomto základním zobrazeném přednastavení by mělo být vše funkční a dostačující.

SIM Settings

Profile Name:	<input type="text" value="02 internet"/>
PDP Type:	<input type="text" value="IPV4&IPV6"/>
APN:	<input type="text" value="internet"/>
User Name:	<input type="text"/>
Password:	<input type="password"/>
Authentication Type:	<input type="text" value="NONE"/>



- 8) Nyní se zobrazí stránka s nastavením WiFi. Toto nastavení může být rozdílné dle modelu routeru. Za „WiFi Name“ vyplňte název vaší nové WiFi sítě, jako „WiFi password“ zadejte jaké požadujete heslo pro připojení do této WiFi sítě. Na posledním řádku do „Login password“ zadejte heslo pro vstup do nastavení routeru, na konci stiskněte „Next/Další“. Pokud model obsahuje nastavení země, zvolte Czech Republic, a pokud „Transmit Power“ tak nastavte „High“.

Wi-Fi Settings

Wi-Fi name for 2.4 GHz & 5 GHz.
Smart devices will auto-connect to the better Wi-Fi network.

No Password

Sync the login password with the Wi-Fi password.

No Password

- 9) Pokud se jedná o DualBand router tak vytvoří dvě WiFi sítě, jedna s vaším názvem, druhá s vaším názvem + „_5G“, aby byly odděleny názvy pro síť 2,4GHz a 5GHz. Pokud je jednopásmový tak pouze jednu WiFi síť.
- 10) Nyní se router restartuje aby se provedlo veškeré nastavení, poté se můžete přihlásit do sítě a také nastavení routeru, a provést další plné nastavení kliknutím na tlačítko „Advanced“.

NASTAVENÍ ROUTERU A ZADÁNÍ PIN KÓDU SIM KARTY DO ROUTERU

Přihlašte se na WiFi síť routeru, poté do nastavení zadáním <http://tendawifi.com> a zde zadejte heslo pro vstup do nastavení. V nastavení položka „Advanced settings“, poté „SIM PIN“, zatrhnout „PIN LOCK“ a zadejte PIN vložené SIM karty. Nyní router vypne a zapne, komunikace už bude navázána.

POKUD SE NASTAVENÍ ROUTERU NEZOBRAZUJE

Odpojte zařízení od stávající bezdrátové sítě, je-li již k nějaké připojeno – může docházet ke kolizi síťových rozhraní. Restartujte zařízení podržením tlačítka RESET na jeho zadní straně po dobu 10s a vymažte historii prohlížení webového prohlížeče.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Zařízení je určeno k použití v těchto podmínkách:

Musí být umístěno v prostředí s maximální teplotou 40°C, která nesmí být překročena.

Nesmí být vystaveno přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýváno.

Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.

Nesmí být instalováno v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje.

ČIŠTĚNÍ

Při čištění zařízení odpojte od napájení. Na čištění použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přírodní elektrickou šňůru zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Přírodní elektrickou šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumísťujte ji na místo, kde by po ní mohl někdo chodit či kde by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní pozornost věnujte zástrčce elektrické šňůry. Je-li zástrčka poškozena, zařízení nesmíte používat.



Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od napájení a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka:

- Elektrická šňůra nebo zástrčka je poškozená nebo roztržená.
- Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda či jiná tekutina.
- Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl.
- Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen.

Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.

SERVIS

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Po koupi zařízení doporučujeme provést aktualizaci firmwaru. Aktuální firmware naleznete na stránkách www.tenda.cz.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu obalu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

Omezení používání WiFi:

	IT
	NO

Itálie – podmínky používání WiFi sítě popisuje tzv. *Kodex elektronické komunikace*

Norsko - omezení v pásmu 2,4 GHz se týká pouze plochy v okolí 20 km od osady Ny-Ålesund.

5G WiFi: Při použití rádiového zařízení v rozsahu frekvencí 5150 - 5350 MHz je použití omezeno pouze na vnitřní prostory.

Provoz radiových zařízení:

CZ: Toto rádiové zařízení lze v ČR provozovat v rámci všeobecného oprávnění VO-R/1/05.2017-2 a VO-R/12/09.2010-12.

SK: Toto rádiové zařízení lze v SR provozovat v rámci všeobecného povolení VPR-07/2014, VPR-02/2017 a VPR-35/2012. Maximální EIRP: Max. 2W, rozsah frekvencí: GSM: 850/900/1800/1900 MHz.



Tenda 3G/4G Wireless Router - SLOVENSKY

STRUČNÁ INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA



Určené pre výroby: **4G03, 4G06, 4G06C, 4G07, 4G09**

Prehlásenie o zhode: Týmto Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. prehlasuje, že všetky typy rádiových zariadení uvedenej vyššie jsou v súlade so smernicou 2014/53/EU. Ďalšie informácie sú na priloženom prehlásení. Produkty sú určené pre predaj v EÚ s obmedzením v Taliansku a Nórsku. Záručná lehota je na výroby 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Úplné znenie EÚ prehlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach www.tenda.cz alebo www.tendacn.com. Viac ďalej.

RoHS: Súčiastky použité v prístroji spĺňujú požiadavky o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a sú v súlade so smernicou 2011/65/EU. Vyhlásenie k RoHS možno stiahnuť na webe www.tenda.cz alebo www.tendacn.com.

Výhradný dovozca produktov Tenda pre CZ, SK, a dovozca PL:

INTELEK.CZ s.r.o., HQ: Olivova 2096/4, Nové Město - Praha 1, 110 00, Czech Republic,
Office/Warehouse: Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic



WEB: <http://www.tenda.cz>, <http://www.tendacn.com>, SUPPORT: <https://helpdesk.intelek.cz>

Predvolená adresa pre nastavenie routra: <http://tendawifi.com>

Predvolené meno (User Name): admin (pokiaľ je vyžadované)

Predvolené heslo (Password): admin, u nových typov je bez hesla (pokiaľ je vyžadované)

OBSAH BALENIA: Wi-Fi 3G/4G Router, napájací adaptér, stručná inštalačná príručka, Eth. kábel RJ45

PREHĽAD INDIKÁCIE LED DIÓD NA PREDNOM PANELY ZARIADENIA

LED indikátory	Stav	Popis
POWER	Svieti	Zariadenie je napájané a funguje správne
	Nesvieti	Zariadenie nie je napájané
WiFi (WLAN)	Svieti	Bezdrôtové rozhranie je zapnuté
	Nesvieti	Bezdrôtové rozhranie je vypnuté
	Bliká	Router je pripravený na WPS párovanie
Signál	3 čiarky	Výborný signál
	2 čiarky	Dobrý signál
	1 čiarka	Slabý signál
	Nesvieti	Žiadny signál
LAN	Svieti	Zariadenie v LAN porte je pripojené
	Nesvieti	Zariadenie v LAN porte nie je pripojené
Internet	Svieti	Router je pripojen k Internetu
	Nesvieti	Router nie je pripojen k Internetu

POPIS PORTOV A KONEKTOR NA ZADNOM PANELY ZARIADENIA


Porty / Konektory	Popis
On/Off	Tlačidlo prezapnutie/vypnutie napájání routra
PWR	Konektor pre pripojenie napájacieho adaptéru
RST/WPS	Reset routra do základného nastavenia: Držte stlačené 10 sekúnd a router sa vyresetuje. WPS: Stlačením tlačidla začne LED dióda WiFi blikať, teraz bude možné pridať zariadenie ktorá podporujú WPS po dobu 2 minúty.
LAN	LAN port pre pripojenie zariadenia káblom
WAN/LAN	V základnom nastavení router prijíma Internet pomocou 3G / 4G a tento port je LAN. Po prepnutí do módu WiFi routeru je tento port WAN
Konektory antény	Router je vybavený vnútornými anténami, pre silnejší signál pripojte externé antény.

INŠTALÁCIA A NASTAVENIE ROUTRU



- 1) Vložte zo spodnej strany SIM kartu do slotu pre SIM kartu. Veľkosť je miniSIM. Ideálne je vložiť SIM kartu bez PIN kódu. Ak obsahuje PIN kód tak je nutné jeho nastavení zadať viz.ďále.



- Zapojte napájací adaptér do zásuvky a do routeru. Router zapnite pomocou tlačidla On / Off. Router začne nabíhať, pokiaľ je SIM karta bez PIN kódu tak po chvíli nabehne i signál GSM.
- Router začne nabíhať, ak je SIM karta bez PIN kódu tak po chvíli nabehne aj signál GSM.
- Pripojte sa k routeru, názov prednastavené WiFi siete je na spodnej strane routeru. Ak WiFi sieť obsahuje aj prednastavené heslo tak je tiež na spodnej strane pri názve WiFi siete.



- Teraz zadajte do webového prehliadača (napr. Mozilla Firefox, Chrome, a pod.) Túto adresu <http://tendawifi.com> a automaticky sa spustí rýchla konfigurácia nastavení routeru, stlačte "Start".



- Teraz bude prebiehať automatická detekcia SIM karty. Ak nie je SIM karta vložená zobrazí sa "No SIM / Žiadna SIM", pre preskočenie vyhľadávania SIM karty kliknite na "Next / Ďalej".
- Po detekovaní SIM karty sa zobrazí ponuka "SIM settings / Nastavenia SIM". Tu kliknite na "Next / Ďalej" (odporúčame) ak nepotrebujete zadať ďalšie informácie. V tomto základnom zobrazení prednastavenie by malo byť všetko funkčné a postačujúce.

SIM Settings

Profile Name: O2 internet

PDP Type: IPV4&IPV6

APN: internet

User Name:

Password:

Authentication Type: NONE

Wi-Fi Settings

📶 Tenda_F64760 Wi-Fi name for 2.4 GHz & 5 GHz. Smart devices will auto-connect to the better Wi-Fi network.

🔑 Wi-Fi password of 8-32 characters No Password

Sync the login password with the Wi-Fi password.

🔒 Login password of 5-32 characters No Password

- Teraz sa zobrazí stránka s nastavením WiFi. Toto nastavenie môže byť rozdielne podľa modelu routeru. Za "WiFi Name" vyplňte názov vašej novej WiFi siete, ako "WiFi password" zadajte aké požadujete heslo pre pripojenie do tejto WiFi siete. Na poslednom riadku do "Login password" zadajte heslo pre vstup do nastavenia routeru, na konci stlačte "Next / Ďalej". Ak model obsahuje nastavenia krajiny, vyberte Slovakia, a ak "Transmit Power" tak nastavte "High".



- 9) Pokiaľ ide o Dualband router tak vytvoria dve WiFi siete, jedna s vašim názvom, druhá s vašim názvom + "_ 5G", aby boli oddelené názvy pre sieť 2,4GHz a 5GHz. Ak je jednopásmový tak iba jednu WiFi sieť. Nyní se router restartuje aby se provedlo veškeré nastavení, poté se můžete přihlásit do sítě a také nastavení routeru, a provést další plné nastavení kliknutím na tlačítko „Advanced“.
- 10) Teraz sa router reštartuje aby sa vykonalo všetky nastavenia, potom sa môžete prihlásiť do siete a tiež nastavenie routeru, a vykonať ďalšie plné nastavenia kliknutím na tlačidlo "Advanced".

NASTAVENIA ROUTERU A ZADANIE PIN KODU SIM KARTY DO ROUTERA

Prihlašte se na WiFi síť routeru, poté do nastavení zadáním <http://tendawifi.com> a zde zadejte heslo pro vstup do nastavení. V nastavení položka „Advanced settings“, poté „SIM PIN“, zatrhnout „PIN LOCK“ a zadejte PIN vložené SIM karty. Nyní router vypne a zapne, komunikace už bude navázána.

PODMIENKY POUŽÍVANIA, ČISTENIE, SERVIS

Zariadenie je určené pre bezdrôtové pripojenie k počítačovej sieti. Musí byť umiestnené v prostredí s maximálnou teplotou 40°C, ktorá nesmie byť prekročená. Nesmie byť vystavené priamemu či nadmernému slnečnému a tepelnému žiareniu, nesmie byť zakryvané. Nie je určené k používaniu v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, drezu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne. Nesmie byť inštalované v mieste, kde sa hromadí teplo, v prašnom prostredí a nesmie prísť do styku s vodou ani vodnými parami, ktoré by sa mohli zrážať vo vnútri prístroja.

Pri čistení zariadenie odpojte od napájania. Na čistenie použite vlhkú handričku. Nepoužívajte tekuté, rozprašovacie ani práškové čistiace prostriedky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Používajte len napájací zdroj dodaný k tomuto zariadeniu. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený len do elektrického rozvodu, ktorého napätie odpovedá údajom na typovom štítku zdroja. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prírodnú elektrickú šnúru zapojujte len do odpovedajúcich elektrických zásuviek. Elektrická zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná. Prírodnú elektrickú šnúru nezaťažujte žiadnymi predmetmi a neumiestňujte ju na miesto, kde by po nej mohol niekto chodiť, či kde by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. Zvláštnu pozornosť venujte zástrčke elektrickej šnúry. Ak je zástrčka poškodená, zariadenie nesmiete používať. Ak nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, odpojte prístroj od napájania a obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka: Elektrická šnúra alebo zástrčka je poškodená alebo rozbitá. Do prístroja napršalo alebo sa do neho dostala voda či iná tekutina. Spozorovali ste výraznú zmenu vo fungovaní prístroja alebo prístroj nefunguje, ako by mal. Prístroj spadol na zem alebo bol inak poškodený. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte na kvalifikovaných servisných technikov.

Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a dotazov kontaktujte svojho predajcu.

INFORMÁCIE K LIKVIDÁCIÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Symbol uvedený na výrobku, jeho obalu alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu obalu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Toto zariadenie je možné používať v nasledujúcich krajinách:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR		

Obmedzenie používania WiFi:

	IT
	NO

Taliansko – podmienky používania WiFi siete popisuje tzv. *Kódex elektronickej komunikácie*

Nórsko – obmedzenie v pásme 2,4 GHz sa týka len plochy v okolí 20 km od osady Ny-Ålesund.

5G WiFi: Pri použití rádiového zariadenia v rozsahu frekvencií 5150 - 5350 MHz je použitie obmedzené len na vnútorné priestory.

Prevádzka rádiových zariadení - SK: Toto rádiové zariadenie je možné prevádzkovať v rámci všeobecného povolenia VPR – 07/2014 a VPR-02/2017 a VPR – 35/2012.

CZ: Toto rádiové zariadenie lze v ČR provozovat v rámci všeobecného oprávnění VO-R/1/05.2017-2 a VO-R/12/09.2010-12. Maximální EIRP: Max. 2W, rozsah frekvencí: GSM: 850/900/1800/1900 MHz.



Tenda 3G/4G Wireless Router – POLSKI

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI



Przeznaczone do produktów: **4G03, 4G06, 4G06C, 4G07, 4G09**

Deklaracja zgodności: Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. deklaruje, że sprzęt radiowy jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Dalsze informacje w załączonym oświadczeniu. Produkty są przeznaczone do sprzedaży w EU, z ograniczeniami we Włoszech i Norwegii. Okres gwarancji na produkty wynosi 24 miesięcy, chyba że podano inaczej. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny na stronie internetowej www.tenda.cz nebo www.tenda.com. Więcej poniżej. **RoHS:** Części wykorzystane w urządzeniu spełniają wymogi i ograniczenia wykorzystania niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i są zgodne z dyrektywą 2011/65/EU. Oświadczenie o RoHS można pobrać ze strony internetowej www.tenda.cz nebo www.tenda.com.

Wyłączy dystrybutor produktów Tenda w CZ, SK, dystrybutor w PL:

INTELEK.CZ s.r.o., HQ: Olivova 2096/4, Nové Město - Praha 1, 110 00, Czech Republic,
Office/Warehouse: Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Czech Republic



WEB: <http://www.tenda.cz>, <http://www.tendacn.com> SUPPORT: <http://helpdesk.intelek.cz>

Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Domyślny adres do ustawień routera: <http://tendawifi.com>

Domyślna nazwa (User Name): admin (jeżeli są wymagane)

Domyślne hasło (password): admin, w przypadku nowych typów ma hasła (jeśli jest wymagane)

Zawartość opakowania: bezprzewodowy zasilacz 3G/4G routera, Quick Start Guide, Eth. kabel RJ45

INSTALACJA I KONFIGURACJA ROUTERA

- 1) Włóż kartę SIM od dołu do gniazda karty SIM. Rozmiar to miniSIM. Idealnie jest włożyć kartę SIM bez kodu PIN. Jeśli zawiera kod PIN, konieczne jest jego wprowadzenie w ustawieniach, patrz poniżej.
- 2) Podłącz zasilacz do gniazdko elektrycznego i routera. Włącz router za pomocą przycisku Wł. / Wył.
- 3) Router zacznie się ładować, jeśli karta SIM jest bez kodu PIN, sygnał GSM zostanie uruchomiony po chwili.
- 4) Połącz się z routerem, nazwa wstępnie ustawionej sieci Wi-Fi znajduje się na dole. Jeśli sieć Wi-Fi zawiera również wstępnie ustawione hasło, znajdujące się ono również na dole obok nazwy sieci Wi-Fi.
- 5) Teraz wprowadź ten adres <http://tendawifi.com> do przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Chrome itp.), a szybka konfiguracja ustawień routera rozpocznie się automatycznie, naciśnij „Start”.
- 6) Karta SIM zostanie teraz automatycznie wykryta. Jeśli nie włożono karty SIM, zostanie wyświetlony komunikat „Brak karty SIM”, kliknij przycisk „Dalej”, aby pominąć wyszukiwanie karty SIM.
- 7) Po wykryciu karty SIM zostanie wyświetlone menu „Ustawienia karty SIM”. Kliknij „Dalej” (zalecane), jeśli nie musisz wprowadzać dodatkowych informacji. W wyświetlonym podstawowym ustawieniu wszystko powinno być funkcjonalne i wystarczające.
- 8) Zostanie wyświetlona strona ustawień Wi-Fi. To ustawienie może się różnić w zależności od modelu routera. Po polu „Nazwa Wi-Fi” wpisz nazwę swojej nowej sieci Wi-Fi, jako „Hasło Wi-Fi” wprowadź hasło wymagane do połączenia się z tą siecią Wi-Fi. W ostatnim wierszu „Hasło logowania” wprowadź hasło, aby wejść do ustawień routera, a na koniec naciśnij „Dalej”. Jeśli model zawiera ustawienie kraju, wybierz Czechy, a jeśli „Moc transmisji”, ustaw ją na „Wysoka”.
- 9) Jeśli jest to router DualBand, utwórz dwie sieci Wi-Fi, jedną z Twoim imieniem, a drugą z Twoim imieniem + „_5G”, aby oddzielić nazwy sieci 2,4 GHz i 5 GHz. Jeśli jest jednopasmowy, to tylko jedna sieć Wi-Fi.
- 10) Teraz router zrestartuje się, aby wprowadzić wszystkie ustawienia, następnie możesz zalogować się do sieci, jak również do ustawień routera i dokonać innych pełnych ustawień, klikając przycisk „Zaawansowane”.

USTAWIENIA ROUTERA I WPROWADZANIE KODU PIN KARTY SIM DO ROUTERA

Zaloguj się do sieci Wi-Fi routera, a następnie wprowadź ustawienia, wpisując <http://tendawifi.com> i wprowadź hasło, aby wprowadzić ustawienia. W ustawieniach „Ustawienia zaawansowane”, następnie „PIN karty SIM”, zaznacz „BLOKADA PIN” i wprowadź kod PIN włożonej karty SIM. Teraz wyłącz i włącz router, komunikacja zostanie już nawiązana.

WARUNKI STOSOWANIA

Urządzenie jest przeznaczone do bezprzewodowego podłączenia do sieci komputerowej. Musi być umieszczone w środowisku z maksymalną temperaturą 40°C, która nie może być przekroczona. Nie może być narażone na bezpośrednie lub nadmierne działanie promieniowania słonecznego lub ciepłego, nie może być zakrywane. Nie jest przeznaczone do stowania w pobliżu wody, np. obok wanny, umywalki, zmywaka, zlewu, w wilgotnej piwnicy lub przy basenie. Nie może być instalowane w miejscu, gdzie gromadzi się ciepło, w zakurzonej atmosferze i nie może przyjąć do kontaktu z wodą ani parami wodnymi, które mogłyby by się kondensować wewnątrz urządzenia. Przy czyszczeniu urządzenia wyłączyć urządzenie od zasilania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Używać tylko źródło zasilające dołączone do tego urządzenia. Dołączone źródło zasilania może być podłączone tylko do rozprzodzenia elektrycznego, którego napięcie odpowiada danym na tabliczce znamionowej źródła. Należy dotrzymać reguły dotyczące pracy z urządzeniami elektrycznymi a przewód elektryczny wtykać tylko do odpowiadających gniazdek elektrycznych. Jeżeli jest wtyczka uszkodzona, urządzenia nie wolno stosować. Jeżeli pojawi się któraś z wyżej wymienionych sytuacji, urządzenie wyłączyć do zasilania i zwrócić się do kwalifikowanego pracownika serwisu. Przewód elektryczny lub wtyczka jest uszkodzona lub postrzępiona.



Do urządzenia napadał deszcz lub przedostała się do niego woda lub inna ciecz. Zauważyłeś wyraźną zmianę w działaniu urządzenia lub urządzenie nie działa, jak powinno. Urządzenie spadło na ziemię lub było inaczej uszkodzone. Użytkownik nie jest uprawniony rozbierać urządzenia ani zmieniać jakkolwiek z jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłony grozi ryzyko obrażenia prądem elektrycznym. Przy niewłaściwym ułożeniu urządzenia i jego ponownym podłączeniu również grozi ryzyko narażenia obrażenia prądem elektrycznym. W wypadku koniecznej interwencji serwisu zwrócić się do kwalifikowanych techników serwisu.

SERWIS

Gwarancyjne naprawy urządzenia stosować u swego sprzedawcy. W wypadku problemów technicznych i pytań należy skontaktować się ze sprzedawcą.

INFORMACJE O USUWANIU/UTYLIZACJI ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROTECZNICZNYCH URZĄDZEŃ



Przedstawiony symbol na produkcie, jego opakowaniu lub dołączonej dokumentacji informuje, że zużyte elektryczne lub elektroniczne produkty nie można usuwać/wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W celu właściwego usuwania/utylizacji produktu należy przekazać go do wyspecjalizowanych punktów zbiórki. Podczas nieprawidłowego usuwania/utylizacji tego rodzaju opakowania mogą być zgodnie z przepisami narodowymi udzielone kary.

To urządzenie może być używane w następujących krajach: Ograniczenia w zakresie korzystania z WiFi:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	GB	IS	LI
NO	CH	BG	HR	RU	RO	FR	SE	LU	TR	/	/

	IT
	NO

Włochy - Warunki sieci WiFi opisano w Kodeks elektronicznej komunikacji.

Norwegia - ograniczenia w 2,4 GHz odnosi się tylko do obszaru około 20 km od miejscowości Ny-Ålesund.

5G WiFi: Podczas korzystania z urządzeń radiowych w zakresie częstotliwości 5150 - 5350 MHz jest ograniczone do stosowania we wnętrzach.

Maksymalna EIRP: maks. 2W, zakres częstotliwości: GSM: 850/900/1800/1900 MHz.