

**Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali pri kúpení našej chladničky.
Pri používaní Vám želáme veľa spokojností.**

Tento spotrebič je určený výhradne pre použitie v domácnosti.

Spodná časť je chladnička, v ktorej sa uchovávajú čerstvé potraviny pri teplote nad 0°C.

Horná časť je mraznička, ktorá je určená na zmrazovanie čerstvých potravín a na dlhodobé uchovávanie čerstvých potravín (do jedného roka - závisí na druhu potraviny). Priestor je označený štyrmi hviezdikami.

Pred prvým použitím.....28

Návod na používanie
Náš príspevok na ochranu prostredia

Šetrenie elektrickou energiou28

Dôležité upozornenie29

Vyradenie chladničky z používania

Umiestnenie a zapojenie30

Výber miestnosti
Umiestnenie chladničky
Pripojenie na sieť elektrického prúdu

Popis chladničky31

Obsluha.....32

Výber teploty

Používanie33

Uchovávanie potravín v chladničke
Zmrazovanie čerstvých potravín
Skladovanie zmrazených potravín
Výroba ľadu

Zmena smeru otvárania dverí.....35

Spotrebič bez dosky
Spotrebič s doskou

Údržba a čistenie.....37

Automatické odmrazovanie chladničky
Ručné odmrazovanie mrazničky
Čistenie mrazničky
Vyradenie mrazničky z činnosti

Odstraňovanie porúch.....38

i Pred prvým použitím

- Pred zapojením chladničky do elektrickej siete, nechajte ju 2 hodiny v kľude. Tým sa zmenší možnosť nesprávnej činnosti chladiaceho systému vplyvom dopravy.
- Dôkladne očistite vnútrajšok chladničky (dodržiavajte návody)
- uvedené v kapitole Čistenie a údržba).
- Ak nie je vnútorné vybavenie chladničky na svojom mieste, dajte ho tak, ako je popísané v kapitole Popis chladničky.

Návod na používanie

Návod na používanie je určený pre spotrebiteľa. Popisuje chladničku a jej správne a bezpečné používanie. Je prispôsobený rôznym druhom chladničiek, preto sú popísané tiež funkcie a vybavenie, ktoré Vaša chladnička nemusí mať.

Náš príspevok na ochranu prostredia

- K baleniu spotrebičov používame pre životné prostredie priaznivé materiály, ktoré mu neškodí a ľahko sa späťne spracovávajú (recyklujú), alebo likvidujú.
- Tiež naše návody na používanie sú vytlačené na recyklovanom papieri, prípadne na papieri, ktorý je bielený bez chlóru.
- Pokiaľ prestanete spotrebič používať a bol by Vám na obtiaž dbajte, aby nebol na obtiaž okoliu. Odovzdajte ho splnomocnenej zberní „opotrebovaných“ domácich spotrebičov.

Šetrenie elektrickou energiou

- Neotvárajte dvere spotrebiča častejšie ako je potrebné, čo je zvlášť dôležité pri teplom a

vlhkom počasí. Dbajte, aby bol spotrebič otvorený čo najkratšiu dobu.

- Občas skontrolujte, či je chladnička dostatočne chladená (voľne prúdenie vzduchu za chladničkou).
- Ak to umožnia pomery a použitie chladničky, nastavte termostat z vyššieho stupňa na nižší.
- Pred ukladaním potravín do chladničky ich ochlaďte na teplotu miestnosti.
- Námrza a ľad zväčšujú spotrebu elektrickej energie, preto ich pravidelne odstraňujte, ak dosiahnu hrúbku 3-5 mm.

- Keď je poškodené alebo opotrebované tesnenie chladničky v takom prípade sa zväčší spotreba elektr. energie. Preto doporučujeme vymeniť tesnenie
- Kondenzátor, ktorý je umiestnený na zadnej strane chladničky musí byť čistý, bez prachu
- Musíte dodržiavať ustanovenia časti návodu „Úspora el. energie“ a „Umiestnenie a inštalácia“ potom bude spotreba el. energie optimálna.

Dôležité upozornenie

- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a zmyslovými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak máte doma chladničku, alebo mrazničku, ktorú nepoužívate a pri ktorej je uzáver (záмок, zástrčka) umiestnený tak, že sa nedá z vnútornej strany otvoriť, tento uzáver odstráňte. Tým ochránite deti pred možnosťou udusenía.
- Chladničku správne zapojte na prívod elektrickej energie (dbajte na upozornenie v kapitole Prípoj na sieť elektrickej energie).
- Pri chode chladničky sa nedotýkajte chladiacich povrchov vlhkými, alebo mokрыmi rukami. Koža by mohla primrznúť.
- Nenechávajte zamrznúť nápoje v sklenených fľaškách, ako sú minerálne vody, pivo, cola a pod., lebo tekutina pri zmrazení zväčší svoj objem a fľaša by mohla prasknúť.
- Nejedzte mrazené potraviny (chlieb, ovocie, zeleninu) mohli by ste sa spáliť mrazom.
- Ak je vôňa, alebo farba niektorej potraviny podozrivá, potravinu vyhoďte. Jej použitie môže byť nebezpečné.
- Pred opravou, ktorú robí odborník, pred čistením a výmenou žiarovky, vypnite chladničku zo siete elektrického prúdu.
- Nerozmrazujte chladničku pomocou elektrických spotrebičov (fén apod.). Ľad neodstraňujte pomocou ostrých predmetov.
- Po celom obvode mrazničky je zabudovaný ohrievač, ktorý je v činnosti súbežne s

kompresorom a zamedzuje primrznutiu tesnenia dverí na mrazničke.

- Poškodený prívodný kábel nevymieňajte sami. Aby ste predišli nebezpečenstvu, volajte autorizovanú servisnú organizáciu alebo kvalifikovaného odborníka.
- Popisná tabuľka (štítok) je vo vnútri, alebo na zadnej strane chladničky.

•Upozornenie! Vetracie štrbiny na spotrebiči, alebo zabudované prvky musia byť vždy čisté a voľné.

•Upozornenie! Na rozmrazovanie chladničky nepoužívajte mechanické zariadenia, alebo nástroje, ani žiadne iné spôsoby, okrem tých, pre ktoré to odporučil výrobca.

•Upozornenie! Pri inštalácii, čistení, alebo

presúvaní spotrebiča dávajte pozor, aby ste nepoškodili izoláciu na častiach chladiaceho systému. Takto sa tiež vyhnute ohrozeniu životného prostredia.

- **Upozornenie!** Vo vnútri mrazničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, okrem tých, ktoré boli vyslovene povolené výrobcom chladničky s mrazničkou.



Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné

prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste výrobok kúpili.

Doba uchovania pri výpadku elektrickej energie

V prípade poruchy, alebo výpadku elektrickej energie, neotvárajte mraziaci priestor okrem prípadu, že prerušenie trvá dlhšie ako 16 hodín. Po tej dobe spotrebujte zmrazené potraviny, respektíve im zaistite dostatočné chladenie (napr. náhradnú chladničku).

Vyradenie chladničky z používania

- Keď sa stane Váš výrobok nefunkčný, vypnite ho z el. siete.
- Pokiaľ má chladnička uzáver (yamok, západku), uzáver vyraďte z funkcie, tak ochránite deti pred možným zadusením.
- Chladiaci systém v chladničke, je naplnený substanciami, ktoré musia byť oddelene znehodnotené a preto pre tento úkon je potrebné privolať servismana alebo na to špecializovanú službu. Ak sa nemôžete spojiť ani s jednou predtým uvedenou organizáciou spojte sa s odborom životného prostredia na obecnom zastupiteľstve. Pri manipulácii dajte pozor, aby ste náuškodili kondenzátor umiestnený na zadnej strane chladničky (nebezpečenie zamorenia okolia).

Umiestnenie a zapojenie

Výber miestnosti


Chladničku postavte do suchej a pravidelne vetranej miestnosti. Pre správnu činnosť chladničky je prípustná teplota okolia podmienená druhom (triedou) chladničky, čo je uvedené na štítku chladničky. Chladničku nepostavte do blízkosti zariadení, ktoré vydávajú teplo, napr. šporáka, kúrenia, bojlera apod., a nevystavujte ju priamo slnečným paprskom. Chladnička musí byť umiestnená minimálne 3 cm od el. alebo plynového šporáka a minimálne 30 cm od kachiel na tuhé alebo

tekuté palivo, ak to nie je možné potom musíte dať medzi chladničku a kachle ohnivzdornú (vhodnú) izoláciu. Za chladničkou musí byť minimálne 200 cm² voľného priestoru. Závesné skrinky kuchyne musia byť minimálne 5 cm nad chladničkou pre dostatočné prúdenie vzduchu.


Trieda	Teplota okolia
SN (subnormálna)	od +10°C do +32°C
N (normálna)	od +16°C do +32°C
ST (subtropická)	od +16°C do +38°C
T (tropická)	od +16°C do +43°C

Umiestnenie chladničky

- Chladnička musí stáť vo vodorovnej polohe a stabilne na pevnom podklade. Na prednej strane chladničky sú nastavovacie skrutky, ktorými chladničku nastavíte do vodorovnej polohy.




- Spotrebiču sú priložené dve rozpiery, ktoré namontujete na horný okraj kondenzátora, čím sa zabráni blízkemu umiestneniu spotrebiča ku stene. Rozpiery sú univerzálne vzhľadom na rôznu vzdialenosť kondenzátora od spotrebiča, preto ich musíte patrične otočiť a namontovať na spotrebič.



Pripojenie na sieť elektrického prúdu

Chladničku pripojte na sieť elektrického prúdu pomocou prípojnej šnúry. Zásuvka v stene musí mať uzemňovací kontakt (bezpečnostná zásuvka). Predpísané menovité napätie a frekvencia sú uvedené na popisnej tabuľke (štítku) chladničky. Pripojenie na sieť elektrického napätia a uzemnenie chladničky musí byť urobené podľa platných noriem a predpisov. V chladničke sú možné krátkodobé výkyvy napätia, avšak najviac od -6 do +6%.

Popis chladničky




Chladnička (A)

V chladničke sa uchovávajú čerstvé potraviny niekoľko dní.

Mraznička (B)

V mrazničke sa zmrazujú čerstvé potraviny a uchovávajú už zmrazené potraviny.



Polička (1)

(počet závisí na modeli)

Poličku môžete ľubovoľne zasunúť podľa lišt vo vnútri chladničky. Je zabezpečená proti vysunutiu. Pokiaľ ju chcete z chladničky vybrať, trochu ju nadvihnite v zadnej časti a vysuňte. Sklené poličky (len u niektorých modelov) sú chránené umelohmotnými poistkami. Ak chcete

poličku vytiahnuť, musíte poistky najskôr pritiahnuť k sebe. Odporúčame odložiť prepravné poistky pre opätovné použitie v prípade neskoršej prepravy. Potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, uchovávajte v zadnej časti poličky, kde je najchladnejšie.

Otvory na odtok rozmrazenej vody (2)

Pod chladiacou doskou, ktorá chladí vnútrojšok chladničky (zabudovaná je v zadnej stene) je žliabok a otvor, kde odtieká rozmrazená voda. Žliabok a otvor nesmú byť upchané (napríklad so zbytkami potravín), preto sa občas pozrite a podľa potreby ich očistite (napríklad s slámkou z PVC).

Nádoba na ovocie a zeleninu (3)

Nádoba je na dne chladničky pod sklenenou poličkou. Tým je zaistená vlhkosť, ktorá dobre pôsobí na uchovávanie ovocia a zeleniny (menšie vysušovanie).

Ventilátor


(majú len niektoré modely)

- Ventilátor prispieva k rovnomernejšiemu rozdeleniu teplôt a znižuje rosenie na odkladacích plochách.
- Ventilátor nefunguje, keď sú dvere chladničky otvorené. Zapnutie ventilátora odporúčame:
 - pri zvýšenej teplote v miestnosti (nad 30°C),
 - pri zvýšenej vlaha (cez letný čas).

• Zapnutie/vypnutie ventilátora

zapnutie=  vypnutie= 0

Upozornenie: Pri zapnutom ventilátore sa spotreba energie zvyšuje.



Vnútroštrana dverí chladničky

Vnútroštrana dverí je vybavená priestormi (poličkami, alebo nádobkami), ktoré sú určené na uchovávanie syrov, masla, vajčiek, jogurtov a iných menších balíčkov, túb, konzerv apod. V spodnej časti dverí je miesto na fľaše.

Osvetlenie vnútrojška chladničky

Žiarovka, ktorá osvetľuje vnútrojšok chladničky svieti, keď sú dvere chladničky otvorené (bez ohľadu na nastavenie termostatu).

UPOZORNENIE:

- Vnútroštrné vybavenie chladničky sa mení podľa jej modelu.
- Forma rukoväti dverí môže byť rôzna podľa modelu chladničky.
- V zastupiteľských opravovniach môžete podľa želania dokúpiť tiež nádobku na korenie a prísady, nádobku na tuby s nosičom a zväčšiť počet prepážok a poličiek.

Obsluha


Chladničku obsluhujete gombíkom termostatu, ktorý je umiestnený v pravej hornej časti vnútra chladničky (možnosť otáčania od označenia **STOP (0)** do 7 a späť).

Výber teploty

- Vyššie nastavenie na gombíku termostatu (smerom k 7) znamená nižšie teploty (chladenie), vo všetkých častiach chladničky. Teplota vo vnútri chladničky môže klesnúť pod 0°C. Nastavenie na vyšší stupeň používame len vtedy, pokiaľ si to prajeme a doporučuje sa nižšia teplota chladenia. Pri normálnej teplote okolia doporučujeme stredné nastavenie.

- Zmena teploty okolia má vplyv na teplotu v chladničke. V súlade s tým prispôbte nastavenie gombíka termostatu.
- V nastavení **STOP (0)** nie je chladnička v činnosti (chladiaci systém je vypnutý), ale chladnička je pod napätím (ak otvoríte dvere chladničky, žiarovka svieti).

- V prípade, že máte zapnutý ventilátor (platí len pre modely so zabudovaným ventilátorom), odporúčame znova nastaviť teploty v spotrebiči.



Používanie

Uchovávanie potravín v chladničke

Správne zabalené potraviny, hygienicky čistá chladnička, správna teplota v chladničke majú podstatný vplyv na kvalitu skladovaných potravín.

- Potraviny, ktoré uchováвате v chladničke, musia byť ochladené na teplotu miestnosti a správne zabalené, aby nezapáchali a nestrácali vlhkosť (zabalené do sáčku z PVC, alebo fólie, hliníkovej fólie, voskovom papieri apod.), alebo v uzatvorených nádobách a fľaškách.
- Pred skladovaním potravín v chladničke odstráňte prebytočný obal.
- Skladujte potraviny tak, aby pach jednotlivých potravín neovplyvnil kvalitu inej potraviny.
- Neuchovávajte horľavé a výbušné látky.
- Fľašky s vysokým obsahom alkoholu musia byť umiestnené a položené „stojato“.
- Potraviny sa nesmú dotýkať zadnej steny chladničky.
- Potraviny pred skladovaním v chladničke musia mať teplotu miestnosti.

- Potraviny náročné na chlad skladujte v najchladnejšom mieste chladničky.
- Zbytočne neotvárajte dvere na chladničke.
- Termostat nastavujte postupne tak, aby v chladničke bola optimálna teplota. Pre zistenie optimálnej teploty použite teplomer ponorený do vody. Teplotu zisťujte po primeranom čase t.j. niekoľko hodín po zapnutí chladničky.
- Niektoré organické roztoky, éterický olej v kôre citróna a pomaranča, kyselín a v masle apod., môžu dlhodobým stykom s povrchom z PVC, alebo s tesnením, byť príčinou jeho poškodenia a predčasného zostarnutia.
- Neprijemný zápach upozorňuje na nečistotu vnútra chladničky, prípadne na pokazený obsah. Zápach odstráňte, alebo znížite umytím vnútorných plôch chladničky slabým roztokom vody a octu.
- Doporučujeme tiež používať filter s aktívnym uhlíkom, ktorý čistí vzduch a neutralizuje zápach.
- Ak odchádzate na dlhšiu dobu z domu, odstráňte z chladničky rýchlo potraviny, ktoré sa kazia.

Doba skladovania potravín v chladničke

Druh potravín	Doba skladovania (dni)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Maslo	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=
Vajcia	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=
Mäso: čerstvé nekrájané krájané údené	+	+	=											
	+	=												
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=
Ryby	+	=												
Marinované potraviny	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=
Koreňová zelenina	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=
Syry	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Sladkosti	+	+	=	=	=	=								
Ovocie	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=				
Hotové jedlá	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=				

Legenda: + doporučená doba skladovania = možná doba skladovania


Zmrazovanie čerstvých potravín

- V mrazničke sa zmrazujú len potraviny, ktoré sú nato vhodné a dobre znášajú nízku teplotu. Potraviny majú byť preto čerstvé a kvalitné.
- Pre potraviny vyberte vhodný obal a správne ich zabalte.
- Obal nesmie prepúšťať vzduch a vlhkosť, čo by spôsobilo vysušenie obsahu a stratu vitamínov.
- Fólie a sáčky musia byť mäkké a priliehavé, aby sa tesne prítlačili k obsahu.
- Zabalené potraviny označte údajmi o druhu a množstve potravín a dátumom zmrazenia.
- Najmä je dôležité, aby boli potraviny zmrazené čo najrýchlejšie, preto doporučujeme, aby balíčky neboli veľké a potraviny boli pred uložením ochladené.
- Množstvo čerstvých potravín, ktoré môžete v 24 hodinách naraz uložiť, je uvedené na popisnej tabuľke (mraziaca výkonnosť).
- Keď je množstvo potravín väčšie, je kvalita zmrazovania horšia, zároveň sa tak zhorší kvalita už zmrazených potravín.

Postup pri zmrazovaní

- **U typov spotrebiča bez spínača pre intenzívne chladenie** otočte 24 hodín pred zmrazovaním gombík termostatu do polohy **4-7**. po uplynutí tejto doby vložte čerstvé potraviny na policiu mrazničky. Približne 24 hod. po vložení čerstvých potravín podľa potreby otočte gombík termostatu do pracovnej polohy (viď kapitolu Voľba teploty) a takto zmrazené potraviny premiestnite do koša pre uchovanie potravín.
- **U typov so zabudovaným spínačom pre intenzívne chladenie** zapnite 24 hodín pred zmrazovaním väčšieho množstva čerstvých potravín uvedený spínač a otočte gombíkom termostatu do polohy **4-7**. Po 24 hodinách vložte potraviny a po uplynutí nasledujúcich 24 hodín **vypnite spínač** a otočte gombík termostatu na požadovanú hodnotu (viď kapitolu Voľba teploty). Spínač je zapnutý,

keď je viditeľné označenie  (I), respektíve farebné označenie, a vypnutý, keď je na spínači označenie  (0), respektíve farebné označenie nie je viditeľné (len u niektorých modelov).



- Pri neskoršom zmrazovaní opakujte postup mrazenia. Čerstvé potraviny sa nesmú dotýkať už zmrazených balíčkov.
- Pri zmrazovaní menšieho množstva potravín (do 1 kg) nie je potrebné otáčať gombíkom termostatu (viď. kapitolu Voľba teploty).

Skladovanie zmrazených potravín

Zmrazené potraviny skladujte v košoch. Podľa potreby potraviny vyberte a vložte ich do poličiek.

Z dôvodu prechodu (cirkulácie) vzduchu , neukladajte potraviny cez značky (hranice) pozrite obrázok (len pri niektorých modeloch).



Priemyselne zmrazené potraviny

Na obale priemyselne zmrazených potravín je označená doba a teplota uchovávania. Pri uchovávaní a použití držte sa podľa návodu výrobcu potravín. Vyberajte len vhodne zabalené potraviny, ktoré majú úplné údaje a sú uložené v mraziaciach pultoch pri teplote najmenej -18°C. Nekupujte potraviny, na ktorých je námraza, pretože boli viackrát rozmrazené. Potraviny chráňte pred rozmrazením, pretože zvýšením teploty sa im kráti čas uchovávaní a zhoršuje ich kvalitu.

Približná doba uchovávanía zmrazených potravín

Potraviny	Doba skladovania (mesiace)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zelenina								+	+	+		
Ovocie										+	+	+
Chlieb, pečivo			+									
Mlieko			+									
Polotovary			+									
Mäso: hovädzie										+	+	+
teľacie								+	+	+		
bravčové				+	+	+						
hydina								+	+	+		
zverina						+	+	+				
mleté				+								
Údené párky	+											
Ryby: chudé			+									
tučné	+											
Vnútnosti		+										

Odmrazovanie zmrazených potravín


Čiastočne rozmrazené, prípadne rozmrazené potraviny spotrebujte čím skôr. Mráz totiž potraviny konzervuje, nezničí ale mikroorganizmy, ktoré sa po rozmrazení urýchlene aktivizujú a potraviny rýchle kazia. Čiastočné rozmrazenie znižuje výživnú hodnotu potravín, najmä ovocie a zeleninu a už hotových jedál.

termostatu a frekvencie otvárania dverí. Na výrobu kociek ľadu potrebujete 2-6 hodín, čo závisí od veľkosti chladničky (mriežky výparníka). Pri menších chladničkách a v čase zvýšenej spotreby kociek ľadu doporučujeme výrobu kociek ľadu do zásoby (kocky ľadu môžete uschovať v osobitnej zatvorenej nádobke). Kocky ľadu vyberiete z misky tak, že ju otočíte, polejte studenou vodou a jemne stlačíte.

Výroba ľadu

(len určité modely)

Na výrobu kociek ľadu doporučujeme gombík termostatu nastaviť na strednú polohu. Misku na ľad naplňte do dvoch tretín studenou vodou alebo inou na zmrazenie vhodnou tekutinou a zasuňte ju do nosníka misky na ľad (alebo na mriežku výparníka). Čas výroby kociek ľadu závisí od teploty prostredia, nastavenia



Zmena smeru otvárania dverí


Spotrebič bez dosky

Ak Vám nevyhovuje smer otvárania dverí, môžete ho zmeniť. Otvory, ktoré sú k tomu potrebné, sú na druhej strane obvodu spotrebiča a sú zakryté čapmi.

- Dajte dole kryt horného ložiska, ložisko odskrutkujte a dajte dole dvere mrazničky (na spodnom ložisku sú dvere iba nasadené) a podložku stredného ložiska.
- Odskrutkujte spodné ložisko s nožičkou a podložkou a dajte dole dvere chladničky.

- Potom odskrutkujte ešte stredné ložisko a druhú nožičku.
- Na stranách dverí na mieste ložiskového pántu umiestnite držiak dverí na druhú stranu.
- Priskrutkujte spodné ložisko s nožičkou(zároveň s podložkou) na druhú stranu, napôvodné miesto ložiska priskrutkujte druhúnožičku.
- Dvere chladničky nasadte na spodné ložisko.

- Stredné ložisko otočte o 180°, nasadte ho na druhú stranu dverí a zaskrutkujte. Naň nasadte podložku a horné dvre.
- Priskrutkujte horné ložisko a zakryte ho krytom.
- Odskrutkujte rukoväť, prestavte ju na druhú stranu (neplatí pre rukoväť umiestnenú vodorovne).
- Otvory, ktoré zostali po prestavení na pôvodných miestach, uzavrite čapmi.
- Nakoniec skontrolujte magnetické tesnenie (tesnenie nesmie byť prehnuté a musí všade dobre tesniť). Ak tesnenie dobre neprilieha, vytiahnite ho a otočte o 180°.
- Tam, kde tesnenie neprilieha na schránku spotrebiča, ho s primeranej vzdialenosti zohrejte (napr. sušičom vlasov) a jemne rozťahnite na potrebnú výšku tesnenia.




- 1 Poklop horného ložiska
- 2 Horné ložisko
- 3 Prostredné ložisko
- 4 Podložka
- 5 Spodné ložisko s nožičkou
- 6 Podložka
- 7 Nožička
- 8 Rukoväť
- 9 Ložisko dverí
- 10 Držiak dverí

Spotrebič s doskou

Ak Vám nevyhovuje smer otvárania dverí, môžete ho zmeniť.

- Odmontujte spodný pánt s nožičkou a zdemontujte dvierka z chladničky.
- Odmontujte ešte stredný pánt a zložte dvierka mrazničky.
- Odmontujte druhú nožičku a primontujte ju na miesto pántu s nožičkou.
- Držiak, ktorý má funkciu horného pántu odšrobujte, a presunte ho na druhú stranu.
- Na stranách dverí na mieste ložiskového pántu umiestnite držiak dverí na druhú stranu.
- Na držiak, ktorý má funkciu horného pántu naložte dvierka mrazničky.
- Stredový pánt otočte o 180° a pritiahnite ho na opačnú stranu výrobku.
- Zložte dvierka chladničky na stredný pánt.
- Pritiahnite spodný pánt s nožičkou na opačnú stranu.
- Odskrutkujte rukoväť, prestavte ju na druhú stranu (neplatí pre rukoväť umiestnenú vodorovne).
- Otvory, ktoré zostali po prestavení na pôvodných miestach, uzavrite čapmi.
- Nakoniec skontrolujte magnetické tesnenie (tesnenie nesmie byť prehnuté a musí všade dobre tesniť). Ak tesnenie dobre neprilieha, vytiahnite ho a otočte o 180°.
- Tam, kde tesnenie neprilieha na schránku spotrebiča, ho s primeranej vzdialenosti zohrejte (napr. sušičom vlasov) a jemne rozťahnite na potrebnú výšku tesnenia.



- 1 Držiak (horný pánt)
- 2 Držiak dverí
- 3 Prostredné ložisko
- 4 Podložka
- 5 Spodné ložisko s nožičkou
- 6 Podložka
- 7 Nožička
- 8 Rukoväť
- 9 Ložisko dverí

Údržba a čistenie

Automatické odmrazovanie chladničky

Chladničku nie je nutné odmrazovať, pretože sa ľad na zadnej stene odmrazuje automaticky. Ľad, ktorý sa pri chode kompresora nahromadí na zadnej stene, sa v čase keď je kompresor v kľude odmrazí a vo forme kvapiek sklzne dole, potom vytečie otvorom na zadnej stene chladničky do nádoby nad kompresorom, kde sa vyparí.

Ručné odmrazovanie mrazničky

Vo vnútri mrazničky vzniká námraza, prípadne ľad, ktorý odmrazíte, keď dosiahne hrúbku cca 3-5 mm.

- Niekoľko hodín pred rozmrazovaním nastavte gombík termostatu na **7**, aby sa potraviny veľmi zmrazili. Potom nastavte gombík termostatu na **STOP (0)** a vypnite prívod elektrickej energie do mrazničky. Vyprázdnite priestor a zabezpečte, aby sa zmrazené potraviny nerozmrazili.
- Dvere nechajte otvorené tak dlho, až sa námraza, prípadne ľad z povrchu ľahko odstráni. Pri tom si pomáhajte napríklad škrabkou z PVC, ale dávajte pozor, aby sa

nepoškodil povrch vo vnútri mrazničky.

Námraza, prípadne ľad odstráňte z mrazničky handričkou, ešte skôr ako sa rozmrazí.

- Nepoužívajte spreje na odmrazovanie, môžete poškodiť plastové časti mrazničky.


Čistenie mrazničky

Pred čistením mrazničky vypnite prívod elektrickej energie.


Pri čistení nepoužívajte hrubé a agresívne prostriedky, ktoré môžu poškodiť povrch. Pri čistení dbajte o to, aby ste odstránili všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.

- **Z vonkajšej strany** čistite mrazničku s vodou a tekutým prostriedkom.
- Lakované povrchy čistite mäkkou tkaninou a čistiacim prostriedkom na základe liehu (napr. čistiacie prostriedky na sklo). Môžete použiť aj lieh (etanol alebo izopropylalkohol).
- Na plastové a lakované časti nie je vhodné používať abrazívne alebo špeciálne agresívne čistiacie prostriedky, ako sú čistiacie prostriedky na antikorovú oceľ a pod.

- **Vyprázdnite vnútrajšok** mrazničky, ktorý sa dá vybrať a očistíte ho vodou a tekutým prostriedkom. Časti z umelej hmoty nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.
- Vyprázdnnený **vnútrajšok** mrazničky umyte vlažnou vodou, do ktorej pridáte trochu octu.
- **Z kondenzátora** na zadnej stene mrazničky občas odstráňte prach mäkkou nekovovou kefou, alebo vysávačom.



- Taktiež očistite **nádobku** nad kompresorom chladničky (neodstráňte ju).



Po vyčistení mrazničku zapojte do siete elektrického prúdu, zapnite ju a uložte potraviny naspäť.

Vyradenie mrazničky z činnosti

Ak nebudete mrazničku dlhšiu dobu používať, nastavte gombík termostatu na **STOP (0)**. Vypnite prívod elektrickej energie, vyprázdnite ju, odmrázte, očistite a nechajte dvere pootvorené.

? Odstraňovanie porúch

Chladnička po zapojení na sieť elektrického napätia nefunguje

- Skontrolujte, či je v zásuvke napätie a či je chladnička zapojená (gombík termostatu je nastavený na činnosť)

Chladiaci systém funguje dlhú dobu bez prerušenia

- Časté otváranie dverí, alebo dlho otvorené dvere.
- Zle zavreté dvere (môže byť cudzie teleso medzi dverami, zle zavesené dvere, poškodené tesnenie...).
- Bolo uložené veľké množstvo čerstvých potravín.
- Kvôli nedostatočnému chladeniu kompresora a kondenzátora skontrolujte prúdenie vzduchu za chladničkou a očistite kondenzátor.
- Zapnutý spínač pre intenzívne chladenie (viď kapitola Mrazenie potravín).

Nahromadenie ľadu na zadnej stene vo vnútri chladničky.

Pokiaľ odtieká voda do žliabka a otvorom do nádoby na kompresore je zaistené normálne, automatické odmrázovanie chladničky. V prípade, že sa na zadnej stene vo vnútri chladničky nahromadí veľká vrstva ľadu (3-5 mm), rozmrazte ju ručne.

Gombík termostatu otočte na nastavenie **STOP (0)** a nechajte dvere chladničky otvorené. Ľad neodmrázujte pomocou elektrických spotrebičov (sušič na vlasy apod.) a neodstraňujte ho pomocou ostrých predmetov. Po skončení odmrázovania nastavte gombík termostatu podľa prania a zavrite dvere chladničky.

Príčinou nadmerného hromadenia ľadu je:

- zlé tesnenie dverí (keď je tesnenie špinavé, alebo poškodené - očistite ho, alebo vymeňte),
- časté otváranie, alebo dlho otvorené dvere,
- ukladanie teplého jedla do chladničky,
- potraviny, alebo nádobka sa dotýkajú zadnej steny vo vnútri chladničky.

Z chladničky vyteká voda

Voda z chladničky vyteká vtedy, keď je upchaný otvor na odtokanie vody, alebo keď rozmrazená voda kvapká mimo žliabku.

- Upchaný otvor očistite, napr. so slámkou z PVC.
- Silnú vrstvu ľadu odmrázte ručne (viď kapitola Nahromadenia ľadu na zadnej stene vo vnútri chladničky).

Sťažené otváranie dverí

Keď chcete práve zatvorené, alebo krátko pred tým zatvorené dvere mrazničky znovu otvoriť, môže sa stať, že sa to podarí len s námahou. Pri otváraní dverí totiž unikne určité množstvo chladiaceho vzduchu z mrazničky, na jeho miesto vnikne teplý vzduch z okolia. Pri ochladzovaní toho vzduchu nastane podtlak, čo je príčina sťažneného otvárania dverí. Za niekoľko minút (1-3) sa stav znormalizuje a dvere sa môžu otvoriť bez problémov.

Hluk

Chladienie v chladniacich a mraziacich spotrebičoch umožňuje chladiaci systém s kompresorom, čo spôsobuje určitý hluk. Hlučnosť závisí na umiestnení, správnom používaní a starostlivosti o chladničku.


- Pri chode kompresora môžeme počuť šum kvapaliny. Pri jeho nečinnosti prietok chladiacej kvapaliny. To je normálne. Nemá to vplyv na životnosť chladničky.
- Po rozbehu chladničky môže byť činnosť kompresora a prietok chladiacej kvapaliny hlasnejší. Nie je to znakom poruchy a nemá to vplyv na životnosť chladničky. V priebehu času sa činnosťou chladničky hlasitosť týchto zvukov zmenší.
- Niekedy sa pri chode objavajú neobvyklé a silné zvuky, ktoré sú pre chladničku nezvyčajné a väčšinou sú následkom nesprávneho umiestnenia:
 - Chladnička musí stáť vo vodorovnej polohe a stabilne na tvrdom podklade.
 - Nesmie sa dotýkať steny, alebo susedných dielov.
 - Skontrolujte, či je vnútorné vybavenie na svojom mieste, prípadne či sú plechovky vyrovnané, poháre, alebo či sa iné nádoby medzi sebou nedotýkajú.

Výmena žiarovky

Pred výmenou žiarovky je potrebné vypnúť prívod elektrickej energie do chladničky. Prstami pritisnite od zadnej steny poklop, ktorý pokrýva žiarovku (v smere šípky 1), tak aby vyskočila zo svojho lôžka. Potom poklop dajte dole (v smere šípky 2) a žiarovku vymeňte za novú (E 14, max. 15 W). Vypálenú žiarovku neodhadzujte medzi organické odpady.

Žiarovka je spotrebný materiál a neplatí pre ňu žiadna záruka!

Žiarovky používané v tomto spotrebiči sú špeciálne určené na používanie výhradne u vybraných domácich spotrebičov. Nie sú vhodné pre osvetlenie miestnosti v domácnosti.



ZACHOVÁVAME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ NEMAJÚ VPLIV NA FUNKČNOSŤ PRÍSTROJA.

Návody na použitie zariadenia nájdete aj na našej stránke www.gorenje.com / <
<http://www.gorenje.com> / >