




SK ■ Odvlhčovač vzduchu

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú môže vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti, kancelárii a podobných priestoroch. Nie je určený na komerčné účely.
- Spotrebič nepoužívajte v miestnostiach, kde sa skladujú horľavé chemikálie alebo výbušniny, v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Spotrebič vždy inštalujte na rovné, suché a stabilné miesto, tak aby sa neprevrhol.
- Spotrebič nepoužívajte na odkladanie predmetov.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na jeho typovom štítku s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel alebo rozdvojku. V prípade nutnosti môžete použiť predlžovací kábel, ktorý je dimenzovaný na príkon tohto spotrebiča.
- Sieťová zásuvka, ku ktorej spotrebič pripojíte, musí byť voľne prístupná, aby bolo možné rýchlo odpojiť prívodný kábel od zdroja elektrickej energie v prípade nutnosti.
- Ak je spotrebič vybavený pojazdnými kolieskami, pri manipulácii s ním buďte obzvlášť opatrný, aby napr. nespadol zo schodov alebo nezišiel zo šikmej plochy. Nesnažte sa prechádzať kolieskami po koberci, aby sa spotrebič neprevrhol.
- Nedotýkajte sa mokrými rukami spotrebiča, ktorý je v pripojený k sieťovej zásuvke.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti sprchy, bazénu a pod., nestriekajte naň vodu alebo inú tekutinu ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Otvory pre nasávanie alebo odvod vzduchu nezakrývajte ani do nich nestrkajte žiadne predmety. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Počas prevádzky musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu tak, ako je uvedené v kapitole Umiestnenie spotrebiča.

- Na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča vždy používajte príslušné tlačidlá na paneli na ovládanie. Spotrebič nevypínajte odpojením prívodného kábla od zásuvky.
- Spotrebič nepoužívajte bez riadne nainštalovaného vzduchového filtra a zásobníka na kondenzát.
- Počas prevádzky neodnímajte zásobník na kondenzát.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky pred jeho zostavením alebo rozoberaním, ak ho nebudete používať, pred premiestnením a čistením.
- Spotrebič premiestňujte, skladujte a prepravujte vo zvislej polohe, aby nedošlo k poškodeniu kompresora.
- Nepokúšajte sa demontovať vonkajší plášť spotrebiča.
- Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo zásuvky.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.


A



B



C



- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod používajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovávať originálny prepravý kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS SPOTREBIČA

A1	Ovládací panel s LED displejom	A7	Umyvateľný vzduchový filter
A2	3 l vyberateľný zásobník kondenzátu	A8	Otvor na pripojenie odtokovej hadice
A3	Ukazovateľ naplnenia zásobníka		je vybavený uzáverom.
A4	Integrovaná rukoväť	A9	Odtoková hadica na odvod kondenzátu
	je po oboch stranách spotrebiča.	A10	Držiak na uskladnenie privádzajúceho kábla
A5	Mriežka na výstup vzduchu	A11	Pohybové kolieska
A6	Našavanie vzduchu	A12	Privádzací kábel

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

B1	Indikátor nastavenia funkcie ionizácie	B12	Tlačidlo COMFORT
B2	Indikátor nastavenia prevádzkového režimu COMFORT (inteligentné riadenie vlhkosti v miestnosti)		služí na nastavenie prevádzkového režimu COMFORT (inteligentné riadenie vlhkosti v miestnosti)
B3	Indikátor potreby vyčistenia filtra	B13	Tlačidlo FILTER
B4	Indikátor procesu automatického odmravovania		služí na resetovanie počítadla času chodu ventilátora. Po 250 hodinách chodu sa aktivuje indikátor signalizujúci potrebu vyčistenia filtra.
B5	Indikátor nastavenia prevádzkového režimu nepretržitého odvlhčovania	B14	Tlačidlo CONT.
B6	Indikátor nastavenia vysokej rýchlosti ventilátora		služí na nastavenie režimu nepretržitého odvlhčovania.
B7	Indikátor naplnenia zásobníka kondenzátu svetl, keď je potrebné zásobník vyprázdniť, keď nie je inštalovaný na svojom mieste alebo je nesprávne inštalovaný.	B15	Tlačidlo TURBO
			služí na nastavenie normálnej alebo vysokej rýchlosti ventilátora.
B8	Indikátor nastavenia časovača automatického vypnutia	B16	Tlačidlo TIMER
B9	Indikátor nastavenia časovača automatického zapnutia		služí na nastavenie časovača automatického vypnutia a zapnutia. Používa sa v kombinácii s tlačidlami B17 .
B10	LED displej zobrazuje nastavenie vlhkosti v % , čas automatického zapnutia a vypnutia, aktuálna vlhkosť v miestnosti v % (± 5 %), chybové hlásenie AS, ES, EC, E3 alebo hlásenie P2.	B17	Tlačidlo ◀ ▶
			služí na nastavenie vlhkosti v rozsahu 35 až 85 % RV (relatívnej vlhkosti). V kombinácii s tlačidlom B16 služí na nastavenie času automatického vypnutia a zapnutia v rozsahu 0 až 24 h.
B11	Tlačidlo ION na zapnutie a vypnutie funkcie ionizácie	B18	Tlačidlo POWER s LED indikátorom
			služí na zapnutie a vypnutie spotrebiča.

INŠTALÁCIA DRŽIAKA PRÍVODNÉHO KÁBLA

- Po vybalení spotrebiča nájdete držiak privádzajúceho kábla **A10** v zásobníku kondenzátu **A2**. Držiak **A10** z neho vyberte a pripnite ho k zadnej časti spotrebiča podľa obrázka C.

UMIESTNENIE SPOTREBIČA

- Spotrebič umiestnite na rovný, suchý a stabilný povrch v dosahu riadne uzemnenej sieťovej zásuvky.
- Na zabezpečenie dostatočnej cirkulácie vzduchu nechajte voľný priestor aspoň 30 cm po všetkých stranách spotrebiča a 50 cm v smere výstupu vzduchu **A5**.
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti radiátora alebo iného zdroja tepla.
- Tento spotrebič je určený na odvlhčovanie miestností s veľkosťou 58 až 73 m².

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odvlhčovač sa používa napr. na sušenie vytopených pivníc, miestností so zvýšenou vlhkosťou a pod. Nepoužívajte ho v priestoroch, kde sa skladujú látky alebo predmety, ktoré vyžadujú presné riadenie teploty a vlhkosti.
- Spotrebič používajte pri okolitej teplote v rozmedzí 5 až 35 °C (41 až 95 °F). Nepoužívajte ho pri teplote okolia nižšej ako 5 °C (41 °F). Inak sa môže tvoriť námraza na výparníku. To môže mať vplyv na chod spotrebiča.
- Na dosiahnutie optimálnej účinnosti zatvorte všetky okná a dvere v miestnosti, kde spotrebič používate. V prípade potreby nechajte miestnosť na chvíľu vyvetrať.
- Uistite sa, či je spotrebič umiestnený na vhodnom mieste a či je riadne zostavený. Potom ho pripojte k sieťovej zásuvke.

1. ZAPNUTIE A VYPNUTIE

- Na zapnutie a vypnutie spotrebiča použite tlačidlo **B18**. Pri prvom spustení nechajte odvlhčovač v prevádzke aspoň 24 hodín.
- Spotrebič sa automaticky vypne, keď sa dosiahne nastavená vlhkosť v miestnosti, keď dôjde k naplneniu alebo vybitiu zásobníka **A2** alebo keď je zásobník **A2** nesprávne inštalovaný.
- Pokiaľ spotrebič vypnete a potom ho znovu zapnete počas krátkeho okamihu, chod spotrebiča sa obnoví zhruba za 3 minúty. Ide o ochrannú funkciu kompresora.
- Pre prípad prerušenia dodávky elektrickej energie je spotrebič vybavený funkciou AUTO-RESTART. To znamená, že nastavenie je uložené v pamäti spotrebiča a po obnovení dodávky energie sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky v režime, ktorý bol predtým nastavený.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky po ukončení používania.

2. NASTAVENIE PREVÁZKOVÉHO REŽIMU COMFORT

- Tlačidlo COMFORT **B12** služí na zapnutie a vypnutie prevádzkového režimu COMFORT (inteligentné riadenie vlhkosti v miestnosti). Zapnutie tohto prevádzkového režimu je signalizované indikátorom **B2**.
- V tomto režime sa vlhkosť v miestnosti riadi automaticky v závislosti od aktuálnej teploty v miestnosti. Nastavenie požadovanej vlhkosti nie je možné vykonať.

3. NASTAVENIE REŽIMU NEPRETRŽITÉHO ODVLHČOVANIA

- Tlačidlo CONT. **B14** služí na zapnutie a vypnutie prevádzkového režimu nepretržitého odvlhčovania. Zapnutie tohto režimu je signalizované indikátorom **B5**.
- V tomto režime je spotrebič nepretržite v chode, kým nedôjde k úplnému naplneniu zásobníka kondenzátu **A2**. Nastavenie požadovanej vlhkosti nie je možné vykonať.

4. NASTAVENIE VLHKOSTI

- Tlačidlami **B17** je možné nastaviť požadovanú vlhkosť v rozsahu 35 až 85 % RV (relatívnej vlhkosti). S každým stlačením tlačidla sa nastavenie zmení o 5 %. Nastavená vlhkosť sa bude zobrazovať na displeji **B10**.

5. NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Tlačidlo TURBO **B15** služí na nastavenie normálnej alebo vysokej rýchlosti ventilátora. Nastavenie vysokej rýchlosti ventilátora je signalizované rozsvietením indikátora **B6**.
- Pre maximálnu rýchlosť odvlhčovania nastavte ventilátor na vysokú rýchlosť. Keď preferujete tichšiu prevádzku alebo keď dôjde k pokusu vlhkosti, nastavte normálnu rýchlosť ventilátora.

6. NASTAVENIE ČASOVAČA AUTOMATICKÉHO ZAPNUTIA A VYPNUTIA

- Keď je spotrebič zapnutý, jedným stlačením tlačidla TIMER **B16** aktivujete funkciu nastavenia časovača automatického vypnutia. Rozsvieti sa indikátor **B8**. Ďalším stlačením tlačidla **B16** aktivujete funkciu nastavenia časovača automatického zapnutia. Rozsvieti sa indikátor **B9**.
- Keď je spotrebič vypnutý, jedným stlačením tlačidla TIMER **B16** aktivujete funkciu nastavenia časovača automatického zapnutia. Rozsvieti sa indikátor **B9**. Ďalším stlačením tlačidla **B16** aktivujete funkciu nastavenia časovača automatického vypnutia. Rozsvieti sa indikátor **B8**.



Poznámka:

Funkciu časovača zapnutia a vypnutia je možné kombinovať.

- Na nastavenie času automatického vypnutia alebo zapnutia, t.j. času, po ktorom dôjde k automatickému vypnutiu alebo zapnutiu spotrebiča, použite tlačidlo **B17**. Nastavený čas sa bude meniť po 0,5 hod. intervaloch. Po dosiahnutí 10 hod. sa bude meniť nastavený čas po hodinových intervaloch. Pridržením tlačidla sa nastavenie zrýchli.
- Nastavený čas sa uloží do pamäte počas 5 sekúnd a displej **B10** sa vráti do režimu zobrazenia nastavenia vlhkosti.
- Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča alebo vymenovanie nastaveného času zruší nastavenie automatického časovača. K zrušeniu časovača tiež dôjde v prípade, že sa na displeji **B10** zobrazí údaj P2.

7. NASTAVENIE FUNKCIE IONIZÁCIE

- Tlačidlo ION **B11** služí na zapnutie a vypnutie funkcie ionizácie, ktorá dodáva do vzduchu záporné ióny a vytvára efekt sviežeho vzduchu po daždi. Nastavenie funkcie ionizácie je signalizované LED indikátorom **B1**.

8. SIGNALIZÁCIA POTREBY VYČISTENIA FILTRA

- Po 250 hodinách chodu ventilátora sa rozblíkajú indikátor **B3**, ktorý signalizuje potrebu vyčistenia filtra **A7**.
- Po vyčistení filtra **A7** podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba stlačte tlačidlo **B13** na resetovanie počítadla času chodu ventilátora. Indikátor **B3** zhasne.

9. FUNKCIA AUTO-DEFROST

- Spotrebič je vybavený funkciou AUTO-DEFROST (automatické odmravovanie). To znamená, že keď sa na výparníku vytvorí námraza, kompresor sa vypne, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Ventilátor bude ďalej v prevádzke, kým nedôjde k rozpušteniu námrazy.
- Proces automatického odmravovania je signalizovaný rozsvietením LED indikátora **B4**. Ukončenie procesu je signalizované zhasnutím LED indikátora **B4**.

ODVOD KONDENZÁTU

- Na odvod kondenzátu je možné použiť zásobník **A2** alebo odtokovú hadicu **A9**.

1. ODVOD KONDENZÁTU DO ZÁSOBNÍKA

- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že otvor **A8** je uzatvorený zátkou.
- Počas prevádzky sa bude kondenzát zhromažďovať v zásobníku **A2**. Hneď ako dôjde k jeho naplneniu, spotrebič sa automaticky vypne. Rozsvieti sa indikátor **B7** a na displeji **B10** sa zobrazí údaj P2. Zásobník **A2** opatrne vysušte a vyprázdňte. Dno zásobníka **A2** nie je rovné, a preto ho neodkladajte na podlahu, keď je naplnený kondenzátom. Mohol by sa prevrhnúť. Po vyprázdnení umiestnite zásobník **A2** späť. Chod spotrebiča sa automaticky obnoví.
- Keď je zásobník **A2** naplnený vodou a spotrebič je vypnutý do pohotovostného režimu LED indikátor **B7** bude svietiť.



Poznámka:

Pri vyberaní zásobníka **A2** postupujte opatrne, aby vám nespadol alebo aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí odvlhčovača. Handričkou opatrne vysušte vodu, ktorá sa môže objaviť v priestore na uloženie zásobníka **A2**.

2. NEPRETRŽITÝ ODVOD KONDENZÁTU PROSTREDNÍCTVOM ODTOKOVEJ HADICE

- Pre nepretržitý odvod kondenzátu odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek uzáver z otvoru **A8**. Uzáver dobre uschovajte pre budúce použitie.
- Koniec odtokovej hadice **A9**, ktorý je vybavený koncovkou so závitom, riadne priskrutkujte k otvoru **A8**. Uistite sa, že koncovka je pevne pripojená k otvoru **A8**, aby nedochádzalo k úniku kondenzátu v spoji.
- Voľný koniec hadice **A9** umiestnite tak, aby kondenzát mohol voľne vytekať von. Nádobu alebo miesto, kam budete vypúšťať kondenzát, musí byť nižšie ako otvor **A8**. Hadicu **A9** neprehýbajte ani neprekrujte.
- Po ukončení používania demontujte hadicu **A9**. Vodu, ktorá sa môže objaviť v mieste otvoru **A8**, vysušte a k otvoru **A8** priskrutkujte uzáver v smere hodinových ručičiek.

TABUĽKA RIEŠENIA PROBLÉMOV

PROBLÉM/ CHYBOVÉ HLASENIE	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Odvlhčovač nie je možné uviesť do prevádzky.	Nie je pripojený k sieťovej zásuvke.	Prívodný kábel pripojte k zásuvke.
	Bola dosiahnutá nastavená úroveň vlhkosti.	Odvlhčovač sa vždy automaticky vypne po dosiahnutí nastavenej úrovne vlhkosti.
	Zásobník A2 je plný alebo nie je správne inštalovaný alebo vložený na svojom mieste.	Zásobník A2 vyprázdňte a inštalujte ho riadne späť na svoje miesto.
Výkon odvlhčovača sa zdá nedostatočný.	Odvlhčovač bol zapnutý na príliš krátky čas.	Odvlhčovač nechajte v prevádzke dlhší čas.
	Ventilačné otvory sú blokovanie záconami, závesmi alebo inými predmetmi.	Odstreňte prekážky, ktoré bránia cirkulácii vzduchu.
	Nenastavili ste dostatočne nízku úroveň vlhkosti.	Nastavte nižšiu úroveň vlhkosti.
	Otvorené okná alebo dvere v miestnosti.	Zatvorte okná alebo dvere v miestnosti.
	V miestnosti je príliš nízka teplota (nižšia ako 5 °C).	Odvlhčovač umiestnite do miestnosti, ktorej je teplota vzduchu v rozmedzí 5 až 35 °C (41 až 95 °F).
Na podlahe sa objavila voda	V miestnosti je zdroj, ktorý vytvára vlhkosť.	Odstreňte zdroj vlhkosti.
	V mieste pripojenia odtokovej hadice A9 dochádza k úniku vody.	Riadne dotiahnite koncovku odtokovej hadice A9 .
	K otvoru A8 nie je pripavený uzáver.	Keď sa kondenzát odvádzá do zásobníka A2 , k otvoru A8 musí byť pripavený uzáver.
Počas prevádzky odvlhčovača je počut hluk.	Vzduchový filter A7 je upchatý.	Čistíte ho podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
Na výparníku sa objavila námraza.	Odvlhčovač je naklonený alebo nie je nainštalovaný na rovnej ploche.	Umiestnite ho do závislej polohy na rovný povrch.
	V miestnosti je príliš nízka teplota (nižšia ako 5 °C).	Odvlhčovač umiestnite do miestnosti, ktorej je teplota vzduchu v rozmedzí 5 až 35 °C (41 až 95 °F). Odvlhčovač je vybavený funkciou automatické odmravovanie, ktorá odstráni námrazu z výparníka.
Na displeji B10 sa zobrazuje chybové hlásenie AS, ES, E3 alebo EC.	Chyba senzora vlhkosti (AS) alebo chyba teplotného senzora (ES), chyba prevádzky (E3) alebo únik chladiva (EC).	Odvlhčovač odpojte od sieťovej zásuvky a znovu ho pripojte k sieťovej zásuvke. Skúste ho znovu spustiť. Pokiaľ sa chyba naďalej zobrazuje, kontaktujte autorizované servisné stredisko

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky.

ČISTENIE ZÁSOBNÍKA KONDENZÁTU

- Vždy po ukončení používania vyprázdňte zásobník kondenzátu **A2** a vysušte ho handričkou.
- Zásobník **A2** vyčistíte aspoň 1-krát za mesiac handričkou navlhčenou vo vlažnej vode s prídavkom neutrálneho saponátu, aby sa v ňom nemnohí nežiaduce baktérie, mikroorganizmy alebo plesne. Potom ho riadne vypláchnite čistou vodou, osušte čistou handričkou a vložte späť do spotrebiča.
- Zásobník **A2** neumývajte v umývačke.

ČISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA

- Potreba vyčistenia filtra **A7** sa signalizuje blikajúcim LED indikátorom **B3**.
- Uvoľnite západku, ktorá je umiestnená v spodnej časti filtra **A7**, a filter **A7** vyberte zo spotrebiča. Filter **A7** umyte v teplej vode s prídavkom neutrálneho saponátu. Potom ho riadne opláchnite pod čistou tečúcou vodou, nechajte voľne uschnúť a inštalujte späť na svoje miesto. Pred inštaláciou sa uistite, že je filter **A7** úplne suchý.
- Spotrebič nepoužívajte bez riadne inštalovaného filtra **A7**. Filter **A7** neumývajte v umývačke.

ČISTENIE VONKAJŠIEHO PLÁŠŤA A MRIEŽKY NA VÝSTUP VZDUCHU

- Na čistenie mriežky na výstup vzduchu **A5** a vonkajšieho plášťa použite textilnú mierne navlhčenú vo vlažnej vode s prídavkom neutrálneho saponátu. Dbajte na to, aby voda nevnikla do ventilačných otvorov. Pokiaľ je mriežka **A5** iba zaprášená, môžete použiť na jej vyčistenie vysávač.
- Spotrebič ani jeho prívodný kábel **A12** neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rieďidlá, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom a pod. Inak môže dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.

SKLADOVANIE

- Ak nebudete odvlhčovač dlhší čas používať, vyčistíte ho podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Zásobník **A2** dôkladne vyčistíte najskôr po 24 hodinách od posledného použitia. V tomto čase môže totiž ešte dochádzať u zhromažďovaniu malého množstva kondenzátu vnútri zásobníka **A2**.
- Na uskladnenie prívodného kábla **A12** môžete využiť držiak **A10** v zadnej časti spotrebiča.
- Odvlhčovač skladujte na čistom, suchom mieste mimo dosahu detí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	220 – 240 V~, 50 Hz
Kapacita odvlhčovania	30 l/24 h
Menovitý príkon	465 W
Menovitý prúd	2,5 A
Energetický faktor EEF	2,673 l/kWh
Štartovací prúd	11 A
Typ a náplň chladiva	T3/15 A
Kapacita zásobníka kondenzátu	3 l
GWP (Potenciál globálneho otepľovania)	R134a/220 g
Ekvivalent CO ₂	1 430
Objem prúdiaceho vzduchu (vysoká/normálna rýchlosť ventilátora)	0,46 tony
Hluchnosť (vysoká/normálna rýchlosť ventilátora)	210/180 m ³ /h
Rozmery odvlhčovača (š x h x v)	54/52 dB(A)
Rozmery balenia (š x h x v)	386 x 260 x 500 mm
Hmotnosť netto/brutto	420 x 297 x 537 mm
Prevádzková teplota	15,3/16,4 kg
Odporúčaná plocha miestnosti	5 – 35 °C
	58 – 73 m ²

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 54 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykliáciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.