

FR Lien àvertissement le mode emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

CONSEILS DE SECURITE

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Base Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- Les accessoires de l'appareil doivent être toujours choisis pendant l'utilisation. Evitez de l'utiliser avec le poids. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Tout erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

-L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

- **ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**

- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débarrancez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

-Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement.
-En cas de surchauffe la sécurité thermique arrête l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encrassement des grilles de passage d'air sinon contactez le fabricant.
-L'appareil doit être débarrassé : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser ; ou lorsque vous quittez la pièce, même momentanément.
-Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
-Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
-Ne pas tenter avec les mains mouillées.
-Ne pas tenir par le câble qui est chaud, mais par la poignée.
-Ne pas déboucher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
-Ne pas utiliser avec des produits abrasifs ou corrosifs.
-Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
-Ne pas utiliser par température inférieure à 0°C et supérieure à 35°C.

-Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement.

-En cas de surchauffe la sécurité thermique arrête l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encrassement des grilles de passage d'air sinon contactez le fabricant.

-L'appareil doit être débarrassé : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser ; ou lorsque vous quittez la pièce, même momentanément.

- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenter avec les mains mouillées.
- Ne pas tenir par le câble qui est chaud, mais par la poignée.
- Ne pas déboucher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0°C et supérieure à 35°C.

-Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement.

-En cas de surchauffe la sécurité thermique arrête l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encrassement des grilles de passage d'air sinon contactez le fabricant.

-L'appareil doit être débarrassé : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser ; ou lorsque vous quittez la pièce, même momentanément.

- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenter avec les mains mouillées.
- Ne pas tenir par le câble qui est chaud, mais par la poignée.
- Ne pas déboucher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0°C et supérieure à 35°C.

-Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement.

-En cas de surchauffe la sécurité thermique arrête l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encrassement des grilles de passage d'air sinon contactez le fabricant.

-L'appareil doit être débarrassé : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser ; ou lorsque vous quittez la pièce, même momentanément.

- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenter avec les mains mouillées.
- Ne pas tenir par le câble qui est chaud, mais par la poignée.
- Ne pas déboucher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0°C et supérieure à 35°C.

- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

-The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

- **WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**

- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

-This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
-your appliance has fallen.
-It does not work correctly.
-In case of overheating, the heat-sensitive safety device will stop the dryer automatically. Check and clean the inlet and outlet grills or contact the After-Sales Service.
-The appliance must be unplugged before the door is opened and maintenance procedures, if it is not working correctly, as soon as you have finished using it. If you leave the room, even momentarily.
-Do not use if the cord is damaged.
-Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
-Do not hold with damp hands.
-Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
-Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
-Do not use an electrical extension cord.
-Do not clean with abrasive or corrosive products.
-Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUARANTEE
Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

These are at a local civic waste collection point.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

DE Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.

SICHERHEITSHINWEISE

-Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätesdurch. Eine ungeschulte Bedienung erhöht den Hersteller von jeglicher Haftung. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannung, Elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).
- Die Zubehöreteile dieses Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden Sie sie, mit der Haut in Kontakt zu bringen. Versichern Sie sich, dass das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Kontakt gerät.
- Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein Fehlerhafte Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

- Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmers mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

-Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

- **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.

- Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgesteckt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

-Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten benutzt werden. Das Gsche gilt für Personen die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, wenn sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

- Benutzen Sie das Gerät nicht und testen Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn das Gerät zu Boden gefallen ist und nicht richtig funktioniert.
- Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung (bei verschmutztem Rückwärtigen Rotor zum Beispiel) schaltet sich das Gerät automatisch aus. Testen Sie in diesem Fall dem Kundendienst in Verbindung. Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
-Behalten Sie den Verlängerungskabel.
-Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermittel oder ätzenden Produkten.
-Bereiten Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C oder über 35°C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es energiegelad ist.
-Das Ausgangslager darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Ausgangslager um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
-Verwenden Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
-Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker

