

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ


Smart watch Immax SW10

Děkujeme, že jste si vybrali tyto chytré hodinky. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete tuto příručku.

Tato příručka vychází z dostupných informací a její obsah může být změněn bez předchozího upozornění. Společnost vynaložila veškeré úsilí na to, aby její obsah byl přesný a spolehlivý. Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené opomenutím, nepřesnostmi nebo nesouladu v této příručce.

1. Způsob použití

(1) Zapnutí: Když jsou chytré hodinky vypnuté, stisknutím a přidržením tlačítka na 3 sekundy se spustí úvodní animace a vibrace. Poté se zobrazí hlavní obrazovka hodinek, jak je znázorněno na obrázku.



(2) Ovládací tlačítko: Jednodotkové tlačítko přepíná rozhraní obrazovky. Pokud má současné rozhraní sub rozhraní, stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund pro vnoření do příslušného dílčího rozhraní.

(3) Vypnutí: Přepněte hodinky do rozhraní pro vypnutí, jak je znázorněno na obrázku 1-1-2. Stisknutím a podržením dotykového tlačítka na 3 sekundy se chytré hodinky vypnou.



2. Bluetooth párování / odpárování

Bluetooth párování: Nainstalujte aplikaci "H Band" z Google Play (Android), APP Store (Apple), nebo můžete naskenovat zde přiložený QR kód. Zapněte na vašem chytrém telefonu Bluetooth spusťte aplikaci "H Band" připojte zařízení.



Ted' můžete chytré hodinky připojit k mobilní aplikaci a nastavit hodinky přímo v aplikaci.

Bluetooth odpárování: Možnost 1: Spusťte aplikaci "H band" odpojit moje zařízení

Možnost 2: Vypněte přímo v chytrém telefonu Bluetooth.

3. Nabíjení

Nízká kapacita baterie: při nízkém stavu baterie se na LCD chytrých hodinek zobrazí ikona.



Nabíjení: při nabíjení se zobrazí hlavní stránka a na hlavní stránce bliká ikona baterie. Při nabíjení není možné provádět s hodinkami jiné operace.

4. Nastavení hesla

Uživatelé mohou nastavit heslo podle svých potřeb. Při nastavení hesla musíte zadat nejdříve heslo původní. Počáteční heslo je 0000.

Spusťte aplikaci "H band" → Connecting device → My device → reset Password → Zadejte nové a staré heslo pro resetování hesla.

Pokud heslo zapomenete, stisknutím a přidržením tlačítka na chytrých hodinkách po dobu 6 vteřin heslo vymažete. Uživatelé se mohou k hodinám připojit bez hesla. Když se rozhodnete zadat nové heslo, staré heslo je: 0000.

5. Upgrade firmwaru

Pokud je uvolněn nový firmware pro chytré hodinky, budete při spuštění aplikace „H band“ vyzváni k aktualizaci firmwaru.

6. Obnovení továrního nastavení

Uživatel může vymazat údaje z chytrých hodinek a vrátit hodinky do továrního nastavení následujícím způsobem. Stačí spustit aplikaci "H Band" → Connecting device → My device → clear data. Po ukončení operace hodinky vymažou všechna data a nastaví všechny funkční přepínače na výchozí hodnoty.

FUNKCE:

A: V režimu sportu mohou hodinky zaznamenávat čas, srdeční frekvenci, kalorie a počet kroků v cvičení. V průběhu cvičení se můžete rozhodnout záznam pozastavit a pak zase spustit.

B: Automatické ukončení: Během pohybu hodinky automaticky určují, zda je uživatel právě v pohybu. Pokud hodinky zjistí, že je splněna aktuální podmínka ukončení, hodinky automaticky opustí sportovní režim.


C: Ukládání dat: hodinky ukládají pouze poslední 3 sportovní aktivity.




Sport: Hodinky zobrazují celkový počet kroků, kalorií a kilometrů uživatele. Údaje budou vymazány každý den v 0 hodin.



Srdeční frekvence: Hodinky měří srdeční frekvenci uživatele pod rozhraním pro měření tepové frekvence. Po dokončení testu se zobrazí výsledek. Pokud po určitou dobu nedojde k žádné operaci, obrazovka se automaticky vypne.



Krevní tlak: Hodinky měří krevní tlak uživatele pod tímto rozhraním. Údaje o krevním tlaku jsou měřeny po dobu 25 vteřin a obrazovka se automaticky vypne po 75 vteřinách.



Spánek: Hodinky zobrazují čas spánku uživatele v noci, délku spánku a kvalitu spánku.

Sportovní režim: V režimu sportu mohou hodinky zaznamenávat čas, srdeční frekvenci, kalorie a počet kroků v cvičení. V průběhu cvičení se můžete rozhodnout záznam pozastavit a pak zase spustit.

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

Smart watch Immax SW10

Ďakujeme, že ste si vybrali tieto chytré hodinky. Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte túto príručku.

Táto príručka vychádza z dostupných informácií a jej obsah môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť vynaložila všetko úsilie na to, aby jej obsah bol presný a spoľahlivý. Naša spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody spôsobené opomenutím, nepresnosťami alebo nesúladu v tejto príručke.

1. Spôsob použitia

(1) Zapnutie: Keď sú chytré hodinky vypnuté, stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy sa spustí úvodné animácie a vibrácie. Potom sa zobrazí hlavná obrazovka hodinek, ako je znázornené na obrázku.



(2) Ovládacie tlačidlo: Jednodotkové tlačidlo prepína rozhranie obrazovky. Pokiaľ má súčasné rozhranie sub rozhranie, stlačte a podržte dotykové tlačidlo na 3 sekundy pre vnoření do príslušného čiastkového rozhrania.

(3) Vypnutie: Prepnete hodinky do rozhrania pre vypnutie, ako je znázornené na obrázku 1-1-2. Stlačením a podržaním dotykového tlačidla na 3 sekundy sa chytré hodinky vypnú.



2. Bluetooth spárovanie / odparovanie

Bluetooth párovanie: Nainštalujte aplikáciu "H Band" z Google Play (Android), APP Store (Apple), alebo môžete naskenovať tu priložený QR kód. Zapnite na vašom smartfóne Bluetooth spustíte aplikáciu "H Band" pripojte zariadenie.



Teraz môžete chytré hodinky pripojiť k mobilnej aplikácii a nastaviť hodinky priamo v aplikácii. Bluetooth odparovania: Možnosť 1: Spustenie programu "H band" odpojiť moje zariadenie

Možnosť 2: Vypnite priamo v smartfóne Bluetooth.

3. Nabíjanie

Nízka kapacita batérie: pri nízkom stave batérie sa na LCD chytrých hodín zobrazí ikona.



Nabíjanie: pri nabíjaní sa zobrazí hlavná stránka a na hlavnej stránke blíkajú ikona batérie. Pri nabíjaní nie je možné vykonávať s hodinkami iné operácie.

4. Nastavenie hesla

Užívateľi môžu nastaviť heslo podľa svojich potrieb. Pri nastavení hesla musíte zadať najskôr heslo pôvodné. Počiatočné heslo je 0000.

Spustíte program "H band" → Connecting device → My device reset → Password → Zadajte nové a staré heslo pre resetovanie hesla.

Ak zabudnete heslo, stlačením a podržaním tlačidla na chytrých

hodinkách po dobu 6 sekúnd heslo vymažete. Používateľia sa môžu k hodinám pripojiť bez hesla. Keď sa rozhodnete zadať nové heslo, staré heslo je: 0000.

5. Upgrade firmwaru

Ak je uvoľnený nový firmvér pre chytré hodinky, budete pri spúšťaní aplikácie "H band" vyzvaní k aktualizácii firmvéru.

6. Obnovenie továrenského nastavenia

Užívateľ môže vymazať údaje z chytrých hodín a vrátiť hodinky do továrenského nastavenia nasledujúcim spôsobom. Stačí spustiť aplikáciu "H Band" → Connecting device → My device → clear data. Po ukončení operácie hodinky vymažú všetky dáta a nastavia všetky funkčné prepínače na predvolené hodnoty.

FUNKCIE:

A: V režim SPORT Mozu hodinky zaznamenáva čas, srdcovú frekvenciu, kalórie a počet krokov v cvičení. V priebehu cvičenia sa mozem rozhodnúť záznam pozastaviť a potom zase spustiť.

B: Automatické Ukončenie: Počas pohybu hodinky automaticky určujú, alebo je Používateľ práve v pohybe. Ak hodinky zistia, že je splnená aktuálna podmienka ukončením, hodinky automaticky opustia športový režim.

C: ukladaním dát: hodinky ukládajú iba posledné 3 športové aktivity.




Šport: Hodinky zobrazujú celkový počet krokov, kalórií a kilometrov užívateľa. Údaje budú vymazané každý deň v 0 hodín.




Srdcová frekvencia: Hodinky meria srdcovú frekvenciu užívateľa pod zhraním pre meranie tepovej frekvencie. Po dokončení

testu sa zobrazí výsledok. Pokiaľ po určitéj dobe nedôjde k žiadnej operácii, obrazovka sa automaticky vypne.



Krvný tlak: Hodinky meria krvný tlak užívateľa pod týmto zhraním. Údaje o krvnom tlaku sú merané po dobu 25 sekúnd a obrazovka sa automaticky vypne po 75 sekundách.



Spánok: Hodinky zobrazujú čas spánku používateľa v noci, dĺžku spánku a kvalitu spánku.

Športový režim: V režime športu môžu hodinky zaznamenávať čas, srdcovú frekvenciu, kalórie a počet krokov v cvičení. V priebehu cvičenia sa môžete rozhodnúť záznam pozastaviť a potom zase spustiť.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Smart watch Immax SW10

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az okosórát!

A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót.

Az útmutatót az aktuális ismereteink alapján állítottuk össze, az útmutató tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhat.

A cégünk mindent megtegytünk annak érdekében, hogy az útmutató tartalma pontos és megbízható legyen.

A cégünk semmilyen felelősséget sem vállal a jelen útmutató pontatlanságai és hiányosságai, vagy az útmutató előírásaitól eltérő használat miatt bekövetkező károkért és sérülésekért.

1. A használat módja

(1) Bekapcsolás: a kikapcsolt okosóra bekapcsolásához nyomja meg és tartsa benyomva a gombot 3 másodpercig. Elindul a kezdő animáció, és az óra rezgéssel jelzi a bekapcsolást

Megnyílik az alábbiakban látható kezdőképernyő.

(2) Működtető gomb: a képernyők között az egyérintős gomb nyomogatásával lehet váltani

Amennyiben a megnyitott képernyőhöz alképernyő is tartozik, akkor az alképernyő megnyitásához az érintős gombot 3 másodpercig tartva benyomva

(3) Kikapcsolás: az okosórát kapcsolja a kikapcsolási képernyőre (lásd az 1-1-2. ábrát).

Az okosóra kikapcsolásához nyomja meg és 3 másodpercig tartva benyomva a gombot.

2. Bluetooth párosítás / párosítás bontása

Bluetooth párosítás: a mobiltelefonjára telepítse fel a „H Band” alkalmazást a Google Play (Android) vagy az APP Store (Apple) áruházakból, illetve a telepítést az itt található QR kód beszkennelésével is végrehajthatja.

Az okostelefonján kapcsolja be a Bluetooth adatátvitelt, és indítsa el a telepített „H Band” alkalmazást, majd csatlakoztassa egymáshoz az eszközöket.

Smart watch immax SW10

Az eszközök egymáshoz csatlakoztatása után az okosórát a telepített alkalmazásból közvetlenül is beállíthatja.

Bluetooth párosítás szétválasztása: 1. lehetőség: indítsa el a „H Band” alkalmazást, és válassza le az okosórát. 2. lehetőség: az okostelefonban kapcsolja ki a Bluetooth adatátvitelt.

3. Töltés

Alacsony töltöttség: amennyiben az okosórába épített akkumulátor lemerülően van, akkor az LCD kijelzőn a következő ikon jelenik meg.

Töltés: töltés közben a fő képernyő látható, amelyen az elem jel villog.

Töltés közben az okosóra más műveletekre nem használható.

4. Jelszó beállítása

Az okosóra felhasználója saját jelszót is megadhat az okosóra használatához.

A jelszó megváltoztatásához először a régi jelszót kell megadni.

A gyári alapértelmezett jelszó: 0000

Indítsa el a „H Band” alkalmazást → Connecting device → My device → reset Password → A jelszó megváltoztatásához először a régi jelszót, majd az új jelszót adja meg.

Ha véletlenül elfelejti a jelszót, a jelszó törléséhez nyomja meg és 6 másodpercig tartsa benyomva a gombot. A beállított jelszó törlődik.

Az okosórához jelszó nélkül is lehet csatlakozni.

Új jelszó megadása előtt adja meg a régi jelszót: 0000

5. Firmware frissítés

Új firmware kiadása esetén a „H Band” alkalmazás elindítása után figyelmeztetés jelenik meg a firmware frissítésére.

6. Gyári alapbeállítások visszaállítása

Az okosórán a felhasználó visszaállíthatja a gyári alapbeállításokat, az alábbi módon.

Indítsa el a „H Band” alkalmazást és hajtsa végre a következőket: → Connecting device → My device → clear data

A fenti lépések végrehajtása után az okosóra minden beállítása törlődik, a gyári alapértelmezett beállítások lépnek ismét érvénybe.

Funkciók

A: Sport módban az okosóra méri a sportolás idejét és a lépések számát, figyeli a szívverések számát, valamint kiszámolja az elégetett kalóriákat.

Sportolás közben a felvétel szüneteltethető, majd újra elindítható.

B: Automatikus befejezés: mozgás közben az óra automatikusan figyeli, hogy a viselője aktívan mozog-e.

Amennyiben az óra nem érzékel aktív mozgást, akkor automatikusan kilép a sport módból.

C: Adattárolás: az okosóra a 3 legutolsó sporttevékenység adatait tárolja.

Sport mód: az óra mutatja a lépések számát, az elégetett kalóriákat, valamint a megtett távolságot (kilométerben).

Az adatokat a készülék minden nap éjfélkor törli.

Szívverés: Az óra méri a felhasználó szívverését. A mért adatot a szívverés képernyőn lehet megtekinteni.

A mérés eredménye a képernyőn lesz látható.

Ha az órán bizonyos ideig semmilyen műveletet sem hajt végre, akkor a képernyő kikapcsol.

Vérnyomás: az okosóra megméri a felhasználó vérnyomását is. Az eredmény a vérnyomás képernyőn jelenik meg.

Az okosóra 25 másodperc alatt méri meg a vérnyomást, ez a képernyő 75 másodperc után automatikusan kikapcsol.

Alvás: az okosóra felügyeli a felhasználó alvását is. A képernyőn az alvás hossza és minősége is látható.

Sport mód: Sport módban az okosóra méri a sportolás idejét és a lépések számát, figyeli a szívverések számát, valamint kiszámolja az elégetett kalóriákat.

Sportolás közben a felvétel szüneteltethető, majd újra elindítható.



Výrobce a dovozce | Výrobca a dovozca | Gyártó és importőr:
IMMAX WPB CZ, s.r.o.
Pohoří 703, 742 85 Věsina, Czech Republic
www.immax.cz | www.immax.eu