

WOWME



Benutzerhandbuch


I. Wir fangen an

Dieses Gerät integriert GPS im Freien, Multisportmodus, Schlafüberwachung, Herzfrequenzüberwachung, Benachrichtigung über eingehende Anrufe, Benachrichtigung über eingehende Nachrichten und dergleichen. Es eignet sich für eine Vielzahl von Lebensereignissen.

Das Produktbenutzerhandbuch enthält Produktfunktionen, Verwendung und die Bedienungsanleitung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die bestmögliche Erfahrung zu erzielen und unnötige Schäden zu vermeiden.

1. Energieversorgung, Gerät einschalten / ausschalten

Stellen Sie sicher, dass die Metallkontakte auf der Power Base mit den Metallkontakten auf der Rückseite des Geräts übereinstimmen. Nach dem Einschalten wird eine Strommeldung auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird, ziehen Sie das Ladekabel ab, um einen Kurzschluss zu verhindern.



Ladediagramm

- Bitte laden Sie mit dem mitgelieferten Ladekabel und halten Sie den Ladeanschluss vor dem Laden sauber und trocken.
- Laden Sie das Gerät lange auf und stellen Sie sicher, dass das Ladesymbol nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt wird, bevor Sie das Ladegerät entfernen.

Gerät einschalten: Halten Sie die Seitentaste gedrückt.

Gerät ausschalten: Halten Sie die Seitentaste gedrückt.

1. Anwendung herunterladen und installieren

Scannen Sie den QR-Code zum direkten Herunterladen oder geben Sie "FunDo" zum Herunterladen und Installieren in den APP Store oder Google Play ein.



FunDo

2. Gerät an das Mobiltelefon anschließen

Aktivieren Sie die FunDo-Anwendung (im Folgenden als Anwendung bezeichnet), erstellen Sie ein Konto, ein Profil und dergleichen. Befolgen Sie die Schritte entsprechend der mobilen Anwendung.

3. Grundlegende Operationen

1. Berühren Sie die Touch-Tasten oder physischen Tasten für eine schnelle und einfache Bedienung.
2. Schiebe-Regler
 - Bildschirm erleuchten
 - Zurück
3. Touch-Tasten
 - Die Hauptoberfläche des Zifferblatts kann nach oben und unten verschoben werden, um zwischen den Funktionen zu wechseln.
 - Die Hauptoberfläche des Zifferblatts kann nach links verschoben werden, um das erste Menü zu öffnen.
 - Die Hauptoberfläche des Zifferblatts kann nach rechts verschoben werden, um Nachrichten anzuzeigen. Wenn Sie in anderen Benutzeroberflächen nach rechts wechseln, gehen Sie zur vorherigen Seite.

- Ein langes Drücken auf die Hauptoberfläche des Zifferblatts wechselt zu einem anderen Zifferblatt.
- Bewegungsfunktionen können durch Klicken auf das Bewegungssymbol im ersten Menü gesteuert werden. Durch Klicken auf das entsprechende Symbol kann die Bewegungsfunktion beendet werden.

II. Grundlegende Funktionen

1. Das Gerät unterstützt die GPS-Ortung und Routenaufzeichnung von Outdoor-Sportarten in Echtzeit.
 2. Das Gerät enthält Sensoren, die beim Tragen am Handgelenk Aktivitäten, Schlaf, Herzfrequenz und andere Fitnesszustände erkennen. Anschließend werden die Daten aufgezeichnet.
 3. Das Gerät kann tägliche Aktivitäten während des Tragens automatisch erkennen und aufzeichnen. Sie können beispielsweise die Anzahl der Schritte, die Entfernung oder den Kalorienverbrauch steuern.
 4. Das Gerät unterstützt automatisch die Schlafüberwachung. Klicken Sie auf die Touch-Schaltfläche und wechseln Sie zur Seite mit dem Schlafmonitoring, um die Schlafdaten anzuzeigen. Derzeit unterstützt das Gerät keinen Nachmittagsschlaf oder keine Erkennung abnormaler Schlafzustände (z. B. Nachtarbeit und Tagesschlaf).
 5. Das Gerät unterstützt die Herzfrequenzerkennung. Klicken Sie auf den Berührungsbereich der Herzfrequenz, um den Test direkt zu aktivieren.
 6. Das Gerät unterstützt den Multisportmodus.
- Das Gerät ist nicht als Medizinprodukt gedacht, die Daten dienen nur als Referenz.
 - Die Funktion zur Erkennung eines normalen Schlafes basiert auf der Bewegung der Uhr, anstelle der Indexierung körperlicher Funktionen. Die Daten sind ein Abbild des allgemeinen Status und dienen lediglich als Referenzgrundlage. Dadurch werden Schlaf- und Wach- Zustand zu bestimmten Zeiten erkannt. Keine Bewegung wird als Schlaf gedeutet.
 - Im Allgemeinen muss das Gerät nicht eingerichtet werden. Nachdem das Gerät eine Verbindung zur Anwendung hergestellt hat, wird die Uhrzeit des Mobiltelefons automatisch mit dem Gerät synchronisiert. Wenn Sie die Uhrzeit einstellen müssen, stellen Sie sie über das Telefon ein, schließen Sie es dann wieder an Ihr Gerät an und rufen Sie zum Synchronisieren den Startbildschirm Ihres Geräts auf.

III. Benachrichtigungen

1. Alarm bei eingehenden Anrufen: Wenn Sie jemand auf Ihrem Mobiltelefon anruft, bietet das Gerät die Möglichkeit, den Anruf abzulehnen.
2. Benachrichtigung über eingehende Nachrichten: Wenn Sie auf Ihrem Mobiltelefon eine Nachricht erhalten, wird diese auch auf Ihrem Gerät angezeigt.

- Der Benachrichtigungsmodus bietet drei Optionen: klarer Bildschirm, Vibration und klarer Bildschirm mit Vibration.
- Die Benachrichtigung über Anrufe/ Nachrichten basiert auf einer guten Verbindung zwischen dem Gerät und dem Mobiltelefon.
- Wenn Sie die Benachrichtigungsfunktion bei Anrufen und Nachrichten aktivieren möchten, müssen Sie diese Funktion in der mobilen Anwendung einschalten.

• IV. Wasserbeständigkeit

1. Das Gerät unterstützt die Wasserbeständigkeit IP68.
2. Die Wasserbeständigkeit verschlechtert sich mit der Zeit.
3. Die Uhr kann verwendet werden während: Händewaschen, an einem regnerischen Tag, bei der Handhabung im flachen Wasser. Nicht bei heißen Duschen, Tauchen, Surfen und dergleichen verwenden.
4. Die folgenden Punkte können die Wasserbeständigkeit des Geräts beeinträchtigen:
 - Das Gerät fällt oder erfährt einen Aufprall.
 - Das Gerät steht unter dem Einfluss von Seifenwasser, Duschgel, Parfüm, Öl und dergleichen.
 - Das Gerät ist heißen Duschen, Bädern, einer Kombination aus hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausgesetzt.
5. Wenn ein Schaden durch Feuchtigkeit im Gerät verursacht wird, erlischt die Garantie.

Spezifikationen		
Maße	Uhr	46 × 12,5 cm
Gewicht	Uhr	45 g
Material	Vordere Abdeckung	Aluminiumlegierung + ABS
	Hintere Abdeckung	PC + ABS
	Armband	Silikon
Hardwarespezifikationen		
GPS-Chip	Ublox 8030	
Herzschlag	HRS3300	
G Sensor	3D Accelerometer	
Bluetooth	Nordic52832 4.0	
Display	Full Touch, 1,3' rund 240×240 TFT LCD	
Wasserbeständigkeit	IP 68 Professionelle Wasserbeständigkeit (Schwimmen, 3M)	
Batterie	250mah	>8 Stunden (GPS + Echtzeit-Herzfrequenzmessung)

		7–10 Tage (ohne GPS)
		30 Tage (Stand-by Modus)
System	FunDo-Anwendung für IOS8+ / Android 4.3+	
Funktionen		
Startbildschirm	Zeit, Datum, Wetter	
	Schrittmesser	
	Herzschlag	
	Warnung	
Sportmodus	Gehen (Herzfrequenz, Frequenz, Schritte, Kalorien, Entfernung)	
	Laufen (Trajektorie, Herzfrequenz, Schritte, Kalorien, Geschwindigkeit, Tempo, Distanz, Zeit)	
	Klettern (Trajektorie, Herzfrequenz, Schritte, Kalorien, Entfernung, Zeit)	
	Fahren (Trajektorie, Geschwindigkeit, Tempo, Herzfrequenz, Entfernung, Zeit)	
	Andere Sportarten	
Herzschlag	Automatischer Modus	Überprüft alle zehn Minuten
	Sportmodus	Echtzeitüberwachung
Grundlegende Funktionen	Schritte, Kalorien, Entfernung, Schlafüberwachung, Benachrichtigung über eingehende Anrufe, Alarmbenachrichtigung, Teilen von Nachrichten (WeChat, QQ, Facebook, Twitter...), Fotografieren, Finde Mein Handy, Countdown, Stoppuhr...	

4. WARNUNGEN

Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Messung nur indikativ ist. Sie ersetzt in keiner Weise eine Therapie! Bewerten Sie daher die gemessenen Werte nicht selbst und bestimmen Sie die Therapie nicht selbst danach. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes und vertrauen Sie seiner Diagnose. Nehmen Sie Ihr Arzneimittel gemäß den Anweisungen Ihres Arztes ein und ändern Sie niemals die Dosis. Die von Ihnen ermittelten Messwerte können nur zu Ihrer Information verwendet werden - sie ersetzen keine ärztliche

Untersuchung! Besprechen Sie Ihre Messwerte mit Ihrem Arzt, treffen Sie auf keinen Fall medizinische Entscheidungen (z. B. den Gebrauch von Medikamenten und deren Dosierung)! Der Importeur haftet nicht für die gemessenen Werte.

Verwenden Sie die Uhr nicht bei extremen Temperaturen (unter -10 ° C und über 40 ° C).

Die Demontage und wiederholte Montage oder Ändern des Produkts beeinträchtigt seine Sicherheit. Alle Änderungen und Reparaturen an der Ausrüstung oder am Zubehör müssen von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden. Öffnen oder reparieren Sie das Produkt niemals selbst! Behandeln Sie das Produkt vorsichtig. Es kann durch Schläge oder sogar einen Sturz aus geringer Höhe beschädigt werden.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Erhitzen Sie den Akku niemals über 50° C und entsorgen Sie ihn nicht im Feuer, da Explosions- / Brandgefahr besteht! Batterie nicht kurzschließen. Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie es, die Batterie fallen zu lassen, zu stoßen, zu biegen, zu verdrehen oder zu schneiden. Wenn der Akku überhitzt, beenden Sie den Ladevorgang sofort. Ein Akku, der sich während des Ladevorgangs überhitzt oder verformt, ist defekt und sollte nicht verwendet werden. Entladen Sie den Akku niemals vollständig, da dies die Lebensdauer verkürzt. Bei Raumtemperatur lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.

5. Wartungsanweisungen

Reinigen Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch, um das Display und die Außenseite des Geräts zu reinigen. Verwenden Sie keine Schleifmittel.

6. Fehlerbehebung

Wie kann ich die Zeit einstellen? Schließen Sie die Uhr an das Telefon an. Die Uhrzeit wird automatisch je nach Telefon eingestellt.

Die Verbindung zwischen der Uhr und dem Telefon wird ständig unterbrochen, die Uhr kann nicht gekoppelt werden usw.? Wenn die Uhr keine Verbindung herstellen kann oder kommuniziert die Uhr nicht, beenden Sie die Anwendung, schalten Sie Bluetooth am Telefon und an der Uhr aus, schalten Sie das Telefon und die Uhr aus. Schalten Sie sowohl das Telefon als auch die Uhr ein, schalten Sie Bluetooth auf beiden Geräten ein, starten Sie die Anwendung auf dem Telefon erneut und wiederholen Sie den Vorgang.

7. Garantiebedingungen

Folgendes gilt als Konflikt mit den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch möglicherweise nicht anerkannt wird:

Verwendung des Produkts für einen anderen als den Zweck, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.

Schäden am Produkt durch Naturkatastrophe, Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. während des Transports, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.).

Aussetzung nachteiligen äußeren Einflüssen, z.B. Sonnen- und andere Strahlung oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeit, Eindringen von Objekten, Netzüberspannung, Netzschwankungen, Überspannung oder Kurzschluss an Eingängen, Ausgängen, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und unangemessene Polarität dieser Spannung, Einfluss von chemischen Prozessen z.B. gebrauchte Netzteile usw.

Wenn jemand Änderungen, Modifikationen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts während des Kaufs zu ändern oder zu erweitern.

8. EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Identifikationsdaten des Bevollmächtigten des Herstellers / Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Registrierter Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der EU Konformitätserklärung:

Name: Smart Armbanduhr

Modell/Typ GSW10

Das oben genannte Produkt wurde gemäß den Standards getestet, die zum Nachweis der Einhaltung der in den Richtlinien festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurden:

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Verweis auf harmonisierte Normen:

3.1a) EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 50663:2017

3.1b) EN 301 489-1 V2.2.3

Draft EN 301 489-17 V3.2.0

EN 301 489-19 V2.1.1

3.2) EN 300 328 V2.2.2

EN 303 413 V1.1.1

Prag, 19.6.2020



WEEE

Dieses Produkt darf nicht als normaler Hausmüll gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) entsorgt werden. Stattdessen wird es an den Ort des Kaufs zurückgegeben oder an eine öffentliche Sammelstelle für den recycelbaren Abfall übergeben.

